

P - 225 , P - 223 Guida rapida all'utilizzo

Tenendo premuto il pulsante sul pannello di controllo, premere uno dei tasti corrispondenti mostrati sotto per impostare i parametri.

1 Riproduzione della Song

Riproduzione rapida

Numero delle 50 Song preset (50 Classics (50 classici))

DEMO/SONG

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6	C#7															
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

Numero/Titolo delle 50 Song preset (50 Classics (50 classici))

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Impostazioni della Voce

Tipo di riverbero

Profondità di riverbero

VRM Lite

Ottimizzatore stereofonico

Tipo di duo

Bilanciamento tra Voce 1 e Voce 2

Impostazioni i di ottava

Sensibilità al tocco

PIANO

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6	C#7															
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

P - 2 2 5 , P - 2 2 3 Guida rapida all'utilizzo

3 Impostazioni del metronomo

Conferma vocale del tempo impostato (in inglese)

Tempo del metronomo

Beat del metronomo

Volume del metronomo

METRONOME

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 step giù 10 step su

Nessun beat 2 3 4 5 6

1 step giù 1 step su

4 Impostazioni del ritmo

Conferma vocale del tempo impostato (in inglese)

Basso, Intro/Coda

Tempo del Ritmo

Ritmo

Volume del Ritmo

RHYTHM

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Basso Off Basso On Intro Off Intro On Coda Off Coda On

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 step giù 10 step su

8Beat 16Beat Shuffle1 Shuffle2 Shuffle3 8BeatBallad

6-8SlowRock SlowJazz JazzWaltz Samba Rumba KidsPop ChristmasSwing Christmas3-4

1 step giù 1 step su

5 Altre impostazioni

Conferma vocale della versione del firmware

Suoni di conferma operazione

Spegnimento automatico

Accordatura

Bluetooth

IAC

Trasposizione

Controllo locale

Cambio programma

Cambio controlli

Potenziamento sonoro

Volume AUX OUT

Canale di trasmissione MIDI

Canale di ricezione MIDI

Altoparlanti integrati

Audio Loopback

EQ da muro

METRONOME

RHYTHM

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Off On (predenito)

Disabilita Abilita (predenito)

440,0 Hz (predenito) 442,0 Hz

Off On (predenito)

Off On (predenito) Impostazione predenita

-6 -4 -2

0 (Innazione originale) +1 +2 +3 +4 +5 +6

On/Off

On/Off

1 step giù 1 step su

Off

1 step giù 1 step su

1 step giù 1 step su TUTTI (predenito)

Altoparlante Uscita

Off On

Auto (predenito) Variabile (predenito) Fissa

Off Off (predenito) On