



GAME STREAMING MIXER

ZG 01

EN Safety Guide

DE Sicherheitshandbuch

FR Guide de sécurité

ES Guía de seguridad

PT Guia de Segurança

IT Guida alla sicurezza

RU Руководство по технике безопасности

ZH-CN 安全指南

ZH-TW 安全指南

JA セーフティーガイド

USB AUDIO INTERFACE / INTERFACE AUDIO-USB /
INTERFAZ DE AUDIO USB / USB-АУДИОИНТЕРФЕЙС /
USB音頻界面 / USB 音訊介面 / USBオーディオインターフェース

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

日本語

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente queste precauzioni prima di procedere.

Attenersi alle istruzioni

Leggere attentamente e attenersi alle precauzioni descritte di seguito per evitare di ferire persone o danneggiare oggetti personali.

Dopo aver letto attentamente questo documento, conservarlo in un luogo accessibile da chiunque utilizzi il prodotto in qualsiasi momento.

- In caso di ispezioni o riparazioni, contattare il seguente centro di assistenza clienti:
 - Negozio in cui è stato acquistato il prodotto
 - Concessionario Yamaha
- Questo prodotto è destinato a essere utilizzato come dispositivo domestico generico. Non utilizzarlo in alcun settore o attività che richiede un livello elevato di affidabilità in relazione a vite umane o beni preziosi.
- Yamaha non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti da un uso improprio o da modifiche non autorizzate del prodotto.



AVVERTENZA

Queste precauzioni avvisano della possibilità di morte o lesioni gravi a se stessi o ad altre persone.

Alimentazione

- Utilizzare la tensione specificata per questo prodotto. L'utilizzo di una tensione errata può provocare incendi, scosse elettriche o danni al prodotto.

Non smontare

- Non modificare o smontare questo prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al prodotto.

Esposizione all'acqua

- Non utilizzare questo prodotto in condizioni umide o bagnate, ad esempio in bagno o all'aperto quando piove. L'eventuale infiltrazione di liquidi nel prodotto può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al prodotto.

Esposizione al fuoco

- Non maneggiare fiamme libere vicino a questo prodotto. In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.

Danni all'udito

- Se si prevede di collegare questo prodotto ad altri dispositivi, innanzitutto spegnere tutti i dispositivi. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni all'udito, scosse elettriche o danni al prodotto.
- Prima di accendere o utilizzare questo prodotto, impostare al minimo il livello del volume. Prima di spegnere questo prodotto, impostare al minimo i livelli di volume di questo prodotto e di tutti i dispositivi collegati. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni all'udito o al prodotto.
- Non utilizzare le cuffie a un volume elevato o un livello scomodo per un periodo prolungato. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni all'udito. Se si accusano disturbi uditivi, rivolgersi a un medico.



ATTENZIONE

Queste precauzioni avvisano della possibilità di lesioni fisiche a se stessi o ad altre persone.

Installazione

- Non collocare questo prodotto in una posizione instabile o in un luogo soggetto a vibrazioni. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere o ribaltarsi provocando lesioni o danni al prodotto.
- Non bloccare la dissipazione del calore di questo prodotto durante l'installazione.
 - Non coprire il prodotto con un panno o una tovaglia.
 - Non installare il prodotto su un tappeto o sulla moquette.
 - Assicurarsi che la superficie superiore sia rivolta verso l'alto. Non installare il prodotto sui lati o capovolto.
 - Non utilizzare il prodotto in locali angusti e scarsamente ventilati.

Una ventilazione non adeguata può causare surriscaldamento interno, con conseguenti danni al prodotto, malfunzionamenti o incendi.

Assicurarsi che vi sia uno spazio adeguato intorno al prodotto (almeno 5 cm nella parte superiore, 1 cm lungo i lati e 5 cm nella parte posteriore).

Precauzioni di utilizzo

- Prima di spostare il prodotto, assicurarsi di aver scollegato tutti i cavi.
In caso contrario, i cavi potrebbero rimanere incastrati in un piede o una mano e il prodotto potrebbe cadere o ribaltarsi provocando lesioni o danni al prodotto.

Collegamenti

- Se si prevede di collegare dispositivi esterni, leggere innanzitutto il manuale di istruzioni di ciascun dispositivo e collegarli seguendo le istruzioni. Se non ci si attiene correttamente alle istruzioni, potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto.

Utilizzo

- Non applicare forza eccessiva su questo prodotto nei modi riportati di seguito:
 - Appoggiando il proprio peso su questo prodotto
 - Posizionando oggetti pesanti su questo prodotto
 - Applicando una forza eccessiva su pulsanti, switch o connettori I/OIn caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto.
- Non tirare i cavi collegati.
In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere o ribaltarsi provocando lesioni o danni al prodotto.

Precauzioni di utilizzo

AVVISO

Attenersi alle precauzioni seguenti per evitare malfunzionamenti e danni a questo prodotto, nonché la perdita di dati.

Alimentazione

- Se si prevede di non utilizzare questo prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo USB da questo prodotto. Anche se lo switch [⏻] (standby/accensione) è spento, una quantità minima di corrente continua ad alimentare il prodotto.
- Non inserire o rimuovere un cavo USB con le mani bagnate.

Installazione

- A seconda dell'ambiente in cui si utilizza il prodotto, un telefono, una radio o un televisore potrebbe generare rumore. In tal caso, modificare la posizione o l'orientamento del prodotto oppure l'ambiente circostante.

- Non installare questo prodotto in un luogo soggetto a:
 - Luce diretta del sole
 - Temperature estremamente alte o basse
 - Polvere eccessivaIn caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o danni al prodotto.
- Non installare questo prodotto in un luogo in cui può formarsi condensa a causa di rapidi e drastici cambiamenti della temperatura ambiente. L'uso di un prodotto al cui interno è presente della condensa potrebbe causare danni al prodotto. Se c'è un motivo per ritenere che potrebbe essersi formata della condensa su o in questo prodotto, non accendere l'alimentazione per molte ore. È possibile iniziare a utilizzare il prodotto quando la condensa si è asciugata completamente.

Utilizzo

- Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma su questo prodotto. In caso contrario, il pannello potrebbe scolorirsi o deteriorarsi.
- Non lasciare cadere questo prodotto né sottoporlo a forti impatti.
In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- Non far cadere un oggetto estraneo, ad esempio un pezzo di metallo o carta, nelle fessure di questo prodotto.
In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

Manutenzione


- Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare benzina, diluenti, detergenti o stracci chimici per pulire la superficie del prodotto. In caso contrario, la superficie potrebbe scolorirsi o deteriorarsi.

■ Terminali [USB] e [5V DC]

Per un collegamento corretto del computer al connettore [USB], osservare attentamente i punti descritti in basso. In caso contrario si potrebbe provocare un blocco del computer con conseguente danneggiamento o perdita dei dati. Se il computer o il mixer si blocca, riavviare il software applicativo o il sistema operativo del computer oppure impostare lo switch [⏻] (standby/accensione) sulla modalità standby e, successivamente, riaccenderlo.

- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito in dotazione.
- Prima di collegare il computer al terminale [USB], uscire da eventuali modalità di risparmio energetico del computer (ad esempio sospensione e standby).
- Assicurarsi di chiudere tutte le applicazioni aperte e di impostare lo switch [⏻] sulla modalità standby prima di scollegare i cavi dai terminali [USB] e [5V DC].
- Attendere almeno sei secondi ogni volta che lo switch [⏻] viene commutato dalla modalità standby ad accesso o viceversa.

■ Alimentazione phantom

- Accertarsi che l'alimentazione phantom sia disattivata se non è necessario utilizzarla.
- Attenersi alle importanti precauzioni indicate di seguito, in modo da evitare disturbi e possibili danni ai dispositivi esterni e al mixer se si accende questo switch.
 - Assicurarsi di lasciare questo switch disattivato quando si collega al connettore [MIC IN] un dispositivo che non supporta l'alimentazione phantom.
 - Assicurarsi di spegnere questo switch quando si collega/scollega un cavo al/dal connettore [MIC IN].
 - Ridurre al minimo il volume della manopola MIC GAIN [] e MIC LEVEL (fader) prima di attivare/disattivare questo switch.

Informazioni importanti

NOTA

In questa sezione sono descritte le precauzioni da osservare durante l'uso, le limitazioni funzionali e le informazioni supplementari che potrebbero essere utili.

Caratteristiche del prodotto

- Yamaha apporta continuamente miglioramenti e aggiornamenti al software incluso in questo prodotto. È possibile scaricare il software più recente dal sito Web Yamaha.

Targhetta di questo prodotto

Il numero di modello e quello di serie, i requisiti di alimentazione e altre informazioni del prodotto si trovano sulla piastrina o vicino alla stessa. La piastrina del prodotto si trova nella parte inferiore dell'unità. Annotare il numero di serie nello spazio indicato di seguito e conservare il manuale come documento di comprovazione dell'acquisto; in tal modo, in caso di furto, l'identificazione sarà più semplice.

Numero del modello

Numero di serie

(1003-M06 plate bottom it 01)

Marchi

- Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Mac è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Di seguito sono indicati i manuali di istruzioni per questo prodotto:
 - ZG01 Guida rapida (fornita con il prodotto)
 - ZG01 Guida alla sicurezza (questo documento)
 - ZG01 Manuale dell'utente (HTML)

Contenuto di questo documento

- È vietata la copia non autorizzata di questo documento in parte o nella sua interezza.

Smaltimento o trasferimento

- Se si prevede di trasferire la proprietà di questo prodotto, includere questo documento e gli accessori forniti insieme al prodotto.
- Attenersi ai regolamenti delle autorità locali per lo smaltimento di questo prodotto e dei suoi accessori.

Protezione dell'ambiente

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici.

Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l'amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:

Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:

Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

(58-M02 WEEE it 01)

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼
客户服务热线：4000517700
公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社
制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1
进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
进口商地址：上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼
原产地：马来西亚

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

ヤマハ株式会社
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

© 2022 Yamaha Corporation
Published 04/2022
2022年4月 发行
MWEM-B0

VFE8680