

Mantenendo premuto il pulsante opportuno, premere uno dei tasti o dei pulsanti in evidenza mostrati di seguito per selezionare una song o impostare un parametro.

1 Playback delle song

Per selezionare una song, seguire il passaggio ① (Selezionare Spartito) e quindi il passaggio ② (Selezionare Song n.).

1 Selezionare Spartito → **2 Selezionare Song n.**

Quick Play (Riproduzione rapida) Song demo

DEMO/SONG +

Disattivazione Attivazione

50 Classics Beyer 1-50 Beyer 101-106 Burgmüller 1-25 Czerny 100, 1-50 Czerny 30, 1-30 Hanon 1-20 Hanon 1-Variation 1-22

CFX Grand Pop Grand Pianoforte elettrico DX Clavicembalo Organo a canne Strings (Archi)

Bösendorfer Piano elettr. da palco Vibratono Jazz Organ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

① Spartito	② Song n.
50 Classical Music Masterpieces (50 Classics)	1-50
Beyer 1-50	1-50
Beyer 51-100	1-50
Beyer 101-106	1-6
Burgmüller 1-25	1-25
Czerny 100, 1-50	1-50
Czerny 100, 51-100	1-50
Czerny 30, 1-30	1-30
Hanon 1-20	1-20
Hanon 1-Variation 1-22	21-42

50 Classical Music Masterpieces (Numero/Song)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohlfemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de Lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine Kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Impostazioni della voce

1 Selezionare Spartito → **2 Selezionare Song n.**

PIANO/VOICE +

Voci Tipi di riverbero Profondità di riverbero VRM Binaural (Binaurale) Grand Expression Modeling (Creazione modelli Grand Expression) Tipo di duo Bilanciamento del volume (modalità duo/dual) Spostamento di ottava (modalità duo/dual) Touch Sensitivity (Sensibilità al tocco)

Disattivazione Attivazione

CFX Grand Pop Grand Pianoforte elettrico DX Clavicembalo Organo a canne Strings (Archi)

Bösendorfer Piano elettr. da palco Vibratono Jazz Organ

Concert Hall (Sala da concerto) Club

1 step down Impostazione predefinita 1 step up

Disattivazione Attivazione

Silic (Statica) Dynamic (Dinamica)

Balance Separate (Separata)

1 step down Impostazione predefinita 1 step up

-1 (Voce 2) +1 (Voce 2) -1 (Voce 1) +1 (Voce 1)

Piano Hard (Duro) Medium (Medio) Fixed (Fisso)

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

3 Impostazioni del metronomo

Per aumentare il valore di 1:

Per diminuire il valore di 1:

4 Altre impostazioni

5 Impostazioni di accordatura

Per accordare a una frequenza più alta (con incrementi di 0,2 Hz circa):

Per accordare a una frequenza più bassa (con incrementi di 0,2 Hz circa):

Intonazione predefinita: 440,0 Hz

6 Impostazione Duo

Per attivare o disattivare Duo:

7 Accoppiamento (Audio) Bluetooth

Avvia accoppiamento: