

ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 Guida rapida all'utilizzo

3 Impostazioni del metronomo

Per aumentare il valore di 1:

Per diminuire il valore di 1:

4 Altre impostazioni

5 Impostazioni di accordatura

Tenendo premuti [DEMO/SONG] e [PIANO/VOICE], utilizzare [+R] e [-L] come mostrato di seguito per eseguire un'accordatura fine dell'intonazione del tuo strumento.

Per accordare a una frequenza più alta (con incrementi di 0,2 Hz circa):

Per accordare a una frequenza più bassa (con incrementi di 0,2 Hz circa):

Intonazione predefinita: 440,0 Hz

6 Impostazione Duo

Tenendo premuto [PIANO/VOICE], premere contemporaneamente [+R] e [-L] per attivare o disattivare Duo.

Per attivare o disattivare Duo: