

Yamaha Steinberg USB Driver Installationshandbuch

Inhalt

Informationen	1
Was ist Yamaha Steinberg USB Driver?.....	1
Yamaha Steinberg USB Driver installieren	2
Yamaha Steinberg USB Driver deinstallieren.....	4
Fehlerbehebung	5

Informationen

- Diese Software und dieses Installationshandbuch sind im Sinne des Urheberrechts alleiniges Eigentum der Yamaha Corporation.
- Das Kopieren der Software und die Reproduktion dieser Installationsanleitung, in welcher Form auch immer, in Teilen oder als Ganzes, sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt und sonst ausdrücklich verboten.
- Steinberg/Yamaha leistet keinerlei Garantie hinsichtlich der Benutzung der Software und der zugehörigen Dokumentation und übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Benutzung dieses Installationshandbuchs oder der Software.
- Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen und Bildschirmdarstellungen dienen nur anschaulichen Zwecken.
- Steinberg und Cubase sind eingetragene Marken der Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.
- Apple und Mac sind in den USA und anderen Ländern als Marken von Apple Inc. eingetragen.
- Die in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.
- Das Kopieren von kommerziell erhältlichen Musikdaten (einschließlich, jedoch ohne darauf beschränkt zu sein, MIDI- und/oder Audio-Daten) ist mit Ausnahme für den privaten Gebrauch strengstens untersagt.

Was ist Yamaha Steinberg USB Driver?

Der Treiber Yamaha Steinberg USB Driver ermöglicht die Kommunikation zwischen einem USB-Gerät (das mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatibel ist) und Ihrem Computer.

Yamaha Steinberg USB Driver installieren

HINWEIS

- Es ist Ihnen nur gestattet, diese Software entsprechend den Bedingungen der während der Installation angezeigten Lizenzvereinbarung „Licence Agreement“ zu benutzen.
- Wenn die gleichen Software-Komponenten bereits auf Ihrem Computer installiert sind, können Sie die gleiche Verfahrensweise wie hier in den Installationsanweisungen beschrieben verwenden, um die Software zu aktualisieren.

Windows

Vorbereitung

Während der Installation erscheinen Warnhinweise wie Benutzerkontensteuerung und Windows-Sicherheit. Wenn solche Meldungen erscheinen, klicken Sie auf [Ja] oder [Installieren], nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Herausgeber die „Yamaha Corporation“ ist.

Installation

- 1** Schalten Sie den Computer aus.
- 2** Trennen Sie sämtliche USB-Geräte mit Ausnahme von Maus und Tastatur vom Computer.
- 3** Starten Sie den Computer, und melden Sie sich beim Administrator-Account an.
- 4** Doppelklicken Sie in der komprimierten, heruntergeladenen Datei auf „setup.exe“.
- 5** Folgen Sie zur Installation der Software den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 6** Nach abgeschlossener Installation klicken Sie auf [Fertigstellen].

Wenn ein Fenster erscheint, das Sie auffordert, den Computer neu zu starten, folgen Sie zum Neustart des Computers den Bildschirmanweisungen.

Anschluss des Geräts

- 7** **Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel direkt am Computer an.**
Achten Sie darauf, dass der Anschluss nicht über einen USB-Hub erfolgt.
- 8** **Schalten Sie das Gerät ein (falls es einen entsprechenden Schalter besitzt).**

Bestätigung der Installation

- 9** **Klicken Sie im Startmenü auf [Yamaha Steinberg USB Driver] → [Systemsteuerung].**
- 10** **Achten Sie darauf, dass der Name des von Ihnen verwendeten Geräts aufgeführt ist.**

Die Installation von Yamaha Steinberg USB Driver ist jetzt abgeschlossen.

Installation

- 1** Schalten Sie den Computer aus.
- 2** Trennen Sie sämtliche USB-Geräte mit Ausnahme von Maus und Tastatur vom Computer.
- 3** Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administratorkonto an.
- 4** Doppelklicken Sie auf „Yamaha Steinberg USB Driver V***.pkg“ in der komprimierten, heruntergeladenen Datei.
*** steht für die Versionsnummer.
- 5** Folgen Sie zur Installation der Software den Anweisungen auf dem Bildschirm.
HINWEIS 
 - Sobald das Dialogfenster zu den Systemerweiterungen erscheint, öffnen Sie „Sicherheit“ unter „Systemeinstellungen“ und erlauben Sie dem Computer, die System-Software vom Entwickler „Yamaha Corporation“ zu laden.
- 6** Nach abgeschlossener Installation klicken Sie auf [Neustart], um den Computer neu zu starten.

Anschließen des Geräts

- 7** Stellen Sie alle Ausgangspegelregler der beteiligten Geräte auf Minimum ein.
- 8** Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel direkt am Computer an.
Achten Sie darauf, dass der Anschluss nicht über einen USB-Hub erfolgt.
- 9** Schalten Sie das Gerät ein (falls es einen entsprechenden Schalter besitzt).

Bestätigung der Installation

- 10** Öffnen Sie wie folgt das Fenster „Audio-MIDI-Konfiguration“.
Klicken Sie auf [Programme] → [Dienstprogramme] → [Audio-MIDI-Konfiguration]
- 11** Achten Sie darauf, dass der Name des von Ihnen verwendeten Geräts aufgeführt ist.

Die Installation von Yamaha Steinberg USB Driver ist jetzt abgeschlossen.

Yamaha Steinberg USB Driver deinstallieren

Windows

1 Trennen Sie sämtliche USB-Geräte mit Ausnahme von Maus und Tastatur vom Computer.

2 Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administratorkonto an.

Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.

3 Öffnen Sie das Fenster für den Deinstallationsvorgang wie folgt.

Windows 7

Wählen Sie [Systemsteuerung] → [Programm deinstallieren], um das Fenster „Programm deinstallieren oder ändern“ aufzurufen.

Windows 10

Wählen Sie  (Settings) → [Apps] → [Apps und Funktionen].

4 Wählen Sie „Yamaha Steinberg USB Driver“ aus der Liste aus.

5 Deinstallieren Sie diese wie folgt.

Klicken Sie auf [Deinstallieren] / [Deinstallieren / Ändern]. Wenn das Fenster „Benutzerkontensteuerung“ erscheint, klicken Sie auf [Fortfahren] oder [Ja]. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu entfernen.

Die Deinstallation von Yamaha Steinberg USB Driver ist jetzt abgeschlossen.

Mac

1 Trennen Sie sämtliche USB-Geräte mit Ausnahme Ihrer Maus und Tastatur vom Computer.

2 Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administratorkonto an.

Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.

3 Nachdem die heruntergeladene komprimierte Datei korrekt entpackt wurde, doppelklicken Sie auf „Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver“.

4 Klicken Sie, wenn das Fenster „Welcome to the Yamaha Steinberg USB Driver uninstaller“ erscheint, auf [Run] (Ausführen).

Folgen Sie danach den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu deinstallieren.

5 Nach Abschluss der Deinstallation erscheint das Fenster „Uninstallation completed“. Klicken Sie auf [Restart] (Neu starten).

6 Wenn eine Meldung erscheint, in der Sie aufgefordert werden, Ihren Computer neu zu starten, klicken Sie auf [Neu starten].

Die Deinstallation von Yamaha Steinberg USB Driver ist jetzt abgeschlossen.

Kein Ton.

- **Sind Ihre Lautsprecherkabel richtig angeschlossen?**
- **Weisen Ihre Lautsprecherkabel einen Kurzschluss auf?**
- **Sind die Lautstärkereglern Ihrer Signalquellen, Audiogeräte, Anwendungssoftware, Computerbetriebssystem usw. richtig eingestellt?**
- **(Nur Windows) Ist die Ausgabe Ihres Computerbetriebssystems stummgeschaltet?**
- **Laufen gleichzeitig mehrere Anwendungen?**
Achten Sie darauf, alle Anwendungen, die Sie nicht verwenden, zu beenden.

Es tritt Rauschen auf, oder der Ton ist zeitweise unterbrochen oder verzerrt.

- **Erfüllt Ihr Computer die Systemanforderungen?**
Siehe die „Systemanforderungen für Software“ in den beiliegenden Versionshinweisen.
- **Ist die Puffergröße für den Yamaha Steinberg USB Driver richtig eingestellt?**
Geräusche, die bei der Bedienung von Audio-Anwendungen wie z. B. DAW-Software auftreten, können die Audio-Aufnahme und/oder Wiedergabe beeinträchtigen. In den meisten Fällen können Sie diese Probleme beheben, indem Sie die „Audio Buffer Size“ des Treibers (die Größe des Audio-Pufferspeichers, der Daten für die ununterbrochene Audio-Wiedergabe enthält) ändern. Während höhere Einstellungen der Puffergröße die CPU-Last des Computers verringern, bewirken sie eine höhere Latenz (Zeitverzögerung) bei Aufnahme und Wiedergabe; niedrige Einstellungen der Puffergröße können hingegen Geräusche oder Tonaussetzer zur Folge haben. Achten Sie darauf, die Puffergröße auf einen geeigneten Wert einzustellen, der sich nach der Leistung Ihres Computers, der Anzahl der mittels der DAW-Software aufzunehmenden/wiedergebenden Audio-/MIDI-Spuren, der Anzahl der verwendeten Software-Plug-ins usw. richtet.
- **Sind gleichzeitig andere Programme, Gerätetreiber oder USB-Geräte (Scanner, Drucker usw.) in Betrieb?**
Achten Sie darauf, alle Anwendungen, die Sie nicht verwenden, zu beenden.
- **Werden viele Audiospuren gleichzeitig wiedergegeben?**
Die Anzahl der gleichzeitig abspielbaren Audiospuren hängt von der Leistung des verwendeten Computers ab. Es kann sein, dass die Wiedergabe unterbrochen wird, wenn Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers überschreiten.
- **Nehmen Sie lange, ununterbrochene Audioabschnitte auf oder spielen diese ab?**
Die Leistungsfähigkeit Ihres Computers bei der Verarbeitung von Audiodaten hängen von mehreren Faktoren ab, z. B. dem Prozessortakt und der Zugriffsgeschwindigkeit auf externe Geräte.
- **Läuft der Netzwerkadapter?**
Deaktivieren Sie den betreffenden Netzwerkadapter. Einige Netzwerkadapter können Geräusche verursachen.