

# **Supplemento per Napster**

# Uso del servizio Napster®

#### Divieti

• È severamente proibito modificare, riprodurre, reingegnerizzare o usare questa unità e/o software integrato per un uso diverso da quello audiovisivo.

Napster è il massimo del servizio musicale per il tuo ricevitore Yamaha, con un'offerta illimitata di brani in streaming on demand da scegliere in un immenso catalogo, a cui ogni giorno ne vengono aggiunti di nuovi. Milioni di canzoni sulla punta delle tue dita: puoi scegliere tra le ultime uscite, dalle classifiche e qualsiasi genere possibile.

Scopri nuova musica e riscopri vecchi successi con playlist, stazioni radio e altro ancora. Ascolta la tua musica Napster ovunque tu sia, dal tuo ricevitore Yamaha, sul tuo computer o da altri dispositivi supportati da Napster. Puoi avere tutta la musica che vuoi, oggi stesso, e approfittare della prova gratuita di Napster offerta da Yamaha!

Per maggiori informazioni, vista il sito web.

#### www.napster.com

NOTA

- Per utilizzare questa funzionalità, questa unità deve essere registrata utilizzando l'app MusicCast CONTROLLER. Vedere il Manuale dell'utente per dettagli.
- A seconda del modello della tua unità, la visualizzazione reale potrebbe essere diversa dalle immagini mostrati su questo documento.

# **Registrazione dell'account Napster®**

Per iniziare a utilizzare il servizio Napster sull'unità, accedere al proprio account mediante l'app MusicCast CONTROLLER installata sul dispositivo mobile e attenersi alle istruzioni che appaiono sulla schermata dell'app.

#### App MusicCast CONTROLLER



# Ascolto del contenuto di Napster®

Segui la procedura descritta di seguito per utilizzare i contenuti di Napster e riprodurre i brani.

### Premi ripetutamente NET per selezionare "Napster" come sorgente di ingresso.

Sulla TV compare la schermata di ricerca.



Napster Music Guide	Seleziona un brano dagli elenchi organizzati in categorie (artista, album, ecc.).
Napster Radio	Seleziona un canale radio di rete dall'elenco dei canali offerti da Napster.
Search	Usa la tastiera digitale per cercare la voce desiderata (artista, album, ecc.) per parola chiave.
My Library	Seleziona una traccia dalle voci (artista, album, ecc.) aggiunte a "My Library".

NOTA

- Se è in corso la riproduzione del contenuto Napster, viene visualizzata la schermata di riproduzione.
- Per tornare alla schermata principale, tenere premuto RETURN.

### 2 Utilizza i tasti cursore per selezionare una voce e premi ENTER.

Se è selezionato un brano musicale o un canale radio, ha inizio la riproduzione e compare la schermata di riproduzione.



NOTA

- Per tornare alla schermata precedente, premi RETURN.
- Le voci come il titolo del brano vengono anche visualizzate sul display anteriore. A ciascuna pressione di INFO, la voce visualizzata cambia.



# Schermata di ricerca



#### Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione casuale/ripetuta e lo stato della riproduzione (esecuzione/ pausa).

#### Nome elenco

#### Elenco contenuti

Visualizza l'elenco di contenuti Napster. Utilizza i tasti cursore per selezionare una voce e premi ENTER per confermare la selezione.

#### 4 Numero di voci/voci totali

#### 6 Menu operativo

Utilizza i tasti cursore per selezionare una voce e premi ENTER per confermare la selezione. Per chiudere il sottomenu, premi RETURN.

Menu	Sottomenu	Funzione	
114:11:4.7	Play	Inizia la riproduzione del brano/ dell'album o del canale radio selezionato.	
	Add track to My Library	Aggiunge il brano selezionato dall'elenco a "My Library".	
Otinity	Add album to My Library	Aggiunge l'album selezionato dall'elenco a "My Library".	
	Add Radio to My Library	Aggiunge il canale radio Napster selezionato dall'elenco a "My Library".	
1 Page U	p	Passa alla pagina successiva o	
1 Page Down		precedente dell'elenco.	
10 Pages Up		Si sposta di 10 pagine in avanti/ indietro.	
10 Pages Down			

Menu	Sottomenu	Funzione
Return		Torna all'elenco di livello superiore.
Now Pla	ying	Passa alla schermata di riproduzione.
Screen (	Dff	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premi uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo di nuovo.

#### NOTA

- Aggiungendo il tuo contenuto Napster preferito a "My Library", puoi accedervi rapidamente. Per rimuovere voci da "My Library", seleziona la voce in "My Library" e poi "Remove from My Library" in "Utility".
- I sottomenu disponibili in "Utility" possono variare, a seconda dell'elenco.

# Schermata di riproduzione



#### Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione casuale/ripetuta e lo stato della riproduzione (esecuzione/ pausa).

#### Informazioni sulla riproduzione

Visualizza il nome dell'artista, il nome dell'album, il titolo del brano musicale e il tempo trascorso/totale. Utilizza i tasti cursore per selezionare informazioni da scorrere.

#### Immagine dell'album

#### Menu operativo

Utilizza i tasti cursore per selezionare una voce e premi ENTER per confermare la selezione. Per chiudere il sottomenu, premi RETURN.

Menu	Sottomenu	Funzione
Utility	Add track to My Library	Aggiunge il brano corrente a "My Library".
	Add album to My Library	Aggiunge l'album corrente a "My Library".
Browse		Passa alla schermata di ricerca.
Screen O	ff	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premi uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo di nuovo.

NOTA

- È possibile utilizzare i tasti per l'uso dei dispositivi esterni (►, ■, ■, ►, ►, ►) sul telecomando per controllare la riproduzione.
- Durante l'ascolto di canali radio Napster, alcuni comandi di riproduzione non sono disponibili.

# Impostazioni riproduzione casuale/ripetuta

È possibile configurare le impostazioni della riproduzione causale/ripetuta dei contenuti Napster.

- Dopo aver selezionato "Napster" come sorgente di ingresso, premi OPTION.
- Per configurare le impostazioni vedi "Riproduzione dei brani musicali memorizzati sui server multimediali (PC/ NAS)" nel "Manuale di istruzioni".



Napster e il logo Napster sono marchi di fabbrica e marchi depositati di Rhapsody International Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

> Manual Development Group © 2017 Yamaha Corporation

> > Published 02/2017 IP-A0

