

**Preamplificatore Audio Video** 

CX-A5100

Manuale di istruzioni

Prima di utilizzare l'unità, leggere il "Volantino sulla sicurezza" fornito.

Italiano

# INDICE

Accessori	5
-----------	---

## CARATTERISTICHE

Applicazioni dell'unità	6
CINEMA DSP HD <sup>3</sup> per un nuovo formato surround	
Applicazioni utili	
Nomi e funzioni delle parti	
Pannello anteriore	
Display anteriore (indicatori)	
Pannello posteriore	
Telecomando	

## PREPARAZIONI

Procedura di configurazione generale	
1 Collocazione dei diffusori	21
Configurazione di base dei diffusori	
Prese di ingresso/uscita e cavi	28
2 Collegamento dell'amplificatore e dei subwoofer	
Collegamento di un amplificatore	
Collegamento dei subwoofer	
3 Collegamento di una TV	33
4 Collegamento dei dispositivi di riproduzione	35
Collegamento di dispositivi video (ad esempio lettori BD/DVD)	
Collegamento di dispositivi audio (ad esempio lettori CD)	
Collegamento alle prese sul pannello anteriore	
5 Collegamento delle antenne FM/AM	39
6 Collegamento di un cavo di rete o preparazione dell'antenna wir	eless40
e concganiente al an care a preparazione aci antenna in	
Collegamento del cavo di rete	

7 Collegamento di altri dispositivi	41
Collegamento di un dispositivo con uscita analogica multicanale	.41
Collegamento di un dispositivo compatibile con la funzione trigger	.41
8 Collegamento del cavo di alimentazione	42
9 Selezione della lingua per il menu sullo schermo	43
10 Configurazione delle necessarie impostazioni dei diffusori	44
11 Ottimizzazione automatica delle impostazioni dei diffusori	
(YPAO)	45
Misurazione per una sola posizione di ascolto (misurazione singola)	.48
Misurazione per più posizioni di ascolto (misurazione multipla)	.51
Controllo dei risultati della misurazione	.53
Ricaricamento delle regolazioni YPAO precedenti	.54
Messaggi di errore	.55
Messaggi di avviso	. 56
12 Collegamento a un dispositivo di rete wireless	57
Selezione del metodo di collegamento	.57
Collegamento dell'unità a una rete wireless.	.58
Collegamento diretto di un dispositivo mobile all'unità (Wireless Direct)	.64

## RIPRODUZIONE

66

Procedura di base per la riproduzione	
Selezione della sorgente di ingresso e delle impostazioni pref un solo tocco (SCENE)	erite con
Configurazione dell'assegnazione delle scene	
Selezione della modalità sonora	69
Creazione di campi sonori stereo (CINEMA DSP HD <sup>2</sup> ) Ascolto della riproduzione non elaborata	70 73
Riproduzione del suono ad alta fedeltà (Pure Direct) Ascolto di musica compressa con suono migliorato (Compressed Music Enhancer)	74 74

6

20

Ascolto della radio in FM/AM75
Impostazione dei passi per la frequenza75
Selezione di una frequenza di ricezione75
Registrazione delle stazioni radio preferite (preselezionate)
Sintonizzazione Radio Data System77
Utilizzo della radio sulla TV
Riproduzione di musica via <i>Bluetooth</i>
Riproduzione di musica da dispositivi <i>Bluetooth</i> sull'unità79
Riproduzione di brani musicali con l'iPod80
Collegamento di un iPod80
Riproduzione dei contenuti dell'iPod81
Riproduzione dei brani musicali memorizzati su un dispositivo di
memorizzazione USB84
Collegamento di un dispositivo di memorizzazione USB
Riproduzione dei contenuti di un dispositivo di memorizzazione USB
Riproduzione di brani musicali memorizzati sui server multi-mediali
(PC/NAS)
Impostazione della condivisione multimediale87
Riproduzione di contenuti musicali da PC88
Ascolto della radio su Internet91
Registrazione delle stazioni radio Internet preferite (segnalibri)
Riproduzione di musica via AirPlay94
Riproduzione di contenuti musicali da iTunes/iPod94
Riproduzione di video/audio in vari ambienti
(funzione multi-zona)96
Esempi di configurazione multi-zona96
Preparazione del sistema multi-zona97
Controllo di Zone2, Zone3 o Zone4100
Registrazione delle voci preferite (scorciatoia)
Registrazione di una voce
Richiamo odi una voce registrata102
Controllo dell'unità da un browser web (controllo web)103
Visualizzazione dello stato corrente106
Cambio delle informazioni visualizzate sul display anteriore
Visualizzazione delle informazioni di stato sulla TV106

Configurazione delle impostazioni di riproduzione per sorgenti d	li
riproduzione diverse (menu Opzione)	.107
Voci del menu Opzione	107

## CONFIGURAZIONI

Configurazione delle sorgenti d'ingresso (menu Ingresso)1	12
Voci del menu Ingresso	.112
Configurazione della funzione SCENE (menu Scena)	14
Voci del menu Scena	.115
Configurazione dei programmi sonori e dei decodificatori surround	
(menu Programma DSP) 1	17
Voci del menu Programma DSP	118
Configuraziono di vario funzioni (monu Configuraziono) 1	20
	121
Altoparlante (Config manuale)	121
	124
Video	131
НДМІ	.133
Rete	.134
Bluetooth	.137
Multi Zone	.137
Funzione	.140
ECO	.142
Lingua	.143
Visualizzazione delle informazioni sull'unità	
(menu Informazioni)1	43
Tipi di informazioni	.144
Configurazione delle impostazioni di sistema	
(monu ADVANCED SETLID) 1	A 5
	146
Attivazione/disattivazione del sensore del telecomando (REMOTE SENSOR)	146
Selezione dell'ID del telecomando (REMOTE CON AMP)	146
Modificare l'impostazione della frequenza di sintonizzazione FM/AM (TUNFR FRO STFP)	.147
Cambio del tipo di segnale video (TV FORMAT)	.147
Rimozione del limite sull'uscita video HDMI (MONITOR CHECK)	.147

Selezione del formato di segnale HDMI 4K (4K MODE)	147
Ripristino e backup delle impostazioni (RECOV./BACKUP)	148
Ripristino delle impostazioni predefinite (INITIALIZE)	148
Aggiornamento del firmware (FIRM UPDATE)	148
Controllo della versione del firmware (VERSION)	148
Controllo di dispositivi esterni con il telecomando	149
Registrazione dei codici di telecomando	150
Programmazione da altri telecomandi (apprendimento)	152
Modifica dei nomi del dispositivo	154
Utilizzo di funzioni multiple in una sola volta (macro)	155
Resettaggio delle configurazioni del telecomando	157
Aggiornamento del firmware dell'unità attraverso la rete .	159

## APPENDICE 160

Domande frequenti	160
Risoluzione dei problemi	
Alimentazione, sistema e telecomando	
Audio	
Video	
Radio FM/AM	
Bluetooth	
USB e rete	
Indicazioni di errore sul display anteriore	169
Glossario	
Informazioni audio	
HDMI e informazioni video	
Informazioni sulla rete	
Tecnologie Yamaha	
Dispositivi e formati di file supportati	
Flusso del segnale video	
Uscita multi-zona	
Informazioni su HDMI	
Controllo HDMI	
Audio Return Channel (ARC)	
Compatibilità del segnale HDMI	

Schema di riferimento (pannello posteriore)1	80
Marchi di fabbrica1	81
Dati tecnici	82
Indice	85

## Accessori

Controllare che i seguenti accessori siano forniti con il prodotto.



#### Batterie (AAA, LR03, UM-4) (x4)







Inserire le batterie attenendosi alle indicazioni.

🗆 Antenna AM



□ Microfono YPAO



□ Cavo di alimentazione



\* Il cavo di alimentazione in dotazione varia a seconda della regione di acquisto.

## Antenna FM



\* A seconda della regione di acquisto viene fornito uno degli accessori suindicati.

#### □ Base del microfono



\* Da utilizzare nella misurazione YPAO degli angoli o dell'altezza.

#### □ CD-ROM (Manuale di istruzioni) □ Guida di configurazione □ Volantino sulla sicurezza

#### Distanza operativa del telecomando

Puntare sempre il telecomando in direzione del sensore di comando a distanza dell'unità e rispettare la distanza operativa mostrata di seguito.



- Le figure dell'unità principale utilizzate nel presente manuale illustrano il modello USA, salvo diversa indicazione.
- Il presente manuale utilizza come esempi le illustrazioni delle schermate del menu in lingua inglese.
- Alcune caratteristiche non sono disponibili in determinate zone.
- A causa dei miglioramenti apporti al prodotto, i dati tecnici e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Questo manuale spiega le operazioni che è possibile effettuare mediante il telecomando in dotazione.
- In questo manuale il termine "iPod" fa riferimento sia all'iPod che all'iPhone. Salvo diversa indicazione, con il termine "iPod" si fa riferimento sia all'iPod che all'iPhone.
- indica le precauzioni per l'uso dell'unità e le limitazioni delle relative funzioni.
- indica spiegazioni aggiuntive per un migliore uso del prodotto.

# CARATTERISTICHE

## Applicazioni dell'unità



### **Funzioni utilissime**

### Collegamento di vari dispositivi (pag. 35)

L'unità è dotata di varie prese HDMI e di ingresso/uscita che consentono di collegare dispositivi video quali i lettori BD/DVD), dispositivi audio quali i lettori CD, console per videogiochi, videocamere e altri dispositivi.

# □ Riproduzione dell'audio della TV con audio surround mediante un solo cavo HDMI (Audio Return Channel: ARC) (pag. 33)

Quando si utilizza una TV compatibile con ARC, è sufficiente un solo cavo HDMI per la trasmissione del segnale video alla TV, la ricezione dell'audio dalla TV e la trasmissione dei segnali di controllo HDMI.



### □ Vari metodi di collegamento wireless (pag. 57)

L'unità supporta la funzione Wi-Fi, che le consente di collegarsi al router wireless (punto di accesso) senza bisogno di cavi. Inoltre, Wireless Direct consente il collegamento diretto all'unità di dispositivi mobili senza bisogno di un router.





Wi-Fi oppure Wireless Direct



### **Riproduzione surround con 5 diffusori anteriori (pag. 72)**

Se si dispone di diffusori surround ma non c'è spazio sufficiente nel retro della stanza, è possibile collocarli nella parte anteriore e godersi il suono surround multicanale con i 5 diffusori anteriori (Virtual CINEMA FRONT).

### □ Filtro digitale DAC (pag. 130)

È possibile selezionare il tipo di filtro digitale del convertitore audio digitale-analogico (DAC) per ottenere i suoni preferiti.

### Modalità Jitter PLL ultra basso (pag. 114)

Regolando il livello di eliminazione del jitter nell'audio digitale, è possibile aumentare l'accuratezza del DAC dell'unità.

### Controllo di dispositivi esterni mediante il telecomando in dotazione (pag. 150)

È possibile controllare i dispositivi esterni con il telecomando in dotazione registrando i codici di telecomando dei dispositivi esterni (ad esempio una TV e i lettori BD/DVD).

### Telecomando con retroilluminazione

La retroilluminazione consente di azionare il telecomando anche in una stanza con home theater al buio.

### Formati surround basati su oggetti supportati

L'unità supporta i seguenti formati surround: Dolby Atmos e DTS:X.

(Per consentire la riproduzione DTS:X è necessario l'aggiornamento del firmware. Per i dettagli sull'aggiornamento, visitare il sito web Yamaha.)

### Suggerimenti utili

## Se si desidera collegare un dispositivo di riproduzione mediante una presa HDMI per il segnale video e una presa non HDMI per il segnale audio...

Utilizzare "Selezione audio" nel menu "Opzione" per specificare il tipo di presa di ingresso audio da utilizzare per l'origine di ingresso corrispondente (pag. 111).

#### Video e audio non sono sincronizzati...

Utilizzare "Sinc. labiale" nel menu "Configurazione" per regolare il ritardo tra segnale video e audio (pag. 128).

#### Se si desidera ascoltare l'audio dai diffusori della TV...

Utilizzare "Uscita audio" nel menu "Configurazione" per selezionare la destinazione di uscita dei segnali nell'unità (pag. 133). Come destinazione di uscita è possibile selezionare i diffusori della TV.

#### Voglio più bassi...

Impostare "Bassi extra" nel menu "Opzione" su "On" per ottenere bassi più potenti (pag. 109).

#### Se si desidera modificare la lingua dei menu sullo schermo...

Utilizzare "Lingua" nel menu "Configurazione" per selezionare una lingua tra inglese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese (pag. 43).

#### Se si desidera aggiornare il firmware...

Utilizzare "FIRM UPDATE" nel menu "ADVANCED SETUP" per aggiornare il firmware dell'unità (pag. 148). Se l'unità è collegata a Internet, sulla TV comparirà un messaggio qualora sia disponibile un aggiornamento del firmware (pag. 159).

## Sono disponibili molte altre impostazioni per personalizzare l'unità. Per ulteriori informazioni, vedere le pagine seguenti.

- Impostazioni degli ingressi (pag. 112)
- Impostazioni SCENE (pag. 115)
- Impostazioni per programmi sonori e decodificatori surround (pag. 118)
- Impostazioni delle varie funzioni (pag. 121)
- Vista delle informazioni (ad esempio segnale audio e video) (pag. 144)
- Impostazioni di sistema (pag. 146)

### **CINEMA DSP**

Chi non vorrebbe vivere l'emozione di sentirsi al centro di una sala per concerti o "dentro" un film stando comodamente seduti nel salone di casa. Per oltre 20 anni Yamaha ha cercato di realizzare questo desiderio, che adesso è alla portata di tutti grazie ai ricevitori Yamaha AV.

### Cos'è un campo sonoro?

Tutti noi percepiamo il suono di una voce o di uno strumento non solo direttamente, ma anche dopo che è stato "riflesso" o "riverberato" dalle pareti o dal soffitto dell'ambiente in cui ci troviamo. Il carattere del suono riflesso e riverberato cambia a seconda della forma, della dimensione e del materiale dell'ambiente d'ascolto. Tutti questi suoni compongono la sensazione uditiva di trovarsi in un luogo specifico.

Questo carattere acustico, unico per uno spazio specifico, è detto "campo sonoro".

#### Diagramma concettuale del campo sonoro di una sala per concerti



## CINEMA DSP HD<sup>3</sup>

Yamaha ha raccolto una quantità enorme di dati acustici analizzando i campi sonori effettivi di sale per concerti e spazi per esibizioni dal vivo in tutto il mondo. "CINEMA DSP" consente di applicare questi dati per creare campi sonori. Questa unità contiene una vasta gamma di programmi sonori che utilizzano CINEMA DSP.

Selezionando un programma sonoro adeguato alla riproduzione del contenuto riprodotto, ad esempio film, musica o giochi, è possibile ottimizzare la resa acustica. Ad esempio, un programma sonoro progettato per i film può riprodurre la sensazione di trovarsi "dentro" una scena.

Inoltre, la funzione "CINEMA DSP 3D" utilizza dati di campo sonoro tridimensionale che include l'asse dell'altezza, in modo da generare un campo sonoro più realistico, che meglio riproduce il senso di spazio.

"CINEMA DSP HD<sup>3</sup>" è la tecnologia di punta di Yamaha per quel che riguarda la riproduzione dei campi sonori 3D, che sfrutta a pieno la vastissima quantità di dati di riflessione acustica inclusi nei dati di campo sonoro. Grazie al supporto dell'uscita per diffusori di presenza posteriori, ha una resa più che doppia nel generare i riflessi acustici rispetto ai sistemi CINEMA DSP 3D tradizionali. Inoltre, la riproduzione ad alta frequenza garantisce un campo sonoro ampio, potente e naturale.

#### Capacità di riproduzione dei riflessi (se si seleziona il programma sonoro "Hall in Munich")



## CINEMA DSP HD<sup>3</sup> per un nuovo formato surround

Nel 2014, è stato annunciato il nuovo formato audio surround che utilizza "audio basato su oggetti" (quale il Dolby Atmos). Con l'audio basato su oggetti, i suoni possono essere liberamente assegnati in uno spazio 3D.

L'algoritmo per CINEMA DSP di questo modello è stato rinnovato per supportare questi segnali.

Questo può potenziare l'esperienza sonora in 3D e offrire la sensazione altamente realistica di immersione nel film.

#### Diagramma concettuale del campo sonoro creato dall'unità



### YPAO

YPAO è il sistema di calibrazione automatica originale Yamaha per ottimizzare il suono e l'ambiente surround utilizzano delle misurazioni effettuate da un microfono. È possibile realizzare un ambiente di ascolto ideale ottimizzando la riproduzione di contenuti audio ad alta qualità, regolando automaticamente le impostazioni dei vari diffusori e il campo sonoro.

### YPAO-R.S.C.

Tipicamente, in un'abitazione il suono risente di problemi come l'attenuazione della gamma delle basse frequenze o una bassa qualità dell'immagine acustica causati da una riflessione indesiderata dei suono sulle pareti o sul soffitto. "YPAO-R.S.C." è la tecnologia che riduce soltanto i riflessi non desiderati e permette di ottenere una perfetta resa acustica nell'ambiente di ascolto



### **Volume YPAO**

Il volume YPAO regola automaticamente i livelli delle frequenze alte e basse a qualsiasi livello di volume in modo da poter ascoltare suoni naturali anche a un volume basso.



### **Misurazione tridimensionale YPAO**

Viene misurata la direzione (angolo) dei diffusori anteriori, surround e di presenza rispetto alla posizione di ascolto e al campo sonoro. Viene inoltre applicata una adeguata compensazione per ottenere la massima efficacia dell'unità CINEMA DSP per il campo sono tridimensionale.



### EQ YPAO ad elevata precisione

Applicare un'elaborazione a 64 bit ad elevata precisione per PEQ banda totale per la riduzione del rumore provocata dalla componente di errore e una trasmissione di segnale a 32 bit (dal DSP a convertitore D/A) per creare suoni surround altamente naturali.

### Qualità audio e video senza precedenti

### Music enhancer ad alta risoluzione a 32 bit

È possibile applicare un'estensione di campionamento elevata fino a 96 kHz/32 bit a contenuti senza perdite di audio a 44,1/48 kHz come CD (PCM a 2 canali) o file FLAC per migliorare ulteriormente la musicalità del contenuto originale (pag. 110).

#### Prima dell'elaborazione



#### Dopo l'elaborazione



### Elaborazione video ad alta qualità

Tutti i contenuti, dai video digitali di bassa qualità fino alle immagini dei dischi Blu-ray, possono essere riprodotti ad alta qualità (pag. 131).

- Movimento adattivo e deinterlacciamento adattivo dei bordi
- Rilevamento multi-cadenza (inclusa la tecnologia 3:2 pulldown)
- Fino a 6 stazioni preselezionate che possono essere applicate indipendentemente a ogni sorgente di ingresso

È possibile apportare anche modifiche dettagliate come l'ottimizzazione dei dettagli e dei bordi.

### Espandibile per soddisfare tutte le esigenze

# La migliore espandibilità tra i prodotti Yamaha

Con il collegamento di un amplificatore, l'unità offre le prestazioni migliori di CINEMA DSP - un campo sonoro tridimensionale a 11.2 canali.



- Flessibilità nella connessione (collegamenti bilanciati e sbilanciati pronti per l'uso)
- Trasmissione audio di alta qualità (presa PRE OUT bilanciata XLR)
- Prese di ingresso bilanciate XLR per il collegamento a un lettore CD di fascia alta

### **Funzione multi-zona**

La funzione multi-zona (pag. 96) permette di riprodurre sorgenti d'ingresso diverse nella stanza in cui è installata l'unità (zona principale) e in altre stanze (ad esempio Zone2).

Di seguito sono mostrati alcuni esempi d'uso.

#### Ascolto della musica dai diffusori in un'altra stanza

Mentre si riproduce il segnale audio su più canali nel salone di casa, si può ascoltare la musica dai diffusori in un'altra stanza.



Salone (zona principale)

## Riproduzione dei video utilizzando la TV in un'altra stanza (collegamento HDMI)

Mentre si riproduce il segnale su più canali nel salone di casa, si possono riprodurre video e musica ricevuti mediante HDMI nella TV in un'altra stanza.



### Applicazioni utili

### AV CONTROLLER



"AV CONTROLLER" trasforma lo smartphone o il tablet in un telecomando Wi-Fi per controllare i prodotti Yamaha connessi in rete. Questa applicazione offre la giusta flessibilità per controllare gli ingressi disponibili, il volume, il silenziamento, i comandi di alimentazione e la sorgente di riproduzione.

#### Funzioni

- Accensione/spegnimento e regolazione del volume
- Selezione di ingresso, scena e modalità sonora
- Regolazione parametro DSP
- Controllo della riproduzione (compresa la selezione di alcune sorgenti)

### 

• Per ulteriori dettagli, cercare "AV CONTROLLER" su App Store o Google Play.



\*

Salone (zona principale)

### Nomi e funzioni delle parti

### **Pannello anteriore**



#### 1 Tasto MAIN ZONE 🛈

Accende o spegne (mette in standby) l'unità.

#### Indicatore standby

Quando l'unità si trova in standby, si accende in uno dei seguenti casi.

- Controllo HDMI è attivato (pag. 133)
- Standby via è attivato (pag. 134)
- Standby rete è attivato (pag. 135)
- Bluetooth Standby è attivato (pag. 137)
- Un iPod è in carica (pag. 80)

#### Oisplay anteriore

Visualizza le informazioni (pag. 15).

#### 4 Sensore del telecomando

Riceve i segnali del telecomando (pag. 5).

#### **5** Tasto PURE DIRECT

Attiva/disattiva la modalità Pure Direct (pag. 74).

#### 6 Manopola INPUT

Seleziona una sorgente d'ingresso.

#### Sportello del pannello anteriore

Per proteggere controlli e prese (pag. 14)

#### 8 Manopola VOLUME Regola il volume.

#### Apertura dello sportello del pannello anteriore

 Per utilizzare i comandi o le prese dietro lo sportello del pannello anteriore, premere delicatamente la parte inferiore dello sportello per aprirlo. Tenere lo sportello chiuso quando non si utilizzano comandi o prese dietro lo sportello del pannello anteriore. (Prestare attenzione a non incastrare le dita).



### Interno dello sportello del pannello anteriore



#### Tasto ON SCREEN

Visualizza il menu sullo schermo della TV.

#### Tasti operativi per i menu

Tasti cursoreSelezionano un menu o un parametro.ENTERConferma l'opzione selezionata.RETURNRitorna alla schermata precedente.

#### Tasto OPTION

Visualizza il menu delle opzioni (pag. 107).

#### Tasto DISPLAY

Visualizza le informazioni di stato sulla TV (pag. 106).

#### 18 Tasto TONE/BALANCE

Regola la gamma in alta e bassa frequenza dell'audio di uscita (pag. 108). Regola il bilanciamento del volume del canale destro e sinistro per Zone2 o Zone3 (pag. 101).

#### Tasto STRAIGHT

Attiva/disattiva la modalità di decodifica diretta (pag. 73).

#### 1 Tasti PROGRAM

Selezionano un programma sonoro o un decodificatore surround (pag. 69).

#### 10 Tasti SCENE

Selezionano la sorgente di ingresso, il programma sonoro e varie impostazioni registrati con un solo tocco. Accendono inoltre l'unità quando si trova in modalità standby (pag. 67).

#### Tasti MULTI ZONE

ZONE 2-4Attiva/disattiva l'uscita audio su ogni<br/>zona (pag. 100).ZONE CONTROLModifica la zona controllata da tasti e

manopole del pannello anteriore (pag. 100).

#### 18 Tasto INFO (WPS)

Seleziona le informazioni visualizzate sul display anteriore (pag. 106).

Tenere premuto per 3 secondi per accedere alla configurazione della connessione rete wireless (configurazione tramite pulsante WPS)(pag. 60).

#### 10 Tasto MEMORY

Registra le stazioni radio FM/AM come stazioni preimpostate (pag. 76). Registra i contenuti USB/di rete come scorciatoie (pag. 102).

### 🔕 Tasti FM e AM

Passano da FM a AM e viceversa (pag. 75).

#### 2 Tasti PRESET

Selezionano una stazione radio FM/AM preselezionata (pag. 76). Seleziona contenuti USB/di rete dalle scorciatoie (pag. 102).

#### 🙋 Tasti TUNING

Selezionano la frequenza radio (pag. 75).

#### Presa USB

Per collegare un dispositivo di memorizzazione USB (pag. 84) o un iPod (pag. 80).

#### Presa YPAO MIC

Per il collegamento del microfono YPAO (pag. 45).

#### Presa PHONES

Per collegare le cuffie.

#### Prese VIDEO AUX

Per il collegamento a un dispositivo, ad esempio una videocamera e una console di gioco (pag. 38).



#### 1 HDMI

Si accende durante la ricezione o la trasmissione dei segnali HDMI.

#### IN

Si accende se vengono ricevuti segnali HDMI.

#### OUT1/OUT2

Indica le prese HDMI OUT che stanno trasmettendo il segnale HDMI

#### Indicatore di forza del segnale

Indica la forza del segnale di rete wireless (pag. 57).

#### Indicatori ZONE

Si accende se è attivato Zone2, Zone3 o Zone4 (pag. 100).

#### 4 SLEEP

Si accende se è attiva la funzione di spegnimento via timer.

#### Oisplay informativo

Visualizza lo stato corrente (nome dell'ingresso e nome della modalità sonora). Per cambiare le informazioni, premere INFO (pag. 106).

#### 6 MUTE

Lampeggia quando l'audio è disattivato.

#### Indicatore del volume

Indica il volume corrente.

#### 8 VIRTUAL

Si accende quando è in funzione Virtual Presence Speaker (VPS), Virtual Surround Back Speaker (VSBS) (pag. 70) o l'elaborazione surround virtuale (pag. 72).

#### (9) Indicatore Bluetooth

Si accende quando l'unità è collegata a un dispositivo *Bluetooth* (pag. 79).

#### ENHANCER

Si accende quando Compressed Music Enhancer (pag. 74) è in funzione.

#### Indicatore CINEMA DSP

"CINEMA DSP HD" si accende quando CINEMA DSP (pag. 70) è in funzione. "CINEMA DSP HD ]" si accende quando viene attivato CINEMA DSP HD<sup>3</sup>.

#### 12 STEREO

Si accende quando l'unità riceve un segnale radio FM stereo.

#### TUNED

Si accende quando l'unità riceve il segnale di una stazione radio  $\ensuremath{\mathsf{FM}}\xspace/\ensuremath{\mathsf{AM}}\xspace.$ 

#### 🚯 PARTY

Si accende se l'unità è in modalità party. (pag. 101).

#### Indicatori dei cursori

Indica quali tasti cursore del telecomando sono operativi.

#### **(5) ADAPTIVE DRC**

Si accende quando Adaptive DRC (pag. 108) è in funzione.

#### Indicatori di canali

Indicano i canali (prese PRE OUT) da cui vengono generati i segnali.



SW2 Subwoofer (2)

### **Pannello posteriore**



#### Prese PHONO

Per il collegamento a un giradischi (pag. 37).

#### Prese MULTI CH INPUT

Per il collegamento a un dispositivo che supporta la trasmissione multicanale e la ricezione di segnali video (pag. 41).

#### 8 Prese AUDIO 1–3

Per il collegamento ai dispositivi di riproduzione audio e la ricezione dei segnali audio (pag. 37).

#### 4 Prese AV 1–4

Per il collegamento ai dispositivi di riproduzione video/audio e la ricezione dei segnali video/audio (pag. 35).

#### Presa HDMI OUT 1

Per il collegamento a una TV compatibile con HDMI e la trasmissione dei segnali video e audio (pag. 33). Quando si utilizza la funzione ARC, il segnale audio della TV può essere trasmesso anche tramite la presa HDMI OUT 1.

#### Presa HDMI OUT 2 (ZONE OUT)

Per il collegamento a una TV compatibile con HDMI e la trasmissione dei segnali video e audio (pag. 34) o per il collegamento di un dispositivo compatibile con HDMI utilizzato in Zone2 o Zone4 (pag. 98).

#### 6 MONITOR OUT/ZONE OUT prese per video a componenti/composito

Per il collegamento a una TV che supporta video composito o a componenti e la trasmissione dei segnali video (pag. 34) o per il collegamento a un monitor video utilizzato in Zone2 o Zone3 (pag. 97).

#### Prese HDMI (AV 1–7)

Per il collegamento dei dispositivi di riproduzione compatibili con HDMI e la ricezione dei segnali video e audio (pag. 35).

#### 8 Prese COMPONENT VIDEO (AV 1–3)

Per il collegamento ai dispositivi di riproduzione video che supportano video a componenti e ricezione di segnali video (pag. 36).

#### Prese TRIGGER OUT 1–2

Per il collegamento a dispositivi che supportano la funzione trigger (pag. 41).

#### Prese REMOTE IN/OUT

Per il collegamento a un ricevitore/trasmettitore a infrarossi che consenta di comandare l'unità e altri dispositivi da un'altra stanza (pag. 99).

#### Presa NETWORK

Per il collegamento a una rete tramite apposito cavo (pag. 40).

#### 12 Antenna wireless

Per il collegamento a un dispositivo di rete wireless (pag. 57).

#### Terminale RS-232C

Si tratta di un connettore di espansione di controllo per l'installazione personalizzata. Contattare il rivenditore per maggiori dettagli.

#### Presa AC IN

Per il collegamento del cavo di alimentazione in dotazione (pag. 42).



\* L'area circostante le prese di uscita audio/video è contrassegnata in bianco sul prodotto reale per impedire

#### Prese AUDIO 4 (XLR)

Per il collegamento a un dispositivo di riproduzione audio e la ricezione dei segnali audio (pag. 37).

#### Prese ZONE OUT

Per il collegamento a un amplificatore esterno utilizzato in Zone2 o Zone3 e per la trasmissione dei segnali audio (pag. 97).

#### Prese ANTENNA

Per il collegamento alle antenne FM e AM (pag. 39).

#### 18 Prese PRE OUT (RCA)

Per il collegamento a un subwoofer con amplificatore incorporato (pag. 31) o a un amplificatore (pag. 31).

#### Prese PRE OUT (XLR)

Per il collegamento a un subwoofer con amplificatore incorporato (pag. 31) o a un amplificatore (pag. 30).

### Telecomando



#### Trasmettitore di segnali del telecomando Trasmette i segnali infrarossi.

#### 2 Tasto RECEIVER ()

Accende o spegne (mette in standby) l'unità.

#### Tasto SOURCE/RECEIVER

Modifica il dispositivo (l'unità o il dispositivo esterno) che viene utilizzato con il telecomando (pag. 152). Se questo tasto è di colore arancione è possibile utilizzare l'unità, e se è di colore verde è possibile utilizzare un dispositivo esterno.

#### Tasto SOURCE 🛈

Accende e spegne un dispositivo esterno.

#### Inestra del display

Visualizza le informazioni del telecomando.

#### 4 Tasti di selezione ingresso

Seleziona una sorgente di ingresso per eseguirne la riproduzione.

- AV 1-7 Prese AV 1-7 V-AUX Prese VIDEO AUX (sul pannello anteriore) AUDIO 1-4 Prese AUDIO 1-4 TUNER Radio FM/AM BLUETOOTH Bluetooth Connessione Bluetooth (l'unità come ricevitore Bluetooth) Presa USB (sul pannello anteriore) USB NET Presa NETWORK (premere ripetutamente per selezionare la sorgente di rete desiderata) PHONO Prese PHONO MULTI Prese MULTI CH INPUT
- [A], [B] Cambia il dispositivo esterno per usare il telecomando senza cambiare la sorgente di ingresso.

#### 5 Tasti SCENE

Selezionano la sorgente di ingresso, il programma sonoro e varie impostazioni registrati con un solo tocco. Accendono inoltre l'unità quando si trova in modalità standby (pag. 67).

#### Tasti PROGRAM

Selezionano un programma sonoro (pag. 69).

#### Tasti operativi per i dispositivi esterni

Menu di selezione per i dispositivi esterni (pag. 152).

#### 8 Tasto ON SCREEN

Visualizza il menu sullo schermo della TV.

#### Tasti operativi per i menu

Tasti cursoreSelezionano un menu o un parametro.ENTERConferma l'opzione selezionata.RETURNRitorna alla schermata precedente.

#### Tasto MODE

Attiva le modalità di utilizzo dell'iPod (pag. 82).

#### 1 Tasti PRESET

Selezionano una stazione radio FM/AM preselezionata (pag. 76).

#### (2) Tasti operativi della TV

Consentono la selezione di ingresso e volume TV e l'esecuzione di altre operazioni sulla TV (pag. 150).

#### 18 Tasti VOLUME

Regolano il volume.

#### 1 Tasto MUTE

Disattiva l'uscita audio.

#### (b) Tasto OPTION

Visualizza il menu delle opzioni (pag. 107).

#### 10 Tasto LIGHT

Spegne la retroilluminazione dei tasti del telecomando per circa 10 secondi.

#### Tasto DISPLAY

Visualizza le informazioni di stato sulla TV (pag. 106).

#### (B) Tasti della modalità sonora

Selezionano una modalità sonora (pag. 69).

### Interno del coperchio del telecomando



#### 📵 Tasti della modalità sonora

Selezionano una modalità sonora (pag. 69).

#### Tasto INFO

Seleziona le informazioni visualizzate sul display anteriore (pag. 106).

#### 2 Tasti numerici

Consentono di immettere valori numerici, ad esempio le frequenze radio.

#### 2 Tasto ZONE

Cambia la zona controllata dal telecomando (pag. 100).

#### Tasto PARTY

Attiva e disattiva la modalità party (pag. 101).

#### 2 Tasto HDMI OUT

Seleziona le prese HDMI OUT da utilizzare per l'uscita video/audio (pag. 66).

#### (3) Tasti per radio

Controllano	la radio FM/AM (pag. 75).
MEMORY	Registra le stazioni radio FM/AM come stazioni
	preselezionate.
FM	Passa alla radio FM.
AM	Passa alla radio AM.
TUN./CH	Selezionano la freguenza radio.

#### Tasto SLEEP

Imposta automaticamente l'unità in modalità standby dopo un periodo di tempo specificato (spegnimento automatico tramite timer). Premere ripetutamente per impostare il tempo (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off).

#### Tasto LEVEL

Regola il volume di ciascun diffusore (pag. 127).

#### Tasto SETUP

Imposta il telecomando sulla modalità di configurazione (pag. 149).

## 

 Per controllare i dispositivi esterni con il telecomando, è necessario registrare preventivamente un codice di controllo per ogni dispositivo (pag. 149).

# PREPARAZIONI

## Procedura di configurazione generale

1	Collocazione dei diffusori (pag. 21)	Selezionare il layout dei diffusori e collegarli all'amplificatore. Per maggiori dettagli sui collegamenti dei diffusori, fare riferimento al manuale di istruzione dell'amplificatore.
2	Collegamento dell'amplificatore e dei subwoofer (pag. 30)	Collegamento dell'amplificatore e dei subwoofer (con amplificatore incorporato) all'unità
3	Collegamento di una TV (pag. 33)	Collegare la TV all'unità.
4	Collegamento dei dispositivi di riproduzione (pag. 35)	Collegare i dispositivi video, quali i lettori BD/DVD, e i dispositivi audio, quali i lettori CD, all'unità.
5	Collegamento delle antenne FM/AM (pag. 39)	Collegare le antenne FM/AM in dotazione all'unità.
6	Collegamento di un cavo di rete o preparazione dell'antenna wireless (pag. 40)	Collegare l'unità a un router (punto di accesso) mediante un cavo di rete oppure collegare l'antenna wireless fornita, per stabilire una connessione di rete senza fili.
7	Collegamento di altri dispositivi (pag. 41)	Collegare dispositivi esterni, quali un dispositivo con uscita analogica multicanale e un dispositivo compatibile con la funzione trigger.
8	Collegamento del cavo di alimentazione (pag. 42)	Una volta completati i collegamenti, inserire il cavo di alimentazione.
9	Selezione della lingua per il menu sullo schermo (pag. 43)	Selezionare la lingua desiderata per il menu sullo schermo.
10	Configurazione delle necessarie impostazioni dei diffusori (pag. 44)	A seconda della configurazione dei diffusori, sarà necessario configurare alcune impostazioni manualmente prima di utilizzare YPAO.
11	Ottimizzazione automatica delle impostazioni dei diffusori (YPAO) (pag. 45)	Ottimizzare le impostazioni dei diffusori, ad esempio bilanciamento del volume e parametri acustici, in modo che si adattino all'ambiente di ascolto (YPAO).
12	Collegamento a un dispositivo di rete wireless (pag. 57)	Collegare l'unità a un router wireless (punto di accesso) o a un dispositivo mobile stabilendo una connessione wireless.

Questa operazione completa la fase dei preparativi. Ora è possibile iniziare a guardare i film e ascoltare la musica, la radio e altri contenuti con l'unità!

## 1 Collocazione dei diffusori

L'unità dispone di preamplificatori da 11.2 canali. È possibile collegare diffusori per sistemi da 2 a 11 canali (mediante un amplificatore) e fino a 2 subwoofer per creare l'ambiente di ascolto preferito nella stanza.

È anche possibile applicare configurazioni multi-zona per migliorare il proprio sistema (pag. 96).

#### Funzioni di ciascun diffusore

Tipo di diffusore	Abbr.	Funzione	
Anteriore (S)	H	Riproducono l'audio del canale anteriore destro/sinistro (audio stereo).	
Anteriore (D)	FR		
Centrale		Riproduce l'audio del canale centrale (dialoghi e parti vocali dei film).	
Surround (S)	SL	Riproducono l'audio del canale surround sinistro/destro. I	
Surround (D)		diffusori surround riproducono anche l'audio surround del canale posteriore se non sono collegati diffusori posteriori surround.	
Posteriore surround (S)	SBL	Riproducono l'audio del canale surround sinistro/destro	
Surround posteriore (D)	SBR	posteriore.	
Presenza anteriore (S)			
Presenza anteriore (D)	FPR	Riproducono gli effetti sonori CINEMA DSP. Se abbinati a	
Presenza posteriore (S)	RPL	CINEMA DSP HD <sup>o</sup> (pag. 70), i diffusori di presenza creano nella stanza un campo sonoro tridimensionale naturale.	
Presenza posteriore (D)	RPR		
Subwoofer	SW	Riproduce l'audio dal canale LFE (effetto a bassa frequenza) e potenzia le parti dei bassi degli altri canali. Questo canale è contato come "0.1". È possibile collegare all'unità 2 subwoofer e posizionarli a destra o a sinistra (oppure in posizione anteriore/posteriore) nella stanza.	

## 

- Utilizzare come riferimento "Layout ideale dei diffusori" (diagramma sulla destra). Non è necessario
  eseguire una regolazione precisa del layout dei diffusori in questo diagramma, poiché la funzione YPAO
  dell'unità ottimizzerà automaticamente le impostazioni dei diffusori (come distanza, ecc.) per adattarle al
  layout.
- Quando si utilizza soltanto un diffusore posteriore surround, posizionarlo direttamente dietro la posizione di ascolto (al centro di "SBL" e "SBR" nel diagramma).
- L'unità crea un effetto Virtual Presence Speaker (VPS) anteriore utilizzando i diffusori anteriori, centrali e surround per generare campi sonori tridimensionali se non sono collegati diffusori di presenza anteriori. Tuttavia, si consiglia di utilizzare i diffusori di presenza anteriori per ottenere l'effetto completo dei campi sonori e i diffusori di presenza posteriori per riprodurre altri suoni di ambiente.
- L'unità crea un effetto Virtual Presence Speaker (VPS) posteriore utilizzando i diffusori anteriori, centrali e surround per generare campi sonori tridimensionali naturali, se sono collegati diffusori di presenza anteriori ma nessun diffusore di presenza posteriore.

#### Layout ideale dei diffusori



### Configurazione di base dei diffusori

### Posizionamento dei diffusori nella stanza

Disporre i diffusori nella stanza insieme al subwoofer tenendo conto del loro numero. Questa sezione descrive alcuni esempi indicativi di layout dei diffusori.

## 

Per riprodurre contenuti Dolby Atmos, adottare un sistema di diffusori con il simbolo \*.

 (Il numero dei canali) per esempio "5.1.2" indica "5.1 canali standard più 2 canali per i diffusori superiori". Per dettagli su come collocare i diffusori superiori (diffusori di presenza), vedere "Layout dei diffusori di presenza" (pag. 26).

### □ Sistema a 11.2-canali [★7.1.4]



Questo sistema di diffusori consente di sfruttare al massimo le potenzialità dell'unità e di ascoltare un campo sonoro tridimensionale naturale con qualsiasi tipo di contenuto.

## 

- Se è attivata l'uscita Zone3 (pag. 100), l'uscita dei canali sinistro/destro dei diffusori di presenza posteriori non è disponibile nella zona principale.
- Usando i diffusori di presenza anteriori e posteriori installati sul soffitto o quando si utilizzano i diffusori Dolby Enabled come diffusori di presenza, configurare l'impostazione "Layout (Presenza frontale/Presenza post.)" nel menu "Configurazione" prima di eseguire la misurazione YPAO (pag. 44).

### □ Sistema a 9.2 canali [★5.1.4] (con diffusori di presenza posteriori)



Questo sistema usa diffusori di presenza anteriori e posteriori per generare un campo sonoro tridimensionale naturale e crea un effetto Virtual Surround Back Speaker (VSBS) usando diffusori surround per dare un senso di profondità al campo sonoro posteriore. Il sistema è adatto non solo per l'ascolto a 5.1 canali ma anche per i contenuti 7.1.

## 

- Se è attivata l'uscita Zone3 (pag. 100), l'uscita dei canali sinistro/destro dei diffusori di presenza posteriori non è disponibile nella zona principale.
- Usando i diffusori di presenza anteriori e posteriori installati a soffitto o quando si utilizzano i diffusori Dolby Enabled come diffusori di presenza, configurare l'impostazione "Layout (Presenza frontale/Presenza post.)" nel menu "Configurazione" prima di eseguire la misurazione YPAO (pag. 44).

### □ Sistema a 9.2 canali [★7.1.2] (con diffusori di presenza posteriori)



Questo sistema utilizza i diffusori di presenza anteriori per generare un campo sonoro tridimensionale naturale e consente anche di ascoltare audio extended surround mediante diffusori posteriori surround.

## 

- Usando i diffusori di presenza anteriori installati a soffitto o quando si utilizzano i diffusori Dolby Enabled come diffusori di presenza, configurare l'impostazione "Layout (Presenza frontale/)" nel menu "Configurazione" prima di eseguire la misurazione YPAO (pag. 44).
- Questo sistema di diffusori crea un effetto Virtual Presence Speaker (VPS) posteriore utilizzando i diffusori anteriori, centrali e surround per generare un campo sonoro tridimensionale naturale.

#### □ Sistema a 7.1 canali [★5.1.2] (con diffusori di presenza anteriori)



Questo sistema usa diffusori di presenza anteriori per generare un campo sonoro tridimensionale naturale e crea un effetto Virtual Surround Back Speaker (VSBS) usando diffusori surround per dare un senso di profondità al campo sonoro posteriore. Il sistema è adatto non solo per l'ascolto a 5.1 canali ma anche per i contenuti 7.1.

## 

- Usando i diffusori di presenza anteriori installati a soffitto o quando si utilizzano i diffusori Dolby Enabled come diffusori di presenza, configurare l'impostazione "Layout (Presenza frontale/)" nel menu "Configurazione" prima di eseguire la misurazione YPAO (pag. 44).
- Questo sistema di diffusori crea un effetto Virtual Presence Speaker (VPS) posteriore utilizzando i diffusori anteriori, centrali e surround per generare un campo sonoro tridimensionale naturale.

### □ Sistema a 7.1 canali [★7.1.0] (con diffusori di presenza posteriori)

#### 🗅 Sistema a 5.1 canali



Questo sistema di diffusori crea un effetto Virtual Presence Speaker (VPS) anteriore usando diffusori anteriori, centrali e surround per generare un campo sonoro tridimensionale. Consente inoltre di ascoltare audio extended surround mediante diffusori posteriori surround.



Questo sistema di diffusori crea un effetto Virtual Presence Speaker (VPS) utilizzando diffusori anteriori, centrali e surround per generare un campo sonoro tridimensionale naturale e crea un effetto Virtual Surround Back Speaker (VSBS) usando diffusori surround per dare un senso di profondità al campo sonoro posteriore. Il sistema è adatto non solo per l'ascolto a 5.1 canali ma anche per i contenuti 7.1.

### □ Sistema a 5.1 canali anteriori (con diffusori surround)



Anche quando i diffusori surround sono collocati sul davanti, l'unità crea i diffusori posteriori surround virtuali sul retro per consentire di ascoltare l'audio surround multicanale (Virtual CINEMA FRONT) quando "Layout (Surround)" (pag. 126) nel menu "Configurazione" è impostato su "Fronte".

## 

• È possibile godersi l'audio surround anche senza il diffusore centrale (sistema a 4.1 canali anteriori).

#### □ Sistema a 5.1 canali (con diffusori anteriori di presenza)



Questo sistema usa diffusori di presenza anteriori per generare un campo sonoro tridimensionale naturale e crea un effetto speaker surround virtuale usando diffusori anteriori per poter ascoltare l'audio surround multicanale (Virtual CINEMA DSP).

## 

 Usando i diffusori di presenza anteriori installati a soffitto o quando si utilizzano i diffusori Dolby Enabled come diffusori di presenza, configurare l'impostazione "Layout (Presenza frontale/)" nel menu "Configurazione" prima di eseguire la misurazione YPAO (pag. 44).

### 🗆 Sistema a 2.1 canali



Anche se non si collegano diffusori surround, l'unità crea un effetto speaker surround virtuale usando i diffusori anteriori per poter ascoltare l'audio surround multicanale (Virtual CINEMA DSP).

## 

• Aggiungere il diffusore centrale per configurare un sistema a 3.1 canali.

### 🗅 Layout dei diffusori di presenza

L'unità consente tre schemi di configurazione dei diffusori di presenza (Altezza anteriore/ Altezza posteriore, Spazio superiore e Dolby Enabled SP). Scegliere una configurazione adatta al proprio ambiente d'ascolto.

## 

- È possibile utilizzare Dolby Atmos o Cinema DSP HD<sup>3</sup> con qualsiasi schema di configurazione.
- È possibile configurare le opzioni di disposizione separatamente per i diffusori di presenza anteriori e posteriori.

#### Altezza anteriore/Altezza posteriore

Installare i diffusori di presenza sulla parete anteriore/posteriore.

Fornisce un campo sonoro naturale con un eccellente collegamento tra gli spazi sinistro, destro, superiore e inferiore, oltre a un'efficace estensione sonora.



#### Spazio superiore

Installare i diffusori di presenza sul soffitto sopra la posizione di ascolto.

Offre realistici effetti sonori sopra l'ascoltatore e un campo sonoro con un eccellente collegamento degli spazi sonori anteriore e posteriore.



<sup>•</sup> Per i dettagli sulla posizione in cui installare i diffusori a soffitto, vedere "Note sull'installazione dei diffusori sul soffitto" (pag. 27).

#### **Dolby Enabled SP**

Utilizzare i Dolby Enabled speakers come diffusori di presenza.

Utilizza suoni riflessi dal soffitto e consente di godere i suoni dall'alto solo dai diffusori collocati allo stesso livello di quelli tradizionali.



## 

 Collocare i Dolby Enabled speakers in cima o vicino a quelli tradizionali anteriori. Nei diffusori tradizionali è possibile integrare un'unità Dolby Enabled speaker. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale dei diffusori Dolby.

#### Note sull'installazione dei diffusori sul soffitto

Quando si installano i diffusori di presenza sul soffitto, procedere come segue.

#### Se si utilizzano due diffusori di presenza

## Se si utilizzano quattro diffusori di presenza







Posizione d'installazione



#### Posizione d'installazione

Diffusori di presenza anteriore: il soffitto tra le estensioni dei diffusori anteriori e la posizione di ascolto

Diffusori di presenza posteriore: il soffitto tra le estensioni della posizione di ascolto e i diffusori surround (o surround posteriore)

#### Attenzione

 Assicurarsi di utilizzare diffusori appositi per il soffitto e di adottare le dovute precauzioni affinché non cadano. Per i lavori d'installazione, rivolgersi al proprio rivenditore o a personale qualificato.

#### Appena sopra la posizione di ascolto o sul soffitto tra le estensioni dei diffusori e la posizione di ascolto

### Prese di ingresso/uscita e cavi

### Prese video/audio

### Prese HDMI

Trasmettono i segnali video e audio digitali attraverso una presa singola. Utilizzare un cavo HDMI.



Cavo HDMI

## 

 Utilizzare un cavo HDMI a 19 pin con il logo HDMI. Si consiglia l'uso di un cavo non superiore ai 5,0 m di lunghezza per evitare la degenerazione della qualità del segnale.

## 

- Le prese HDMI dell'unità supportano il controllo HDMI, Audio Return Channel (ARC) e le funzioni di trasmissione video 3D e Ultra HD (4K).
- Utilizzare cavi HDMI ad alta velocità per la riproduzione ottimale dei video 3D o Ultra HD (4K).

### Prese video

### Prese COMPONENT VIDEO

Trasmettono segnali video separati in tre componenti: luminanza (Y), crominanza blu (PB) e crominanza rossa (PR). Utilizzare un cavo video a componenti con tre prese.



### Prese VIDEO

Trasmettono i segnali video analogici. Utilizzare un cavo video con spina RCA.



### Prese audio

### Prese OPTICAL

Trasmettono i segnali audio digitali. Utilizzare un cavo ottico digitale. Rimuovere la punta di protezione (se presente) prima di utilizzare il cavo.



### Prese COAXIAL

Trasmettono i segnali audio digitali. Utilizzare un cavo coassiale digitale.



Cavo coassiale digitale

### Prese AUDIO

Trasmettono i segnali audio stereo. Utilizzare un cavo stereo o un cavo audio con spina RCA (cavo sbilanciato RCA).

ALDO3

Cavo stereo con spina RCA



### Prese XLR

Trasmettono segnali audio analogici. Utilizzare un cavo XLR bilanciato.

#### Prese di ingresso XLR

Far corrispondere i pin e inserire il connettore "maschio" del cavo bilanciato XLR finché non si sente un clic.



• Quando si collega il cavo dall'unità, tenere premuto il pulsante PUSH sull'unità, quindi estrarre il connettore.

#### Prese di uscita XLR

Far corrispondere i pin e inserire il connettore "femmina" del cavo bilanciato XLR finché non si sente un clic.

Cavo bilanciato XLR (femmina)



· Quando si collega il cavo dall'unità, tenere premuta la levetta del connettore quindi estrarlo.

#### Informazioni sulle prese XLR

• Di seguito sono riportate le assegnazioni dei pin per le prese XLR dell'unità. Prima di collegare un cavo bilanciato XLR, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo e verificare che le prese XLR siano compatibili con le assegnazioni dei pin.



## 2 Collegamento dell'amplificatore e dei subwoofer

### Collegamento di un amplificatore

Collegare le prese di ingresso dell'amplificatore alle prese PRE OUT dell'unità in modo che la sorgente audio selezionata sull'unità possa essere trasmessa all'amplificatore per la riproduzione.

Selezionare un collegamento bilanciato (XLR) o sbilanciato (RCA) per ciascun canale a seconda delle prese di ingresso disponibili sull'amplificatore.

## 

• Le prese XLR e RCA delle uscite di ciascun canale trasmettono gli stessi segnali.

#### Attenzione

 Per evitare rumori forti o anomali, assicurarsi di rimuovere il cavo di alimentazione dell'unità e di spegnere l'amplificatore prima di effettuare i collegamenti.

### Collegamento bilanciato

A seconda del sistema di diffusori che si desidera utilizzare, collegare le prese PRE OUT (XLR) corrispondenti dell'unità all'amplificatore utilizzando cavi bilanciati XLR.

## 

- Prima di collegare i cavi bilanciati XLR, consultare il manuale di istruzioni dell'amplificatore e verificare che le prese XLR siano compatibili con le assegnazioni dei pin dell'unità (pag. 29).
- Si consiglia di utilizzare un amplificatore con funzione di bypass del controllo del volume (o senza circuito di controllo del volume).



### Collegamento sbilanciato

Prese

PRE OUT

(RCA)

SISIS

A seconda del sistema di diffusori che si desidera utilizzare, collegare le prese PRE OUT (RCA) corrispondenti dell'unità all'amplificatore utilizzando cavi audio con spina RCA (cavi sbilanciati RCA).

## 

Õ

· Si consiglia di utilizzare un amplificatore con funzione di bypass del controllo del volume (o senza circuito di controllo del volume).





### Collegamento dei subwoofer

Collegare i subwoofer (con amplificatore integrato) alle prese PRE OUT dell'unità. Selezionare un collegamento bilanciato (XLR) o sbilanciato (RCA) a seconda delle prese di ingresso disponibili sul proprio subwoofer.

### 

- · Le prese XLR e RCA trasmettono gli stessi segnali
- A guesta unità è possibile anche collegare fino a 2 subwoofer (con amplificatore incorporato). Se si utilizzano 2 subwoofer, configurare l'impostazione "Layout (Subwoofer)" (pag. 126) nel menu "Configurazione" dopo aver collegato il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

#### Attenzione

· Per evitare la generazione di rumori forti o anomali, assicurarsi di rimuovere il cavo di alimentazione dell'unità e di spegnere il subwoofer prima di effettuare i collegamenti.

### Collegamento bilanciato

Collegare i subwoofer (con amplificatore incorporato) alle prese SUBWOOFER PREOUT (XLR) 1-2 dell'unità utilizzando cavi XLR bilanciati.

## 

 Prima di collegare i cavi bilanciati XLR, consultare il manuale di istruzioni del proprio subwoofer e verificare che le prese XLR siano compatibili con le assegnazioni dei pin dell'unità (pag. 29).



31 lt

### Collegamento sbilanciato

Collegare i subwoofer (con amplificatore incorporato) alle prese SUBWOOFER PREOUT (RCA) 1-2 dell'unità utilizzando cavi audio (cavi sbilanciati RCA).



## **3** Collegamento di una TV

Collegare la TV all'unità in modo che i segnali video ricevuti dall'unità possano essere trasmessi sulla TV.

Sull'unità è anche possibile riprodurre l'audio della TV.

Per massimizzare le prestazioni dell'unità, consigliamo di usare un cavo HDMI per il collegamento alla TV.

### Collegamento HDMI

Collegare la TV all'unità con un cavo HDMI e un cavo audio (ottico digitale o stereo con presa RCA).

## 

• È possibile collegare un'altra TV o un proiettore utilizzando la presa HDMI OUT 2 (pag. 34).



## 

- Non effettuare un collegamento tramite cavo audio tra la TV e l'unità nei seguenti casi:
- se la TV supporta Audio Return Channel (ARC)
- se si ricevono programmi TV solo dal set top box
- Se si collega all'unità una TV che supporta il controllo HDMI mediante un cavo HDMI, sarà possibile controllare l'accensione e il volume dell'unità utilizzando il telecomando della TV.

Per utilizzare il controllo HDMI e la funzione ARC, configurare le impostazioni HDMI sull'unità. Per dettagli sulle impostazioni, vedere "Informazioni su HDMI" (pag. 177).

#### Informazioni su Audio Return Channel (ARC)

- La funzione ARC consente la trasmissione bidirezionale dei segnali audio. Se si collega all'unità una TV che supporta ARC con un solo cavo HDMI, sarà possibile trasmettere i segnali video/audio alla TV o trasmettere l'audio della TV all'unità.
- Per utilizzare ARC, collegare una TV con un cavo HDMI che supporti ARC.

### Collegamento per video a componenti/composito

Quando si collega un dispositivo video qualsiasi con un cavo video component, collegare la TV alle prese MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO).

Quando si collega un dispositivo video qualsiasi con un cavo video con spina RCA, collegare la TV alle prese MONITOR OUT (VIDEO).

- Se si collega una TV all'unità con un cavo diverso da HDMI, il segnale video ricevuto dall'unità tramite HDMI non può essere trasmesso alla TV.
- Le operazioni sullo schermo della TV sono possibili solo quando la TV è collegata all'unità tramite HDMI.

## 

• Se si ricevono programmi TV soltanto dal set top box, non è necessario effettuare il collegamento con il cavo audio tra la TV e l'unità.

# □ COMPONENT VIDEO Collegamento COMPONENT VIDEO (con un cavo video a componenti)



### □ Collegamento VIDEO (video composito) (con un cavo video con spina RCA)



### Collegamento di un'altra TV o di un proiettore

L'unità dispone di due prese di uscita HDMI. Collegando all'unità un'altra TV o un proiettore mediante un cavo HDMI, è possibile attivare la TV o il proiettore per guardare i video con il telecomando (pag. 66).



- Il controllo HDMI non è disponibile sulla presa HDMI OUT 2.
- Se si imposta "Assegn. HDMI OUT2" (pag. 139) nel menu "Configurazione" su "Zone2" o "Zone4", è
  possibile collegare un monitor video per Zone2 o Zone4 alla presa HDMI OUT 2 per guardare i video e
  ascoltare l'audio utilizzando il monitor video (pag. 98).

## 4 Collegamento dei dispositivi di riproduzione

L'unità è dotata di varie prese di ingresso, tra cui quelle HDMI, che consentono di collegare diversi tipi di dispositivi di riproduzione. Per informazioni su come collegare un iPod o un dispositivo di memorizzazione USB, fare riferimento alle pagine seguenti.

- Collegamento di un iPod (pag. 80)
- Collegamento di un dispositivo di memorizzazione USB (pag. 84)

### Collegamento di dispositivi video (ad esempio lettori BD/DVD)

Collegare all'unità dispositivi video quali i lettori BD/DVD, le set-top box (STB) e le console di gioco. Scegliere uno dei seguenti collegamenti, a seconda delle prese di uscita video/audio del dispositivo video. Si consiglia di utilizzare un collegamento HDMI se il dispositivo video ha una presa di uscita HDMI.

## [

- Il segnale video ricevuto dall'unità tramite HDMI non può essere trasmesso alla TV collegata con un cavo diverso da HDMI.
- Le spiegazioni riportate di seguito si basano sul presupposto che le impostazioni "Assegnazione ingresso" (pag. 140) nel menu "Configurazione" non siano state modificate. A seconda delle esigenze, è possibile assegnare le prese COMPONENT VIDEO (Ă, B, C) e COAXIAL (③, ④, ⑤) e OPTICAL (①, ②, ⑥ ad un altra sorgente d'ingresso.

## 

 Se si stabilisce più di un collegamento audio per una sorgente di ingresso, il segnale audio riprodotto sull'unità verrà determinato secondo l'impostazione "Selezione audio" (pag. 111) nel menu "Opzione".

### Collegamento HDMI

Collegare un dispositivo video all'unità con un cavo HDMI.

Unità (retro)



Se si seleziona la sorgente di ingresso premendo AV 1–7 sul telecomando, il segnale video/audio riprodotto sul dispositivo video verrà trasmesso dall'unità.

### Collegamento per video a componenti

Collegare un dispositivo video all'unità con un cavo video a componenti e un cavo audio (coassiale digitale, ottico digitale o stereo con presa RCA). Scegliere una serie di prese di ingresso sull'unità, a seconda delle prese di uscita audio del dispositivo video.

Prese di uscita su	l dispositivo video	Prese di ingresso sull'unità	
Video	Audio		
	Coassiale digitale	AV 1-2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)	
Video a componenti	Ottico digitale	AV 3 (COMPONENT VIDEO + OPTICAL)	
	Stereo analogico	AV 1-3 (COMPONENT VIDEO + AUDIO)	



Se si seleziona la sorgente di ingresso premendo AV 1–3 sul telecomando, il segnale video/audio riprodotto sul dispositivo video verrà trasmesso dall'unità.

### Collegamento per video composito

Collegare un dispositivo video all'unità con un cavo video con spina RCA e un cavo audio (coassiale digitale, ottico digitale o stereo con presa RCA). Scegliere una serie di prese di ingresso sull'unità, a seconda delle prese di uscita audio del dispositivo video.

Prese di uscita su	l dispositivo video	Prese di ingresso sull'unità
Video	Audio	
	Coassiale digitale	AV 1–2 (VIDEO + COAXIAL)
Video composito	Ottico digitale	AV 3 (VIDEO + OPTICAL)
	Stereo analogico	AV 1-4 (VIDEO + AUDIO)



Se si seleziona la sorgente di ingresso premendo AV 1–4 sul telecomando, il segnale video/audio riprodotto sul dispositivo video verrà trasmesso dall'unità.

#### lt **36**
#### Collegamento di dispositivi audio (ad esempio lettori CD)

Collegare dispositivi audio come lettori CD, lettori MD e un giradischi all'unità. Scegliere uno dei seguenti collegamenti, a seconda delle prese di uscita audio del dispositivo audio.

### 

- Le spiegazioni riportate di seguito si basano sul presupposto che le impostazioni "Assegnazione ingresso" (pag. 140) nel menu "Configurazione" non siano state modificate. A seconda delle esigenze, è possibile assegnare le prese COAXIAL (③, ④, ⑤) e OPTICAL (①, ②, ⑥) ad un'altra sorgente d'ingresso.
- Prima di collegare i cavi bilanciati XLR, consultare il manuale di istruzioni del proprio dispositivo audio e verificare che le prese XLR siano compatibili con le assegnazioni dei pin dell'unità (pag. 29).

# Č.

 Se si stabilisce più di un collegamento audio per una sorgente di ingresso, il segnale audio riprodotto sull'unità verrà determinato secondo l'impostazione "Selezione audio" (pag. 111) nel menu "Opzione".

Prese di uscita audio su un dispositivo audio	Prese di ingresso audio sull'unità
Coassiale digitale	AV 1–2 (COAXIAL) AUDIO 3 (COAXIAL)
Ottico digitale	AV 3 (OPTICAL) AUDIO 1–2 (OPTICAL)
Stereo analogico (RCA)	AV 1–4 (AUDIO [RCA]) AUDIO 1–3 (AUDIO [RCA])
Stereo analogico (XLR)	AUDIO 4 (AUDIO [XLR])
Giradischi (PHONO)	PHONO



Se si seleziona la sorgente di ingresso premendo AV 1–4, AUDIO 1–4 o PHONO sul telecomando, il segnale audio riprodotto sul dispositivo audio verrà trasmesso dall'unità.

#### Quando si collega un giradischi

- La presa PHONO dell'unità è compatibile con una testina a magnete mobile. Per collegare un giradischi con testina a bobina mobile a bassa uscita, utilizzare un convertitore step-up.
- Il collegamento del giradischi a un terminale GND dell'unità può ridurre i disturbi nel segnale.

#### Collegamento alle prese sul pannello anteriore

Utilizzare la presa VIDEO AUX per collegare temporaneamente un dispositivo di riproduzione all'unità.

Utilizzare la presa USB per collegare un iPod o un dispositivo di memorizzazione USB. Per maggiori dettagli, vedere "Collegamento di un iPod" (pag. 80) oppure "Collegamento di un dispositivo di memorizzazione USB" (pag. 84).

Prima di effettuare il collegamento, interrompere la riproduzione sul dispositivo e abbassare il volume dell'unità.

#### Collegamento HDMI

Collegare un dispositivo compatibile con HDMI (come una console di gioco o una videocamera) all'unità mediante un cavo HDMI.



Se si seleziona "V-AUX" come sorgente d'ingresso premendo V-AUX sul telecomando, il segnale video/audio riprodotto sul dispositivo verrà trasmesso dall'unità.

# !

- Per vedere i segnali video sulla presa VIDEO AUX (HDMI IN), è necessario collegare la TV alla presa HDMI OUT dell'unità (pag. 33).
- È necessario preparare un cavo HDMI che corrisponda alle prese di uscita del dispositivo.
- La presa VIDEO AUX (HDMI IN) non supporta HDCP 2.2.

#### □ Collegamento per video composito/stereo analogico

Collegare un dispositivo di riproduzione (ad esempio console di gioco e videocamere) all'unità con un cavo video e un cavo stereo con spina RCA.



Se si seleziona "V-AUX" come sorgente di ingresso premendo V-AUX, il segnale video/audio riprodotto sul dispositivo video verrà trasmesso dall'unità.

 Se sono collegati dispositivi esterni alla presa VIDEO AUX (HDMI IN) e alle prese VIDEO AUX (VIDEO/AUDIO), l'unità trasmette il segnale video/audio attraverso la presa VIDEO AUX (HDMI IN).

# 5 Collegamento delle antenne FM/AM

Collegare le antenne FM/AM in dotazione all'unità.

Fissare l'estremità dell'antenna FM a una parete e posizionare l'antenna AM su una superficie piana.



#### Assemblaggio dell'antenna AM



#### Collegamento dell'antenna AM





- Svolgere il cavo dall'unità per l'antenna AM solo per la lunghezza necessaria.
- I fili dell'antenna AM non hanno polarità.

# 6 Collegamento di un cavo di rete o preparazione dell'antenna wireless

Collegare l'unità a un router (punto di accesso) mediante un cavo di rete oppure collegare l'antenna wireless fornita, per stabilire una connessione di rete senza fili. Sull'unità è possibile ascoltare la radio da Internet o file musicali salvati su server multi-mediali, come PC e Network Attached Storage (NAS).

### Collegamento del cavo di rete

Collegare l'unità al proprio router con un cavo schermato di rete STP disponibile in commercio (CAT-5 o cavo diritto superiore).



# 

- Per utilizzare una connessione cablata (con cavo di rete) una volta effettuata una connessione senza fili, impostare "Connessione rete" (pag. 134) nel menu "Configurazione" su "Cablata".
- Se si utilizza un router che supporta la funzione DHCP, non c'è bisogno di configurare le impostazioni di rete dell'unità, poiché i parametri di rete (per es. indirizzo IP) verranno assegnati automaticamente a quest'ultima. Se il router non supporta la funzione DHCP o se si desidera configurare manualmente i parametri di rete, basta configurare le impostazioni di rete (pag. 135).
- Per controllare se i parametri di rete (per es. l'indirizzo IP) sono assegnati correttamente all'unità, vedere "Rete" (pag. 144) nel menu "Informazioni".

# !

- Alcuni software di protezione installati sul PC o le impostazioni del firewall dei dispositivi di rete (ad esempio un router) potrebbero bloccare l'accesso dell'unità ai dispositivi di rete o a Internet. In tal caso, configurare le impostazioni di protezione del software o del firewall in modo appropriato.
- · Ogni server deve essere collegato alla stessa sottorete dell'unità.
- · Per utilizzare il servizio via Internet, si consiglia di avere una connessione a banda larga.

#### Preparazione dell'antenna wireless

Per stabilire un collegamento wireless, mettere l'antenna in posizione verticale. Per informazioni su come collegare l'unità a un dispositivo di rete wireless, vedere "Collegamento a un dispositivo di rete wireless" (pag. 57).



• Non forzare l'antenna. Potrebbe danneggiarsi.

# 7 Collegamento di altri dispositivi

# Collegamento di un dispositivo con uscita analogica multicanale

È possibile collegare un dispositivo con uscita analogica multicanale quale un lettore DVD e un lettore SACD alle prese MULTI CH INPUT.

# 

• L'uscita del canale anteriore deve essere collegata alle prese AUDIO 3 (AUDIO) dell'unità.



Se si seleziona "MULTI CH" come sorgente d'ingresso premendo MULTI sul telecomando, il segnale audio riprodotto sul dispositivo verrà trasmesso dall'unità.

# 

- È possibile selezionare una sorgente video da visualizzare quando viene selezionato "MULTI CH" come sorgente di ingresso utilizzando "Video Out" (pag. 111) nel menu "Opzione". Quando si collega un dispositivo video (quale un lettore DVD) alle prese MULTI CH INPUT, usare la presa di ingresso specificata in "Video Out" per il collegamento video.
- Dal momento che l'unità non reindirizza gli ingressi dei segnali verso le prese MULTI CH INPUT per compensare la mancanza dei diffusori, eseguire le impostazioni appropriate sul dispositivo esterno (quale un lettore DVD) adatte alla configurazione dei diffusori.
- Quando viene selezionato "MULTI CH" come sorgente d'ingresso, non sono disponibili la selezione della modalità sonora né la regolazione del controllo del tono.

# Collegamento di un dispositivo compatibile con la funzione trigger

La funzione trigger consente di controllare un dispositivo esterno insieme al funzionamento dell'unità (ad esempio accensione/spegnimento e selezione dell'ingresso). Se si dispone di un amplificatore o di un subwoofer Yamaha che supporta un collegamento di sistema o un dispositivo con presa di ingresso per trigger, è possibile utilizzare la funzione trigger collegando il dispositivo esterno a una delle prese TRIGGER OUT con un cavo mini plug mono.



 Le impostazioni della funzione trigger possono essere configurate in "Uscita trigger 1" e "Uscita trigger 2" (pag. 141) nel menu "Configurazione".

# 8 Collegamento del cavo di alimentazione

Una volta completati tutti i collegamenti, collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'unità, quindi alla presa di corrente.







# 9 Selezione della lingua per il menu sullo schermo

Selezionare la lingua desiderata per il menu sullo schermo scegliendo tra inglese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo, russo, italiano e cinese.

- Premere RECEIVER 🛈 per accendere l'unità.
- 2 Accendere la TV e cambiare l'ingresso della TV in modo da visualizzare il segnale video proveniente dall'unità.

# 

• Alla prima accensione del sistema, appare il messaggio di configurazione della rete. Premere RETURN per selezionare, quindi passare al Punto 3.

- **3** Premere ON SCREEN.
- 4 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Setup" e premere ENTER.



5 Utilizzare i tasti cursore (</>
 /▷) per selezionare
 "Language" e i tasti cursore (△/▽) per selezionare
 la lingua desiderata.



- **6** Per confermare l'impostazione, premere ENTER.
- Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

Le informazioni sul display anteriore sono solo in inglese.



# **10** Configurazione delle necessarie impostazioni dei diffusori

Se si utilizza una qualsiasi delle seguenti configurazioni di diffusori, seguire la procedura indicata di seguito per configurare manualmente le relative impostazioni dei diffusori prima di utilizzare YPAO.

- Utilizzare i diffusori surround per il sistema a 5.1 canali anteriori (Virtual CINEMA FRONT) (pag. 25)
- Utilizzare i diffusori di presenza per la riproduzione Dolby Atmos (pag. 26)
- Premere RECEIVER () per accendere l'unità.
- 2 Accendere la TV e cambiare l'ingresso della TV in modo da visualizzare il segnale video proveniente dall'unità (presa HDMI OUT).

### 

 Alla prima accensione del sistema, appare il messaggio di configurazione della rete. Premere RETURN per selezionare, quindi passare al Punto 3.

#### **3** Premere ON SCREEN.

- 4 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Setup" e premere ENTER.
- 5 Utilizzare i tasti cursore e ENTER per selezionare "Altoparlante", quindi "Config. manuale".

6 Configurazione delle relative impostazioni dei diffusori

# Quando di utilizzano i diffusori surround per il sistema a 5.1 canali anteriori (Virtual CINEMA FRONT)

- ① Utilizzare i tasti cursore e ENTER per selezionare "Configurazione" → "Layout" → "Surround" (pag. 126).
- ② Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "Fronte" e premere ENTER.

# Quando si utilizzano i diffusori di presenza per la riproduzione Dolby Atmos

- Utilizzare i tasti cursore e ENTER per selezionare "Configurazione" → "Layout" → "Presenza frontale" (pag. 126).
- ② Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare il layout dei diffusori di presenza anteriori, quindi premere ENTER.
- ③ Se si utilizzano i diffusori di presenza posteriori, selezionarne anche il layout in "Presenza post.".

#### Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.



# **11** Ottimizzazione automatica delle impostazioni dei diffusori (YPAO)

La funzione Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) rileva i collegamenti dei diffusori e misura la distanza tra i diffusori e la posizione di ascolto, quindi ottimizza automaticamente le impostazioni dei diffusori, ad esempio il bilanciamento del volume e i parametri acustici, per l'ambiente di ascolto.

# 

 La funzione YPAO dell'unità adotta YPAO-R.S.C. (Reflected Sound Control) tecnologia che consente di creare campi sonori naturali come stanze appositamente progettate per un'acustica perfetta.

- Si noti quanto segue in merito alla misura YPAO.
- I toni di prova vengono emessi ad alto volume e potrebbero sorprendere o spaventare i bambini piccoli.
- Non è possibile regolare il volume dei toni di prova.
- Mantenere l'ambiente in condizioni il più possibile silenziose.
- Rimanere in un angolo della stanza dietro alla posizione di ascolto in modo da non costituire un ostacolo tra i diffusori e il microfono YPAO.
- Non collegare le cuffie.

#### Premere RECEIVER 🛈 per accendere l'unità.

- 2 Accendere l'amplificatore.
- 3 Accendere la TV e cambiare l'ingresso della TV in modo da visualizzare il segnale video proveniente dall'unità.

# 

 Alla prima accensione del sistema, appare il messaggio di configurazione della rete. Premere RETURN per selezionare "CANCEL", quindi passare al Punto 4. 4 Accendere il subwoofer e impostarne il volume a metà. Se è possibile regolare la frequenza di crossover, impostarla al massimo.



Posizionare il microfono YPAO nella posizione prescelta per l'ascolto e collegarlo alla presa YPAO MIC sul pannello anteriore.

 Posizionare il microfono YPAO nella posizione prescelta per l'ascolto (all'altezza delle orecchie). Si consiglia di utilizzare un treppiede come supporto per il microfono. Per garantire la stabilità del microfono, è possibile utilizzare le viti del treppiede.





Sulla TV compare la seguente schermata.



### 

Per annullare l'operazione, scollegare il microfono YPAO prima che abbia inizio la misurazione.

# Se lo si desidera, selezionare le opzioni di misurazione.

- Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Multi posizione" (pag. 46) o "Angolazione/altezza" (pag. 47) e premere ENTER.
- ② Utilizzare i tasti cursore per selezionare un'impostazione, quindi premere ENTER.

### 

 Se i tasti cursore non funzionano, è possibile impostare il telecomando per l'utilizzo dei dispositivi esterni. In questo caso, premere SOURCE/RECEIVER (perché il tasto si accenda in arancione e quindi utilizzare i tasti cursore.

Questa operazione completa la fase dei preparativi. Vedere la pagina seguente per avviare la misurazione.

#### Quando "Multi posizione" è impostato su "Sì":

"Misurazione per più posizioni di ascolto (misurazione multipla)" (pag. 51)

#### Quando "Multi posizione" è impostato su "No":

"Misurazione per una sola posizione di ascolto (misurazione singola)" (pag. 48)

#### Multi posizione

Seleziona una misurazione multipla o singola.



#### Impostazioni

Sì	Selezionare questa opzione in caso di più posizioni di ascolto o se si desidera che l'audio surround venga ascoltato da altre persone. È possibile effettuare le misurazioni per un massimo di 8 posizioni diverse nella stanza. Le impostazioni dei diffusori verranno ottimizzate per adattarsi all'area definita da queste posizioni (misurazione multipla).
No (impostazione predefinita)	Selezionare questa opzione se la posizione di ascolto rimarrà fissa. Effettuare le misurazioni da una sola posizione. Le impostazioni dei diffusori verranno ottimizzate per adattarsi a tale posizione (misurazione singola).

# 

- Se si esegue la misurazione multipla, le impostazioni dei diffusori saranno ottimizzate in modo da ascoltare l'audio surround in uno spazio più ampio.
- Se si esegue la misurazione multipla, collocare innanzitutto il microfono YPAO nella posizione di ascolto in cui ci si troverà più di frequente.

¥.

¥



#### Angolazione/altezza

Attiva/disattiva la misurazione degli angoli e dell'altezza.



#### Impostazioni

Sì	Attiva la misurazione degli angoli o dell'altezza. L'unità misura l'angolo di ogni diffusore e l'altezza rispetto alla posizione di ascolto e i parametri corretti in modo che la funzione CINEMA DSP possa creare un campo sonoro più efficace.
No (impostazione predefinita)	Disattiva la misurazione degli angoli o dell'altezza.

¥

¥

Tasti cursore

ENTER BETURN



# Misurazione per una sola posizione di ascolto (misurazione singola)

Se "Multi posizione" è impostato su "No", attenersi alla seguente procedura per la misurazione. La misurazione richiede circa 5 minuti.

# !

- Se compare un messaggio di errore (ad esempio E-1) o di avviso (ad esempio W-1), vedere "Messaggi di errore" (pag. 55) o "Messaggi di avviso" (pag. 56).
- Non utilizzare la base del microfono prima che appaia il relativo messaggio sulla TV.

# Per avviare la misurazione, utilizzare i tasti cursore per selezionare "Misura" e premere ENTER.

La misurazione inizia entro 10 secondi. Premere di nuovo ENTER per avviare la misurazione immediatamente.

#### 

• Per annullare la misurazione temporaneamente, premere RETURN. Al termine della misurazione, sulla TV compare la seguente schermata.

(Se la misurazione degli angoli/dell'altezza è disattivata) Andare al Punto 3.



**(Se la misurazione degli angoli/dell'altezza è attivata)** Andare al Punto 2.



#### 2 Esegue la misurazione degli angoli o dell'altezza.

① Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Sì" e premere ENTER.

Per annullare la misurazione degli angoli o dell'altezza, selezionare "NO".

(2) Fissare l'asta in dotazione al centro della base del microfono.



Tasti cursore ENTER



③ Collocare la base del microfono nella posizione di ascolto e impostare il microfono YPAO sulla posizione "1".



- Si consiglia di utilizzare un treppiede per posizionare la base del microfono all'altezza delle orecchie. Per fissare la base del microfono in posizione, utilizzare le viti del treppiede.
- Non spostare la base del microfono fino al termine della quarta misurazione degli angoli.
- ④ Premere ENTER per avviare la prima misurazione degli angoli.

Al termine della prima misurazione degli angoli, sulla TV compare la seguente schermata.



- (5) Eseguire la misurazione degli angoli per le posizioni "2" e "3" nello stesso modo.
- ⑥ Collocare il microfono YPAO in cima all'asta ed eseguire la quarta misurazione degli angoli.



Al termine della quarta misurazione degli angoli, sulla TV compare la seguente schermata.

Speaker		
Auto Setup	4	
Result	-	
Save/Cancel	Measurement Finished	
2/2		
		ALL BOX

3 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Salva/Annulla" e premere ENTER.

 Per controllare i risultati della misurazione, selezionare "Risultato". Per maggiori dettagli, vedere "Controllo dei risultati della misurazione" (pag. 53).



4 Per salvare i risultati della misurazione, utilizzare i tasti cursore () per selezionare "SALVA" e premere ENTER.



Vengono applicate le impostazioni regolate dei diffusori.

• Per concludere la misurazione senza salvare il risultato, selezionare "ANNULLA".

5 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare "Sì" o "NO" per abilitare/disabilitare Volume YPAO, quindi premere ENTER.



# 

- Se Volume YPAO è abilitato, i livelli delle alte e basse frequenze vengono automaticamente regolati in base al volume per permettere un ascolto dei suoni naturali anche a basso volume.
- È anche possibile abilitare/disabilitare Volume YPAO in "Volume YPAO" (pag. 108) nel menu "Opzione".

#### **6** Scollegare il microfono YPAO dall'unità.

Con questa operazione l'ottimizzazione delle impostazioni dei diffusori può considerarsi conclusa.

#### Attenzione

 Poiché è sensibile al calore, non posizionare il microfono YPAO in luoghi in cui potrebbe essere esposto alla luce diretta del sole o a temperature elevate (ad esempio su un'apparecchiatura AV).

Tasti cursore

ENTER BETURN



#### Misurazione per più posizioni di ascolto (misurazione multipla)

Se "Multi posizione" è impostato su "Sì", attenersi alla seguente procedura per la misurazione. La misurazione per le 8 posizioni di ascolto richiede circa 15 minuti.

# !

- Se compare un messaggio di errore (ad esempio E-1) o di avviso (ad esempio W-1), vedere "Messaggi di errore" (pag. 55) o "Messaggi di avviso" (pag. 56).
- Non utilizzare la base del microfono prima che appaia il relativo messaggio sulla TV.

# Per avviare la misurazione, utilizzare i tasti cursore per selezionare "Misura" e premere ENTER.

La misurazione inizia entro 10 secondi. Premere di nuovo ENTER per avviare la misurazione immediatamente.

#### 

 Per annullare la misurazione temporaneamente, premere RETURN.
 Al termine della misurazione per la prima posizione, sulla TV compare la seguente schermata.



#### 2 Spostare il microfono YPAO nella posizione di ascolto successiva, quindi premere ENTER.

Ripetere il punto 2 fino a quando non sono state effettuate le misurazioni in tutte le posizioni di ascolto (fino a 8).

#### 3 Dopo aver completato le misurazioni nelle posizioni desiderate, utilizzare i tasti cursore per selezionare "ANNULLA" e premere ENTER.

Una volta effettuate le misurazioni per 8 posizioni di ascolto, compare automaticamente la seguente schermata.

#### (Se la misurazione degli angoli/dell'altezza è disattivata) Andare al Punto 5.

Speaker Measure Result		•
Save/Cancel	Measurement Finished	
		0

(Se la misurazione degli angoli/dell'altezza è attivata) Andare al Punto 4.



Tasti cursore ENTER



#### 4 Esegue la misurazione degli angoli o dell'altezza.

- ① Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Si" e premere ENTER. Per annullare la misurazione degli angoli o dell'altezza, selezionare "NO".
- ② Fissare l'asta in dotazione al centro della base del microfono.
- ③ Collocare la base del microfono in dotazione nella posizione di ascolto in cui ci si trova più di frequente e impostare il microfono YPAO sulla posizione "1".



- Si consiglia di utilizzare un treppiede per posizionare la base del microfono all'altezza delle orecchie. Per fissare la base del microfono in posizione, utilizzare le viti del treppiede.
- Non spostare la base del microfono fino al termine della quarta misurazione degli angoli.

- ④ Premere ENTER per avviare la prima misurazione degli angoli.
  - Al termine della prima misurazione degli angoli, sulla TV compare la seguente schermata.



- (5) Eseguire la misurazione degli angoli per le posizioni "2" e "3" nello stesso modo.
- (6) Collocare il microfono YPAO in cima all'asta ed eseguire la quarta misurazione degli angoli.



Al termine della quarta misurazione degli angoli, sulla TV compare la seguente schermata.



Tasti cursore

ENTER



#### 5 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Salva/Annulla" e premere ENTER.

 Per controllare i risultati della misurazione, selezionare "Risultato". Per maggiori dettagli, vedere "Controllo dei risultati della misurazione" (pag. 53).

6 Per salvare i risultati della misurazione, utilizzare i tasti cursore per selezionare "SALVA" e premere ENTER.



Vengono applicate le impostazioni regolate dei diffusori.

# 

 Per concludere la misurazione senza salvare il risultato, selezionare "ANNULLA".

Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare "Sì" o "NO" per abilitare/disabilitare Volume YPAO, quindi premere ENTER.



- Se Volume YPAO è abilitato, i livelli delle alte e basse frequenze vengono automaticamente regolati in base al volume per permettere un ascolto dei suoni naturali anche a basso volume.
- È anche possibile abilitare/disabilitare Volume YPAO in "Volume YPAO" (pag. 108) nel menu "Opzione".

#### 8 Scollegare il microfono YPAO dall'unità.

Con questa operazione l'ottimizzazione delle impostazioni dei diffusori può considerarsi conclusa.

#### Attenzione

 Poiché è sensibile al calore, non posizionare il microfono YPAO in luoghi in cui potrebbe essere esposto alla luce diretta del sole o a temperature elevate (ad esempio su un'apparecchiatura AV).

#### Controllo dei risultati della misurazione

È possibile controllare i risultati della misurazione YPAO.

Dopo la misurazione, utilizzare i tasti cursore per selezionare "Risultato" e premere ENTER.

 È possibile anche selezionare "Risultato" da "Config. auto" (pag. 121) nel menu "Configurazione", per visualizzare i risultati della misurazione precedente.

Verrà visualizzata la seguente schermata.



Voci dei risultati della misurazione

- 2 Dettagli dei risultati della misurazione
- I Numero di posizioni misurate (se si esegue la misurazione multipla)



#### 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce.

Cablaggio	Polarità di ciascun diffusore Invertita: il cavo del diffusore può essere collegato con una polarità inversa (+/-).
Dimensione	Dimensione di ogni diffusore (frequenza di crossover del subwoofer) Grande: il diffusore è in grado di riprodurre i segnali a bassa frequenza in modo efficace. Piccolo: il diffusore non è in grado di riprodurre i segnali a bassa frequenza in modo efficace.
Distanza	Distanza dalla posizione di ascolto a ogni diffusore
Livello	Regolazione del livello di uscita per ciascun diffusore
Angolazione (orizz.)	Angolo orizzontale di ogni diffusore nella posizione di ascolto
Altezza	Altezza dei diffusori di presenza sopra il livello della posizione di ascolto

# [

Se non è possibile rilevare alcuni diffusori, verificare le impostazioni e i collegamenti dell'amplificatore.

**3** Per completare il controllo dei risultati e tornare alla schermata precedente, premere RETURN.

# Ricaricamento delle regolazioni YPAO precedenti

Se le impostazioni dei diffusori configurate manualmente non sono adeguate, attenersi alla procedura descritta di seguito per annullare le impostazioni manuali e ricaricare le regolazioni YPAO precedenti.

- Nel menu "Configurazione" selezionare "Altoparlante", "Config. auto", quindi "Risultato" (pag. 120).
- 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Ricarica config." e premere ENTER.

Auto Setup	
If I Hato Setap	
Result	
Wiring	
Size	Reload last YPAO result to speaker setup?
Distance	
Level	
Angle (horizontal)	
Height	Reload:ENTER
Setup Reload	
	A DECEMBER OF CONTRACT OF THE PARTY OF THE P



# Messaggi di errore

Se compare un messaggio di errore durante la misurazione, risolvere il problema ed eseguire di nuovo la misurazione YPAO.



Messaggio di errore	Causa	Rimedio	
E-1:no SP fronte	Non sono stati rilevati diffusori anteriori.	Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per chiudere la misurazione YPAO, spegnere l'unità e	
E-2:no SP surr.	Impossibile rilevare uno dei diffusori surround.	l'amplificatore, quindi controllare i collegamenti dell'amplificatore (all'unita o ai diffusori corrispondenti). (Questo messaggio di errore verrà visualizzato anche se si esegue la misurazione YPAO quando	
E-3:no SP F.PRNS	Impossibile rilevare uno dei diffusori di presenza anteriori.	l'amplificatore è spento).	
E-4:SBR → SBL	Un diffusore posteriore surround è collegato solo al lato R.	Se si utilizza un solo diffusore posteriore surround, è necessario collegarlo alla presa SINGLE (lato S). Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per chiudere la misurazione YPAO, spegnere l'unità e l'amplificatore e ricollegare il diffusore.	
E-5:rumore ecces.	l disturbi sono troppo forti.	Mantenere la stanza in condizioni di silenzio e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per riavviare la misurazione. Se si seleziona "CONTINUA", la misurazione YPAO viene ripetuta ignorando i disturbi rilevati.	
E-6:verifica surr.	l diffusori posteriori surround sono collegati, ma nessun diffusore surround è connesso.	Occorre collegare i diffusori surround per utilizzare diffusori posteriori surround. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per chiudere la misurazione YPAO, spegnere l'unità e l'amplificatore e quindi ricollegare i diffusori.	
E-7:mic assente	Il microfono YPAO è stato rimosso.	Collegare saldamente il microfono YPAO alla presa YPAO MIC e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per riavviare la misurazione.	
E-8:segnale assente	Il microfono YPAO non è in grado di rilevare i toni di test.	Collegare saldamente il microfono YPAO alla presa YPAO MIC e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per riavviare la misurazione. Se questo errore si verifica ripetutamente, contattare il rivenditore Yamaha o il centro di assistenza autorizzato più vicino.	
E-9:annul. utente	La misurazione è stata annullata.	Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per riavviare la misurazione. Per annullare la misurazione, selezionare "ESCI".	
E-10:errore interno	Si è verificato un errore interno.	Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per chiudere la misurazione YPAO, quindi spegnere e riaccendere l'unità. Se questo errore si verifica ripetutamente, contattare il rivenditore Yamaha o il centro di assistenza autorizzato più vicino.	
E-11:no SP R.PRNS	Impossibile rilevare uno dei diffusori di presenza posteriore.	Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per chiudere la misurazione YPAO, spegnere l'unità e l'amplificatore, quindi controllare i collegamenti dell'amplificatore (all'unità o ai diffusori di presenza posteriori).	

#### Messaggi di avviso

Se viene visualizzato un messaggio di avviso dopo la misurazione, è comunque possibile salvare i risultati della misurazione attenendosi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Si consiglia tuttavia di eseguire di nuovo la misurazione YPAO per utilizzare l'unità con le impostazioni ottimali per i diffusori.



Messaggio di avviso	Causa	Rimedio
W-1:fuori fase	È possibile che il cavo del diffusore sia collegato con una polarità inversa (+/-).	Selezionare "Cablaggio" in "Risultato" (pag. 53) e controllare i collegamenti dei cavi (+/-) del diffusore indicato con "Invertita". Se il diffusore non è collegato correttamente: Spegnere l'unità e ricollegare il cavo del diffusore. Se il diffusore è collegato correttamente: A seconda del tipo di diffusori e dell'ambiente, questo messaggio potrebbe comparire anche se i diffusori sono collegati correttamente. In questo caso è possibile ignorare il messaggio.
	Le assegnazioni dei pin delle prese XLR dell'unità e dell'amplificatore sono diverse.	Controllare le assegnazioni dei pin delle prese XLR dell'amplificatore. Se non sono compatibili con le assegnazioni dei pin dell'unità (pag. 29), modificare l'impostazione delle assegnazioni dei pin dell'amplificatore oppure utilizzare i collegamenti sbilanciati (RCA).
W-2:distanza ecces.	Uno dei diffusori è posizionato a più di 24 m dalla posizione di ascolto.	Selezionare "Distanza" in "Risultato" (pag. 53) e spostare il diffusore indicato con "> 24,00m (>80.0ft)" a non più di 24 m di distanza dalla posizione di ascolto.
W-3:errore livello	Esistono differenze di volume notevoli tra i diffusori.	Selezionare "Livello" in "Risultato" (pag. 53), quindi verificare il diffusore indicato con "Oltre ±10,0dB", l'ambiente di utilizzo, i collegamenti dei cavi (+/-) di ciascun diffusore e il volume del subwoofer. Si consiglia di utilizzare gli stessi diffusori o tipi di diffusori con specifiche tecniche molto simili.

# **12** Collegamento a un dispositivo di rete wireless

Collegare l'unità a un router wireless (punto di accesso) o a un dispositivo mobile stabilendo una connessione wireless.

#### Selezione del metodo di collegamento

Selezionare un metodo di collegamento secondo il proprio ambiente di rete.

#### Collegamento con un router wireless (punto di accesso)

Collegare l'unità a un router wireless (punto di accesso). Sull'unità è possibile ascoltare la radio da Internet, AirPlay o file musicali salvati su server multi-mediali, come (PC/NAS).



Per dettagli sul collegamento, vedere "Collegamento dell'unità a una rete wireless." (pag. 58).

# .

- Non è possibile utilizzare contemporaneamente la connessione di rete con cavo di rete e quella senza (wireless) (pag. 40) o Wireless Direct (pag. 64).
- Se l'unità e il router wireless (punto di accesso) sono troppo distanti, l'unità potrebbe non essere in grado di connettersi al router. In questo caso, avvicinarle tra loro.

#### Collegamento senza un router wireless (punto di accesso)

Collegare direttamente un dispositivo mobile all'unità.

È possibile utilizzare l'applicazione per smartphone/tablet "AV CONTROLLER" (pag. 12) per controllare l'unità da dispositivi mobili o ascoltare sull'unità i file musicali memorizzati sui dispositivi.



Dispositivo mobile (p.es. iPhone)

Per dettagli sul collegamento, vedere "Collegamento diretto di un dispositivo mobile all'unità (Wireless Direct)" (pag. 64).

.

- Non è possibile utilizzare contemporaneamente Wireless Direct con una connessione con cavo di rete (pag. 40) o una connessione wireless (pag. 58).
- Se è attivato Wireless Direct, le funzioni descritte di seguito non sono disponibili.
- Radio Internet
- Servizi di rete
- Riproduzione di brani musicali memorizzati sui server multi-mediali (PC/NAS)



#### Collegamento dell'unità a una rete wireless.

Esistono diversi metodi per collegare l'unità a una rete wireless. Selezionare un metodo di collegamento secondo il proprio ambiente.



#### A: Condivisione delle impostazioni di un dispositivo iOS

È possibile condividere facilmente la connessione wireless applicando le impostazioni di connessione su un dispositivo iOS (iPhone/iPod touch).

Prima di procedere, confermare che il dispositivo iOS sia connesso a un router wireless

- Premere RECEIVER () per accendere l'unità.
- Accendere la TV e cambiare l'ingresso della TV in modo da visualizzare il segnale video proveniente dall'unità (presa HDMI OUT).

· Le operazioni sullo schermo della TV sono possibili solo quando la TV è collegata all'unità tramite HDMI.

Premere ON SCREEN.

- Utilizzare i tasti cursore per selezionare 4 "Configurazione" e premere ENTER.
- Utilizzare i tasti cursore  $(\triangleleft/\triangleright)$  per selezionare "Rete".
- 6 Utilizzare i tasti cursore ( $\Delta/\nabla$ ) per selezionare "Connessione rete" e premere ENTER.
- Utilizzare i tasti cursore ( $\triangle / \nabla$ ) e ENTER per spuntare "Wireless (Wi-Fi)" e selezionare "OK".

Network
Please select connection method
Wired
✓ Wireless (Wi-Fi)
Wireless Direct
Connect to router over wireless connection.
المراجعة المراجعة المراجعة إلى <mark>مستقل المالي مشتقلة الملتم إ</mark> لى المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا
OK CANCEL
Select:ENTER

### 

- Il segno di spunta indica l'impostazione corrente.
- 8 Utilizzare i tasti cursore ( $\triangle / \bigtriangledown$ ) e ENTER per attivare "Condividi impost. Wi-Fi (iOS)" e selezionare "AVANTI".

Network	
Please select access point connection method.	
WPS Burton Share Wi-Fi Settings (IOS) Access Point Scan Manual Setting PIN Code	
NEXT BACK CANCEL	
Select: ENTER	



9 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) e ENTER per selezionare il metodo di connessione desiderato, quindi selezionare "AVANTI".



Sono disponibili i seguenti metodi di connessione.

Wireless (WAC)	È possibile applicare all'unità le impostazioni della connessione del dispositivo iOS utilizzando un collegamento wireless. Per maggiori dettagli, vedere "Condivisione wireless delle impostazioni di un dispositivo iOS". (È necessario un dispositivo con iOS 7 o versione successiva.)
Cavo USB	È possibile applicare all'unità le impostazioni della connessione del dispositivo iOS utilizzando un cavo USB. Per maggiori dettagli, vedere "Condivisione delle impostazioni del dispositivo iOS con un cavo USB". (È necessario un dispositivo con iOS 5 o versione successiva.)

# □ Condivisione wireless delle impostazioni di un dispositivo iOS

Selezionando "Wireless (WAC)" come metodo di connessione, eseguire l'impostazione della condivisione di rete sul dispositivo iOS. (La procedura seguente si riferisce a iOS 8.)

#### Sul dispositivo iOS, selezionare l'unità come diffusore AirPlay nella schermata Wi-Fi.

Settings Wi-Fi		
Wi-Fi		
XXXXXX	∎ হ 🚺	
CHOOSE A NETWORK		
Other		
SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER		
XXXXXXX XXXXXXX	>	
L		— II nome dell'unità

# 2 Verificare la rete attualmente selezionata, quindi toccare "Avanti".

Cancel AirPlay Setup	Next	- Toccare qui per avviare la
This AirPlay speaker will be set up to join	"XXXXXX".	configurazione
NETWORK		
XXXXX	~	La rata attualmente estarianata
Show Other Networks		- La rete attualmente selezionata
Speaker Name XXXXXXX XXXXXX		

Terminata la procedura di condivisione, l'unità si collega

automaticamente alla rete selezionata (punto di accesso).



# □ Condivisione delle impostazioni del dispositivo iOS con un cavo USB

Se si seleziona "Cavo USB" come metodo di connessione, seguire la procedura successiva per condividere le impostazioni del dispositivo iOS con l'unità.

Collegare il dispositivo iOS alla presa USB, quindi disabilitare il blocco dello schermo del dispositivo.



2 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare "AVANTI", quindi premere ENTER.

3 Toccare "Consenti" sul messaggio apparso sul dispositivo iOS.

Una volta terminata la procedura di connessione, sullo schermo della TV apparirà il messaggio "Completato".

**4** Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

#### B: Utilizzo della configurazione con pulsante WPS

È possibile configurare una connessione wireless con la semplice pressione del pulsante WPS.

!

 Questa configurazione non funziona se la modalità di sicurezza del router wireless (punto di accesso) è WEP. In questo caso, utilizzare un altro metodo di connessione.

Premere RECEIVER 🕛 per accendere l'unità.

2 Tenere premuto per 3 secondi INFO (WPS) sul pannello anteriore.

II messaggio "Press WPS button on Access Point" appare sul display anteriore.

# **3** Premere il pulsante WPS sul router wireless (punto di accesso).

Una volta terminata la procedura di connessione, sul display anteriore apparirà il messaggio "Completed".

Se appare "Not connected", ripetere il passaggio 1 o tentare con un altro metodo di connessione.

#### Informazioni su WPS

Il WPS (Wi-Fi Protected Setup) è uno standard della Wi-Fi Alliance che consente di creare facilmente una rete wireless casalinga.



#### C: Utilizzo di altri metodi di connessione

Se il router wireless (punto di accesso) non supporta il metodo di configurazione con il pulsante WPS, procedere come segue per configurare le impostazioni di rete wireless.

- Premere RECEIVER () per accendere l'unità.
- 2 Accendere la TV e cambiare l'ingresso della TV in modo da visualizzare il segnale video proveniente dall'unità (presa HDMI OUT).

# 

 Le operazioni sullo schermo della TV sono possibili solo quando la TV è collegata all'unità tramite HDMI.

#### **3** Premere ON SCREEN.

- 4 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Configurazione" e premere ENTER.
- 5 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare "Rete".
- 6 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "Connessione rete" e premere ENTER.
  - Utilizzare i tasti cursore (△/▽) e ENTER per attivare "Wireless (Wi-Fi)" e selezionare "OK".



# Il segno di spunta indica l'impostazione corrente.

#### 8 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) e ENTER per selezionare il metodo di connessione desiderato, quindi selezionare "AVANTI".

	Network
Please s	select access point connection method.
WPS Button	
Share Wi-Fi Se	ttings (iOS)
Access Point S	can
Manual Setting	
PIN Code	
Perform wirel WPS–compati	ess setup using WPS button on ble router.
NEX	T BACK CANCEL
Select: ENTER	

Sono disponibili i seguenti metodi di connessione.

Pulsante WPS	È possibile configurare una connessione wireless con la semplice pressione del pulsante WPS mentre si guarda lo schermo TV. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo della TV.
Condividi impost. Wi-Fi (iOS)	Vedere "Condivisione delle impostazioni di un dispositivo iOS" (pag. 58).
Scansione punto di accesso	È possibile configurare una connessione wireless cercando un punto di accesso. Per dettagli sulle impostazioni, vedere "Ricerca di un punto di accesso" (pag. 62).
Impostazione manuale	È possibile configurare una connessione wireless immettendo le informazioni necessarie (come l'SSID) manualmente. Per dettagli sulle impostazioni, vedere "Impostazione manuale della connessione wireless" (pag. 62).
Codice PIN	È possibile configurare una connessione wireless immettendo il codice PIN dell'unità nel router wireless (punto di accesso). Questo metodo è disponibile se il router wireless (punto di accesso) supporta il metodo con Codice PIN WPS. Per dettagli sulle impostazioni, vedere "Utilizzo del codice PIN" (pag. 63).



#### □ Ricerca di un punto di accesso

Se si seleziona "Scansione punto di accesso" come metodo di connessione, l'unità inizia a cercare punti di accesso. Dopo qualche istante, appare sullo schermo della TV un elenco dei punti di accesso disponibili.

Utilizzare i tasti cursore e ENTER per selezionare il punto di accesso desiderato, quindi selezionare "AVANTI".

Sulla TV compare l'impostazione della connessione wireless.

2 Utilizzare i tasti cursore e ENTER per inserire la chiave di sicurezza, quindi selezionare "AVANTI".



Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare "CONNETTI", quindi premere ENTER per avviare la procedura di connessione.

Una volta terminata la procedura di connessione, sullo schermo della TV apparirà il messaggio "Completato".

Se appare "Non collegato", ripetere il passaggio 1 o tentare con un altro metodo di connessione.

**4** Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

#### **Impostazione manuale della connessione wireless**

Se si seleziona "Impostazione manuale" come metodo di connessione, sulla TV appare la schermata di impostazione della connessione wireless.

Impostare l'SSID (nome della rete), il metodo di crittografia e la chiave di sicurezza della rete.

Utilizzare i tasti cursore e ENTER per selezionare l'SSID del punto di accesso, quindi selezionare "AVANTI".

							N	stwo	ork							
				Plea	ise (	nte	ır a	ces	s po							
F	F	F		_	_	_	_	_							_	_
(	)	E	1	<	>	1	?	#	%	8						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ø	٠	-	=	{	}	*
<del>(</del>	Aa	_E	3KS	P			5	ipac	e				elet	9	۲	→
А	в	С	D	Е	F	G	н	Ι	J	К	L	м	7	Ν	\$	
N	0	Р	Q	R	s	Т	U	v	w	х	Y	Z	1	1		•
			N	EXT				BAC	К			CAN	ICEL			

2 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) e ENTER per selezionare il metodo di sicurezza del punto di accesso, quindi selezionare "AVANTI".



Impostazioni Nessuno, WEP, WPA2-PSK (AES), Modalità mista



# 3 Utilizzare i tasti cursore e ENTER per inserire la chiave di sicurezza, quindi selezionare "AVANTI".

Se si seleziona "Nessuno" al Punto 2, questa impostazione non è disponibile. Andare al Punto 4.

Se si seleziona "WEP", immettere la serie di 5 o 13 caratteri oppure 10 o 26 cifre esadecimali.

Se si seleziona un altro metodo, immettere la serie di 8 o 63 caratteri oppure 64 cifre esadecimali.



#### Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare "CONNETTI", quindi premere ENTER per avviare la procedura di connessione.

Una volta terminata la procedura di connessione, sullo schermo della TV apparirà il messaggio "Completato".

Se appare "Non collegato", verificare che siano state inserite correttamente tutte le informazioni, quindi ripetere dal Punto 1.

5 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

#### Utilizzo del codice PIN

Se si seleziona "Codice PIN" come metodo di connessione, sulla TV appare l'elenco dei punti di accesso disponibili.

# Utilizzare i tasti cursore e ENTER per selezionare il punto di accesso desiderato, quindi selezionare "AVANTI".

Il codice PIN appare sullo schermo della TV.

# Immettere il codice PIN per il router wireless (punto di accesso).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del router wireless (punto di accesso).

#### 3 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare "CONNETTI", quindi premere ENTER per avviare la procedura di connessione.

Una volta terminata la procedura di connessione, sullo schermo della TV apparirà il messaggio "Completato".

Se appare "Non collegato", ripetere il passaggio 1 o tentare con un altro metodo di connessione.

#### **4** Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.



# Collegamento diretto di un dispositivo mobile all'unità (Wireless Direct)

Per collegare direttamente un dispositivo mobile all'unità, procedere come segue.

# !

- La connessione Wireless Direct può non essere sicura poiché la comunicazione non ha un sufficiente livello di crittografia. È possibile che l'unità entri in riproduzione sui dispositivi mobili a essa connessi senza permesso.
- Premere RECEIVER () per accendere l'unità.
- 2 Accendere la TV e cambiare l'ingresso della TV in modo da visualizzare il segnale video proveniente dall'unità (presa HDMI OUT).
  - Le operazioni sullo schermo della TV sono possibili solo quando la TV è collegata all'unità tramite HDMI.
- **3** Premere ON SCREEN.
- 4 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Configurazione" e premere ENTER.
- 5 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare "Rete".
- 6 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "Connessione rete" e premere ENTER.

#### 7 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) e ENTER per attivare "Wireless Direct" e selezionare "OK".



- Il segno di spunta indica l'impostazione corrente.
- 8 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) e ENTER per selezionare il metodo di sicurezza desiderato, quindi selezionare "AVANTI".

		Network		
		Please select security m	ethod.	
	None ✓WPA2-PSK (AE			
	NEV	PACY	CANCEL	
	NEA	BACK	CANCEL	
Select: EN	TER			

Impostazioni Nessuno, WPA2-PSK (AES)

 Se si seleziona "Nessuno", la connessione può non essere sicura poiché la comunicazione non è cifrata.



# 9 Utilizzare i tasti cursore e ENTER per inserire la chiave di sicurezza, quindi selezionare "AVANTI".

Se si seleziona "Nessuno" al Punto 8, questa impostazione non è disponibile. Andare al Punto 10.

Altrimenti, immettere la serie di 8 o 63 caratteri oppure 64 cifre esadecimali.



10 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare "OK", quindi premere ENTER per salvare l'impostazione.

Sulla TV compaiono le impostazioni effettuate.



Le informazioni su SSID e chiave di sicurezza sono necessarie per la configurazione di un dispositivo mobile.

# 11 Configurare le impostazioni Wi-Fi di un dispositivo mobile.

Per maggiori dettagli sulle impostazioni del dispositivo mobile, fare riferimento al relativo manuale di istruzioni.

- ① Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo mobile.
- ② Selezionare l'SSID visualizzato al Punto 10 dall'elenco dei punti di accesso disponibili.
- ③ Quando viene richiesta la password, immettere la chiave di sicurezza di cui al Punto 10.

#### 12 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.



# RIPRODUZIONE

### Procedura di base per la riproduzione

- Accendere i dispositivi esterni (ad esempio la TV o il lettore BD/DVD) collegati all'unità.
- 2 Utilizzare i tasti di selezione ingresso per selezionare una sorgente di ingresso.

#### Avviare la riproduzione sul dispositivo esterno oppure selezionare una stazione radio.

Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il dispositivo esterno.

Per maggiori dettagli sulle seguenti operazioni, fare riferimento alle pagine corrispondenti:

- Ascolto della radio in FM/AM (pag. 75)
- Riproduzione di musica via Bluetooth (pag. 79)
- Riproduzione di brani musicali con l'iPod (pag. 80)
- Riproduzione dei brani musicali memorizzati su un dispositivo di memorizzazione USB (pag. 84)
- Riproduzione di brani musicali memorizzati sui server multi-mediali (PC/NAS) (pag. 87)
- Ascolto della radio su Internet (pag. 91)
- Riproduzione di musica via AirPlay (pag. 94)

#### **4** Premere VOLUME per regolare il volume.

# 

- Per disattivare l'uscita audio, premere MUTE. Premere di nuovo MUTE per attivarla.
- Per regolare le impostazioni degli alti e dei bassi, utilizzare il menu "Opzione" oppure TONE/BALANCE sul pannello anteriore (pag. 108).

#### Selezione dell'ingresso sullo schermo

- 1 Premere ON SCREEN.
- ② Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Ingresso" e premere ENTER.
- (3) Utilizzare i tasti cursore per selezionare la sorgente di ingresso desiderata, quindi premere ENTER.

#### Selezione di una presa di uscita HDMI

#### Premere HDMI OUT per selezionare una presa HDMI OUT.

La presa HDMI OUT da utilizzare per l'uscita del segnale cambia ogni volta che si preme il tasto.

Н	D	M			0	U	T		S	e		
			0	U	T		-	÷	2			

OUT 1+2	Trasmette lo stesso segnale su entrambe le prese HDMI OUT 1 e HDMI OUT 2.
OUT 1	Trasmettono i segnali sulla presa HDMI OUT
OUT 2	selezionata.
Off	Non trasmette i segnali sulle prese HDMI OUT.

# 

- Per selezionare una presa di uscita HDMI, è possibile anche selezionare una scena (pag. 67).
- Se si seleziona "OUT 1+2", l'unità trasmette i segnali video alla risoluzione massima supportata da entrambe le TV (o proiettori) collegate all'unità. Ad esempio, se è stata collegata una TV a 1080p alla presa HDMI OUT 1 e una TV a 720p alla presa HDMI OUT 2, l'unità trasmette segnali video a 720p.
- Se la presa HDMI OUT 2 è assegnata a Zone2 o Zone4 (pag. 139), è possibile attivare o disattivare ciascuna zona premendo ripetutamente HDMI OUT.



# Selezione della sorgente di ingresso e delle impostazioni preferite con un solo tocco (SCENE)

La funzione SCENE consente di selezionare la sorgente di ingresso assegnata, il programma sonoro, l'uscita HDMI e varie impostazioni con un solo tocco.

È possibile utilizzare fino a 12 scene per registrare le impostazioni preferite e attivarle alternativamente in base alla sorgente di riproduzione.

#### Premere SCENE.

Vengono selezionate la sorgente di ingresso e impostazioni registrate per la scena corrispondente. L'unità si accende automaticamente se si trova in modalità standby.

Per impostazione predefinita, per ciascuna scena sono registrate le seguenti impostazioni.

SCENE (Tasto SCENE)		1	2	3	4
Ingrooop	Ingresso (pag. 66)	AV 1	AUDIO 1	NET RADIO	TUNER
Ingresso	Selezione audio (pag. 111)	Auto	Auto	—	—
Uscita HDMI	Uscita HDMI (pag. 66)	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2
	Programma sonoro (pag. 69)	Sci-Fi	STRAIGHT	11ch Stereo	11ch Stereo
Modalità	Mod. Pure Direct (pag. 129)	Auto	Auto	Auto	Auto
wouanta	Enhancer (pag. 74)	Off	On	On	On
	Enhancer Mod. Hi-Res (pag. 110)		On	On	On

### 

 Per selezionare SCENE 1–4 premere SCENE sul telecomando. Inoltre, è possibile creare 8 scene (SCENE 5–12) e selezionarle dal menu "Scena" (pag. 114).

Selezione della scena sullo schermo

① Premere ON SCREEN.

- ② Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Scena" e premere ENTER.
- (3) Utilizzare i tasti cursore per selezionare la scena desiderata, quindi premere ENTER.



# Configurazione dell'assegnazione delle scene

- Impostare l'unità nella condizione (sorgente di ingresso e programma sonoro) che si desidera assegnare a una scena.
  - Tenere premuto il tasto SCENE desiderato finché non compare "SET Complete" sul display anteriore.



3 Se si desidera controllare il dispositivo di riproduzione corrispondente dopo aver selezionato la scena, tenere premuto il tasto SCENE e il tasto di selezione ingresso contemporaneamente per più di 3 secondi.

Al termine dell'impostazione, sulla finestra di visualizzazione del telecomando appare "OK".

# 

- In caso non si sia ancora registrato il codice di telecomando del dispositivo di riproduzione, vedere "Registrazione dei codici telecomando per i dispositivi di riproduzione" (pag. 151) per eseguire l'operazione.
- La funzione di riproduzione di collegamento SCENE consente di avviare la riproduzione su un dispositivo esterno collegato all'unità tramite HDMI. Per abilitare la riproduzione di collegamento SCENE, specificare il tipo di dispositivo in "Cont. disp." (pag. 115) nel menu "Scena".

# Selezione delle voci da includere come assegnazioni della scena.

Oltre alle assegnazioni predefinite per la scena (ingresso, uscita HDMI e modalità), è possibile includere anche le seguenti voci in "Dettaglio" (pag. 116) nel menu "Scena".

Suono	Controllo tono, Volume YPAO, Adaptive DRC, Bassi extra
Surround	Mod. CINEMA DSP 3D, Lift dialogo, Livello dialogo, Regola SWFR
Video	Mod. video, Regolazione video
Volume	Volume principale
Sinc. labiale	Sinc. labiale, Ritardo
Conf. altop.	Schema impostazione, Selezione PEQ



# Selezione della modalità sonora

L'unità è dotata di vari programmi sonori e decoder surround che consentono di riprodurre varie sorgenti con la modalità sonora preferita (ad esempio l'effetto di campo sonoro o la riproduzione stereo).

#### □ Selezione di un programma sonoro adatto per i film

- Categoria MOVIE THEATER (pag. 70): Premere MOVIE ripetutamente.
- Categoria ENTERTAINMENT (pag. 71): Premere ENTERTAIN ripetutamente.

Questa modalità consente di ascoltare gli effetti di campo sonoro ottimizzati per le sorgenti video quali film, programmi TV e giochi.

# Selezione di un programma sonoro adatto per la riproduzione di musica o in stereo

- Categoria CLASSICAL (pag. 71): Premere CLASSICAL ripetutamente.
- Categoria LIVE/CLUB (pag. 72): Premere LIVE/CLUB ripetutamente.
- Categoria STEREO (pag. 72):
   Premere STEREO ripetutamente.

Questa modalità consente di ascoltare gli effetti di campo sonoro ottimizzati per l'ascolto di sorgenti musicali o la riproduzione stereo.

#### Selezione di un decodificatore surround

Premere ripetutamente SUR.DECODE.

Questa modalità consente di ascoltare l'audio multicanale da sorgenti a 2 canali (pag. 73).

#### Attivazione/disattivazione della modalità di decodifica diretta

- Premere STRAIGHT.
- Questa modalità consente di ascoltare l'audio non elaborato nei canali originali (pag. 73).

#### Attivazione/disattivazione della modalità Pure Direct

• Premere PURE DIRECT.

Questa modalità consente di riprodurre suono ad alta fedeltà riducendo i disturbi elettrici da altri circuiti (pag. 74).

#### **D** Attivazione di Compressed Music Enhancer

#### • Premere ENHANCER.

Questa modalità consente di ascoltare musica compressa con profondità e ampiezza aggiuntiva (pag. 74).

# Selezione di un programma sonoro e un decodificatore surround sullo schermo

#### ① Premere ON SCREEN.

- ② Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Programma DSP" e premere ENTER.
- (3) Utilizzare i tasti cursore per selezionare un programma sonoro o un decodificatore surround, quindi premere ENTER.

# 

- Per selezionare un altro programma sonoro e il decodificatore surround, è inoltre possibile premere PROGRAM.
- Le impostazioni per programmi sonori e decodificatori surround possono essere modificate nel menu "Programma DSP" (pag. 117).
- La modalità sonora può essere applicata indipendentemente a ogni sorgente di ingresso.
- È possibile controllare quali diffusori emettono l'audio al momento, osservando gli indicatori dei canali sul pannello anteriore dell'unità (pag. 15) o sulla schermata "Segnale audio" nel menu "Informazioni" (pag. 143).

#### Informazioni su Dolby Atmos<sup>®</sup>

- I contenuti Dolby Atmos sono decodificati in Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
   o in formato PCM multicanale nei seguenti casi.
- Non sono utilizzati né diffusori surround posteriori né diffusori di presenza.
- Si usano le cuffie (riproduzione a 2 canali).
- Quando è in funzione il decoder Dolby Atmos l'elaborazione virtual surround (per esempio CINEMA FRONT) (pag. 72) non funziona.

### Creazione di campi sonori stereo (CINEMA DSP HD<sup>3</sup>)

#### CINEMADSP HD<sup>3</sup>

L'unità è dotata di una serie di programmi sonori che utilizzano la tecnologia DSP originale Yamaha (CINEMA DSP HD<sup>3</sup>). Consente di creare facilmente campi sonori identici a quelli dei cinema e delle sale da concerto e di riprodurre campi sonori stereo naturali.

#### Categoria di programma sonoro



Si accende "CINEMA DSP HD 3"

# 

- Per utilizzare la funzione convenzionale CINEMA DSP, impostare "Mod. CINEMA DSP 3D" (pag. 130) nel menu "Configurazione" su "Off".
- L'unità crea un effetto Virtual Presence Speaker (VPS) anteriore utilizzando i diffusori anteriori, centrali e surround per generare campi sonori tridimensionali se non sono collegati diffusori di presenza anteriori. Tuttavia, si consiglia di utilizzare i diffusori di presenza anteriori per ottenere l'effetto completo dei campi sonori e i diffusori di presenza posteriori per riprodurre altri suoni di ambiente.
- L'unità crea un effetto Virtual Presence Speaker (VPS) posteriore utilizzando i diffusori anteriori, centrali e surround per generare campi sonori tridimensionali naturali, se sono collegati diffusori di presenza anteriori ma nessun diffusore di presenza posteriore.
- Se si collega in ingresso una sorgente multicanale (6.1 canali o più) quando non sono collegati dei diffusori surround posteriori, l'unità crea l'effetto Virtual Surround Back Speaker (VSBS) utilizzando i diffusori surround per dare un senso di profondità al campo sonoro posteriore.
- Quando VPS o VSBS è in funzione, "VIRTUAL" si accende sul display anteriore.

#### Programmi sonori adatti per i film (MOVIE)

I programmi sonori riportati di seguito sono ottimizzati per la visualizzazione di sorgenti video quali film, programmi TV e giochi.

#### **MOVIE THEATER**

Standard	Questo programma crea un campo sonoro che enfatizza la sensazione surround senza disturbare la collocazione spaziale originale dell'audio multicanale, ad esempio Dolby Digital e DTS. È stato progettato sul concetto di cinema ideale, in cui il pubblico è circondato da bellissimi riverberi da destra, sinistra e dal retro.
Spectacle	Questo programma riproduce le dimensioni e la spettacolarità delle produzioni cinematografiche più prestigiose. Offre uno spazio sonoro di grandi dimensioni che compete con gli schermi da Cinemascope ed è dotato di un'eccellente gamma dinamica, che consente di garantire tutti i tipi di suoni, dai più delicati ai più ampi e potenti.
Sci-Fi	Questo programma riproduce nei dettagli le complesse trame sonore dei moderni film di fantascienza e dei film in cui viene fatto uso di effetti speciali. È possibile apprezzare una vasta gamma di spazi virtuali cinematografici riprodotti con una separazione netta fra dialoghi, effetti sonori e musica di sottofondo.
Adventure	Questo programma è ideale per riprodurre con precisione il sonoro dei film di azione e di avventura. Il campo sonoro limita il riverbero, ma enfatizza la riproduzione della sensazione di espansività su entrambi lati, ovvero di uno spazio che si espande vigorosamente a sinistra e a destra. La profondità limitata crea uno spazio chiaro e potente, garantendo al contempo l'articolazione dei suoni e la separazione fra i canali.
Drama	Questo programma dispone di un riverbero costante adatto ad una vasta gamma di generi di film, dai drammi ai musical e le commedie. Il riverbero è modesto, ma sufficientemente stereofonico. Gli effetti sonori e la musica di sottofondo vengono riprodotti con un eco moderato che non ha effetti negativi sull'articolazione dei dialoghi. L'ascolto per lunghi periodi di tempo non procura alcuna stanchezza.
Mono Movie	Questo programma riproduce le sorgenti video mono, come i film classici, con tutta l'atmosfera di un buon cinema dei bei tempi. Il programma crea uno spazio confortevole con una certa profondità mediante l'aggiunta dell'ampiezza e del riverbero appropriato all'audio originale.

#### □ ENTERTAINMENT

Sports	Questo programma consente agli ascoltatori di usufruire della vivacità dei programmi sportivi e di varietà. Nelle trasmissioni sportive, le voci dei commentatori si sentono con chiarezza al centro, mentre l'atmosfera dello stadio viene restituita realisticamente mediante l'emissione periferica dell'audio dei tifosi in uno spazio adeguato.
Action Game	Questo programma è stato ottimizzato per i giochi di azione, ad esempio le corse automobilistiche e gli scontri. Grazie alla realtà e all'enfasi dei vari effetti al giocatore sembrerà di trovarsi al centro dell'azione, consentendo una maggiore concentrazione. Utilizzare questo programma insieme alla modalità Compressed Music Enhancer per ottenere un campo sonoro più potente e dinamico.
Roleplaying Game	Questo programma è stato ottimizzato per giochi di ruolo e di avventura. Questo programma aggiunge profondità al campo sonoro per una riproduzione naturale e realistica della musica di sottofondo, per effetti speciali e dialogo da un'ampia varietà di scene. Utilizzare questo programma insieme alla modalità Compressed Music Enhancer per ottenere un campo sonoro più chiaro e spaziale.
Music Video	Questo programma consente di riprodurre i filmati dei concerti pop, rock e jazz come se si fosse presenti all'evento. L'ascoltatore può immergersi nella calda atmosfera del concerto grazie alla vivacità degli interpreti e degli assolo sulla scena, a un campo sonoro di presenza che accentua il ritmo degli strumenti ritmici e a un campo sonoro surround che riproduce la spazialità di una grande sala concerti.
Recital/Opera	Questo programma controlla la quantità di riverberazioni a un livello ottimale ed enfatizza la profondità e la chiarezza della voce umana per offrire le riverberazioni di una fossa orchestrale di fronte all'ascoltatore e contemporaneamente fornire la posizione acustica e la sensazione di essere presenti sul palcoscenico. Il campo sonoro surround è relativamente modesto ma i dati per gli effetti da sala concerto vengono usati per rappresentare la bellezza innata della musica. L'ascoltatore non si sentirà affaticato anche dopo molte ore di intrattenimento operistico.
Pavilion	Questo programma riproduce chiaramente le parti vocali dando la sensazione della spaziosità di un teatro tenda. Il riverbero, piuttosto ritardato, riproduce la resa acustica dal vivo caratteristica di un teatro tenda rendendo le scene del concerto più emozionanti.
Disco	Questo programma ricrea l'ambiente acustico di una discoteca dal vivo nel cuore di una grande città. Il suono è denso e altamente concentrato. È inoltre caratterizzato da un suono "immediato" e di grande energia.

#### Programmi sonori adatti per la riproduzione di musica o in stereo (MUSIC)

I programmi sonori riportati di seguito sono stati ottimizzati per ascoltare le sorgenti musicali.

È possibile anche selezionare la riproduzione stereo.

#### 

Hall in Munich A	Questo campo sonoro simula una sala da concerto di Monaco con circa 2.500 posti dotata di eleganti pannelli in legno per gli arredi interni tipici delle sale da concerto europee. Diffonde un riverbero delicato e ricco, che crea un'atmosfera rilassante. La posizione virtuale dell'ascoltatore è vicino al centro, sulla sinistra della sala.
Hall in Munich B	Questa sala da concerto viene utilizzata di frequente per la registrazione di musica sinfonica, ha la forma di scatola da scarpe e ospita circa 1.300 persone. La sala è costruita in marmo che crea un effetto di risonanza relativamente piatto. Inoltre, l'alto soffitto genera tempi di riverbero più lunghi del normale.
Hall in Frankfurt	Grande sala da concerto di Francoforte a forma di scatola da scarpe con circa 2.400 posti. Questa sala ha un suono pieno e potente. La posizione virtuale dell'ascoltatore è nella sezione al centro destra, al primo piano.
Hall in Stuttgart	Grande sala da concerto asimmetrica con circa 2.000 posti che si trova nel centro di Stuttgart. Il suono riflesso dalla parete di cemento a sinistra degli ascoltatori è molto potente.
Hall in Vienna	Questo programma simula una sala da concerto di medie dimensioni a forma di scatola da scarpe, conformemente alla tradizione viennese, con 1700 posti. I pilastri e le decorazioni producono un riverbero estremamente complesso che circonda il pubblico creando un suono pieno e ricco.
Hall in Amsterdam	La grande sala a forma di scatola di scarpe ospita circa 2.200 posti intorno al palcoscenico circolare. I riflessi sono ricchi e piacevoli e il suono viaggia liberamente.
Hall in USA A	Grande sala da concerto degli Stati Uniti con 2.600 posti caratterizzata da un design europeo piuttosto tradizionale. L'interno è relativamente semplice, in stile americano. Le frequenze medie e altre sono meravigliosamente e pienamente rinforzate.
Hall in USA B	Questa ampia sala a forma di ferro di cavallo ha un soffitto a cupola e 2.600 posti. L'ampia e evidente risonanza acustica è determinata da un tempo di riverbero più lungo rispetto alla media. Inoltre, il riflettore sospeso sul palcoscenico consente al pubblico di ascoltare un suono ricco proveniente dalla direzione del palcoscenico.
Church in Tokyo	L'ambiente acustico di una chiesa comune con moderati effetti di riverbero. Il riverbero dura 2,5 secondi. Ideale per la riproduzione di musica d'organo e corale.
Church in Freiburg	Situata nel sud della Germania, questa grande chiesa in pietra ha un campanile a punta di 120 metri d'altezza. La forma lunga e stretta e l'alto soffitto consentono un tempo di riverberazione allungato e un tempo di riflesso iniziale limitato. Pertanto, è la ricca riverberazione a riprodurre l'atmosfera della chiesa piuttosto che il suono stesso.

Church in Royaumont	Questo programma prevede il campo sonoro creato dal refettorio (sala da pranzo) di uno stupendo monastero gotico situato a Royaumont, alla periferia di Parigi.
Chamber	Questo programma crea uno spazio relativamente ampio con un soffitto alto, come quello di una sala da ricevimento di un palazzo. Offre un piacevole riverbero adatto a musica cortese o da camera.

#### LIVE/CLUB

Village Gate	Campo sonoro di un jazz club di New York. È un locale al piano interrato con un pavimento relativamente spazioso. La posizione virtuale dell'ascoltatore è vicino al centro, sulla sinistra della sala.
Village Vanguard	Questo jazz club si trova sulla 7th Avenue a New York. È un piccolo locale con un soffitto basso, pertanto i suoni riverberati convergono verso il palco centrale.
Warehouse Loft	Il magazzino richiama alcuni loft di Soho. Il suono rimbalza sulle pareti indubbiamente con molta energia.
Cellar Club	Questo programma simula una sala da concerto più intima, con soffitto basso e un'atmosfera domestica. Un campo sonoro realistico e vivo offre un suono potente, che dà all'ascoltatore la sensazione di essere seduto in prima fila davanti a un piccolo palco.
The Roxy Theatre	Questo programma ricrea l'audio di un locale di musica rock di Los Angeles con 460 posti. La posizione virtuale dell'ascoltatore è vicino al centro, sulla sinistra della sala.
The Bottom Line	Questo programma ricrea l'atmosfera di un posto in prima fila al The Bottom Line, che è stato un famoso jazz club di New York. Ci sono circa 300 posti a sinistra e destra in un campo sonoro che offre un suono vivido e realistico.
Arena	Questo programma crea lunghi ritardi tra i suoni diretti e gli effetti sonori, dando la straordinaria sensazione di spaziosità di una grande arena.

#### 

2ch Stereo	Utilizzare questo programma per convogliare sorgenti multicanale su 2 canali. I segnali multicanale di ingresso vengono convogliati su 2 canali e riprodotti dai diffusori anteriori (questo programma non utilizza CINEMA DSP).
11ch Stereo	Usare questo programma per irradiare il suono da tutti i diffusori. Quando si riproducono sorgenti multicanale, l'unità convoglia la sorgente su 2 canali e irradia il suono risultante da tutti i diffusori. Questo programma permette di ottenere un campo sonoro più ampio, ideale per la musica di sottofondo alle feste.

 CINEMA DSP HD<sup>3</sup> (pag. 70) e Virtual CINEMA DSP (pag. 72) non funzionano quando vengono selezionati "2ch Stereo" o "11ch Stereo".

# Utilizzo degli effetti di campo sonoro senza i diffusori surround (Virtual CINEMA DSP)

Se si seleziona uno dei programmi sonori (ad eccezione di 2ch Stereo e 11ch Stereo ) quando non sono collegati diffusori surround, l'unità usa la tecnologia surround virtuale originale di Yamaha per riprodurre l'audio surround per un massimo di 7 canali creando un campo sonoro ben orientato usando solo i diffusori anteriori. Si consiglia di utilizzare diffusori di presenza per ottenere una resa efficace dei campi sonori stereo.

# 

Quando Virtual CINEMA DSP è in funzione, "VIRTUAL" si accende sul display anteriore.

#### Riproduzione surround con 5 diffusori collocati anteriormente (Virtual CINEMA FRONT)

Se si dispone di diffusori surround ma non c'è spazio sufficiente nel retro della stanza, è possibile collocarli nella parte anteriore (pag. 25) e godersi il suono surround multicanale utilizzando Virtual CINEMA FRONT.

Quando "Layout (Surround)" (pag. 126) nel menu "Configurazione" è impostato su "Fronte", l'unità crea i diffusori surround virtuali nella parte posteriore, potendo così ascoltare l'audio surround multicanale con i 5 diffusori collocati sulla parte anteriore.

# 

• Quando Virtual CINEMA FRONT è in funzione, "VIRTUAL" si accende sul display anteriore.

#### Ascolto dell'audio surround con le cuffie (SILENT CINEMA)

#### SILENT ™ CINEMA

È possibile ascoltare con le cuffie stereo l'effetto surround o di campo sonoro, quale un sistema di diffusori multicanale, collegando le cuffie alla presa PHONES e selezionando un programma sonoro o un decodificatore surround.


# Ascolto della riproduzione non elaborata

È possibile riprodurre le sorgenti d'ingresso senza che vengano applicati effetti di campo sonoro.

## Riproduzione nei canali originali (decodifica diretta)

Quando è attivata la modalità di decodifica diretta, l'unità genera l'audio stereo dai diffusori anteriori per sorgenti a 2 canali come i CD, oltre a generare suoni multicanale non processati da sorgenti multicanale.

## Premere STRAIGHT.

Ogni volta che si preme il tasto, la modalità di decodifica diretta viene attivata o disattivata.



 Se "Layout (Surround)" (pag. 126) nel menu "Configurazione" è impostato su "Fronte", Virtual CINEMA FRONT (pag. 72) funziona durante la riproduzione della sorgente multicanale.

# Riproduzione di sorgenti a 2 canali in multicanale (decodificatore surround)

Il decodificatore surround consente di ascoltare l'audio multicanale da sorgenti a 2 canali o multicanale.

# 

- I diffusori che generano suoni, cambieranno a seconda del proprio sistema di diffusori e del tipo di decodificatore scelto (pag. 118).
- Per ulteriori informazioni su ogni decodificatore, vedere "Glossario" (pag. 170).

## Premere SUR.DECODE per selezionare un decodificatore surround.

Ogni volta che si preme il tasto, il decodificatore surround cambia.



Surround	Utilizza il decodificatore Dolby Surround, adatto per tutte le sorgenti. Verrà creato un vero spazio sonoro (incluso quello in alto) specialmente per la riproduzione di audio basato su oggetti (come ad esempio i contenuti Dolby Atmos).			
PLIIx Movie	Utilizza il decodificatore Dolby Pro Logic IIx (o il			
PLII Movie	I suoni saranno generati dai diffusori surround/surround posteriori anche con sorgenti d'ingresso a 2 canali.			
PLIIx Music	Utilizza il decodificatore Dolby Pro Logic IIx (o il —decodificatore Dolby Pro Logic II) adatto per la musica. I suoni saranno generati dai diffusori surround/surround posteriori anche con sorgenti d'ingresso a 2 canali.			
PLII Music				
PLIIx Game	Utilizza il decodificatore Dolby Pro Logic IIx (o il			
PLII Game	giochi. I suoni saranno generati dai diffusori surround/surround posteriori anche con sorgenti d'ingresso a 2 canali.			
Neo:6 Cinema	Utilizza il decodificatore DTS Neo:6 (o il decodificatore DTS-ES Matrix) adatto per i film. I suoni saranno generati dai diffusori surround/surround posteriori.			
Neo:6 Music	Utilizza il decodificatore DTS Neo:6 (o il decodificatore DTS-ES Matrix) adatto per la musica. I suoni saranno generati dai diffusori surround/surround posteriori.			

# !

- Non è possibile selezionare i decodificatori Dolby Pro Logic IIx se sono collegate le cuffie o se "Surround dietro" (pag. 125) nel menu "Configurazione" è impostato su "Nessuno".
- Quando viene selezionato il decoder Dolby Surround, l'elaborazione virtual surround (come Virtual CINEMA FRONT) (pag. 72) non funziona.
- Se il decodificatore Dolby Surround è selezionato quando si utilizza un solo diffusore surround posteriore, non viene trasmesso alcun suono dal diffusore surround posteriore (tranne durante la riproduzione di contenuti Dolby Atmos).



# Riproduzione del suono ad alta fedeltà (Pure Direct)

Quando è abilitata la modalità Pure Direct, l'unità riproduce la sorgente selezionata usando solo i circuiti strettamente necessari per ridurre i disturbi elettrici di altri circuiti (ad esempio il display anteriore). In questo modo è possibile ascoltare un audio Hi-Fi di alta qualità.

## Premere PURE DIRECT.

Ogni volta che si preme il tasto, la modalità Pure Direct viene attivata o disattivata.

Ρ	U	R	E	D	R	E	C	T	- 3		.   .
									L	1 6	

 Se è attivata la modalità Pure Direct, le funzioni descritte di seguito non sono disponibili.

- Alcune impostazioni per i diffusori o i programmi sonori
- Funzionamento del menu su schermo e di alcune voci del menu "Opzione"
- Utilizzo della funzione multi-zona
- Visualizzazione delle informazioni sul display anteriore (se non utilizzato)

# Ascolto di musica compressa con suono migliorato (Compressed Music Enhancer)

# compressed music

Compressed Music Enhancer aggiunge profondità e ampiezza al suono, garantendo l'ascolto di un suono dinamico simile all'originale prima della compressione. Questa funzione può essere utilizzata insieme a qualsiasi altra modalità sonora.

Inoltre, Compressed Music Enhancer migliora la qualità dell'audio digitale non compresso (ad esempio PCM a 2 canali e FLAC) se "Mod. Hi-Res" (pag. 110) nel menu "Opzione" è impostato su "On" (impostazione predefinita).

## Premere ENHANCER.

Ogni volta che si preme il tasto, la modalità Compressed Music Enhancer viene attivata o disattivata.



"ENHANCER" si accende

!

 Compressed Music Enhancer non funziona sui segnali la cui frequenza di campionamento è superiore ai 48 kHz.

• È possibile anche utilizzare "Enhancer" (pag. 110) nel menu "Opzione" per attivare o disattivare la funzione Compressed Music Enhancer.



# Ascolto della radio in FM/AM

È possibile sintonizzarsi a una stazione radio specificandone la frequenza o selezionandola tra quelle registrate.

- !
  - Le frequenze radio variano a seconda del paese o della regione in cui l'unità è in uso. Nelle spiegazioni di questa sezione viene utilizzata una schermata con frequenze utilizzate nei modelli per GB ed Europa.
  - Se la ricezione della radio non è ottimale, regolare la direzione delle antenne FM/AM.

# Impostazione dei passi per la frequenza

## (Solo modello per Asia)

L'impostazione di fabbrica dei passi di frequenza è 50 kHz per FM e 9 kHz per AM. A seconda del Paese o della regione, impostare i passi di frequenza su 100 kHz per FM e su 10 kHz per AM.

- Impostare l'unità in modalità standby.
- 2 Tenere premuto STRAIGHT sul pannello anteriore, quindi premere MAIN ZONE <sup>(1)</sup>.



**3** Premere ripetutamente PROGRAM per selezionare "TUNER FRQ STEP".



- Premere STRAIGHT per selezionare "FM100/AM10".
- 5 Premere MAIN ZONE () per impostare l'unità in modalità standby e riaccenderla.

# Selezione di una frequenza di ricezione

- Premere TUNER per selezionare "TUNER" come sorgente d'ingresso.
- Premere FM o AM per selezionare una banda.

# FM 87.50MHz-BQ.

## Selezionare la frequenza con i seguenti tasti.

**TUN./CH:** Aumentare/diminuire la frequenza. Tenere premuto il tasto per circa un secondo per avviare la ricerca automatica della stazione.

**Tasti numerici:** Immettere direttamente una frequenza. Ad esempio, per selezionare 98,50MHz, premere "9", "8", "5" e "0" (o ENT).



"TUNED" si accende quando si riceve il segnale di una stazione radio.

"STEREO", inoltre, si accende quando si riceve un segnale stereo.

Se una frequenza non rientra nel raggio di ricezione, compare "Wrong Station!".

 È possibile attivare alternativamente "Stereo" (stereo) e "Mono" (mono) per la ricezione della radio FM in "Mod. FM" (pag. 111) nel menu "Opzione". Se la ricezione del segnale della stazione radio FM non è stabile, conviene attivare la modalità mono per migliorarla.



# Registrazione delle stazioni radio preferite (preselezionate)

È possibile registrare fino a 40 stazioni radio preselezionate. Una volta registrate le stazioni, è possibile sintonizzarsi con facilità selezionandone i numeri di preselezione.

 È possibile registrare automaticamente le stazioni radio FM che emettono segnali forti utilizzando "Preselezione auto" (pag. 78).

# Registrazione di una stazione radio

Selezionare una stazione radio manualmente e registrarla in un numero di preselezione.

Vedere "Selezione di una frequenza di ricezione" (pag. 75) per sintonizzare la stazione radio desiderata.

## Tenere premuto MEMORY per più di 2 secondi.

Quando si registra una stazione per la prima volta, la stazione radio selezionata viene registrata con il numero di preselezione "01". In seguito ogni stazione radio selezionata verrà registrata con un numero di preselezione vuoto (inutilizzato), successivo a quello registrato più di recente.

## Numero di preselezione



# 

 Per selezionare un numero di preselezione per la registrazione, premere una volta MEMORY dopo aver sintonizzato la stazione radio desiderata, utilizzare PRESET o i tasti numerici per selezionare un numero di preselezione, quindi premere nuovamente MEMORY.

"Empty" (non in uso) oppure la frequenza registrata al momento



# Selezione di una stazione preselezionata

Sintonizzare una stazione radio registrata selezionandone il numero di preselezione.

Premere TUNER per selezionare "TUNER" come sorgente d'ingresso.

# Premere ripetutamente PRESET per selezionare la stazione radio desiderata.

È possibile anche immettere direttamente un numero di preselezione (da 01 a 40) utilizzando i tasti numerici dopo aver premuto PRESET una volta.



# !

- · Se non è stata registrata alcuna stazione radio, compare "No Presets".
- Se si digita un numero non valido, compare "Wrong Num.".
- · Se si immette un numero di preselezione non in uso, compare "Empty".

# 

• Per cancellare le stazioni preselezionate, utilizzare "Canc. preselezione" o "Canc. tutte preselezione" (pag. 78).



# Sintonizzazione Radio Data System

(Solo modelli per GB ed Europa)

Radio Data System è un sistema di trasmissione dati usato dalle stazioni in FM di molti paesi. L'unità è in grado di ricevere vari tipi di dati Radio Data System, ad esempio "Program Service", "Program Type", "Radio Text" e "Clock Time", quando è sintonizzata su un'emittente Radio Data System.

# Visualizzazione delle informazioni Radio Data System

- Sintonizzare la stazione Radio Data System desiderata.
  - Si consiglia di utilizzare "Preselezione auto" per sintonizzare le stazioni Radio Data System (pag. 78).

## Premere INFO.

Ogni volta che si preme il tasto, la voce visualizzata cambia.



Nome voce

Le informazioni corrispondenti alla voce visualizzata compaiono dopo circa 3 secondi.

Frequenza (sempre visualizzata)

	FM 98	.50MHz-	- 30:0
STERED TUNED	CLASS	ICS	

Informazioni

Program Service	Nome del Program Service		
Program Type	Tipo di programma corrente		
Radio Text	Informazioni sul programma corrente		
Clock Time	Ora corrente		

DSP Program Nome della modalità sonora

Audio Decoder Nome del decoder

!

 "Program Service", "Program Type", "Radio Text" e "Clock Time" non vengono visualizzati se la stazione radio non fornisce il servizio Radio Data System.

## Ricezione automatica delle informazioni sul traffico

Quando "TUNER" è selezionato come sorgente di ingresso, l'unità riceve automaticamente le informazioni sul traffico. Per attivare questa funzione, attenersi alla procedura descritta di seguito per impostare la stazione che trasmette informazioni sul traffico.

- Dopo aver selezionato "TUNER" come sorgente di ingresso, premere OPTION.
- 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Progr. traffico" (TrafficProgram) e premere ENTER.

La ricerca della stazione che trasmette informazioni sul traffico inizia entro 5 secondi. Premere di nuovo ENTER per avviare la ricerca immediatamente.

- Per cercare verso l'alto o il basso rispetto alla frequenza corrente, premere i tasti cursore (△/▽) mentre è visualizzato "READY".
- Per annullare la ricerca, premere RETURN.
- Il testo tra parentesi si riferisce agli indicatori sul display anteriore.

Al termine della ricerca, compare la seguente schermata per circa 3 secondi.



Stazione che trasmette informazioni sul traffico (frequenza)

 Se non vengono trovate stazioni che trasmettono informazioni sul traffico, compare "TP Not Found" per circa 3 secondi.



# Utilizzo della radio sulla TV

È possibile visualizzare le informazioni sulla radio o selezionare una stazione radio sulla TV.

# Premere TUNER per selezionare "TUNER" come sorgente d'ingresso.

Sulla TV compare la schermata di riproduzione.

# Schermata di riproduzione



## 1 Informazioni sulla stazione radio

Visualizza le informazioni della stazione radio selezionata, ad esempio la banda selezionata (FM/AM) e la frequenza.

## (Solo modelli per GB ed Europa)

Se si sintonizza una stazione Radio Data System (pag. 77), vengono visualizzate anche le informazioni Radio Data System ("Program Service", "Program Type", "Radio Text" e "Clock Time").

## Indicatori TUNED/STEREO

"TUNED" si accende quando si riceve il segnale di una stazione radio. "STEREO" si accende quando si riceve un segnale stereo.

## 8 Menu operativo

Premere il tasto cursore ( $\triangleright$ ) e usare i tasti cursore ( $\triangle/\nabla$ ) per selezionare una voce. Premere ENTER per confermare la selezione.

Menu	Funzione
Sfoglia	Passa alla schermata di ricerca (elenco di stazioni preselezionate).
Schermata no	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo nuovamente.

# Schermata di ricerca



## Elenco stazioni preselezionate

Visualizza l'elenco di stazioni preselezionate. Utilizzare i tasti cursore ( $\triangle/\bigtriangledown$ ) per selezionare una stazione preimpostata, quindi premere ENTER per sintonizzarla.

## 2 Numero di preselezione

## 8 Menu operativo

Premere il tasto cursore ( $\triangleright$ ) e usare i tasti cursore ( $\triangle/\bigtriangledown$ ) per selezionare una voce. Premere ENTER per confermare la selezione. Per chiudere il sottomenu, premere RETURN.

Menu	Sottomenu	Funzione		
Utility	Memoria	Registra la stazione corrente nel numero di preselezione indicato nell'elenco.		
	Preselezione auto	Registra automaticamente le stazioni FM (fino a 40) che emettono segnali forti.		
	Canc. preselezione	Cancella la stazione preselezionata indicata nell'elenco.		
	Canc. tutte preselezione	Cancella tutte le stazioni preselezionate.		
1 Pagina su		Passa alla pagina successiva o precedente dell'elenco.		
1 Pagina giù				
Riprod. in corso		Passa alla schermata di riproduzione.		
Schermata no		Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo nuovamente.		

## .

• (Solo modelli per Regno Unito ed Europa)

Solo le stazioni Radio Data System sono memorizzate automaticamente con "Preselezione auto".



# Riproduzione di musica via Bluetooth

Sull'unità è possibile riprodurre i brani musicali memorizzati su un dispositivo *Bluetooth* (come uno smartphone).

Unità Unità Bluetooth dispositivo (ad es., uno smartphone)

# !

Per utilizzare la funzione *Bluetooth*, impostare "Bluetooth" (pag. 137) nel menu "Configurazione" su "On".

# 

 Per dettagli sui dispositivi supportati Bluetooth, vedere "Dispositivi e formati di file supportati" (pag. 174).

 Tasti operativi per i dispositivi esterni

BLUETOOTH

## Riproduzione di musica da dispositivi *Bluetooth* sull'unità

Procedere come segue per stabilire una connessione *Bluetooth* tra un dispositivo *Bluetooth* (ad es., uno smartphone) e l'unità, e riprodurre sull'unità la musica memorizzata sul dispositivo *Bluetooth*.

# !

• L'unità non supporta la riproduzione video via Bluetooth.

- Premere BLUETOOTH per selezionare "Bluetooth" come sorgente d'ingresso.
- 2 Sul dispositivo *Bluetooth*, selezionare l'unità (nome dell'unità nella rete) dall'elenco dei dispositivi disponibili.

Viene stabilita una connessione tra l'unità e il dispositivo *Bluetooth*.

Se necessario, immettere la password "0000".

# **3** Selezionare un brano sul dispositivo *Bluetooth* e avviare la riproduzione.

La schermata di riproduzione (nome dell'artista, nome dell'album e titolo del brano) appare sulla TV.

# 

- Se l'unità rileva il dispositivo Bluetooth precedentemente collegato, questa si collegherà automaticamente al dispositivo Bluetooth dopo il punto 1. Per stabilire un'altra connessione Bluetooth, terminare prima la connessione Bluetooth corrente.
- Per terminare la connessione *Bluetooth*, eseguire una delle seguenti operazioni.
- Eseguire l'operazione di disconnessione sul dispositivo Bluetooth.
- Selezionare una sorgente d'ingresso diversa da "Bluetooth" sull'unità.
- Nel menu "Configurazione", selezionare "Bluetooth"  $\rightarrow$  "Audio Receive"  $\rightarrow$  "Scollega".
- È possibile utilizzare i tasti per l'uso di dispositivi esterni (►, ■, ■, ■, ►, →) sul telecomando per controllare la riproduzione (alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del dispositivo Bluetooth).

# Riproduzione di brani musicali con l'iPod

Utilizzando il cavo USB fornito con l'iPod, è possibile riprodurre la musica dell'iPod sull'unità.

# 

• Per dettagli sui modelli di iPod supportati, vedere "Dispositivi e formati di file supportati" (pag. 174).

L'unità non supporta una connessione USB per iPad. Per riprodurre la musica dell'iPad sull'unità, utilizzare AirPlay (pag. 94).

# Collegamento di un iPod

Collegare l'iPod all'unità con il cavo USB fornito con l'iPod.

- **1** Collegare il cavo USB all'iPod.
- **2** Collegare il cavo USB alla presa USB.

## Unità (fronte)



# Š.

 L'iPod si ricarica quando è collegato all'unità. Se si imposta l'unità in modalità standby quando è in ricarica, l'iPod continua a ricaricarsi (fino a 4 ore). Se "Standby rete" (pag. 135) nel menu "Configurazione" è impostato su "On", continua a ricaricarsi finché carico.

# 

• Scollegare l'iPod dalla presa USB quando non è in uso.



USB

Tasti operativi per i menu

Tasti cursore

ENTER

RETURN

# Riproduzione dei contenuti dell'iPod

Attenersi alla procedura descritta di seguito per utilizzare e riprodurre i contenuti dell'iPod.

È possibile controllare l'iPod mediante il menu visualizzato sullo schermo della TV.

## Premere USB per selezionare "USB" come sorgente d'ingresso.

Sulla TV compare la schermata di ricerca.



# - Č

 Se sull'iPod è in corso la riproduzione, compare la schermata di riproduzione.

## 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER.

Se è selezionato un brano musicale, ha inizio la riproduzione e compare la schermata di riproduzione.



# 

· Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN.

• Per utilizzare l'iPod manualmente per selezionare i contenuti o controllare la riproduzione, passare alla modalità di riproduzione semplice (pag. 82).

## Schermata di ricerca



## Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o casuale (pag. 83) e lo stato della riproduzione (ad esempio in esecuzione, in pausa).

## Nome elenco

## 8 Elenco contenuti

Visualizza l'elenco di contenuti dell'iPod. Utilizzare i tasti cursore ( $\triangle / \heartsuit$ ) per selezionare una voce e premere ENTER per confermare la selezione.

## 4 Numero di voci/voci totali

## 6 Menu operativo

Premere il tasto cursore ( $\triangleright$ ) e usare i tasti cursore ( $\triangle/\nabla$ ) per selezionare una voce. Premere ENTER per confermare la selezione.

Menu	Funzione		
1 Pagina su	Passa alla pagina successiva o precedente		
1 Pagina giù	dell'elenco.		
10 Pagine su	Si sposta di 10 pagine in avanti/indiatro		
10 Pagine giù	or sposta di 10 pagine in avanti/indictio.		
Indietro	Torna all'elenco di livello superiore.		
Riprod. in corso	Passa alla schermata di riproduzione.		
Schermata no	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo nuovamente.		



## Schermata di riproduzione



## 1 Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o casuale (pag. 83) e lo stato della riproduzione (ad esempio in esecuzione, in pausa).

## Informazioni sulla riproduzione

Visualizza nome dell'artista, nome dell'album, titolo del brano musicale e tempo trascorso e rimanente. Usare i tasti cursore (△/▽) per selezionare informazioni scorrevoli.

## 8 Menu operativo

Premere il tasto cursore ( $\triangleright$ ) e usare i tasti cursore ( $\triangle/\nabla$ ) per selezionare una voce. Premere ENTER per confermare la selezione.

Menu	Funzione		
Sfoglia	Passa alla schermata di ricerca.		
Schermata no	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo nuovamente.		

# 

Tasti operativi per i menu

Tasti operativi per i

dispositivi esterni

MODE

Tasti cursore ENTER

> È possibile utilizzare i tasti per l'uso dei dispositivi esterni sul telecomando per controllare la riproduzione.

## Uso dell'iPod stesso (riproduzione semplice)

# Premere MODE per passare alla modalità di riproduzione semplice.

La schermata del menu della TV si spegne e vengono attivate le operazioni con l'iPod.

Per visualizzare la schermata del menu della TV, premere di nuovo MODE.

## 2 Utilizzare l'iPod stesso per avviare la riproduzione.



## Impostazioni riproduzione casuale/ripetuta

È possibile configurare le impostazioni della riproduzione ripetuta/casuale dell'iPod.

# !

- Durante la riproduzione semplice, configurare le impostazioni della riproduzione ripetuta/casuale direttamente sull'iPod o premere MODE per visualizzare la schermata del menu della TV, quindi attenersi alla procedura descritta di seguito.
- Dopo aver selezionato "USB" come sorgente di ingresso, premere OPTION.
- 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Casuale" (Shuffle) o "Ripeti" (Repeat) e premere ENTER.

# - **(**

- Per tornare alla schermata precedente durante le operazioni nel menu, premere RETURN.
- Il testo tra parentesi si riferisce agli indicatori sul display anteriore.

# **3** Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare un'impostazione.

Voce	Impostazione	Funzione
Casuale (Shuffle)	No (Off)	Disattiva la funzione shuffle.
	Brani (Songs)	Riproduce i brani in ordine casuale. Sullo schermo della TV compare "X".
	Album (Albums)	Riproduce gli album in ordine casuale. Sullo schermo della TV compare "ズ".
Ripeti (Repeat)	No (Off)	Disattiva la funzione di ripetizione.
	Uno (One)	Riproduce il brano corrente ripetutamente. Sullo schermo della TV compare "CD".
	Tutto (All)	Riproduce tutti i brani ripetutamente. Sullo schermo della TV compare "C".

## **4** Per uscire dal menu, premere OPTION.



# Riproduzione dei brani musicali memorizzati su un dispositivo di memorizzazione USB

Sull'unità è possibile riprodurre i brani musicali presenti su un dispositivo di memorizzazione USB.

L'unità supporta i dispositivi di memorizzazione di massa USB (formato FAT16 o FAT32).

# !

Durante l'utilizzo della rete wireless, l'audio potrebbe interrompersi. In questo caso, utilizzare la connessione con cavo di rete.

# 

 Per dettagli sui formati di file riproducibili, vedere "Dispositivi e formati di file supportati" (pag. 174).

# Collegamento di un dispositivo di memorizzazione USB

Collegare il dispositivo di memorizzazione USB alla presa USB.



# 

 Se il dispositivo di memorizzazione USB contiene molti file, i tempi di caricamento potrebbero essere lunghi. In questo caso, sul display anteriore compare il messaggio "Loading...".

# !

- Interrompere la riproduzione dal dispositivo di memorizzazione USB prima di scollegarlo dalla presa USB.
- Collegare il dispositivo di memorizzazione USB direttamente alla presa USB dell'unità. Non utilizzare prolunghe.

# Riproduzione dei contenuti di un dispositivo di memorizzazione USB

Attenersi alla procedura descritta di seguito per utilizzare e riprodurre i contenuti del dispositivo di memorizzazione USB.

È possibile controllare il dispositivo di memorizzazione USB mediante il menu visualizzato sullo schermo della TV.

# Premere USB per selezionare "USB" come sorgente d'ingresso.

Sulla TV compare la schermata di ricerca.







# 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER.

Se è selezionato un brano musicale, ha inizio la riproduzione e compare la schermata di riproduzione.



### Tasti operativi per i menu Tasti cursore ENTER

RETURN

- Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN.
  I file non supportati dall'unità non possono essere selezionati.
- Se durante la riproduzione, l'unità rileva una serie di file non supportati (ad esempio immagini e file nascosti), la riproduzione si interrompe automaticamente.
- È possibile registrare come scorciatoie le voci preferite e accedervi direttamente selezionando i relativi numeri (pag. 102).

# Schermata di ricerca



## Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o casuale (pag. 86) e lo stato della riproduzione (ad esempio in esecuzione, in pausa).

## Nome elenco

## 8 Elenco contenuti

Visualizza l'elenco di contenuti del dispositivo di memorizzazione USB. Utilizzare i tasti cursore  $(\triangle/\nabla)$  per selezionare una voce e premere ENTER per confermare la selezione.

## 4 Numero di voci/voci totali

## 6 Menu operativo

Premere il tasto cursore ( $\triangleright$ ) e usare i tasti cursore ( $\triangle/\nabla$ ) per selezionare una voce. Premere ENTER per confermare la selezione.

Menu	Funzione		
1 Pagina su	Passa alla pagina successiva o precedente		
1 Pagina giù	dell'elenco.		
10 Pagine su	Si sposta di 10 pagine in avanti/indiatro		
10 Pagine giù	- Si sposia di To pagine in avanti/indietro.		
Indietro	Torna all'elenco di livello superiore.		
Riprod. in corso	Passa alla schermata di riproduzione.		
Schermata no	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo nuovamente.		



OPTION

RETURN

Tasti cursore ENTER

Tasti operativi per i menu

Tasti operativi per i

dispositivi esterni

## Schermata di riproduzione



## Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o casuale (pag. 86) e lo stato della riproduzione (ad esempio in esecuzione, in pausa).

### Informazioni sulla riproduzione

Visualizzano il nome dell'artista, il nome dell'album, il titolo del brano musicale e il tempo trascorso.

Usare i tasti cursore ( $\triangle/\nabla$ ) per selezionare informazioni scorrevoli.

## 8 Menu operativo

Premere il tasto cursore ( $\triangleright$ ) e usare i tasti cursore ( $\triangle/\nabla$ ) per selezionare una voce. Premere ENTER per confermare la selezione.

Menu	Funzione		
Sfoglia	Passa alla schermata di ricerca.		
Schermata no	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo nuovamente.		

# 

 È possibile usare i tasti per l'uso dei dispositivi esterni (►, ■, ■, Ⅰ, ►, ►) sul telecomando per controllare la riproduzione.

## Impostazioni riproduzione casuale/ripetuta

È possibile configurare le impostazioni della riproduzione ripetuta/casuale dei contenuti del dispositivo di memorizzazione USB.

- Dopo aver selezionato "USB" come sorgente di ingresso, premere OPTION.
- 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Casuale" (Shuffle) o "Ripeti" (Repeat) e premere ENTER.

- Per tornare alla schermata precedente durante le operazioni nel menu, premere RETURN.
- Il testo tra parentesi si riferisce agli indicatori sul display anteriore.

## 3 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare un' impostazione.

Voce	Impostazione	Funzione
Casuale (Shuffle)	No (Off)	Disattiva la funzione shuffle.
	On (On)	Riproduce i brani dell'album (cartella) corrente in ordine casuale. Sullo schermo della TV compare " <b>&gt;</b> ".
Ripeti (Repeat)	No (Off)	Disattiva la funzione di ripetizione.
	Uno (One)	Riproduce il brano corrente ripetutamente. Sullo schermo della TV compare ",".
	Tutto (All)	Riproduce tutti i brani dell'album (cartella) ripetutamente. Sullo schermo della TV compare "♣".

**4** Per uscire dal menu, premere OPTION.

lt **86** 

# Riproduzione di brani musicali memorizzati sui server multi-mediali (PC/NAS)

Sull'unità è possibile riprodurre i brani musicali presenti su un PC o su un server NAS compatibile con DLNA.

# [

- Per utilizzare questa funzione, l'unità e il PC devono essere opportunamente collegati allo stesso router (pag. 40). È possibile controllare se i parametri di rete (p.es. l'indirizzo IP) sono assegnati correttamente all'unità alla voce "Rete" (pag. 144) nel menu "Informazioni".
- Durante l'utilizzo della rete wireless, l'audio potrebbe interrompersi. In questo caso, utilizzare la connessione con cavo di rete.

# 

• Per dettagli sui formati di file riproducibili, vedere "Dispositivi e formati di file supportati" (pag. 174).

# Impostazione della condivisione multimediale

Per riprodurre i file musicali memorizzati sul PC o su un server NAS compatibile con DLNA; occorre anzitutto configurare l'impostazione di condivisione multimediale in ogni server di musica.

## 📕 Per un PC su cui è installato Windows Media Player

## □ Per Windows Media Player 12

- Avviare Windows Media Player 12 sul PC.
- **2** Selezionare "Stream", quindi "Turn on media streaming".
- 3 Fare clic su "Turn on media streaming".
- 4 Selezionare "Allowed" dal menu a discesa accanto al nome del modello dell'unità.
- **5** Fare clic su "OK" per uscire.

## Per Windows Media Player 11

- Avviare Windows Media Player 11 sul PC.
- **2** Selezionare "Library", quindi "Media Sharing".
- Selezionare la casella "Share my media to", quindi l'icona dell'unità e fare clic su "Allow".
- **4** Fare clic su "OK" per uscire.

# 

Per i dettagli sulle impostazioni della condivisione multimediale, consultare la guida di Windows Media Player.

## Per un PC o un server NAS in cui è installato un software server diverso da DLNA

Fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o del software e configurare le impostazioni per la condivisione multi-mediale.



NET

Tasti cursore

ENTER RETURN

# Riproduzione di contenuti musicali da PC

Attenersi alla procedura descritta di seguito per utilizzare e riprodurre i contenuti musicali del PC.

È possibile controllare il PC/NAS mediante il menu visualizzato sullo schermo della TV.

## Premere ripetutamente NET per selezionare "SERVER" come sorgente di ingresso.

Sulla TV compare la schermata di ricerca.



# 

- Se sul PC è in corso la riproduzione di un file musicale dall'unità, compare la schermata di riproduzione.
- 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare un server di musica, guindi premere ENTER.

# **3** Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER.

Se è selezionato un brano musicale, ha inizio la riproduzione e compare la schermata di riproduzione.



- Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN.
- I file non supportati dall'unità non possono essere selezionati.
- Se durante la riproduzione, l'unità rileva una serie di file non supportati (ad esempio immagini e file nascosti), la riproduzione si interrompe automaticamente.
- È possibile registrare come scorciatoie le voci preferite e accedervi direttamente selezionando i relativi numeri (pag. 102).



Tasti cursore

Tasti operativi per i

dispositivi esterni

ENTER

## Schermata di ricerca



## Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o casuale (pag. 90) e lo stato della riproduzione (ad esempio in esecuzione, in pausa).

## Nome elenco

### Tasti operativi per i menu 8 Elenco contenuti

Visualizza l'elenco di contenuti del PC. Utilizzare i tasti cursore ( $\triangle/\bigtriangledown$ ) per selezionare una voce e premere ENTER per confermare la selezione.

## A Numero di voci/voci totali

### 6 Menu operativo

Premere il tasto cursore ( $\triangleright$ ) e usare i tasti cursore ( $\triangle/\nabla$ ) per selezionare una voce. Premere ENTER per confermare la selezione.

Menu	Funzione	
1 Pagina su	Passa alla pagina successiva o precedente	
1 Pagina giù	dell'elenco.	
10 Pagine su	- Si sposta di 10 pagine in avanti/indietro.	
10 Pagine giù		
Indietro	Torna all'elenco di livello superiore.	
Riprod. in corso	Passa alla schermata di riproduzione.	
Schermata no	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo nuovamente.	

## Schermata di riproduzione



## Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o casuale (pag. 90) e lo stato della riproduzione (ad esempio in esecuzione, in pausa).

### Informazioni sulla riproduzione

Visualizzano il nome dell'artista, il nome dell'album, il titolo del brano musicale e il tempo trascorso.

Usare i tasti cursore ( $\triangle/\heartsuit$ ) per selezionare informazioni scorrevoli.

## 6 Menu operativo

Premere il tasto cursore ( $\triangleright$ ) e usare i tasti cursore ( $\triangle/\nabla$ ) per selezionare una voce. Premere ENTER per confermare la selezione.

Menu	Funzione
Sfoglia	Passa alla schermata di ricerca.
Schermata no	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo nuovamente.

- È possibile utilizzare i tasti per l'uso dei dispositivi esterni sul telecomando per controllare la riproduzione (alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del PC/NAS).
- Si può anche utilizzare un Digital Media Controller (DMC) compatibile con DLNA per controllare la riproduzione. Per maggiori dettagli, vedere "Controllo DMC" (pag. 113).



OPTION

ENTER RETURN

Tasti cursore

## Impostazioni riproduzione casuale/ripetuta

È possibile configurare le impostazioni della riproduzione ripetuta/casuale dei contenuti del PC.

- Dopo aver selezionato "SERVER" come sorgente di ingresso, premere OPTION.
- 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Casuale" (Shuffle) o "Ripeti" (Repeat) e premere ENTER.

# 

- Per tornare alla schermata precedente durante le operazioni nel menu, premere RETURN.
- Il testo tra parentesi si riferisce agli indicatori sul display anteriore.

# 3 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare un'impostazione.

Voce	Impostazione	Funzione
	No (Off)	Disattiva la funzione shuffle.
Casuale (Shuffle)	On (On)	Riproduce i brani dell'album (cartella) corrente in ordine casuale. Sullo schermo della TV compare " <b>&gt;</b> ;".
	No (Off)	Disattiva la funzione di ripetizione.
Ripeti (Repeat) Uno (One) Tutto (All)	Uno (One)	Riproduce il brano corrente ripetutamente. Sullo schermo della TV compare "CD".
	Riproduce tutti i brani dell'album (cartella) ripetutamente. Sullo schermo della TV compare "♣".	

## **4** Per uscire dal menu, premere OPTION.



# Ascolto della radio su Internet

È possibile anche ascoltare le stazioni radio Internet di tutto il mondo.

# !

- Per utilizzare questa funzione, l'unità deve essere collegata a Internet (pag. 40). È
  possibile controllare se i parametri di rete (p.es. l'indirizzo IP) sono assegnati
  correttamente all'unità alla voce "Rete" (pag. 144) nel menu "Informazioni".
- · Non è possibile riprodurre alcune stazioni radio Internet.
- L'unità utilizza il vTuner servizio per database di stazioni radio Internet.
- Questo servizio può essere sospeso senza preavviso.

### Tasti cursore ENTER RETURN

# Premere ripetutamente NET per selezionare "NET RADIO" come sorgente di ingresso.

Sulla TV compare la schermata di ricerca.



# 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER.

Se è selezionata una stazione radio Internet, ha inizio la riproduzione e compare la schermata di riproduzione.



# 

- Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN.
- È possibile registrare come scorciatoie le voci preferite e accedervi direttamente selezionando i relativi numeri (pag. 102).



## Schermata di ricerca



## 1 Indicatore della riproduzione

## Nome elenco

## 8 Elenco contenuti

Visualizza l'elenco di contenuti della radio Internet. Utilizzare i tasti cursore  $(\triangle / \bigtriangledown)$  per selezionare una voce e premere ENTER per confermare la selezione.

## A Numero di voci/voci totali

### Tasti operativi per i 6 Menu operativo

Tasti operativi per i menu

Tasti cursore

dispositivi esterni

ENTER

Premere il tasto cursore ( $\triangleright$ ) e usare i tasti cursore ( $\triangle/\nabla$ ) per selezionare una voce. Premere ENTER per confermare la selezione.

Menu	Funzione		
Segnalibro sì (Segnalibro no)	Aggiunge/rimuove la stazione selezionata in elenco alla/dalle cartella "Segnalibri" (pag. 93).		
1 Pagina su	Passa alla pagina successiva o precedente dell'elenco.		
1 Pagina giù			
10 Pagine su	- Si sposta di 10 pagine in avanti/indietro.		
10 Pagine giù			
Indietro	Torna all'elenco di livello superiore.		
Riprod. in corso	Passa alla schermata di riproduzione.		
Schermata no	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo nuovamente.		

## Schermata di riproduzione



## 1 Indicatore della riproduzione

## 2 Informazioni sulla riproduzione

Visualizza il nome della stazione, il nome dell'album, il titolo del brano musicale e il tempo trascorso.

Usare i tasti cursore ( $\triangle/\heartsuit$ ) per selezionare informazioni scorrevoli.

### 6 Menu operativo

Premere il tasto cursore ( $\triangleright$ ) e usare i tasti cursore ( $\triangle/\heartsuit$ ) per selezionare una voce. Premere ENTER per confermare la selezione.

Menu	Funzione
Segnalibro sì	Aggiunge la stazione selezionata in elenco alla cartella "Segnalibri" (pag. 93).
Sfoglia	Passa alla schermata di ricerca.
Schermata no	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo nuovamente.

### 540 R

\_

• È possibile anche utilizzare il tasto per l'uso dei dispositivi esterni (
) sul telecomando per arrestare la riproduzione.

• A seconda della stazione alcune informazioni potrebbero non essere disponibili.



Tasti cursore

ENTER

# Registrazione delle stazioni radio Internet preferite (segnalibri)

Registrando le proprie stazioni radio Internet preferite nei "Segnalibri", è possibile accedervi rapidamente dalla cartella "Segnalibri" nella schermata di ricerca.

## Registrazione della stazione nella schermata di ricerca/riproduzione

- Selezionare la stazione radio Internet nella schermata di ricerca o avviarne la riproduzione dalla schermata di riproduzione.
- 2 Premere il tasto cursore (▷) per selezionare "Segnalibro sì", quindi premere ENTER.

La stazione selezionata viene aggiunta alla cartella "Segnalibri".

# 

Per rimuovere le stazioni dalla cartella "Segnalibri", selezionare la stazione e quindi "Segnalibro no".

## Registrazione della stazione sul sito web vTuner

Selezionare una stazione radio Internet qualsiasi sull'unità.

Questa operazione è necessaria per registrare la stazione per la prima volta.

## 2 Verificare il vTuner ID dell'unità.

È possibile trovare la vTuner ID in "Rete" (pag. 144) nel menu "Informazioni".

3 Accedere al sito web vTuner (http://yradio.vtuner.com/) con il browser del PC e inserire vTuner ID.

È possibile cambiare lingua.



Inserire qui il vTuner ID.

!

• Per utilizzare questa funzione è necessario creare un account personale. Creare l'account utilizzando il proprio indirizzo e-mail.

## Registrare le stazioni radio preferite.

Fare clic sull'icona "Aggiungi" (•+) accanto al nome della stazione.

 Per rimuovere la stazione, selezionare "My Favorites" nella schermata iniziale, quindi fare clic sull'icona "Rimuovi" (•) accanto al nome della stazione.

# Riproduzione di musica via AirPlay

La funzione AirPlay permette di riprodurre la musica di iTunes o dell'iPod sull'unità per mezzo della rete.



# .

- Per utilizzare questa funzione, l'unità e il PC o l'iPod devono essere opportunamente collegati allo stesso router. È possibile controllare se i parametri di rete (p.es. l'indirizzo IP) sono assegnati correttamente all'unità alla voce "Rete" (pag. 144) nel menu "Informazioni".
- Se si utilizza un router con più SSID, l'accesso all'unità potrebbe essere limitato a seconda dell'SSID a cui ci si connette. Collegare l'iPod all'SSID in grado di accedere all'unità.

# 

- Per dettagli sui modelli di iPod supportati, vedere "Dispositivi e formati di file supportati" (pag. 174).
- È possibile limitare l'accesso all'unità mediante la AirPlay Password (pag. 105).

# Riproduzione di contenuti musicali da iTunes/iPod

Attenersi alla procedura descritta di seguito per riprodurre i contenuti musicali di iTunes o dell'iPod sull'unità.

## Accendere l'unità e avviare iTunes sul PC, oppure visualizzare la schermata di riproduzione sull'iPod.

Se iTunes o l'iPod riconoscono l'unità, compare l'icona AirPlay ( 🔔 ).



 In caso l'icona non compaia, controllare se l'unità ed il PC o l'iPod sono opportunamente collegati al router.

## 2 Su iTunes/iPod, fare clic (toccare) sull'icona AirPlay e selezionare l'unità (nome dell'unità nella rete) come dispositivo di uscita audio.

iTunes (esempio)

iPod (esempio)



Nome dell'unità nella rete.

## Seleziona un brano e avvia la riproduzione.

L'unità seleziona automaticamente "AirPlay" come sorgente di ingresso e avvia la riproduzione.

Sulla TV compare la schermata di riproduzione.



# 

- È possibile accendere automaticamente l'unità quando si avvia la riproduzione su iTunes o su iPod impostando "Standby rete" (pag. 135) nel menu "Configurazione" su "On".
- È possibile modificare il nome della rete (il nome dell'unità sulla rete) visualizzato su iTunes/iPod in "Nome rete" (pag. 136) nel menu "Configurazione".
- Se si seleziona l'altra sorgente di ingresso sull'unità durante la riproduzione, quest'ultima si arresterà automaticamente su iTunes/iPod.
- È possibile regolare il volume dell'unità da iTunes/iPod durante la riproduzione. Per disattivare i controlli del volume da iTunes/iPod, impostare "Interlock vol." (pag. 113) nel menu "Ingresso" su "Off".

### Attenzione

 Se si utilizzano i comandi di iTunes/iPod per regolare il volume, questo potrebbe essere inaspettatamente alto. Ciò potrebbe danneggiare sia l'unità che i diffusori. Se il volume aumenta improvvisamente durante la riproduzione, interromperla immediatamente su iTunes/iPod.

### Tasti operativi per i menu Tasti cursore ENTER

Tasti operativi per i dispositivi esterni

## Schermata di riproduzione



## Indicatore della riproduzione

## Informazioni sulla riproduzione

Visualizza nome dell'artista, nome dell'album, titolo del brano musicale e tempo trascorso e rimanente.

Usare i tasti cursore ( $\triangle / \heartsuit$ ) per selezionare informazioni scorrevoli.

### 8 Menu operativo

Utilizzare i tasti cursore ( $\triangleright$ ) per selezionare una voce. Premere ENTER per confermare la selezione.

Menu	Funzione
Schermata no	Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo nuovamente.

# 

• È possibile usare i tasti per l'uso dei dispositivi esterni (►, ■, ■, ►, ►) sul telecomando per controllare la riproduzione.

# Riproduzione di video/audio in vari ambienti (funzione multi-zona)

La funzione multi-zona permette di riprodurre sorgenti d'ingresso diverse nella stanza in cui è installata l'unità (zona principale) e in un'altra stanza (Zone2, Zone3 e Zone4). Ad esempio, mentre si guarda la TV in salone (zona principale), un'altra persona può

ascoltare la musica riprodotta da un PC nello studio (Zone2) e un'altra può ascoltare la radio nella stanza degli ospiti (Zone3) mentre viene riprodotto un DVD in cucina (Zone4).

- I segnali video/audio che possono essere trasmessi in ogni zona dipendono da come si collega il dispositivo in ogni zona alle prese di uscita dell'unità. Per maggiori dettagli, vedere "Uscita multi-zona" (pag. 176).
- Dato che ci sono molti modi per utilizzare l'unità in una configurazione multi-zona si consiglia di consultare il rivenditore Yamaha autorizzato più vicino o un centro di assistenza per informazioni per i collegamenti multi-zona che meglio soddisfano le proprie esigenze.

# Esempi di configurazione multi-zona

# Ascolto della musica in altre stanze

È possibile ascoltare la musica dai diffusori situati in altre stanze.





Salone (zona principale)

## Collegamenti

Diffusori (utilizzando di un amplificatore esterno): pag. 97

## Riproduzione di video/musica in altre stanze

È possibile riprodurre video e musica dalle TV situate in altre stanze.

## □ Riproduzione di video/musica da una TV e dai diffusori



Salone (zona principale)

## Collegamenti

TV (per la riproduzione di video analogico): pag. 97 TV (per la riproduzione di video digitale): pag. 98 Diffusori (utilizzando di un amplificatore esterno): pag. 97

## Riproduzione di video/musica solo da una TV



Salone (zona principale)

Collegamento TV: pag. 98

# Preparazione del sistema multi-zona

Collegare all'unità il dispositivo che verrà utilizzato in altre stanze.

## Attenzione

Rimuovere il cavo di alimentazione dell'unità dalla presa di corrente prima di collegare un amplificatore
esterno.

# Collegamento di un amplificatore esterno e di diffusori per la riproduzione di audio

Collegare all'unità l'amplificatore esterno posizionato in Zone2 o Zone3 con un cavo stereo con spina RCA e collegare i diffusori all'amplificatore esterno.



# Collegamento di un monitor video per riprodurre video analogici

Collegare un monitor video per guardare i video analogici in Zone2 o Zone3. Scegliere uno dei metodi di collegamento video a seconda delle prese di ingresso video del monito video.

La conversione video tra le prese video analogiche non funziona per l'uscita video multi-zona. Per guardare
i filmati riprodotti da un dispositivo video sul monitor video, è necessario collegare il monitor video all'unità
nello stesso modo con cui è stato collegato il dispositivo video. Ad esempio, se si desidera guardare video
da un lettore DVD mediante un cavo video a componenti, collegare il monitor video alle prese MONITOR
OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO) con un cavo video a componenti.



Zona principale

Per assegnare le prese MONITOR OUT/ZONE OUT al monitor video per Zone2 o Zone3, impostare "Assegn. uscita monitor" (pag. 139) nel menu "Configurazione" su "Zone2" o "Zone3".

# Collegamento di un dispositivo compatibile con HDMI per riprodurre video/audio

Collegare un dispositivo compatibile con HDMI (ad esempio una TV) per riprodurre video/audio in Zone2 o Zone4. Collegando un amplificatore AV è possibile utilizzare la riproduzione multicanale in un'altra stanza (Zone4).

# !

- Per guardare i filmati riprodotti da un dispositivo video in Zone2 o Zone4, è necessario collegare il dispositivo video all'unità con un cavo HDMI (pag. 35).
- Si consiglia di disattivare il controllo HDMI sui dispositivi di riproduzione collegati all'unità.
- Per le Zone2 e Zone4 non sono disponibili operazioni su schermo.



Per assegnare la presa HDMI OUT 2 (ZONE OUT) a Zone2 o Zone4, impostare "Assegn. HDMI OUT2" (pag. 139) nel menu "Configurazione" su "Zone2" o "Zone4".

# 

- Se si assegna la presa HDMI OUT 2 (ZONE OUT) a Zone2, è possibile attivare o disattivare l'uscita audio dalla presa HDMI OUT 2 impostando "Uscita audio" (pag. 139) nel menu "Configurazione" su "On" o "Off" (impostazione predefinita).
- Potrebbero verificarsi interruzioni del segnale video/audio in un'altra zona se si eseguono le seguenti operazioni.
  - Si accende o si spegne la TV collegata all'unità via HDMI o si cambia l'ingresso della TV
  - Si attiva/disattiva l'uscita di una zona o si seleziona la rispettiva origine di ingresso
  - Modifica della modalità sonora o delle impostazioni audio

# Controllo dell'unità da un'altra stanza (collegamento remoto)

È possibile controllare l'unità e i dispositivi esterni da Zone2, Zone3 o Zone4 mediante il telecomando in dotazione, collegando un ricevitore/trasmettitore a infrarossi alle prese REMOTE IN/OUT dell'unità.

# 

 Per controllare i dispositivi esterni con il telecomando in dotazione, è necessario registrare preventivamente un codice di controllo per ogni dispositivo (pag. 149).

Prese REMOTE IN/OUT Unità (retro) (= IN OUT 0  $\odot$ Trasmettitore Ricevitore di segnali a infrarossi a segnali infrarossi Dispositivo esterno (ad esempio un lettore CD) Telecomando Zone2, Zone3 o Zone4

Zona principale

## Collegamenti remoti tra prodotti Yamaha

Non è richiesto alcun trasmettitore di segnali a infrarossi se si utilizzano prodotti Yamaha che supportano i collegamenti remoti, come l'unità. È possibile trasmettere i segnali di telecomando collegando le prese REMOTE IN/OUT con un cavo mono con presa mini e un ricevitore di segnali a infrarossi.



Zone2, Zone3 o Zone4



# Controllo di Zone2, Zone3 o Zone4

Premere ripetutamente ZONE per selezionare una zona.

Ogni volta che si preme il tasto, la zona da usare cambia.

Zona selezionata (si disattiva quando la zona principale viene selezionata)



## Premere RECEIVER 心.

Ogni volta che si preme il tasto, viene attivata o disattivata la zona selezionata.

Se l'uscita audio della zona è attivata, sul display anteriore si accende l'indicatore della zona corrispondente.

# 

 Se è attivata l'uscita Zone3, l'uscita dei canali sinistro/destro dei diffusori di presenza posteriori non è disponibile nella zona principale.

3 Utilizzare i tasti di selezione ingresso per selezionare una sorgente di ingresso.

# !

- I segnali video/audio che possono essere trasmessi in ogni zona dipendono da come si collega il dispositivo in ogni zona alle prese di uscita dell'unità. Per maggiori dettagli, vedere "Uscita multi-zona" (pag. 176).
- Non è possibile selezionare sorgenti Bluetooth, USB e di rete esclusivamente per ogni zona. Ad esempio, se si seleziona "SERVER" per Zone2 quando è selezionato "USB" per la zona principale, anche la sorgente di ingresso per la zona principale passa a "SERVER".

# 4 Avviare la riproduzione sul dispositivo esterno oppure selezionare una stazione radio.

Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con il dispositivo esterno.

Per maggiori dettagli sulle seguenti operazioni, fare riferimento alle pagine corrispondenti:

- Ascolto della radio in FM/AM (pag. 75)
- Riproduzione di musica via Bluetooth (pag. 79)
- Riproduzione di brani musicali con l'iPod (pag. 80)
- Riproduzione dei brani musicali memorizzati su un dispositivo di memorizzazione USB (pag. 84)
- Riproduzione di brani musicali memorizzati sui server multi-mediali (PC/NAS) (pag. 87)
- Ascolto della radio su Internet (pag. 91)
- Riproduzione di musica via AirPlay (pag. 94)

# .

- Si può anche utilizzare il controllo Web (pag. 103) per controllare Zone2, Zone3 o Zone4.
- AirPlay è disponibile in Zone2 e Zone3 solo quando la riproduzione AirPlay è in corso nella zona principale.

# 

- L'ingresso Zone2/Zone3 si attiva automaticamente insieme alla sorgente d'ingresso selezionata nella zona principale quando viene selezionato "Main Zone Sync" come ingresso Zone2/Zone3 via web (pag. 103) o AV CONTROLLER (pag. 12).
- Per riprodurre audio DSD in Zone2/Zone3, selezionare "Main Zone Sync" come ingresso Zone2/Zone 3 oppure utilizzare la modalità party (pag. 101).

### Attenzione

• Per evitare disturbi imprevisti, non riprodurre mai CD con codifica DTS in Zone2, Zone3 o Zone4.



# Altre operazioni per Zone2, Zone3 o Zone4

Se la zona che si desidera controllare è attivata, sono disponibili anche le funzioni descritte di seguito.

## Regolazione del volume (solo per Zone2 e Zone3)

Premere VOLUME o MUTE.

# Selezione contemporanea della sorgente e delle impostazioni dell'ingresso (SCENE)

Premere SCENE.

# 

 Per registrare le impostazioni correnti (sorgente di ingresso, controllo di volume e tono) in una scena, tenere premuto il tasto SCENE desiderato finché sul display anteriore non compare "SET Complete". (Per Zone4 è possibile registrare solo una sorgente di ingresso.)

## Impostazione dello spegnimento via timer

Premere ripetutamente SLEEP per impostare il tempo (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off).

# Regolazione della gamma in alta e bassa frequenza dell'audio (solo per Zone2 e Zone3)

- Premere ZONE CONTROL sul pannello anteriore per selezionare la zona da controllare.
- ② Premere ripetutamente TONE/BALANCE per selezionare "Treble" o "Bass".

③ Premere PROGRAM per effettuare una regolazione.

## Intervallo di impostazione

Da -6,0 dB a +6,0 dB (con incrementi di 0,5 dB)

Impostazione predefinita 0.0 dB

# Regolazione del bilanciamento dei diffusori anteriori (solo per Zone2 e Zone3)

- ① Premere ZONE CONTROL sul pannello anteriore per selezionare la zona da controllare.
- 2 Premere ripetutamente TONE/BALANCE per selezionare "Balance".
- ③ Premere PROGRAM per effettuare una regolazione.

# Ascolto della stessa sorgente in vari ambienti (modalità party)

La modalità party consente di riprodurre in tutte le zone la stessa musica riprodotta nella zona principale. In modalità party, per tutte le zone viene selezionata automaticamente la riproduzione stereo. Utilizzare questa funzione se si desidera riprodurre la musica della zona principale come musica di sottofondo per una festa in casa.

## Premere PARTY.

Ogni volta che si preme il tasto, la modalità party viene attivata o disattivata.

Se la modalità party è attivata, "PARTY" si accende sul display anteriore.

Č.

• È possibile selezionare le zone da includere nella modalità party in "Mod. festa impostata" (pag. 139) nel menu "Configurazione".

!

L'uscita Zone4 è disponibile solo quando si seleziona un ingresso HDMI nella zona principale.



# Registrazione delle voci preferite (scorciatoia)

È possibile registrare come scorciatoie fino a 40 contenuti preferiti USB e di rete e accedervi direttamente selezionando i relativi numeri.

# 

- È anche possibile utilizzare la funzione "Segnalibri" per registrare le stazioni radio Internet (pag. 93).
- Per Bluetooth e AirPlay verrà registrata solo la sorgente d'ingresso. I singoli contenuti non saranno registrati.

# Registrazione di una voce

Selezionare una stazione radio e registrarla in un numero di scorciatoia.

Riprodurre un brano o una stazione radiofonica da registrare.

## Premere MEMORY.



Numero di scorciatoia (lampeggia)

# 

 Per modificare il numero di scorciatoia su cui sarà registrata la voce, utilizzare i tasti numerici per selezionare il numero di scorciatoia dopo il Punto 2.



"Empty" (non in uso) oppure la voce registrata al momento

**3** Per confermare la registrazione, premere MEMORY.

# Richiamo odi una voce registrata

Richiamare una voce registrata selezionando il numero di scorciatoia.

Premere BLUETOOTH, USB o NET.

## 2 Utilizzare i tasti numerici per immettere un numero di scorciatoia (da 01 a 40).

Per selezionare una scorciatoia, è inoltre possibile utilizzare PRESET sul pannello anteriore.



# !

• "No Presets" appare qualora non ci siano voci registrate.

- · Se si immette un numero di preselezione non in uso, compare "Empty".
- · La voce registrata non può essere richiamata nei seguenti casi.
- Il dispositivo di memorizzazione USB che contiene la voce registrata non è connesso all'unità.
- II PC/NAS che contiene la voce registrata è spento o non è connesso alla rete.
- Il contenuto di rete registrato momentaneamente non è disponibile o è fuori servizio.
- La voce registrata (file) è stata eliminata o spostata in un'altra posizione.
- Impossibile stabilire una connessione Bluetooth.
- Quando si registrano file musicali memorizzati su un dispositivo USB o un PC/NAS, l'unità memorizza la relativa posizione dei file nella cartella. Se si sono aggiunti o eliminati file musicali nella cartella, l'unità potrebbe non richiamare correttamente il file musicale. In questo caso, registrare nuovamente le voci.

# Controllo dell'unità da un browser web (controllo web)

È possibile controllare l'unità dalla schermata di controllo web visualizzata in un browser web.

### Browser web



# .

- Per utilizzare questa funzione, l'unità e il PC devono essere opportunamente collegati allo stesso router.
- Alcuni software di protezione installati sul PC potrebbero bloccare l'accesso dell'unità al PC. In tal caso, configurare le impostazioni di protezione del software in modo appropriato.
- Per visualizzare la schermata di controllo web o accendere l'unità dal controllo web quando l'unità è in modalità di standby, impostare "Standby rete" (pag. 135) su "On".
- · Consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser web.
- Internet Explorer 9.x, 10.x o 11.x
- Safari 7.x
- Avviare il browser web.
- 2 Immettere l'indirizzo IP dell'unità nella barra degli indirizzi del browser web.

## (Esempio)



# 

- È possibile trovare l'indirizzo IP dell'unità in "Rete" (pag. 144) nel menu "Informazioni"
- È possibile aggiungere l'indirizzo IP dell'unità ai segnalibri del browser oppure creare una scorciatoia (pag. 105) per accedere rapidamente alla schermata di controllo web in futuro. Ad ogni modo, se si utilizza un server DHCP, l'indirizzo IP dell'unità può cambiare ogni volta che questa viene acceso.
- Se si abilita il filtro dell'indirizzo MAC (pag. 136), è necessario specificare l'indirizzo MAC del PC per consentire al PC di accedere all'unità. Per informazioni su come scoprire l'indirizzo MAC del PC, consultare il relativo manuale di istruzioni.
- · Se si utilizza Windows 8, consigliamo di avviare Internet Explorer nel modo seguente.
- Selezionare "Desktop" nella schermata Start, quindi fare clic sull'icona Internet Explorer nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
- L'applicazione per smartphone/tablet "AV CONTROLLER" permette di controllare l'unità da un iPhone, iPad, iPod touch o da dispositivi Android (pag. 12).

## Schermata del menu principale



## CONTROL

Passa alla schermata di controllo per la zona selezionata.

## 2 STATUS

Attiva/disattiva l'alimentazione per ciascuna zona o visualizza la sorgente d'ingresso e il volume impostato per ciascuna zona.

## SETTINGS

Passa alla schermata delle impostazioni.

## OPARTY MODE

Attiva e disattiva la modalità party (pag. 101).

## **6 SYSTEM POWER**

Accende e spegne tutte le zone.

## **6 MAIN VOLUME**

Regola il volume o disattiva l'uscita audio per la zona principale. È possibile anche selezionare gli incrementi utilizzati per la regolazione del volume.

## RELOAD

Ricarica lo stato corrente dell'unità.

## Schermata di controllo



## PLAY INFO

Seleziona una sorgente d'ingresso o controlla la riproduzione per la zona selezionata.

## 2 TOP MENU

Passa alla schermata del menu principale.

## SCENE

Seleziona una scena per la zona selezionata.

## OWER

Accende e spegne la zona selezionata.

## OLUME

Regola il volume o disattiva l'uscita audio per la zona selezionata. È possibile anche selezionare gli incrementi utilizzati per la regolazione del volume.

## 6 RELOAD

Ricarica lo stato corrente dell'unità.



- La regolazione del volume multi-zona non è disponibile quando si usa un amplificatore esterno.
- La regolazione del volume multi-zona via web potrebbe non funzionare a seconda delle impostazioni dell'unità.

## Schermata delle impostazioni



### Rename

Modifica il nome della rete (il nome dell'unità sulla rete) (pag. 136) o il nome di ciascuna zona (pag. 137). Fare clic su "APPLY" per applicare le modifiche all'unità.

## Network

Seleziona il metodo di connessione di rete (pag. 134) o configura i parametri di rete (ad esempio l'indirizzo IP) (pag. 135). Fare clic su "APPLY" per applicare le modifiche all'unità.

## **AirPlay Password**

Imposta la password per limitare l'accesso all'unità via AirPlay (pag. 94). Fare clic su "APPLICA" per applicare le modifiche all'unità.

## **MAC Filter**

Imposta il filtro per gli indirizzi MAC (pag. 136) per limitare l'accesso all'unità da altri dispositivi di rete. Fare clic su "APPLY" per applicare le modifiche all'unità.

## Auto Reload

Attiva/disattiva la ricarica automatica. Quando "Auto Reload" è "On" (abilitata), la schermata di controllo web ricarica lo stato dell'unità ogni 5 secondi.

## **Network Standby**

Attiva o disattiva la funzione di standby di rete (pag. 135).

## **Backup/Recovery**

Crea un backup delle impostazioni dell'unità sul PC o le ripristina da un backup.

## **Firmware Update**

Aggiorna il firmware dell'unità utilizzando quello scaricato sul PC. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per avviare l'aggiornamento del firmware.

## **Create Link**

Crea una scorciatoia alla schermata di controllo desiderata.

## Tips

Visualizza i suggerimenti per utilizzare il controllo web.

## Licenses

Visualizza le licenze del software utilizzato dall'unità.

## 2 BACK

Passa alla schermata del menu principale.

## 8 RELOAD

Ricarica lo stato corrente dell'unità.

### Nota

- Se le impostazioni di rete sono state modificate, potrebbe essere necessario riavviare il browser o riaccedere all'unità.
- Quando si utilizza il filtro per l'indirizzo MAC, assicurarsi di specificare gli indirizzi MAC esatti dei dispositivi di rete. Altrimenti, l'unità sarà inaccessibile dai dispositivi di rete come PC e altri dispositivi esterni.
- Non utilizzare l'unità durante il processo di ripristino delle impostazioni in quanto potrebbe comprometterlo. Una volta terminato il ripristino, fare clic su "OK" per impostare l'unità in modalità standby.
- Il backup non contiene le informazioni sull'utente (come nome utente e password) o quelle specifiche dell'unità (come l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP).
- Alcuni caratteri immessi via PC potrebbero non apparire correttamente sull'unità.



# Visualizzazione dello stato corrente

# Cambio delle informazioni visualizzate sul display anteriore

## Premere INFO.

Ogni volta che si preme il tasto, la voce visualizzata cambia.

Info		
Audio	Decoder	
Nome voce		

Le informazioni corrispondenti alla voce visualizzata compaiono dopo circa 3 secondi.



Informazioni

# 

 Le voci disponibili variano a seconda della sorgente di ingresso selezionata. La voce visualizzata può essere anche applicata in modo indipendente a ogni gruppo di sorgenti di ingresso.

Gruppo di sorgenti di ingresso	Voce	
AV 1–7 V-AUX AUDIO 1–4 PHONO	DSP Program (nome modalità sonora), Audio Decoder (nome decodificatore*)	
	DSP Program (nome modalità sonora), Audio Decoder (nome decodificatore*)	
TUNER	* (Solo modelli per GB ed Europa) I dati Radio Data System sono disponibili anche quando l'unità è sintonizzata su una emittente Radio Data System (pag. 77).	

Gruppo di sorgenti di ingresso	Voce
Bluetooth USB SERVER AirPlay	Song (titolo del brano), Artist (nome dell'artista), Album (nome dell'album), DSP Program (nome della modalità sonora), Audio Decoder (nome del decodificatore*) * Durante la riproduzione semplice dell'iPod: DSP Program (nome modalità sonora), Audio Decoder (nome decodificatore*)
NET RADIO	Song (titolo del brano), Album (titolo dell'album), Station (nome della stazione), DSP Program (nome della modalità sonora), Audio Decoder (nome del decodificatore)

\* Viene visualizzato il nome del decodificatore audio attualmente attivato. Se non è attivato alcun decodificatore audio, appare "Decoder Off".

# Visualizzazione delle informazioni di stato sulla TV

## Premere DISPLAY.

Le seguenti informazioni sono visualizzate sulla TV.

Stato di Compressed Music Enhancer/Mod. Hi-Res



Per chiudere la schermata delle informazioni, premere DISPLAY.

# Configurazione delle impostazioni di riproduzione per sorgenti di riproduzione diverse (menu Opzione)

È possibile configurare impostazioni di riproduzione distinte per sorgenti di riproduzione diverse. Questo menu è disponibile nel pannello anteriore o sullo schermo della TV in modo da poter configurare con facilità le impostazioni durante la riproduzione.

## Premere OPTION.



## **Display anteriore**



## Schermo TV

2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER.

# 

• Per tornare alla schermata precedente durante le operazioni nel menu, premere RETURN.

- **3** Utilizzare i tasti cursore  $(\triangleleft / \triangleright)$  per selezionare un'impostazione.
- **4** Per uscire dal menu, premere OPTION.

# Voci del menu Opzione

# 

- · Le voci disponibili variano a seconda della sorgente di ingresso selezionata.
- Il testo tra parentesi si riferisce agli indicatori sul display anteriore.
- Le impostazioni predefinite sono sottolineate.

Voce		Funzione	Pagina
Controllo tono (Tone Control)		Regola la gamma in alta e bassa frequenza dell'audio.	108
Volume YPAO (YPAO Volume)	Volume YPAO (YPAO Vol.)	Attiva/disattiva Volume YPAO.	108
	Adaptive DRC (A.DRC)	Determina se la gamma dinamica (da massima a minima) viene regolata automaticamente quando si regola il volume.	108
Dialogo	Livello dialogo (Dialog Lvl)	Regola il volume dei dialoghi.	109
(Dialog)	Lift dialogo (Dialog Lift)	Regola l'altezza percepita dei dialoghi.	109
Subwoofer/Bassi (Subwoofer/Bass)	Regola SWFR (SW.Trim)	Consente di regolare con precisione il volume del subwoofer.	109
	Bassi extra (Extra Bass)	Attiva/disattiva Bassi extra.	109
Enhancer	Enhancer (Enhancer)	Attiva/disattiva Compressed Music Enhancer.	110
(Enhancer)	Mod. Hi-Res (HiRes Mode)	Attiva/disattiva la modalità ad alta risoluzione (per migliorare la qualità dell'audio digitale non compresso).	110
Elaborazione video (Video Process.)	Mod. video (V.M)	Attiva/disattiva le impostazioni di elaborazione del segnale video configurate nel menu "Configurazione".	110
	Regolazione video (Video Adjust)	Seleziona un'impostazione preimpostata di regolazione del video.	110

Voce		Funzione	Pagina
	Regola ingr. (In.Trim)	Corregge le differenze di volume tra le sorgenti di ingresso.	111
Impostazioni ingresso (Input Settings)	Selezione audio (A.Sel)	Seleziona la presa d'ingresso audio da utilizzare se si effettuano più collegamenti audio per una singola sorgente d'ingresso.	111
	Uscita video (V.Out)	Seleziona un segnale video da trasmettere con la sorgente di ingresso audio.	111
Mod. FM (FM Mode)		Attiva la modalità stereo o mono per la ricezione della radio FM.	111
Progr. traffico (TrafficProgram)		(Solo modelli per GB ed Europa) Ricerca automaticamente le stazioni con informazioni sul traffico.	77
Casuale (Shuffle)		Configura l'impostazione della riproduzione casuale per l'iPod (pag. 83), il dispositivo di memorizzazione USB (pag. 86) o il server multi-mediale (pag. 90).	_
Ripeti (Repeat)		Configura l'impostazione della riproduzione ripetuta per l'iPod (pag. 83), il dispositivo di memorizzazione USB (pag. 86) o il server multi-mediale (pag. 90).	_

# Controllo tono (Tone Control)

Regola la gamma in alta frequenza (Alti) e in bassa frequenza (Bassi) per l'audio.

## Scelte

Alti (Treble), Bassi (Bass)

## Intervallo di impostazione

Da -6,0 dB a Bypass (Bypass) a +6,0 dB, \*con incrementi di 0,5 dB

# .

- Se si imposta un valore estremo, i suoni potrebbero non corrispondere a quelli provenienti dagli altri canali.
- È anche possibile regolare l'impostazione "Controllo tono" con i comandi del pannello anteriore, premendo ripetutamente TONE/BALANCE pere selezionare "Treble" o "Bass", quindi PROGRAM per effettuare una regolazione.

# Volume YPAO (YPAO Volume)

Abilita/disabilita il volume YPAO o l'Adaptive DRC.

## Volume YPAO (YPAO Vol.)

Attiva/disattiva Volume YPAO. Se Volume YPAO è abilitato, i livelli delle alte e basse frequenze vengono automaticamente regolati in base al volume per permettere un ascolto dei suoni naturali anche a basso volume.

## Impostazioni

Off (Off)	Disattiva Volume YPAO.
On (On)	Attiva Volume YPAO.

# 

 Volume YPAO funziona efficacemente quando sono stati già salvati i risultati delle misurazioni di "Auto Setup" (pag. 45).

Durante l'ascolto a basso volume o di notte consigliamo di attivare sia Volume YPAO sia Adaptive DRC.

## Adaptive DRC (A.DRC)

Determina se la gamma dinamica (da massima a minima) viene regolata automaticamente quando si regola il livello del volume. Quando è impostato su "On", è utile per ascoltare la riproduzione a basso volume di notte.

## Impostazioni

Off (Off)	La gamma dinamica non viene regolata automaticamente.
On (On)	Regola automaticamente la gamma dinamica quando Volume YPAO è attivato.

Se si seleziona "On", la gamma dinamica si riduce con un livello di volume basso e si amplia con un livello di volume alto.


### Dialogo (Dialog)

Regola il volume o l'altezza percepita dei dialoghi.

### Livello dialogo (Dialog Lvl)

Regola il volume dei dialoghi. Se il volume dei dialoghi non viene percepito chiaramente, è possibile alzare il volume aumentando questa impostazione.

#### Intervallo di impostazione

Da <u>0</u> a 3

### Lift dialogo (Dialog Lift)

Regola l'altezza percepita dei dialoghi. Se l'audio dei dialoghi sembra provenire da sotto lo schermo della TV, è possibile aumentarne l'altezza percepita aumentando questa impostazione.

## 

• Questa impostazione è disponibile solo se viene soddisfatta una selle seguenti condizioni.

- Quando si utilizzano diffusori di presenza anteriori, è selezionato uno dei programmi sonori (tranne 2ch Stereo e 11ch Stereo).
- Virtual Presence Speaker (VPS) (pag. 70) è in funzione.
  (È possibile che si ascoltino dialoghi provenienti dai diffusori surround a seconda della posizione di ascolto).

### Intervallo di impostazione

Da 0 a 5 (maggiore è il valore, più alta è la posizione)



### Subwoofer/Bassi (Subwoofer/Bass)

Regola il volume del subwoofer o dei bassi.

### Regola SWFR (SW.Trim)

Consente di regolare con precisione il volume del subwoofer.

### Intervallo di impostazione

Da -6,0 dB a 0,0 dB a +6,0 dB, (con incrementi di 0,5 dB)

### Bassi extra (Extra Bass)

Attiva/disattiva Bassi extra. Quando sono attivati gli Bassi extra, è possibile apprezzare i suoni bassi migliorati, indipendentemente dalla dimensione dei diffusori anteriori e dalla presenza o meno del subwoofer.

Off (Off)	Disattiva Bassi extra.
On (On)	Attiva Bassi extra.

### Enhancer (Enhancer)

Attiva/disattiva Compressed Music Enhancer e la modalità ad alta risoluzione.

### **Enhancer** (Enhancer)

Attiva/disattiva Compressed Music Enhancer (pag. 74).

## 

- Questa impostazione è applicata separatamente a tutte le sorgenti di ingresso.
- Compressed Music Enhancer opera nella zone principale, Zone2 e Zone3.
- È possibile utilizzare anche ENHANCER sul telecomando per attivare/disattivare Compressed Music Enhancer (pag. 74).

#### Impostazioni

Off (Off)	Disattiva Compressed Music Enhancer.
On (On)	Attiva Compressed Music Enhancer.

#### Impostazione predefinita

TUNER, Bluetooth, USB, (sorgenti di rete): On (On) Altre: Off (Off)

Compressed Music Enhancer non funziona sui segnali la cui frequenza di campionamento è superiore ai 48 kHz.

### Mod. Hi-Res (HiRes Mode)

Attiva/disattiva la modalità ad alta risoluzione quando "Enhancer" è impostato su "On". Se questa funzione è impostata su "On", è possibile migliorare la qualità dell'audio digitale non compresso (ad esempio PCM a 2 canali e FLAC) mediante Compressed Music Enhancer.

#### Impostazioni

<u>On (On)</u>	Attiva la modalità ad alta risoluzione. (La modalità ad alta risoluzione potrebbe non funzionare a seconda delle condizioni di elaborazione del segnale audio.)
Off (Off)	Disattiva la modalità ad alta risoluzione.

### Elaborazione video (Video Process.)

Configura le impostazioni dell'elaborazione del segnale video.

### Mod. video (V.M)

Attiva/disattiva le impostazioni (risoluzione, formato e regolazioni video) di elaborazione del segnale video configurate in "Elaborazione" (pag. 131) nel menu "Configurazione".

#### Impostazioni

Diretto (Direct)	Disattiva l'elaborazione del segnale video.
Elaborazione (Processing)	Attiva l'elaborazione del segnale video.

### **Regolazione video (Video Adjust)**

Seleziona un'impostazione preimpostata di regolazione del video tra quelle configurate in "Regolazione" (pag. 132) nel menu "Configurazione".

## 

• Questa impostazione è applicata separatamente a tutte le sorgenti di ingresso.

#### Impostazioni

Da 1 a 6

### Impostazioni ingresso (Input Settings)

Configura le impostazioni di ingresso.

## 

Questa impostazione è applicata separatamente a tutte le sorgenti di ingresso.

### Regola ingr. (In.Trim)

Corregge le differenze di volume tra le sorgenti di ingresso. Se le differenze di volume sono fastidiose quando si passa a una nuova sorgente di ingresso, utilizzare questa funzione per correggerle.

#### Intervallo di impostazione

Da -6,0 dB a 0,0 dB a +6,0 dB, (con incrementi di 0,5 dB)

### Selezione audio (A.Sel)

Seleziona la presa d'ingresso audio da utilizzare se si effettuano più collegamenti audio per una singola sorgente d'ingresso.

## 

• Questa impostazione è applicata separatamente a tutte le sorgenti di ingresso.

### Impostazioni

Auto (Auto)	Seleziona automaticamente la presa d'ingresso audio nel seguente ordine di priorità: 1. Ingresso HDMI 2. Ingresso digitale (COAXIAL o OPTICAL) 3. Ingresso analogico (AUDIO [RCA o XLR])
HDMI (HDMI)	Seleziona sempre l'ingresso HDMI. Non viene prodotto alcun suono se non viene immesso alcun segnale dalla presa HDMI.
Coass./Ott. (Coax/Opt)	Seleziona sempre l'ingresso digitale (COAXIAL o OPTICAL). Non viene prodotto alcun suono se non viene immesso alcun segnale dalla presa COAXIAL o OPTICAL.
Analogico (Analog)	Seleziona sempre l'ingresso analogico (AUDIO [RCA o XLR]). Non viene prodotto alcun suono se non viene immesso alcun segnale dalla presa AUDIO (RCA o XLR).

### Uscita video (V.Out)

Seleziona un segnale video da trasmettere con la sorgente di ingresso audio.

#### Impostazioni

Off (Off)	Non trasmette segnali video.
AV 1–7 (AV1–7), V-AUX (V-AUX)	Trasmette i segnali video ricevuti attraverso le prese di ingresso video corrispondenti.

### Mod. FM (FM Mode)

Attiva la modalità stereo o mono per la ricezione della radio FM.

Stereo (Stereo)	Riceve la radio FM in audio stereo.
Mono (Mono)	Riceve la radio FM in audio mono.

# CONFIGURAZIONI

## Configurazione delle sorgenti d'ingresso (menu Ingresso)

È possibile modificare le impostazioni della sorgente di ingresso dallo schermo della TV.

- Premere ON SCREEN.
- 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Ingresso" e premere ENTER.



3 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare la sorgente di ingresso da configurare, quindi premere il tasto cursore (△).



Cambia anche la sorgente di ingresso dell'unità.

## 

• È possibile sempre cambiare la sorgente di ingresso mediante i tasti cursore (⊲/▷) dopo il Punto 3.

4 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare una voce e premere ENTER.



## 

• Per tornare alla schermata precedente durante le operazioni nel menu, premere RETURN.

- 5 Utilizzare i tasti cursore per selezionare un'impostazione e premere ENTER.
- 6 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

### Voci del menu Ingresso

## ÷

· Le voci disponibili variano a seconda della sorgente di ingresso selezionata.

• Le impostazioni predefinite sono sottolineate.

Voce	Funzione	Pagina
Rinomina/Selezione icona	Modifica il nome e l'icona della sorgente d'ingresso.	113
Mod. decoder	Imposta il formato dell'audio digitale per riprodurre su DTS.	113
Interlock vol.	Attiva/disattiva i controlli del volume da iTunes/iPod tramite AirPlay.	113
Controllo DMC	Determina se consentire l'uso di un Digital Media Controller (DMC) compatibile con DLNA per controllare la riproduzione.	113
Attenuat. ingresso bilanciato	Selezionare questa opzione per attivare l'attenuatore per l'ingresso bilanciato in modo da evitare la distorsione dell'audio.	114
Ultra Low Jitter PLL Mode	Attiva o disattiva la funzione di eliminazione del jitter.	114

### Rinomina/Selezione icona

Modifica il nome e l'icona della sorgente di ingresso visualizzata sul display anteriore o sullo schermo della TV.

#### Sorgenti di ingresso

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-4, PHONO, USB, MULTI CH

#### Procedura di configurazione

 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare un modello, quindi premere il tasto cursore (▽).



### I

• Non è possibile modificare il modello o l'icona di "USB" quando è collegato un iPod.

- 2 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare un'icona, quindi premere il tasto cursore (▽).
- 3 Premere ENTER per immettere la schermata di modifica del nome.
- 4 Utilizzare i tasti cursore e ENTER per rinominare e selezionare "INVIO" per confermare l'immissione.



## 

· Per cancellare l'immissione, selezionare "CANCELLA".

5 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "OK" e premere ENTER.

• Per ripristinare l'impostazione predefinita, selezionare "REIMP.".

6 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

### Mod. decoder

Imposta il formato dell'audio digitale per riprodurre su "DTS".

Ad esempio, se l'unità non rileva l'audio DTS ed emette disturbi, impostare "Mod. decoder" su "DTS".

#### Sorgenti di ingresso

AV 1–7, V-AUX, AUDIO 1–4 (disponibile unicamente se almeno una presa di ingresso audio digitale è assegnata)

#### Impostazioni

Auto	Seleziona automaticamente il formato audio per soddisfare il segnale audio in ingresso.
DTS	Seleziona solo DTS. Gli altri segnali audio non vengono riprodotti.

### Interlock vol.

Attiva/disattiva i controlli del volume da iTunes/iPod tramite AirPlay.

#### Sorgenti di ingresso

AirPlay

#### Impostazioni

Off	Disattiva i controlli del volume da iTunes/iPod.
Limita	Attiva i controlli del volume da iTunes/iPod entro la gamma limitata (da -80 dB a -20 dB e mute)
Tutto	Attiva i controlli del volume da iTunes/iPod a tutta gamma (da -80 dB a +16,5 dB e mute).

### Controllo DMC

Determina se consentire l'uso di un Digital Media Controller (DMC) compatibile con DLNA per controllare la riproduzione.

Sorgente	d'ingresso
Congointo	a mgroooo

SERVER

#### Impostazioni

Disattiva	Non consente l'uso di controller DMC per controllare la riproduzione.
Attiva	Consente l'uso di controller DMC per controllare la riproduzione.

### 

 Un Digital Media Controller (DMC) è un dispositivo in grado di controllare altri dispositivi di rete. Se si attiva questa funzione, è possibile controllare la riproduzione dell'unità da controller DMC (per es. Windows Media Player 12) sulla stessa rete.

### Attenuat. ingresso bilanciato

Selezionare questa opzione per attivare l'attenuatore per l'ingresso bilanciato (AUDIO 4) in modo da evitare la distorsione dell'audio se vengono ricevuti segnali di alto livello. Attivare l'attenuatore quando si collega un dispositivo audio che trasmette segnali di 3 V (RMS) o superiori alle prese AUDIO 4 (ingresso bilanciato XLR) (pag. 37).

### Sorgente d'ingresso

AUDIO 4

#### Impostazioni

Bypass	Non attiva l'attenuatore per l'ingresso bilanciato.
ATT.(-6dB)	Attiva l'attenuatore per l'ingresso bilanciato per riprodurre il livello del segnale (-6dB).

### Ultra Low Jitter PLL Mode

Attiva o disattiva la funzione di eliminazione del jitter.

#### Sorgenti di ingresso

AV 1–7, V-AUX, AUDIO 1–4 (disponibile solo quando è assegnata una presa di ingresso audio digitale), AirPlay, SERVER, NET RADIO, (servizi di rete), Bluetooth, USB

#### Impostazioni

Off	Disattiva la funzione di eliminazione del jitter.
Livello 1, Livello 2, Livello 3	Attiva la funzione di eliminazione del jitter. Il livello superiore potenzia la precisione del DAC, ma può causare interruzioni audio su alcuni lettori, a seconda delle condizioni dell'orologio audio. In questo caso, selezionare un livello inferiore.

## Configurazione della funzione SCENE (menu Scena)

 $\dot{\rm E}$  possibile modificare le impostazioni della funzione SCENE (pag. 67) dallo schermo della TV.

### Premere ON SCREEN.

2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Scena" e premere ENTER.



3 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare la scena da configurare, quindi premere il tasto cursore (△).



4 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare una voce e premere ENTER.



- 5 Utilizzare i tasti cursore e ENTER per modificare l'impostazione.
- 6 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

### Voci del menu Scena

Voce	Funzione	Pagina
Salva	Registra le impostazioni correnti nella scena selezionata.	115
Carica	Carica le impostazioni registrate per la scena selezionata. È possibile anche configurare l'impostazione di riproduzione di collegamento SCENE, selezionare le voci da includere come assegnazioni di scena o visualizzare le impostazioni attualmente assegnate alla scena selezionata.	115
Rinomina/Selezione icona	Modifica il nome e l'icona della scena.	116
Reimposta	Ripristina le impostazioni predefinite per la scena selezionata.	116

### Salva

Registra le impostazioni correnti dell'unità (come sorgente di ingresso e programma sonoro) nella scena selezionata.

• Se l'assegnazione dell'ingresso per una scena è stato cambiato, è necessario cambiare anche il dispositivo esterno assegnato al tasto SCENE corrispondente (pag. 68).

### Carica

Carica le impostazioni registrate per la scena selezionata.

Selezionare "DETTAG." per configurare l'impostazione di riproduzione di collegamento SCENE o visualizzare l'assegnazione delle scene.

### Cont. disp.

Richiama la scena selezionata e ne avvia la riproduzione su un dispositivo esterno collegato all'unità tramite HDMI. (Riproduzione di collegamento SCENE)

### Impostazioni

Off	Disattiva la funzione di riproduzione di collegamento SCENE.
Controllo HDMI	Attiva la riproduzione di collegamento SCENE mediante i segnali di controllo HDMI. Selezionare questa opzione se all'unità è collegato un dispositivo compatibile con il controllo HDMI (ad esempio un lettore BD/DVD) via HDMI. Accende anche la TV se supporta il controllo HDMI.

### Impostazione predefinita

SCENE1 (BD/DVD), SCENE2 (TV): Controllo HDMI SCENE3 (NET), SCENE4 (RADIO), SCENE5–12: Off

## .

 Per controllare la riproduzione di un dispositivo compatibile con il controllo HDMI mediante la riproduzione di collegamento SCENE occorre impostare "HDMI Control" nel menu "Configurazione" su "On" ed configurare il collegamento del controllo HDMI (pag. 177).

### Dettaglio

Seleziona le voci da includere come assegnazioni della scena. È possibile anche visualizzare le impostazioni attualmente assegnate alla scena selezionata.

Per includere le voci come assegnazioni della scena, utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce, quindi premere ENTER per selezionare la casella o per deselezionarla per escludere la voce.

Ad esempio, se si regola spesso il volume della TV ma si ascolta la radio a basso volume di notte, escludere "Volume" dalle assegnazioni per SCENE2 (TV) e includere "Volume" nelle assegnazioni per SCENE4 (RADIO).



#### Scelte

Ingresso	Ingresso (pag. 66), Selezione audio (pag. 111)
Uscita HDMI	Uscita HDMI (pag. 66)
Modalità	Programma DSP (pag. 69), Mod. Pure Direct (pag. 129), Enhancer (pag. 74), Enhancer Mod. Hi-Res (pag. 110)
Suono	Controllo tono (pag. 108), Volume YPAO (pag. 108), Adaptive DRC (pag. 108), Bassi extra (pag. 109)
Surround	Mod. CINEMA DSP 3D (pag. 130), Lift dialogo (pag. 109), Livello dialogo (pag. 109), Regola SWFR (pag. 109)
Video	Mod. video (pag. 131), Regolazione video (pag. 110)
Volume	Volume principale (pag. 66)
Sinc. labiale	Sinc. labiale (pag. 128), Ritardo (pag. 129)
Conf. altop.	Schema impostazione (pag. 124), Selezione PEQ (pag. 127)

#### Impostazione predefinita

Ingresso, Uscita HDMI, Modalità: selezionata

Suono, Surround, Video, Volume, Sinc. labiale, Conf. altop.: non selezionata

### Rinomina/Selezione icona

Modifica il nome e l'icona di una scena visualizzati sul display anteriore o sullo schermo della TV.

#### Procedura di configurazione

 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare un'icona, quindi premere il tasto cursore (▽).



- **2** Premere ENTER per immettere la schermata di modifica del nome.
- 3 Utilizzare i tasti cursore e ENTER per rinominare e selezionare "INVIO" per confermare l'immissione.



#### . ا

· Per cancellare l'immissione, selezionare "CANCELLA".

**4** Utilizzare i tasti cursore per selezionare "OK" e premere ENTER.

## 

• Per ripristinare l'impostazione predefinita, selezionare "REIMP.".

5 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

### Reimposta

Ripristina le impostazioni predefinite (pag. 67) per la scena selezionata.

## Configurazione dei programmi sonori e dei decodificatori surround (menu Programma DSP)

Le impostazioni per programmi sonori e decodificatori surround possono essere modificate dallo schermo della TV.

### Premere ON SCREEN.

2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Programma DSP" e premere ENTER.



- 3 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare il programma sonoro da configurare, quindi premere il tasto cursore (△).

## 

• È sempre possibile cambiare il programma sonoro mediante i tasti cursore (⊲/▷) dopo il Punto 3.

4 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare una voce e premere ENTER.



## 

- Per tornare alla schermata precedente durante le operazioni nel menu, premere RETURN.
- Per ripristinare le impostazioni predefinite per il programma sonoro selezionato, scegliere "Reimposta".

5 Utilizzare i tasti cursore per selezionare un'impostazione e premere ENTER.

6 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

## Voci del menu Programma DSP

## 

- Le voci disponibili e le impostazioni predefinite variano a seconda del programma sonoro o del decodificatore surround selezionato.
- Le impostazioni predefinite sono sottolineate.

### Impostazioni per i programmi sonori

Voce	Funzione	Impostazioni	
Tipo decodifica	Seleziona un decodificatore surround da utilizzare insieme al programma sonoro selezionato.	Image: Surround*,      Image: PLIIx Movie (Image: PLIIx Movie),      Image: PLIIx Music* (Image: PLIIx Music*),      Image: PLIIx Game* (Image: PLIIx Game*),      Neo: 6 Cinema, Neo: 6 Music*      (* Disponibile solo quando      "SURROUND DECODER" è      selezionato)	
Livello DSP	Regola il livello dell'effetto di campo sonoro.	Da -6 dB a <u>0 dB</u> a +3 dB Più è alto il valore, maggiore sarà l'effetto di campo sonoro e viceversa.	
Ritardo iniziale	Regola il ritardo tra il suono diretto e la generazione del campo sonoro di presenza.	Da 1 ms a 99 ms Più è alto il valore, maggiore sarà l'effetto di ritardo e viceversa.	
Ritardo iniziale surround	Regola il ritardo tra il suono diretto e la generazione del campo sonoro surround.	Da 1 ms a 49 ms	
Rit. ini. sur. dietro	Regola il ritardo tra il suono diretto e la generazione del campo sonoro posteriore surround.	l'effetto di ritardo e viceversa.	
Dimen. stanza	Regola l'effetto di ampliamento del campo sonoro di presenza.		
Dimen. stanza surround	Regola l'effetto di ampliamento del campo sonoro surround.	Da 0,1 a 2,0 Più è alto il valore, maggiore sarà l'effetto di ampliamento e	
Dim. st. surr. dietro	Regola l'effetto di ampliamento del campo sonoro posteriore surround.	viceversa.	

Voce	Funzione	Impostazioni
Liveness	Regola la perdita di campo sonoro di presenza.	
Liveness surround	Regola la perdita di campo sonoro surround.	Da 0 a 10 Più è alto il valore, maggiore sarà la riflessione e viceversa.
Liveness surround dietro	Regola la perdita di campo sonoro posteriore surround.	
Tempo riverbero	Regola il tempo di decadimento dell'audio posteriore con riverbero.	Da 1,0 s a 5,0 s Più è alto il valore, maggiore sarà il riverbero dell'audio e viceversa.
Ritardo riverbero	Regola il ritardo tra il suono diretto e la generazione dell'audio con riverbero.	Da 0 ms a 250 ms Più è alto il valore, maggiore sarà l'effetto di ritardo e viceversa.
Livello riverbero	Regola il volume dell'audio con riverbero.	Da 0% a 100% Più è alto il valore, maggiore sarà il riverbero dell'audio e viceversa.

Le voci riportate di seguito sono disponibili se si seleziona "2ch Stereo" o "11ch Stereo".

Programma sonoro	Voce	Funzione	Impostazioni
2ch Stereo	Diretto	Determina se bypassare automaticamente i circuiti DSP se viene riprodotta una sorgente di audio analogico.	<u>Auto</u> , Off
	Livello	Regola l'intero volume.	Da -5 a <u>0</u> a +5
	Bilanciamento fronte/retro	Regola il bilanciamento del volume anteriore e posteriore.	Da -5 a <u>0</u> a +5 Più è alto il valore, maggiore sarà il volume anteriore; più basso è il valore maggiore sarà il volume posteriore.
	Bilanciamento destra/sinistra	Regola il bilanciamento del volume di destra e sinistra.	Da -5 a <u>0</u> a +5 Più è alto il valore, maggiore sarà il volume di destra; più basso è il valore maggiore sarà il volume di sinistra.
11ch Stereo	Bilanciamento altezza	Regola il bilanciamento del volume in altezza utilizzando i diffusori di presenza.	Da 0 a <u>5</u> a 10 Più è alto il valore, maggiore sarà il volume della pare alta; più basso è il valore maggiore sarà il volume della parte bassa. (I diffusori di presenza non riproducono l'audio quando "Bilanciamento altezza" è impostato su "0".)
	Mix monoaurale	Attiva/disattiva l'uscita di audio monofonico.	<u>Off</u> , On

### Impostazioni dei decodificatori

Le voci riportate di seguito sono disponibili se si imposta "Tipo decodifica" di "SURROUND DECODER" su "Surround", "PLIIx Music" (PLII Music) o "Neo:6 Music".

Tipo decodifica	Voce	Funzione	Impostazioni
∎Surround	Bilanciamento diffusione	Determina se estendere i segnali del canale centrale a sinistra e destra nella riproduzione di una sorgente a 2 canali.	Off, On Selezionare "On" per estendere i segnali del canale centrale a sinistra e destra se si ritiene che il suono centrale sia troppo forte durante la riproduzione di sorgenti a 2 canali.
TPLIIx Music (TPLII Music)	Panorama	Regola l'effetto di ampliamento del campo sonoro anteriore.	Off, On Selezionare "On" per fare in modo che l'audio dei canali anteriori destro/sinistro avvolga il campo per generare un campo sonoro spazioso, abbinato a quello surround.
	Centra larghezza	Regola l'effetto di ampliamento del campo sonoro centrale.	Da 0 a <u>3</u> a 7 Più è alto il valore, maggiore sarà l'effetto di ampliamento e viceversa (più vicino al centro).
	Dimensione	Regola la differenza tra il livello dei campi sonori anteriore e surround.	Da -3 a <u>0</u> a +3 Più è alto il valore, maggiore sarà il campo sonoro anteriore. Più è basso il valore, maggiore sarà il campo sonoro surround.
Neo:6 Music	Centra immagine	Regola il livello di orientamento centrale (effetto di ampliamento) del campo sonoro anteriore.	Da 0,0 a 0,3 a 1,0 Più è alto il valore, maggiore sarà il livello di orientamento centrale (effetto di ampliamento minore) e viceversa.

## 

• Le voci disponibili in "11ch Stereo" variano a seconda del sistema di diffusori in uso.

## Configurazione di varie funzioni (menu Configurazione)

È possibile configurare le varie funzioni dell'unità utilizzando il menu visualizzato sullo schermo della TV.

### Premere ON SCREEN.

2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Configurazione" e premere ENTER.



**3** Utilizzare i tasti cursore ( $\triangleleft$ / $\triangleright$ ) per selezionare un menu.



4 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare una voce e premere ENTER.



## EČE

• Per tornare alla schermata precedente durante le operazioni nel menu, premere RETURN.

- 5 Utilizzare i tasti cursore per selezionare un'impostazione e premere ENTER.
- 6 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

## Voci del menu Configurazione

Menu	Voce			Funzione	Pagina
	Config. auto			Ottimizza automaticamente le impostazioni dei diffusori (YPAO).	45
		Schema imp.		Registra due percorsi di impostazione dei diffusori e li alterna.	124
		Copia dati imp.		Copia i parametri di "Schema imp." nella direzione specificata.	124
			Fronte	Imposta la dimensione dei diffusori anteriori.	124
			Centro	Determina se è collegato un diffusore centrale e le relative dimensioni.	124
	<b>0</b> . <i>t</i>	Configurazione onfig. aanuale	Surround	Determina se sono collegati diffusori surround e le relative dimensioni.	125
			Surround dietro	Determina se sono collegati diffusori posteriori surround e le relative dimensioni.	125
Altoparlante			Presenza frontale	Determina se sono collegati diffusori di presenza anteriori e le relative dimensioni.	125
Anopanano	config. manuale		Presenza post.	Determina se sono collegati diffusori posteriori di presenza e le relative dimensioni.	125
			Subwoofer 1 Subwoofer 2	Determina se alla presa SUBWOOFER 1 o SUBWOOFER 2 è collegato un subwoofer e la relativa fase.	125
			Layout	Seleziona i layout dei diffusori surround, dei diffusori di presenza anteriori e posteriori e dei subwoofer.	126
		Distanza		Imposta a parte la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto.	127
		Livello		Regola il volume di ciascun diffusore.	127
		EQ Parametrico		Regola il tono mediante un equalizzatore.	127
		Tono di prova		Attiva/disattiva l'uscita del tono di prova.	128

Menu	Voce		Funzione	Pagina
		Attiv. ritardo	Attiva/disattiva la regolazione Lipsync per ogni sorgente d'ingresso.	128
	Sinc. labiale	Selezione auto/manuale	Seleziona il metodo per regolare il ritardo tra l'uscita video e l'uscita audio.	128
		Regolazione	Regola manualmente il ritardo tra l'uscita video e audio.	129
	Gamma dinamica		Seleziona il metodo di regolazione della gamma dinamica per la riproduzione dell'audio bitstream (segnali Dolby Digital e DTS).	129
	Volume massim	0	Imposta il volume massimo in modo da evitare livelli sonori eccessivi.	129
	Volume iniziale		Imposta il volume iniziale all'accensione del ricevitore.	129
Suono	Mod. Pure Direc	t	Seleziona se trasmettere segnali video se è attiva la modalità Pure Direct.	129
	Adaptive DSP L	evel	Determina se regolare automaticamente il livello dell'effetto CINEMA DSP.	129
	Mod. CINEMA D	ISP 3D	Attiva/disattiva CINEMA DSP HD <sup>3</sup> .	130
	Virtual Presence	e Speaker	Seleziona se creare un effetto Virtual Presence Speaker (VPS) utilizzando i diffusori anteriori, centrali e surround.	130
	Virtual Surround Back Speaker		Determina se creare o meno l'effetto Virtual Surround Back Speaker (VSBS) utilizzando i diffusori surround.	130
	Filtro digitale DAC		Seleziona il tipo di filtro digitale del convertitore audio digitale-analogico (DAC).	130
	Modalità decodifica oggetto		Attiva/disattiva la riproduzione di segnali audio basati su oggetti come per esempio i contenuti Dolby Atmos.	130
Video	Mod. video		Attiva/disattiva l'elaborazione del segnale video (risoluzione, formato e regolazioni video).	131
	Controllo HDMI		Attiva/disattiva il controllo HDMI. È possibile anche configurare le impostazioni correlate (ad esempio ARC e ingresso audio della TV).	133
HDMI	Uscita audio		Seleziona un dispositivo per trasmettere l'audio.	133
	Standby via		Determina se trasmettere i segnali video/audio (ricevuti mediante le prese HDMI) alla TV quando l'unità è in modalità standby.	134
	Connessione re	te	Seleziona il metodo di connessione di rete.	134
	Indirizzo IP		Configura i parametri di rete (per es. l'indirizzo IP).	135
Rete	Standby rete		Determina se attivare/disattivare la funzione che accende l'unità da altri dispositivi di rete.	135
	Filtro indir. MAC	;	Imposta il filtro per gli indirizzi MAC per limitare l'accesso all'unità da altri dispositivi di rete.	136
	Nome rete		Modifica il nome della rete (il nome dell'unità sulla rete) visualizzato su altri dispositivi di rete.	136
	Bluetooth		Attiva/disattiva le funzioni Bluetooth.	137
Bluetooth	Ricezione audio	Scollega	Termina la connessione <i>Bluetooth</i> tra il dispositivo <i>Bluetooth</i> (per es., uno smartphone) e l'unità.	79
	Bluetooth Stand	lby	Stabilisce se attivare/disattivare la funzione che accende l'unità da dispositivi Bluetooth (standby Bluetooth).	137

Menu	Voce		Funzione	Pagina
	Zone principale impostata	Rinomina Zone	Modifica il nome della zona (per la zona principale) visualizzato sul display anteriore o sullo schermo della TV.	137
		Volume	Attiva/disattiva le regolazioni del volume per l'uscita Zone2 o Zone3.	138
	70	Volume massimo	Imposta il volume massimo per Zone2 o Zone3 in modo da evitare livelli sonori eccessivi nella seconda zona.	138
	zonez impostata	Volume iniziale	Imposta il volume iniziale di Zone2 o Zone3 per l'accensione dell'unità.	138
	Zone3 impostata	Ritardo audio	Regola i tempi di uscita audio per Zone2 o Zone3.	138
Multi Zone		Mono	Attiva la modalità stereo o mono per l'uscita Zone2 o Zone3.	138
		Rinomina Zone	Modifica il nome della zona (per Zone2 o Zone3) visualizzato sul display anteriore o sullo schermo della TV.	138
	Zone4 impostata	Rinomina Zone	Modifica il nome della zona (per Zone4) visualizzato sul display anteriore o sullo schermo della TV.	139
	Assegn. uscita monitor		Seleziona la zona per la quale vengono utilizzate le prese MONITOR OUT/ZONE OUT.	139
	Assegn. HDMI OUT2		Seleziona la zona per la quale viene utilizzata la presa HDMI OUT 2 (ZONE OUT).	139
	Mod. festa impostata		Abilita/disabilita l'attivazione della modalità party per ogni zona.	139
	Assegnazione ingresso		Assegna le prese COMPONENT VIDEO, COAXIAL e OPTICAL a un'altra sorgente di ingresso.	140
		Luminosità (display front.)	Regola la luminosità del display anteriore.	140
	Display imp.	Breve messaggio	Determina se visualizzare brevi messaggi sullo schermo della TV quando si utilizza l'unità.	140
Funzione		Sfondo	Seleziona l'immagine da utilizzare come sfondo sulla TV.	141
	Uscita trigger 1	Mod. trigger	Specifica la condizione in base alla quale deve funzionare la presa TRIGGER OUT.	141
	Uscita trigger 2	Zone di destinazione	Specifica la zona con cui la presa TRIGGER OUT funziona in sincronia.	141
	Controllo memoria		Impedisce che le impostazioni vengano modificare per errore.	142
ECO	Standby automa	tico	Imposta il periodo di tempo per la funzione di standby automatico.	142
Lingua			Seleziona una lingua per il menu sullo schermo.	143

### Altoparlante (Config. manuale)

Configura manualmente le impostazioni dei diffusori.

## 

· Le impostazioni predefinite sono sottolineate.



### Schema imp.

Registra due percorsi di impostazione dei diffusori e li alterna.

Quando si configurano le seguenti impostazioni dei diffusori, queste verranno memorizzate nel pattern selezionato.

- Risultati della misurazione (Config. auto)
- Configurazione
- Distanza
- Livello
- EQ Parametrico

#### Impostazioni

Schema 1, Schema 2

## 

- Il pattern di impostazione attualmente selezionato viene visualizzato nella parte superiore della schermata "Config. manuale".
- Questa funzione è utile quando si desidera salvare determinate impostazioni a seconda delle diverse condizioni dell'ambiente di ascolto. Ad esempio, se si desidera cambiare le impostazioni a seconda che le tende siano aperte o chiuse, è possibile salvare le impostazioni più adatte alle due situazioni e passare dalle une alle altre.

### Copia dati imp.

Copia i parametri di "Schema imp." nella direzione specificata.

### Scelte

Schema 1 > 2 Copia i parametri di "Schema 1" in "Schema 2".

```
Schema 2 > 1 Copia i parametri di "Schema 2" in "Schema 1".
```

### Configurazione

Configura le caratteristiche di uscita dei diffusori.

## **X**

• Durante la configurazione della dimensione dei diffusori, selezionare "Grande" se il diametro del woofer del diffusore è di 16 cm o superiore oppure "Piccolo" se è inferiore a 16 cm.

### Fronte

Imposta la dimensione dei diffusori anteriori.

#### Impostazioni

Grande	Selezionare questa opzione per i diffusori di grandi dimensioni. I diffusori anteriori riproducono tutti i componenti di frequenza del canale anteriore.
Piccolo	Selezionare questa opzione per i diffusori di piccole dimensioni. Il subwoofer produrranno componenti a bassa frequenza del canale anteriore più bassi della frequenza crossover specificata (valore predefinito: 80 Hz).

## 

• "Fronte" viene impostato automaticamente su "Grande" se sia "Subwoofer 1" che "Subwoofer 2" sono impostati su "Nessuno".

### Centro

Determina se è collegato un diffusore centrale e le relative dimensioni.

Grande	Selezionare questa opzione per i diffusori di grandi dimensioni. Il diffusore centrale riproduce tutti i componenti di frequenza del canale centrale.
Piccolo	Selezionare questa opzione per i diffusori di piccole dimensioni. Il subwoofer o i diffusori anteriori produrranno componenti a bassa frequenza del canale centrale più bassi della frequenza crossover specificata (valore predefinito: 80 Hz).
Nessuno	Selezionare questa opzione se non è collegato alcun un diffusore centrale. I diffusori anteriori producono un audio di canale centrale.

### Surround

Determina se sono collegati diffusori surround e le relative dimensioni.

#### Impostazioni

Grande	Selezionare questa opzione per i diffusori di grandi dimensioni. I diffusori surround riproducono tutti i componenti di frequenza del canale surround.
Piccolo	Selezionare questa opzione per i diffusori di piccole dimensioni. Il subwoofer o i diffusori anteriori produrranno componenti a bassa frequenza del canale surround più bassi della frequenza crossover specificata (valore predefinito: 80 Hz).
Nessuno	Selezionare questa opzione se non sono collegati diffusori surround. I diffusori anteriori riproducono l'audio del canale surround. Virtual CINEMA DSP funziona se si seleziona un programma sonoro.

### **Surround dietro**

Determina se sono collegati diffusori posteriori surround e le relative dimensioni.

#### Impostazioni

Grande x1	Selezionare questa opzione se è collegato un diffusore di grandi dimensioni. I diffusori posteriori surround riproducono tutti i componenti di frequenza del canale posteriore surround.
Grande x2	Selezionare questa opzione se sono collegati due diffusori di grandi dimensioni. I diffusori posteriori surround riproducono tutti i componenti di frequenza del canale posteriore surround.
Piccolo x1	Selezionare questa opzione se è collegato un diffusore di piccole dimensioni. Il subwoofer o i diffusori anteriori produrranno componenti a bassa frequenza del canale surround posteriore più bassi della frequenza crossover specificata (valore predefinito: 80 Hz).
Piccolo x2	Selezionare questa opzione se sono collegati due diffusori di piccole dimensioni. Il subwoofer o i diffusori anteriori produrranno componenti a bassa frequenza del canale surround posteriore più bassi della frequenza crossover specificata (valore predefinito: 80 Hz).
Nessuno	Selezionare questa opzione se non sono collegati diffusori surround posteriori. I diffusori surround riproducono l'audio del canale surround posteriore.

## 

 Questa impostazione non è disponibile quando "Surround" è impostato su "Nessuno", o quando "Layout (Surround)" è impostato su "Fronte".

### Presenza frontale

Determina se sono collegati diffusori di presenza anteriori e le relative dimensioni.

#### Impostazioni

Grande	Selezionare questa opzione per i diffusori di grandi dimensioni.
Piccolo	Selezionare questa opzione per i diffusori di piccole dimensioni.
Nessuno	Selezionare questa opzione se non sono collegati diffusori di presenza anteriori.

### Presenza post.

Determina se sono collegati diffusori posteriori di presenza e le relative dimensioni.

#### Impostazioni

Grande	Selezionare questa opzione per i diffusori di grandi dimensioni.
Piccolo	Selezionare questa opzione per i diffusori di piccole dimensioni.
Nessuno	Selezionare questa opzione se non sono collegati diffusori di presenza posteriore.

## 

• Questa impostazione non è disponibile se "Surround" o "Presenza frontale" è impostato su "Nessuno.

### Subwoofer 1, Subwoofer 2

Determina se alla presa SUBWOOFER 1 o SUBWOOFER 2 è collegato un subwoofer e la relativa fase.

#### Impostazioni

Usa	Normale	Selezionare questa opzione se un subwoofer è collegato alla presa SUBWOOFER 1 o SUBWOOFER 2 (fase non invertita). Il subwoofer riproduce l'audio del canale LFE (effetto a bassa frequenza) e i componenti a bassa frequenza degli altri canali.
	Invertita	Selezionare questa opzione se un subwoofer è collegato alla presa SUBWOOFER 1 o SUBWOOFER 2 (fase invertita). Il subwoofer riproduce l'audio del canale LFE (effetto a bassa frequenza) e i componenti a bassa frequenza degli altri canali.
Nessuno		Selezionare questa opzione se alla presa SUBWOOFER 1 o SUBWOOFER 2 non è collegato un subwoofer. I diffusori anteriori riproducono l'audio dal canale LFE (effetto a bassa frequenza) e i componenti a bassa frequenza degli altri canali se sia "Subwoofer 1" che "Subwoofer 2" sono impostati "Nessuno".

### 

· Imposta la fase del subwoofer se i bassi sono deboli o poco chiari.

### Layout

Seleziona i layout dei diffusori surround, dei diffusori di presenza anteriori e posteriori e dei subwoofer.

### Surround

Seleziona un layout dei diffusori surround quando questi sono utilizzati.

#### Impostazioni

Retro	Selezionare questa opzione quando i diffusori surround sono collocati sul retro della stanza,
Fronte	Selezionare questa opzione quando i diffusori surround sono collocati sul fronte della stanza, Virtual CINEMA FRONT (pag. 72) funziona in questo caso.

## 

• Questa impostazione non è disponibile se "Configurazione" (Surround) è impostato su "Nessuno".

### Presenza frontale

Seleziona un layout dei diffusori di presenza anteriori quando questi sono utilizzati. Questa impostazione favorisce l'ottimizzazione dell'effetto del campo sonoro.

#### Impostazioni

Altezza anteriore	Selezionare questa opzione quando i diffusori di presenza anteriori sono collocati sulla parete anteriore.
Spazio superiore	Selezionare questa opzione quando i diffusori di presenza anteriori sono collocati sul soffitto.
Dolby Enabled SP	Selezionare questa opzione quando si utilizzano i Dolby Enabled speakers come diffusori di presenza anteriori.

## 

 Questa impostazione non è disponibile se "Configurazione" (Presenza frontale) è impostato su "Nessuno".

• Per riprodurre contenuti Dolby Atmos utilizzando i diffusori di presenza, vedere "Layout dei diffusori di presenza" (pag. 26).

### Presenza post.

Seleziona un layout dei diffusori di presenza posteriori quando questi sono utilizzati. Questa impostazione favorisce l'ottimizzazione dell'effetto del campo sonoro.

#### Impostazioni

Altezza posteriore	Selezionare questa opzione quando i diffusori di presenza posteriori sono collocati sulla parete posteriore.
Spazio superiore	Selezionare questa opzione quando i diffusori di presenza posteriori sono collocati sul soffitto.
Dolby Enabled SP	Selezionare questa opzione quando si utilizzano i Dolby Enabled speakers come diffusori di presenza posteriori.

## 

- Questa impostazione non è disponibile se "Configurazione" (Surround/Presenza frontale/Presenza post.) è impostato su "Nessuno".
- Per riprodurre contenuti Dolby Atmos utilizzando i diffusori di presenza, vedere "Layout dei diffusori di presenza" (pag. 26).

### Subwoofer

Seleziona una layout nel caso in cui siano in uso 2 subwoofer.

#### Impostazioni

Sinistro + destro	Selezionare questa opzione se 2 subwoofer sono posizionati sul lato sinistro e destro della stanza.
Front. + post.	Selezionare questa opzione se 2 subwoofer sono posizionati sul lato anteriore e posteriore della stanza.
Monoaurale x2	Selezionare questa opzione se 2 subwoofer sono posizionati in qualsiasi punto nella stanza.

## 

• Questa impostazione non è disponibile se "Subwoofer 1" o "Subwoofer 2" è impostato su "Nessuno.

### 📕 Distanza

Imposta a parte la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto, in modo che il suono dai diffusori raggiunga la posizione di ascolto contemporaneamente. Selezionare in primo luogo l'unità di misura della distanza: "Metri" o "Piedi".

#### Scelte

Fronte S, Fronte D, Centro, Surround S, Surround D, Surround dietro S, Surround dietro D, Pres. frontale S, Pres. frontale D, Pres. posteriore S, Pres. posteriore D, Subwoofer 1, Subwoofer 2

#### Intervallo di impostazione

Da 0,30 m a 3,00 m a 24,00 m (da 1,0 ft a 10,0 ft a 80,0 ft), incrementi da 0,05 m (0,2 ft)

### Livello

Regola il volume di ciascun diffusore.

#### Scelte

Fronte S, Fronte D, Centro, Surround S, Surround D, Surround dietro S, Surround dietro D, Pres. frontale S, Pres. frontale D, Pres. posteriore S, Pres. posteriore D, Subwoofer 1, Subwoofer 2

#### Intervallo di impostazione

Da -10,0 dB a 0,0 dB a +10,0 dB, (con incrementi di 0,5 dB)

### Regolazione durante la visualizzazione del display frontale.

### 1 Premere LEVEL.

- 2 Utilizzare i tasti cursore ( $\triangle/\bigtriangledown$ ) per selezionare un diffusore.
- ③ Per regolare il volume del diffusore selezionato, utilizzare i tasti cursore (⊲/▷).

### EQ Parametrico

Regola il tono mediante un equalizzatore.

#### Impostazioni

Manuale	Selezionare questa opzione se si desidera regolare l'equalizzatore manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione manuale dell'equalizzatore".
YPAO: Fisso	Regola singolarmente i diffusori per ottenere le stesse caratteristiche.
YPAO: Frontale	Regola i singoli diffusori per ottenere le stesse caratteristiche dei diffusori anteriori.
YPAO: Naturale	Regola tutti i diffusori per ottenere un suono naturale.
Through	Non attiva l'equalizzatore.

### 

 "YPAO: Fisso", "YPAO: Frontale" e "YPAO: Naturale" sono disponibili solo se i risultati della misurazione di "Config. auto" sono già stati salvati (pag. 45). Premere nuovamente ENTER per visualizzare i risultati della misurazione.

#### Regolazione manuale dell'equalizzatore

- **1** Impostare "EQ Parametrico" su "Manuale" e premere ENTER.
- 2 Premere di nuovo ENTER per accedere alla schermata di modifica.
- 3 Utilizzare i tasti cursore per selezionare un diffusore e premere ENTER.

## 

- Per ripristinare le impostazioni predefinite di tutti i diffusori, selezionare "Cancel. dati PEQ", quindi "OK".
- Per copiare i valori dell'equalizzatore parametrico acquisiti con "Config. auto" (pag. 45) nei campi "Manuale" per apportare modifiche più dettagliate, selezionare "Copia dati PEQ", quindi un tipo di equalizzatore.

4 Usare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare una frequenza centrale tra le 7 bande preimpostate (4 per subwoofer) e i tasti cursore (△/▽) per regolare il guadagno.

- Manual Serun		Band	
in the mandar setup	•	Frequency	157.5Hz
Manual	•	Q	1.000
Front L Front R		Gain	+1.5dB
Center		a le	
Surround L Surround R			
Surround Back L			
Surround Back R Front Presence L			
1 / 15		Ļ	

Intervallo di impostazione Guadagno: da -20,0 dB a +6,0 dB

5 Per regolare con precisione la frequenza centrale o il fattore Q (ampiezza di banda), premere ripetutamente ENTER per selezionare la voce desiderata.

**Frequenza:** utilizzare i tasti cursore ( $\triangleleft/\triangleright$ ) per selezionare la frequenza centrale della banda selezionata e i tasti cursore ( $\triangle/\heartsuit$ ) per regolare il guadagno.

**Q**: Utilizzare i tasti cursore  $(\triangleleft/\triangleright)$  per regolare con precisione il fattore Q (ampiezza di banda) della banda selezionata e i tasti cursore  $(\triangle/\bigtriangledown)$  per regolare il guadagno.

#### Intervallo di impostazione

Frequenza centrale: da 31,3 Hz a 16,0 kHz (da 31,3 Hz a 250,0 Hz per i subwoofer) Fattore Q: Da 0,500 a 10,080

### 6 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

### Tono di prova

Attiva/disattiva l'uscita del tono di prova. L'emissione del tono di prova consente di regolare il bilanciamento dei diffusori o l'equalizzatore mentre se ne controlla l'effetto.

### Impostazioni

Off	Non emette toni di prova.
On	Emette automaticamente i toni di prova quando si regola il bilanciamento dei diffusori o l'equalizzatore.

### Suono

Configura le impostazioni di uscita audio.



### Sinc. labiale

Regola il ritardo tra il segnale audio e video tenendo sollevata l'uscita audio.

### Attiv. ritardo

Attiva/disattiva la regolazione Lipsync per ogni sorgente d'ingresso.

#### Scelte

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-4

#### Impostazioni

Disattiva	Disattiva la regolazione Lipsync per la sorgente d'ingresso selezionata.
Attiva	Attiva la regolazione Lipsync per la sorgente d'ingresso selezionata.

### Selezione auto/manuale

Seleziona il metodo per regolare il ritardo tra l'uscita video e l'uscita audio.

#### Intervallo di impostazione

Auto	Regola automaticamente il ritardo tra l'uscita video e l'uscita audio se all'unità è collegata tramite HDMI una TV che supporta una funzione automatica Lipsync. Se necessario, è possibile regolare con precisione il tempo di uscita dell'audio "Regolazione".
Manuale	Selezionare questa opzione se si desidera regolare manualmente il ritardo tra l'uscita video e l'uscita audio. Regolare il tempo di uscita dell'audio in "Regolazione".

 Anche se "Selezione auto/manuale" è impostato su "Auto", la regolazione automatica non funziona a seconda della TV collegata all'unità. In questo caso, regolare il ritardo manualmente in "Regolazione".

### Regolazione

Regola manualmente il ritardo tra l'uscita video e audio se "Selezione auto/manuale" è impostato su "Manuale". È possibile regolare con precisione il tempo di uscita dell'audio se "Selezione auto/manuale" è impostato su "Auto".



Intervallo di impostazione

Da 0 ms a 500 ms (con incrementi di 1 ms)

## 

• Se "Selezione auto/manuale" è impostato su "Auto", "Offset" mostra la differenza tra la regolazione automatica e quella più dettagliata.

### 📕 Gamma dinamica

Seleziona il metodo di regolazione della gamma dinamica per la riproduzione dell'audio bitstream (segnali Dolby Digital e DTS).

### Impostazioni

Massima	Produce l'audio senza regolare la gamma dinamica.
Standard	Ottimizza la gamma dinamica per l'uso normale in casa.
Minimo/Auto	Imposta la gamma dinamica in modo da ottenere un suono pulito anche di notte o a volume basso. Se si riproducono segnali Dolby TrueHD, la gamma dinamica viene regolata automaticamente in base alle informazioni del segnale di ingresso.

### Volume massimo

Imposta il volume massimo in modo da evitare livelli sonori eccessivi.

#### Intervallo di impostazione

Da -30,0 dB a +15,0 dB (con incrementi di 5,0 dB), +16,5 dB

### Volume iniziale

Imposta il volume iniziale all'accensione del ricevitore.

#### Impostazioni

Off	Imposta il livello di volume proprio dell'unità al momento dell'ultima attivazione della modalità standby.
On	Imposta No audio o il livello di volume specificato (da -80,0 dB a +16,5 dB, con incrementi di 0,5 dB). (Specificare un volume più basso dell'impostazione "Volume massimo".)

### Mod. Pure Direct

Seleziona se trasmettere segnali video se è attiva la modalità Pure Direct (pag. 74).

#### Impostazioni

Auto	Trasmette automaticamente i segnali video se vengono ricevuti dalla sorgente di ingresso selezionata o se si seleziona una sorgente di ingresso che può essere controllata dallo schermo. Se non viene ricevuto alcun segnale video, appare soltanto lo sfondo.
Video no	Non emette segnali video sfondo compreso.

### Adaptive DSP Level

Determina se regolare automaticamente il livello dell'effetto CINEMA DSP.

Off	Non regola automaticamente il livello dell'effetto.
<u>On</u>	Regola automaticamente il livello dell'effetto a seconda del risultato della misurazione YPAO e del livello di volume.

### Mod. CINEMA DSP 3D

Attiva/disattiva CINEMA DSP HD<sup>3</sup> (pag. 70). Se questa funzione è impostata su "On", CINEMA DSP HD<sup>3</sup> funziona con i programmi sonori selezionati (tranne 2ch Stereo e 11ch Stereo).

#### Impostazioni

Off	Disattiva CINEMA DSP HD <sup>3</sup> .
On	Attiva CINEMA DSP HD <sup>3</sup> .

### Virtual Presence Speaker

Seleziona se creare un effetto Virtual Presence Speaker (VPS) utilizzando i diffusori anteriori, centrali e surround. Se l'effetto VPS è attivato, l'unità crea un effetto VPS anteriore se non sono collegati diffusori di presenza anteriori e un effetto VPS posteriore se sono collegati diffusori di presenza anteriore ma nessun diffusore di presenza posteriore (pag. 70).

### Impostazioni

Off	Disattiva Virtual Presence Speaker (VPS).	
On	Attiva Virtual Presence Speaker (VPS).	

## 

 È possibile che l'effetto VPS non sia efficace a seconda dell'altezza di installazione dei diffusori surround. In questo caso, impostare "Virtual Presence Speaker" su "Off".

### Virtual Surround Back Speaker

Determina se creare o meno l'effetto Virtual Surround Back Speaker (VSBS) utilizzando i diffusori surround. Quando VSBS è abilitato, l'unità crea un effetto VSBS quando non sono collegati i diffusori surround posteriori.

### Impostazioni

Off	Disattiva Virtual Surround Back Speaker (VSBS).
<u>On</u>	Attiva Virtual Surround Back Speaker (VSBS).

### 

• VSBS è efficace solo per la riproduzione di contenuti a 6.1 o 7.1 canali.

### Filtro digitale DAC

Seleziona il tipo di filtro digitale del convertitore audio digitale-analogico (DAC) per ottenere i suoni preferiti.

### Impostazioni

Sharp Roll-off	Rimuove i rumori fuori banda mediante il filtro con caratteristiche di rapida attenuazione. Tende a produrre suoni chiari.
Slow Roll-off	Rimuove i rumori fuori banda mediante il filtro con caratteristiche di attenuazione moderata. Tende a produrre suoni bassi.
Latenza breve	Riduce il ritardo dell'audio causato dal filtro digitale interno DAC. Tende a produrre suoni dinamici e ritmici.

### Modalità decodifica oggetto

Attiva/disattiva la riproduzione di segnali audio basati su oggetti come per esempio i contenuti Dolby Atmos.

Disattiva	Disattiva la riproduzione di segnali audio basati su oggetti. Questi segnali saranno riprodotti come normale audio a 5.1/7.1 canali.
Attiva	Attiva la riproduzione di segnali audio basati su oggetti.

### Video

Configura le impostazioni di uscita video.



### Mod. video

Attiva/disattiva l'elaborazione del segnale video (risoluzione, formato e regolazioni video).

#### Impostazioni

Diretto	Disattiva l'elaborazione del segnale video.
Elaborazione	Attiva l'elaborazione del segnale video. Configurare le impostazioni in "Risoluzione", "Aspetto" e "Regolazione".

## 

Se "Mod. video" è impostato su "Diretto", l'unità trasmette segnali video usando solo i circuiti strettamente necessari per ridurre il ritardo dell'uscita video.

### Risoluzione

Seleziona la risoluzione per trasmettere segnali video HDMI se "Mod. video" è impostato su "Elaborazione".

#### Impostazioni

Through	Non converte la risoluzione.
Auto	Seleziona automaticamente una risoluzione in base a quella della TV.
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K	Trasmette i segnali video con la risoluzione selezionata. Si possono selezionare solo le risoluzioni supportate dalla TV.

## 

 Se occorre selezionare una risoluzione non supportata dalla TV, impostare "MONITOR CHECK" (pag. 147) nel menu "ADVANCED SETUP" su "SKIP" e riprovare. È possibile che i segnali video trasmessi non vengano visualizzati correttamente sulla TV.

### Aspetto

Seleziona il formato per trasmettere segnali video HDMI se "Mod. video" è impostato su "Elaborazione".

#### Impostazioni

Through	Non converte il formato.
16:9 normale	Trasmette segnali video con formato 4:3 in formato TV 16:9 con bande nere sui due lati dello schermo.

## 

 Questa impostazione funziona solo se i segnali a 480i/576i o 480p/576p sono convertiti in segnali a 720p, 1080i, 1080p o 2160p (4K).

### Regolazione

Configura le regolazioni video se "Mod. video" è impostato su "Elaborazione". È possibile registrare le regolazioni video come impostazioni predefinite (fino a 6).

### Procedura di configurazione

- Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare un numero di preselezione, quindi premere ENTER.
- **2** Utilizzare i tasti cursore ( $\Delta/\nabla$ ) per selezionare una voce.



- 3 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare un'impostazione e premere ENTER.
- 4 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

Ottimizzazione dettagli Regola l'effetto di miglioramento dei dettagli del video. Intervallo di impostazione

Da <u>0</u> a 50

Ottimizzazione bordi Regola l'effetto di miglioramento dei bordi del video.

Intervallo di impostazione Da 0 a 50

Luminosità Regola la luminosità del video.

Intervallo di impostazione Da -100 a <u>0</u> a +100

Contrasto Regola il contrasto del video.

Intervallo di impostazione Da -100 a <u>0</u> a +100

Satuazione Regola la saturazione del video.

Intervallo di impostazione Da -100 a <u>0</u> a +100

### HDMI

### Configura le impostazioni HDMI.



### Controllo HDMI

Attiva/disattiva il Controllo HDMI (pag. 177).

#### Impostazioni

Off	Disattiva il Controllo HDMI.
On	Attiva il Controllo HDMI. Configurare le impostazioni in "Ingresso audio TV", "ARC" e "Sinc. standby".

## [

 Per utilizzare il controllo HDMI, occorre configurare il collegamento Controllo HDMI (pag. 177) dopo aver collegato dispositivi compatibili con il controllo HDMI.

### Ingresso audio TV

Seleziona la presa di ingresso audio dell'unità da utilizzare per l'ingresso audio della TV se "Controllo HDMI" è impostato su "On". La sorgente di ingresso dell'unità passa automaticamente all'audio della TV quando l'ingresso della TV passa al sintonizzatore incorporato.

#### Impostazioni

AUDIO 1-3

#### Impostazione predefinita

AUDIO 1

## 

 Se si utilizza la funzione ARC per inviare l'audio della TV all'unità, non è possibile utilizzare le prese di ingresso selezionate qui per collegare un dispositivo esterno, poiché 'ingresso verrà utilizzato per l'audio della TV.

### ARC

Attiva/disattiva ARC (pag. 178) se "Controllo HDMI" è impostato su "On".

#### Impostazioni

Off	Disattiva ARC.
On	Attiva ARC.

 Normalmente, non è necessario modificare questa impostazione. In caso di disturbi provenienti dai diffusori collegati all'unità e dovuti al fatto che i segnali audio della TV inviati all'unità via ARC non sono supportati dall'unità, impostare "ARC" su "Off" e utilizzare i diffusori della TV.

### Sinc. standby

Determinare se utilizzare il controllo HDMI per sincronizzare la funzione standby della TV e dell'unità se "Controllo HDMI" è impostato su "On".

#### Impostazioni

Off	Non imposta l'unità in modalità standby allo spegnimento della TV.
On	Imposta l'unità in modalità standby allo spegnimento della TV.
Auto	Imposta l'unità in modalità standby allo spegnimento della TV solo quando l'unità riceve segnali audio della TV o segnali HDMI.

### Uscita audio

Seleziona un dispositivo per trasmettere l'audio.

## 

• Le impostazioni "Amp" e "HDMI OUT1" sono disponibili solo se "Controllo HDMI" è impostato su "Off".

• L'impostazione "HDMI OUT2" è disponibile solo se "Assegn. HDMI OUT2" (pag. 139) è impostato su "Pri.".

### Amp

Attiva/disattiva la trasmissione dell'audio dai diffusori e dalle cuffie collegati all'unità.

Off	Disattiva la trasmissione dell'audio dai diffusori e dalle cuffie.
<u>On</u>	Attiva la trasmissione dell'audio dai diffusori e dalle cuffie.

### HDMI OUT1, HDMI OUT2

Attiva/disattiva la trasmissione dell'audio da una TV collegata tramite la presa HDMI OUT 1 o HDMI OUT 2.

### Impostazioni

Off	Disattiva la trasmissione dell'audio dalla TV.
On	Attiva la trasmissione dell'audio dalla TV.

### 

• Le prese HDMI OUT 1-2 trasmettono segnali audio su 2 canali quando l'unità è accesa.

### Standby via

Determina se trasmettere i segnali video/audio (ricevuti mediante le prese HDMI) alla TV quando l'unità è in modalità standby. Se la funzione è impostata su "On" o "Auto", è possibile utilizzare i tasti di selezione ingresso (AV 1–7, V-AUX) per selezionare un ingresso HDMI anche se l'unità è in modalità standby (l'indicatore standby dell'unità lampeggia).

### Impostazioni

Off	Questa impostazione è disponibile solo se "Controllo HDMI" è impostato su "Off". Non trasmette segnali video/audio alla TV.
On	Trasmette segnali video/audio alla TV. (L'unità consuma più potenza rispetto a quando è selezionato "Off".)
Auto	Trasmette segnali video/audio alla TV. Se non vengono rilevati segnali l'unità viene posta in modalità di risparmio energetico.

### Rete

Configura le impostazioni di rete.



### Connessione rete

Seleziona il metodo di connessione di rete.

Cablata	Selezionare questa opzione quando si desidera collegare l'unità a una rete con un cavo di rete disponibile in commercio (pag. 40).
Wireless (Wi-Fi)	Selezionare questa opzione quando si desidera collegare l'unità a una rete via router wireless (punto di accesso). Per dettagli sulle impostazioni, vedere "Collegamento dell'unità a una rete wireless." (pag. 58).
Wireless Direct	Selezionare questa opzione quando si desidera collegare direttamente un dispositivo mobile all'unità. Per dettagli sulle impostazioni, vedere "Collegamento diretto di un dispositivo mobile all'unità (Wireless Direct)" (pag. 64).

### Indirizzo IP

Configura i parametri di rete (per es. l'indirizzo IP).

### DHCP

Determina se utilizzare un server DHCP.

### Impostazioni

Off	Non utilizza un server DHCP. Configurare i parametri di rete manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni manuali di rete".
<u>On</u>	Utilizza un server DHCP per ottenere automaticamente i parametri di rete (per es. l'indirizzo IP) dell'unità.

### Impostazioni manuali di rete

- 1 Impostare "DHCP" su "Off".
- 2 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare un tipo di parametro, quindi premere ENTER.

Indirizzo IP	Specifica un indirizzo IP.
Maschera sottorete	Specifica una maschera di sottorete.
Gateway predef.	Specifica l'indirizzo IP del gateway predefinito.
Server DNS (P)	Specifica l'indirizzo IP del server DNS principale.
Server DNS (S)	Specifica l'indirizzo IP del server DNS secondario.

- 3 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per spostare la posizione di modifica e i tasti cursore (△/▽) per selezionare un valore.
- **4** Per confermare l'impostazione, premere ENTER.
- 5 Per configurare una altro parametro di rete, ripetere i punti da 2 a 4.
- 6 Per salvare le modifiche, utilizzare i tasti cursore per selezionare "OK", quindi premere ENTER.
- 7 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

## Standby rete

Determina se l'unità può essere accesa con i comandi di altri dispositivi di rete (standby di rete).

Off	Disattiva la funzione di standby di rete.
On	Attiva la funzione di standby di rete. (L'unità consuma più potenza rispetto a quando è selezionato "Off".)
Auto	Attiva la funzione di standby di rete. (Se "Connessione rete" è impostata su "Cablata", l'unità viene posta in modalità di risparmio energetico quando si scollega il cavo di rete.)

### Filtro indir. MAC

Imposta il filtro per gli indirizzi MAC per limitare l'accesso all'unità da altri dispositivi di rete.

### Filtro

Attiva/disattiva il filtro dell'indirizzo MAC.

#### Impostazioni

Off	Disattiva il filtro dell'indirizzo MAC.
On	Attiva il filtro dell'indirizzo MAC. In "Indirizzo MAC 1-10" specificare gli indirizzi MAC dei dispositivi di rete che potranno accedere all'unità.

## 

• Le operazioni AirPlay (pag. 94) e DMC (pag. 113) non sono soggette al filtro dell'indirizzo MAC.

### Indirizzo MAC 1-10

Specifica gli indirizzi MAC (fino a 10) dei dispositivi di rete che potranno accedere all'unità quando "Filtro" è impostato su "On".

### Procedura

- 1 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "Indirizzo MAC 1-5" o "Indirizzo MAC 6-10", quindi premere ENTER.
- 2 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare un numero di indirizzo MAC, quindi premere ENTER.
- 3 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per spostare la posizione di modifica e i tasti cursore (△/▽) per selezionare un valore.
- 4 Per confermare l'impostazione, premere ENTER.
- 5 Per salvare le modifiche, utilizzare i tasti cursore per selezionare "OK", quindi premere ENTER.
- 6 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

### Nome rete

Modifica il nome della rete (il nome dell'unità sulla rete) visualizzato su altri dispositivi di rete.

### Procedura

- **1** Premere ENTER per immettere la schermata di modifica del nome.
- 2 Utilizzare i tasti cursore e ENTER per rinominare e selezionare "INVIO" per confermare l'immissione.

							Ne	two	ork	Na	me								
	Y	а	m	а	h	а		×	×	×	×	×	×						
	(	)	ſ	1	<	>	!	?	#	%	&			:	:		Т		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ø	+	-	=	1	}	*		
			B		Ρ		_	S	pa	e	_	_	D		te	۲	<b>→</b>		
	а	b	С	d	e	f	g	h	1	J	k	Т	m	1		\$	*		
	n	0	Ρ	q	r	s	t	U	v	w	x	y	z	^	•	**	•		
						EN	<b>I</b> TE	R		(	CLE	AR							
Back: R	RETURI	N																	

#### 

· Per cancellare l'immissione, selezionare "CANCELLA".

**3** Utilizzare i tasti cursore per selezionare "OK" e premere ENTER.



• Per ripristinare l'impostazione predefinita, selezionare "REIMP.".

4 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

### Bluetooth

Configura le impostazioni Bluetooth.



### Bluetooth

Attiva/disattiva la funzione Bluetooth (pag. 79).

### Impostazioni

Off	Disattiva la funzione Bluetooth.
On	Attiva la funzione Bluetooth.

### Bluetooth Standby

Stabilisce se attivare/disattivare la funzione che accende l'unità da dispositivi *Bluetooth* (standby *Bluetooth*). Se questa funzione è impostata su "On", l'unità si accende automaticamente quando viene eseguita un'operazione di connessione sul dispositivo *Bluetooth*.

### Impostazioni

Off	Disattiva la funzione di standby Bluetooth.
On	Attiva la funzione di standby <i>Bluetooth.</i> (L'unità consuma più potenza rispetto a quando è selezionato "Off".)

## 

Questa impostazione non è disponibile se "Standby rete" (pag. 135) è impostato su "Off".

### Multi Zone

Configura le impostazioni multizona.

Main Main
ll ll Main Main
Main Main
Main Main
Main Main
Main
1/

### Zone principale impostata

Configura l'impostazione della zona principale.

### **Rinomina Zone**

Modifica il nome della zona (per la zona principale) visualizzato sul display anteriore o sullo schermo della TV.

### Procedura

- **1** Premere ENTER per immettere la schermata di modifica del nome.
- 2 Utilizzare i tasti cursore e ENTER per rinominare e selezionare "INVIO" per confermare l'immissione.



## 

• Per cancellare l'immissione, selezionare "CANCELLA".

**3** Utilizzare i tasti cursore per selezionare "OK" e premere ENTER.



• Per ripristinare l'impostazione predefinita, selezionare "REIMP.".

4 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

### Zone2 impostata, Zone3 impostata

Configura le impostazioni Zone2 o Zone3.

### Volume

Attiva/disattiva le regolazioni del volume per l'uscita Zone2 o Zone3.

Se si è collegato un amplificatore esterno con controllo del volume all'unità, disattivare la regolazione del volume per la zona corrispondente.

#### Impostazioni

Fisso	Disattiva le regolazioni del volume per l'uscita Zone2 o Zone3.
Variabile	Attiva le regolazioni del volume per l'uscita Zone2o Zone3.

### Volume massimo

Imposta il volume massimo per Zone2 o Zone3 in modo da evitare livelli sonori eccessivi.

#### Intervallo di impostazione

Da -30,0 dB a +15,0 dB (con incrementi di 5,0 dB), +16,5 dB



• Questa impostazione è disponibile solo se "Volume" è impostato su "Variabile".

### Volume iniziale

Imposta il volume iniziale di Zone2 o Zone3 per l'accensione dell'unità.

#### Impostazioni

Off	Imposta il livello sul livello del volume proprio dell'unità al momento dell'ultima attivazione della modalità standby.
On	Imposta su No audio o sul livello di volume specificato (da -80,0 dB a +16,5 dB, con incrementi da 0,5 dB). (Specificare un volume più basso dell'impostazione "Volume massimo".)

## 

• Questa impostazione è disponibile solo se "Volume" è impostato su "Variabile".

### **Ritardo audio**

Regola i tempi d'uscita audio per Zone2 o Zone3 in modo da sincronizzare l'audio con il video.

### Intervallo di impostazione

Da 0 ms a 100 ms (con incrementi di 1 ms)

### Mono

Attiva la modalità stereo o mono per l'uscita Zone2 o Zone3.

#### Impostazioni

Off	Produce un audio stereo in Zone2 o Zone3.
On	Produce un audio mono in Zone2 o Zone3.

### **Rinomina Zone**

Modifica il nome della zona (per Zone2 o Zone3) visualizzato sul display anteriore o sullo schermo della TV.

È possibile modificare il nome della zona allo stesso modo di "Rinomina Zone" in "Zone principale impostata" (pag. 137).

### Zone4 impostata

Configura le impostazioni Zone4.

### **Rinomina Zone**

Modifica il nome della zona (per Zone4) visualizzato sul display anteriore o sullo schermo della TV.

È possibile modificare il nome della zona allo stesso modo di "Rinomina Zone" in "Zone principale impostata" (pag. 137).

### Assegn. uscita monitor

Seleziona la zona per la quale vengono utilizzate le prese MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO e VIDEO).

#### Impostazioni

Pri., Zone2, Zone3



 Per guardare i filmati riprodotti da un dispositivo video sul monitor video, è necessario collegare il monitor video all'unità nello stesso modo con cui è stato collegato il dispositivo video. Ad esempio, se si desidera guardare video da un lettore DVD mediante un cavo video a componenti, collegare il monitor video alle prese COMPONENT VIDEO con un cavo video a componenti.

### Assegn. HDMI OUT2

Seleziona la zona per la quale viene utilizzata la presa HDMI OUT 2 (ZONE OUT).

#### Impostazioni

Pri., Zone2, Zone4



• Per ulteriori informazioni sui segnali video/audio che possono essere trasmessi in ogni zona, vedere "Uscita multi-zona" (pag. 176).

### Uscita audio

Attiva/disattiva l'uscita audio della presa HDMI OUT 2 quando "Assegn. HDMI OUT2" è impostato su "Zone2".

On	Attiva l'uscita audio.
Off	Disattiva l'uscita audio (solo uscita video).

### Mod. festa impostata

Abilita/disabilita l'attivazione della modalità festa (pag. 101) per ogni zona.

#### Scelta

Destinazione: Zone2, Destinazione: Zone3, Destinazione: Zone4

Disattiva	Disabilita l'attivazione della modalità party.
Attiva	Abilita l'attivazione della modalità party. Per attivare o disattivare la modalità party, premere PARTY sul telecomando.

### Funzione

Configura le funzioni che semplificano l'uso dell'unità.



### Assegnazione ingresso

Assegna le prese COMPONENT VIDEO, COAXIAL e OPTICAL a un'altra sorgente d'ingresso.

### Procedura

Esempio: assegnazione della presa OPTICAL (2) alla sorgente d'ingresso "AV 2"

1 Utilizzare i tasti cursore per selezionare la cella nel punto di intersezione tra "AV 2" e "Ottico", quindi premere ENTER.



2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "2" e premere ENTER.



3 Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

## 

• Non è possibile assegnare entrambe le prese COAXIAL e OPTICAL alla stessa sorgente d'ingresso.

### Display imp.

Configura le impostazioni relative al display anteriore e allo schermo della TV.

### Luminosità (display front.)

Regola la luminosità del display anteriore.

### Intervallo di impostazione

Da -4 a 0 (più è alto il valore, maggiore sarà la luminosità)

### **Breve messaggio**

Determina se visualizzare brevi messaggi sullo schermo della TV quando si utilizza l'unità (ad esempio selezione dell'ingresso e regolazione del volume).

<u>On</u>	Mostra messaggi brevi sullo schermo della TV.
Off	Non mostra messaggi brevi sullo schermo della TV.

### Sfondo

Seleziona l'immagine da utilizzare come sfondo sulla TV.

#### Impostazioni

Piano	Mostra l'immagine del piano sullo schermo della TV in assenza di segnale video.
Grigio	Mostra uno sfondo grigio sullo schermo della TV in assenza di segnale video.

### Uscita trigger 1, Uscita trigger 2

Imposta le prese TRIGGER OUT 1–2 in modo che siano sincronizzate con le condizioni di accensione di ciascuna zona o di commutazione dell'ingresso.

### Mod. trigger

Specifica la condizione in base alla quale deve funzionare la presa TRIGGER OUT.

#### Impostazioni

Alimentazione	La presa TRIGGER OUT è sincronizzata con la condizione di accensione della zona specificata con "Zone di destinazione".
Sorgente	La presa TRIGGER OUT è sincronizzata con la commutazione dell'ingresso della zona specificata con "Zone di destinazione". Un segnale elettronico viene trasmesso secondo l'impostazione effettuata in "Sorgente".
Manuale	Selezionare questa opzione per commutare manualmente il livello di uscita per la trasmissione del segnale elettronico con "Manuale".

### Sorgente

Specifica il livello di uscita del segnale elettronico trasmesso con ciascuna commutazione dell'ingresso quando "Mod. trigger" è impostato su "Sorgente".

#### Scelte

AV 1–7, V-AUX, AUDIO 1–4, PHONO, TUNER, (sorgenti di rete), Bluetooth, USB, MULTI CH

#### Impostazioni

Basso	Arresta la trasmissione del segnale elettronico quando si passa alla sorgente d'ingresso specificata in questa opzione.
Alto	Trasmette il segnale elettronico quando si passa alla sorgente d'ingresso specificata in questa opzione.

### Manuale

Cambia manualmente il livello di uscita per la trasmissione del segnale elettronico quando "Mod. trigger" è impostato su "Manuale". Questa impostazione può essere utilizzata anche per confermare il corretto funzionamento del dispositivo esterno collegato tramite la presa TRIGGER OUT.

#### Scelte

Basso	Arresta la trasmissione del segnale elettronico.
Alto	Trasmette il segnale elettronico.

### Zone di destinazione

Specifica la zona con cui la presa TRIGGER OUT funziona in sincronia.

Pri.	Quando "Mod. trigger" è impostato su "Alimentazione", la trasmissione del segnale elettronico è sincronizzata con la condizione di accensione della zona principale. Quando "Mod. trigger" è impostato su "Sorgente", la trasmissione del segnale elettronico è sincronizzata con la commutazione d'ingresso nella zona principale.
Zone2	Quando "Mod. trigger" è impostato su "Alimentazione", la trasmissione del segnale elettronico è sincronizzata con la condizione di accensione di Zone2. Quando "Mod. trigger" è impostato su "Sorgente", la trasmissione del segnale elettronico è sincronizzata con la commutazione d'ingresso in Zone2.
Zone3	Quando "Mod. trigger" è impostato su "Alimentazione", la trasmissione del segnale elettronico è sincronizzata con la condizione di accensione di Zone3. Quando "Mod. trigger" è impostato su "Sorgente", la trasmissione del segnale elettronico è sincronizzata con la commutazione d'ingresso in Zone3.
Zone4	Quando "Mod. trigger" è impostato su "Alimentazione", la trasmissione del segnale elettronico è sincronizzata con la condizione di accensione di Zone4. Quando "Mod. trigger" è impostato su "Sorgente", la trasmissione del segnale elettronico è sincronizzata con la commutazione d'ingresso in Zone4.
Tutto	Quando "Mod. trigger" è impostato su "Alimentazione", la trasmissione del segnale elettronico è sincronizzata con la condizione di accensione di qualsiasi zona. Quando "Mod. trigger" è impostato su "Sorgente", la trasmissione del segnale elettronico è sincronizzata con la commutazione d'ingresso in qualsiasi zona.

### Controllo memoria

Impedisce che le impostazioni vengano modificare per errore.

#### Impostazioni

Off	Non protegge le impostazioni.
On	Protegge le impostazioni finché non si seleziona "Off".

## 

 Quando "Controllo memoria" è impostato su "On", nella schermata del menu viene visualizzata l'icona di un lucchetto (a).



## ECO

Configura l'impostazione auto-standby.



### Standby automatico

Imposta il periodo di tempo per la funzione di standby automatico. Se non si utilizza l'unità o non vengono rilevati segnali in ingresso per il periodo di tempo specificato, l'unità entra automaticamente in modalità standby.

#### Impostazioni

Off	Non imposta automaticamente l'unità in modalità standby.
20 minuti	Imposta l'unità in modalità standby se non la si utilizza e non vengono rilevati segnali in ingresso per 20 minuti.
2 ore, 4 ore, 8 ore, 12 ore	Imposta l'unità in modalità standby se non la si utilizza per il tempo specificato. Ad esempio, quando è selezionata la voce "2 ore", l'unità entra in modalità standby se non viene utilizzata per 2 ore.

### Impostazione predefinita

Modelli per Regno Unito ed Europa: 20 minuti Altri modelli: Off

## 

• Immediatamente prima dell'attivazione della modalità standby per l'unità, sul display anteriore viene visualizzato "AutoPowerStdby" e viene avviato il conto alla rovescia.

### Lingua

Seleziona una lingua per il menu sullo schermo.



### Impostazioni

English	Inglese
日本語	Giapponese
Français	Francese
Deutsch	Tedesco
Español	Spagnolo
Русский	Russo
Italiano	Italiano
中文	Cinese

# • Le inform

• Le informazioni sul display anteriore sono solo in inglese.

## Visualizzazione delle informazioni sull'unità (menu Informazioni)

È possibile visualizzare le informazioni sull'unità utilizzando lo schermo della TV.

- Premere ON SCREEN.
- 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Informazioni" e premere ENTER.



3 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare un tipo di informazioni.



**4** Per uscire dal menu, premere ON SCREEN.

### Tipi di informazioni

### Segnale audio

Mostra le informazioni sul segnale audio corrente.

	Formato	Formato audio del segnale di ingresso
Ingr.	Canale	Il numero dei canali sorgente nel segnale d'ingresso (anteriore/surround/LFE) Ad esempio, "5.1 (3/2/0.1)" indica 5.1 canali in totale (3 canali anteriori, 2 canali surround e LFE)
	Campion.	Il numero di campioni al secondo del segnale digitale di ingresso
	Bit rate	La quantità di dati al secondo del segnale di bitstream di ingresso
	Dialogo	Il livello di normalizzazione del dialogo del segnale di bitstream d'ingresso
Uscita		I canali (prese PRE OUT) da cui vengono generati i segnali

## 

• A seconda del tipo di segnale alcune informazioni potrebbero non essere disponibili.

 Anche se l'unità è impostata in modo da trasmettere direttamente i segnali di bitstream di uscita, il segnale può essere convertito a seconda dei dati tecnici e delle impostazioni del dispositivo di riproduzione.

### Segnale video

Mostra le informazioni sul segnale video corrente.

Segnale HDMI	Presenza o assenza dell'ingresso o dell'uscita del segnale HDMI
Risoluzione HDMI	Risoluzione del segnale di ingresso (analogico o HDMI) e del segnale di uscita (HDMI)
Risoluzione analogica	Risoluzione del segnale di ingresso (analogico) e dell'uscita del segnale sulle prese MONITOR OUT (analogiche)

### Monitor HDMI

Mostra le informazioni sulle TV collegate alle prese HDMI OUT.

Utilizzare i tasti cursore ( $\triangle/\bigtriangledown$ ) per scegliere "OUT1" o "OUT2".

Interfaccia	Interfaccia TV
Risoluzione video	Risoluzioni supportate dalla TV

### Rete

Mostra le informazioni di rete per l'unità.

### (Quando si utilizza la connessione di rete cablata o wireless [Wi-Fi])

Indirizzo IP	Indirizzo IP
Maschera sottorete	Maschera di sottorete
Gateway predef.	L'indirizzo IP del gateway predefinito
Server DNS (P)	L'indirizzo IP del server DNS principale
Server DNS (S)	L'indirizzo IP del server DNS secondario
Indirizzo MAC (Ethernet)	– Indirizzo MAC
Indirizzo MAC (Wi-Fi)	
vTuner ID	vTuner ID
Nome rete	Nome di rete (il nome dell'unità sulla rete) (pag. 136)
Cablata/Wireless	Lo stato della connessione cablata o wireless
SSID	(Quando si utilizza la connessione di rete wireless [Wi-Fi]) L'SSID della rete wireless

### (Quando si utilizza Wireless Direct)

SSID	L'SSID della rete wireless
Sicurezza	Metodo di sicurezza
Chiave sicur.	Chiave sicur
Indirizzo IP	Indirizzo IP
Maschera sottorete	Maschera di sottorete
Indirizzo MAC (Wi-Fi)	Indirizzo MAC
Connessione rete	Indicazione "Wireless Direct"
## Sistema

Mostra le informazioni di sistema sull'unità.

ID remoto	L'impostazione dell'ID del telecomando dell'unità (pag. 146)	
Formato TV	/ Il tipo di segnale video dell'unità (pag. 147)	
Incr. freq. sint.       (Solo modello per Asia)         L'impostazione della frequenza di sintonizzazione FM/AM dell'unità (pag. 147)		
ID sistema	a Numero di ID di sistema	
Versione firmware La versione del firmare installato sull'unità		

# 

 Se l'unità rileva un firmware più recente via rete, il simbolo "!" (punto esclamativo) compare in alto a destra rispetto alle icone "Informazioni" e "Sistema" e un messaggio verrà visualizzato nella schermata. È possibile aggiornare il firmware dell'unità premendo ENTER sulla schermata e seguendo la procedura descritta in "Aggiornamento del firmware dell'unità attraverso la rete" (pag. 159).

## Multi Zone

Visualizza informazioni su Zone2, Zone3 e Zone4.

Ingresso	La sorgente di ingresso selezionata per Zone2, Zone3 o Zone4
Volume	L'impostazione del volume per Zone2 o Zone3

# Configurazione delle impostazioni di sistema (menu ADVANCED SETUP)

Configurare le impostazioni di sistema dell'unità mediante il display anteriore.

- Impostare l'unità in modalità standby.
- 2 Tenere premuto STRAIGHT sul pannello anteriore e premere MAIN ZONE 心.





- **3** Premere PROGRAM per selezionare una voce.
- 4 Premere STRAIGHT per selezionare un'impostazione.
- 5 Premere MAIN ZONE () per impostare l'unità in modalità standby e riaccenderla.

Le nuove impostazioni diventano effettive.

# Voci del menu ADVANCED SETUP

# 

### • Le impostazioni predefinite sono sottolineate.

Voce	Funzione	Pagina	
REMOTE SENSOR	Attiva/disattiva il sensore del telecomando sull'unità principale.	ull'unità principale. 146	
REMOTE CON AMP	Seleziona l'ID del telecomando dell'unità.	146	
TUNER FRQ STEP	(Solo modello per Asia) Modifica l'impostazione della frequenza di sintonizzazione FM/AM.	147	
TV FORMAT	Cambia il tipo di segnale video.	147	
MONITOR CHECK	Rimuove il limite sull'uscita video HDMI.	147	
4K MODE	Seleziona il formato di segnale HDMI 4K (60 Hz/50 Hz).		
RECOV./BACKUP Crea un backup delle impostazioni dell'unità o ripristina le impostazioni dal backup.		148	
INITIALIZE	Ripristina le impostazioni predefinite.	148	
FIRM UPDATE	Aggiorna il firmware.	148	
VERSION	Controlla la versione del firmware installato sull'unità.	148	

# Attivazione/disattivazione del sensore del telecomando (REMOTE SENSOR)



Attivare/disattivare il sensore del telecomando sull'unità principale. Se il sensore del telecomando è disattivato, non è possibile controllare l'unità con il telecomando.

### Impostazioni

ON	Attiva il sensore del telecomando.
OFF	Disattiva il sensore del telecomando.

# Selezione dell'ID del telecomando (REMOTE CON AMP)

## RÉMOTE CON AMP ID1

Modificare l'ID del telecomando dell'unità in modo che corrisponda a quello del telecomando (impostazione predefinita: ID1). Se si utilizzano vari Sintoamplificatori AV Yamaha si può impostare ciascun telecomando con un ID di telecomando unico per il ricevitore corrispondente.

### Impostazioni

<u>ID1</u>, ID2

### Modifica dell'ID del telecomando

Eseguire ogni punto che segue entro 30 secondi, per evitare che l'impostazione venga automaticamente annullata.

- 1 Premere SETUP.
- **2** Utilizzare i tasti cursore ( $\Delta / \nabla$ ) per selezionare "PRESET" e premere ENTER.

PRESET

- **3** Premere RECEIVER () e quindi ENTER.
- 4 Con i tasti numerici o i tasti cursore digitare "5019" (ID1) o "5020" (ID2).

# 5020

### 5 Premere ENTER per confermare l'impostazione.

Al completamento della registrazione dell'ID del telecomando, nella finestra del display appare "OK".

Se appare "ERROR" la registrazione non è riuscita. Ripetere la procedura a partire dal Punto 3.

6 Per uscire dal menu di configurazione, premere SETUP.



• I codici di controllo registrati del telecomando (pag. 149) non vengono cancellati anche se viene modificata l'ID del telecomando.

# Modificare l'impostazione della frequenza di sintonizzazione FM/AM (TUNER FRQ STEP)

(Solo modello per Asia)



Modificare l'impostazione della frequenza di sintonizzazione FM/AM dell'unità a seconda del Paese o della regione.

#### Impostazioni

FM100/AM10	Selezionare questa opzione se si desidera regolare la frequenza FM con passi di 100-kHz e quella AM con passi di 10-kHz.
FM50/AM9	Selezionare questa opzione se si desidera regolare la frequenza FM con passi di 50-kHz e quella AM con passi di 9-kHz.

# Cambio del tipo di segnale video (TV FORMAT)



Cambiare il tipo di segnale video dell'unità in modo che corrisponda al formato della TV.

### Impostazioni

NTSC, PAL

### Impostazione predefinita

Modelli per USA, Canada, Taiwan e Corea: NTSC Altri modelli: PAL

# Rimozione del limite sull'uscita video HDMI (MONITOR CHECK)



L'unità rileva automaticamente le risoluzioni supportate da una TV collegata alla presa HDMI OUT.

Disattivare la funzione monitor check se si desidera specificare una risoluzione in "Risoluzione" (pag. 131) quando l'unità non è in grado di rilevare la risoluzione della TV o quando si desidera specificare una risoluzione diversa da quella rilevata.

### Impostazioni

YES	Abilita la funzione Monitor Check. Trasmette solo i segnali video con una risoluzione supportata dalla TV.
SKIP	Disabilita la funzione Monitor Check. Trasmette i segnali video con una risoluzione specifica, a prescindere dalla compatibilità con la TV.

1

 Reimpostare "YES" se l'unità diventa inutilizzabile poiché non è possibile visualizzare video dall'unità sulla TV dopo che "MONITOR CHECK" è stato impostato su "SKIP".

# Selezione del formato di segnale HDMI 4K (4K MODE)



Seleziona il formato dei segnali in ingresso e in uscita nell'unità quando ad essa vengono collegati una TV e un dispositivo di riproduzione compatibili HDMI 4K (60 Hz/50Hz).

### Impostazioni

MODE 1	Segnali in ingresso/uscita 4K (60 Hz/50 Hz) in formato 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0. (Formato 4:2:0 solo per la presa VIDEO AUX [HDMI IN]) A seconda del dispositivo connesso o dei cavi HDMI, il video potrebbe non essere visualizzato correttamente. In questo caso, selezionare "MODE 2".
MODE 2	Segnali in ingresso/uscita 4K (60 Hz/50 Hz) in formato 4:2:0.

• Quando è selezionato "MODE 1", utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità che supporti 18 Gbps.

# Ripristino e backup delle impostazioni (RECOV./BACKUP)



Crea un backup delle impostazioni dell'unità o ripristina le impostazioni dal backup.

### Procedura di backup/ripristino

Premere ripetutamente STRAIGHT per selezionare "BACKUP" o "RECOVERY" e premere INFO per avviare la procedura.

#### Scelte

BACKUP	Crea un backup delle impostazioni dell'unità nella memoria interna.
RECOVERY	Ripristina le impostazioni dell'unità dal backup (disponibile solo se è stato creato un backup).

#### Nota

- Non spegnere l'unità durante il processo di recupero. In caso contrario, è possibile che le impostazioni non vengano ripristinate correttamente.
- · Il backup non contiene informazioni sull'utente (come account e password).

# Ripristino delle impostazioni predefinite (INITIALIZE)



Ripristina le impostazioni predefinite per l'unità.

Scelte	

VIDEO	EO Ripristina le impostazioni predefinite per le configurazioni video.	
ALL	Ripristina le impostazioni predefinite per l'unità.	
CANCEL Non effettua l'inizializzazione.		

## Aggiornamento del firmware (FIRM UPDATE)

## FIRM UPDATE USB

A seconda delle esigenze, verranno pubblicati nuovi firmware con funzioni aggiuntive o miglioramenti del prodotto. Gli aggiornamenti possono essere scaricati dal sito Web Yamaha. Se l'unità è collegata a Internet, è possibile scaricare il firmware dalla rete. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle informazioni contenute negli aggiornamenti.

### Procedura di aggiornamento del firmware

Non eseguire questa procedura se non occorre aggiornare il firmware. Inoltre, leggere le informazioni fornite con gli aggiornamenti prima di aggiornare il firmware.

### Premere ripetutamente STRAIGHT per selezionare "USB" o "NETWORK" e premere INFO per avviare l'aggiornamento del firmware.

#### Scelte

USB	Aggiorna il firmware mediante un dispositivo di memorizzazione USB.
NETWORK	Aggiorna il firmware attraverso la rete.

# Č.

 Se l'unità rileva un firmware più aggiornato nella rete, dopo aver premuto ON SCREEN comparirà il messaggio corrispondente. In questo caso, è possibile aggiornare il firmware dell'unità seguendo la procedura descritta in "Aggiornamento del firmware dell'unità attraverso la rete" (pag. 159).

# Controllo della versione del firmware (VERSION)

VERSION x.xx

Controllare la versione del firmware installato sull'unità.

- È possibile anche controllare la versione del firmware in "System" (pag. 145) nel menu "Informazioni".
- · Sono necessari alcuni istanti prima che la versione del firmware appaia.



# Controllo di dispositivi esterni con il telecomando

In caso si sia registrato il codice di telecomando del dispositivo esterno, è possibile utilizzare il telecomando dell'unità per utilizzare dispositivi esterni (per es. i lettori BD/DVD). È possibile anche usare la funzione macro per utilizzare una sequenza di più funzioni per volta.

## Premere SETUP.



Tasti cursore

 Se non viene eseguita nessuna operazione entro 30 secondi, il telecomando esce automaticamente dal menu di configurazione.

2 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare una voce e premere ENTER.

Nome	voce
PF	RESET

Voce	Funzione	Pagina
LEARN	Assegna una funzione a ciascun tasto apprendendo il codice da altri telecomandi.	152
PRESET	Registra il codice del telecomando per dispositivi esterni.	150
RENAME	Modifica i nomi dei dispositivi o i nomi delle scene visualizzati sulla finestra del display del telecomando.	154
MACRO	Operazioni macro dei programmi (sequenza di comandi di controllo).	155
CLEAR	Cancella le configurazioni del telecomando.	157
ERASE	Cancella una funzione assegnata a ciascun tasto mediante apprendimento.	158
EX-IR	Modalità codice a IR esteso. Questa funzione è destinata unicamente a installatori autorizzati.	_

## !

 Non è possibile controllare dispositivi che non dispongono di un sensore per telecomando.



# Registrazione dei codici di telecomando

## Registrazione del codice del telecomando per una TV

È possibile utilizzare il telecomando dell'unità per controllare una TV se si è registrato il corrispondente codice del telecomando.

# 

• È possibile anche registrare il codice di telecomando per la TV nei tasti di selezione ingresso (pag. 151). Ciò consentirà di utilizzare i tasti cursore o numerici per controllare la TV (è possibile che questa funzione non sia disponibile per alcuni modelli di TV).

Fare riferimento alla sezione "List of remote control codes" sul CD-ROM per trovare il codice di telecomando per la TV.

# 

Δ

• Se esistono vari codici di telecomando, registrare il primo codice nell'elenco. Se non funziona correttamente, provare gli altri codici.

## Premere SETUP.

Eseguire ogni punto che segue entro 30 secondi. In caso contrario, l'impostazione verrà annullata. In tal caso, ripetere le operazioni a partire dal Punto 2.

#### 3 Utilizzare i tasti cursore ( $\triangle/\nabla$ ) per selezionare "PRESET" e premere ENTER.



## Premere TV () e quindi ENTER.

"----" (vuoto) o codice attualmente registrato



#### 5 Con i tasti numerici o con i tasti cursore digitare il codice del telecomando a 4 cifre e premere ENTER.

Al completamento della registrazione del codice del telecomando, nella finestra del display appare "OK".

Se appare "ERROR" la registrazione non è riuscita. Ripetere la procedura a partire dal Punto 3.

### Per uscire dal menu di configurazione, premere SETUP.

## Operazioni sulla TV

Dopo aver registrato il codice di telecomando per la TV. è possibile controllarla utilizzando i tasti operativi della TV, a prescindere dalla sorgente di ingresso selezionata sull'unità.

Tasti operativi della TV	INPUT	Cambia gli ingressi video della TV.
	MUTE	Disattiva l'uscita audio della TV.
	TV VOL	Regola il volume della TV.
	TV CH	Cambia i canali della TV.
	TV (J	Accende e spegne la TV.



## Registrazione dei codici telecomando per i dispositivi di riproduzione

È possibile il telecomando dell'unità per controllare i dispositivi di riproduzione se si sono registrati i corrispondenti codici dei telecomandi. È possibile utilizzare anche i tasti di selezione ingresso per cambiare i dispositivi di riproduzione controllati dal telecomando, poiché i rispettivi codici di telecomando sono assegnati ai tasti in questione.

# 

- Secondo le impostazioni predefinite per l'unità, il codice dell'amplificatore (Yamaha: 5098) è impostato per tutti i tasti di selezione ingresso. Con questa impostazione, è possibile controllare i dispositivi compatibili con il controllo HDMI collegati all'unità con il telecomando. (A seconda dello standard del dispositivo esterno, è possibile che questa funzione non sia attivabile)
- Se è stato registrato il codice del telecomando per un dispositivo esterno sul tasto [A] o [B], è possibile utilizzare il dispositivo con il telecomando senza cambiare la sorgente di ingresso dopo aver premuto il tasto.

Fare riferimento alla sezione "List of remote control codes" sul CD-ROM per trovare il codice di telecomando per il dispositivo di riproduzione.

# 

 Se esistono vari codici di telecomando, registrare il primo codice nell'elenco. Se non funziona correttamente, provare gli altri codici.

### Premere SETUP.

Eseguire ogni punto che segue entro 30 secondi. In caso contrario, l'impostazione verrà annullata. In tal caso, ripetere le operazioni a partire dal Punto 2.

3 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "PRESET" e premere ENTER.

# PRESET

## 4 Premere un tasto di selezione ingresso corrispondente e quindi premere ENTER.

Ad esempio, premere AV1 per impostare il codice di telecomando per il dispositivo di riproduzione collegato alla presa AV1.

Codice attualmente registrato



5 Con i tasti numerici o con i tasti cursore digitare il codice del telecomando a 4 cifre e premere ENTER.

Al completamento della registrazione del codice del telecomando, nella finestra del display appare "OK".

Se appare "ERROR" la registrazione non è riuscita. Ripetere la procedura a partire dal Punto 3.

- Per impostare un altro codice del telecomando, ripetere i Punti 4 e 5.
- 7 Per uscire dal menu di configurazione, premere SETUP.

# 

 Per ulteriori informazioni su come registrare un codice di telecomando su un tasto SCENE, fare riferimento a "Configurazione dell'assegnazione delle scene" (pag. 68).



### Operazioni sul dispositivo di riproduzione

Dopo aver registrato il codice di telecomando per il dispositivo di riproduzione, è possibile controllarlo utilizzando i seguenti tasti dopo aver selezionato la sorgente di ingresso o la scena.

# 

 Premendo SOURCE/RECEIVER, è possibile cambiare i dispositivi (l'unità o il dispositivo esterno) controllati con i tasti operativi del menu, dal DISPLAY e dai tasti numerici. Se SOURCE/RECEIVER è di colore verde è possibile utilizzare l'unità, e se SOURCE/RECEIVER è di colore verde è possibile utilizzare un dispositivo esterno. Ad esempio, se si registra il codice di telecomando del dispositivo esterno su TUNER, è possibile controllare la radio FM/AM incorporata nell'unità quando SOURCE/RECEIVER si illumina di arancione, mentre il dispositivo esterno è utilizzabile quando SOURCE/RECEIVER si illumina di verde.

i	SOURCE 心		Accende e spegne il dispositivo di riproduzione.
i		Tasti cursore	Selezionano una voce.
	lasti operativi per i menu	ENTER	Conferma l'opzione selezionata.
		RETURN	Ritorna alla schermata precedente.
	DISPLAY		Cambia le informazioni sul display.
i	MODE		Passa da una modalità all'altra.
		TOP MENU	Visualizza il menu principale.
	Tasti operativi per i dispositivi esterni	POP-UP/MENU	Visualizza il menu a comparsa.
			Arresta la riproduzione.
a			Arresta temporaneamente la riproduzione.
		►	Avvia la riproduzione del brano o del video selezionato.
		<b>4</b> 4 <b>&gt;&gt;</b>	Ricerca avanti o indietro (tenendo premuto il pulsante).
			–Salta avanti o indietro.
	Tasti numerici		Consentono di immettere valori numerici.
	Tasti operativi della	TV	Controllano la TV (pag. 150).

 Questi tasti funzionano solo se la funzione corrispondente è disponibile sul dispositivo di riproduzione e se questo può essere controllato con un telecomando a infrarossi.

# Programmazione da altri telecomandi (apprendimento)

Il telecomando dell'unità può ricevere segnali da altri telecomandi ad infrarossi e apprenderne il funzionamento. Se non si riesce a trovare un codice di telecomando per il proprio dispositivo di riproduzione o se qualsiasi tasto del telecomando non funziona dopo la registrazione del codice, utilizzare la funzione di apprendimento per assegnare una funzione a ciascun tasto.

## Premere SETUP.

Eseguire ogni punto che segue entro 30 secondi. In caso contrario, l'impostazione verrà annullata. In tal caso, ripetere le operazioni a partire dal Punto 1.

## Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "LEARN" e premere ENTER.



### 3 Premere uno dei seguenti tasti a seconda del proprio tipo di dispositivo.

**Per un riproduttore:** premere il tasto di selezione dell'ingresso (corrispondente alle prese di ingresso a cui il dispositivo è collegato).

Per la TV: premere TV 🕛.





## Premere ENTER.

5 Puntare ai rispettivi trasmettitori all'infrarosso dei telecomandi.

Telecomando del dispositivo esterno



# Eseguire i punti che seguono (1) e 2) entro 10 secondi.

 Sull'unità premere uno dei tasti che seguono, quello al quale si desidera assegnare una funzione.

Per il riproduttore: SOURCE (), tasti operativi del menu, DISPLAY, MODE, tasti per l'uso del dispositivo esterno, tasti numerici

Per la TV: Tasti operativi della TV

② Sul dispositivo esterno, premere il tasto da cui viene appresa l'operazione finché non appare "OK" nella finestra del display.

Se appare "NG" l'apprendimento non è riuscito. Ripetere la procedura a partire dal Punto 4.

Ripetere i Punti dal 3 al 6 finché non sono state apprese tutte le operazioni.

# 8 Per uscire dal menu di configurazione, premere SETUP.

# 

 Questo telecomando può apprendere circa 200 funzioni (numero che può essere inferiore a seconda dei segnali). Se nella finestra del display appare "FULL", cancellare le assegnazioni non necessarie per liberare un po' di memoria per le nuove funzioni.

### Nota

 Se si preme RECEIVER () al Punto 3, è possibile assegnare funzioni di un ricevitore esterno ai tasti operativi dei menu, ai tasti per l'uso del dispositivo esterno o ai tasti numerici. Tuttavia, questo rende impossibile il controllo dell'unità con questi tasti. Se è necessario ripristinare il codice del telecomando dell'unità eseguire i punti che seguono.

### 1) Premere SETUP.

- ② Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "CLEAR" e premere ENTER.
- (3) Utilizzare i tasti cursore ( $\triangle/\bigtriangledown$ ) per selezionare "LEARN" e premere ENTER.
- ④ Premere RECEIVER ①.
- ⑤ Tenere premuto ENTER finché non appare "OK" sulla finestra del display.
- (6) Per uscire dal menu di configurazione, premere SETUP.



ZONE

# Modifica dei nomi del dispositivo

È possibile modificare i nomi dei dispositivi o i nomi delle scene visualizzati sulla finestra del display del telecomando.

## Premere SETUP.

Eseguire ogni punto che segue entro 30 secondi. In caso contrario, l'impostazione verrà annullata. In tal caso, ripetere le operazioni a partire dal Punto 1.

### 2 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "RENAME" e premere ENTER.



3 Premere uno dei tasti seguenti per selezionare un dispositivo o una scena.

**Per un riproduttore:** premere il tasto di selezione dell'ingresso (corrispondente alle prese di ingresso a cui il dispositivo è collegato).

Per la TV: premere TV ().

Per il ricevitore AV (l'unità): premere RECEIVER ().

Per la scena: premere uno dei tasti SCENE.

# 

• Per modificare nomi di scena di ciascuna zona, premere uno dei tasti SCENE e quindi premere ZONE per selezionare una zona.

## Premere ENTER.

## 5 Utilizzare i tasti cursore per rinominare.

Per localizzare la posizione, utilizzare i tasti cursore ( $\triangleleft$ / $\triangleright$ ). Per selezionare un carattere (A - Z, a - z, 0 - 9, spazio, simboli), usare i tasti cursore ( $\triangle$ / $\bigtriangledown$ ).



## **6** Premere ENTER per registrare il nuovo nome.

Al completamento della registrazione del nuovo nome, nella finestra del display appare "OK".

- Per modificare un altro nome di dispositivo (o di scena) ripetere i Punti da 3 a 6.
- Per uscire dal menu di configurazione, premere SETUP.



# Utilizzo di funzioni multiple in una sola volta (macro)

La funzione macro consente di utilizzare una sequenza di più funzioni per volta.

Ad esempio, se si vuole ascoltare un CD, è possibile accendere il lettore CD, selezionare la sorgente di ingresso corrispondente sull'unità e iniziare la riproduzione sul lettore CD in sequenza, utilizzando un solo tasto.

# Abilitazione delle macro operazioni

## Premere SETUP.

Eseguire ogni punto che segue entro 30 secondi. In caso contrario, l'impostazione verrà annullata. In tal caso, ripetere le operazioni a partire dal Punto 1.

### 2 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "MACRO" e premere ENTER.



3 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "ON" e premere ENTER.



# 4 Per uscire dal menu di configurazione, premere SETUP.

Si accende "MACRO" (quando sono abilitate le macro operazioni)



# 

• Per disabilitare le macro operazioni, selezionare "OFF" al Punto 3. Per default, quando sono abilitate, premendo il relativo tasto sono disponibili le seguenti macro operazioni.

Tasto di macro	Macro operazioni		
operazione	1° comando	2° comando	
RECEIVER 也	Accende l'unità.	(non registrato)	
Tasti di selezione ingresso	Accende l'unità.	Seleziona la sorgente di ingresso corrispondente. (non registrato per i tasti [A] e [B])	



# Programmazione delle macro operazioni

Per ciascun tasto di macro operazioni è possibile programmare fino a 10 comandi di telecomando. Se si preme il corrispondente tasto di macro operazioni, le multi-operazioni verranno eseguite in sequenza secondo i comandi programmati sul telecomando.

- Prima di programmare le macro operazioni, è necessario registrare i codici di telecomando (pag. 150) o assegnare una funzione a ciascun tasto utilizzando la funzione di apprendimento (pag. 152).
- Nelle macro operazioni sconsigliamo di includere operazioni continue (quali la regolazione del volume).

## Premere SETUP.

Eseguire ogni punto che segue entro 30 secondi.

In caso contrario, l'impostazione verrà annullata. In tal caso, ripetere le operazioni a partire dal Punto 1.

## Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "MACRO" e premere ENTER.



Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "EDIT" e premere ENTER.



Premere il tasto di macro operazione (RECEIVER o il tasto di selezione dell'ingresso) a cui sono state assegnate macro operazioni e premere quindi ENTER.

Nella finestra del display appare "MACRO 1".



### Premere i tasti per le funzioni (fino a 10) che si vogliono includere nelle macro operazioni in sequenza.

Per cambiare dispositivo (l'unità o il dispositivo esterno) da controllare, premere SOURCE/RECEIVER.

### (Esempio)

Programmazione di ①accensione dell'unità, ②selezione di "AV1" come sorgente di ingresso, ③accensione del lettore DVD assegnato a "AV1" e ④accensione della TV:

① (MACRO 1) Premere RECEIVER <sup>()</sup>.

- 2 (MACRO 2) Premere AV1.
- ③ (MACRO 3) Premere SOURCE/RECEIVER più volte per selezionare "AV1" e quindi premere SOURCE 也.
- ④ (MACRO 4) Premere SOURCE/RECEIVER più volte per selezionare "TV" e quindi premere TV .
- Per confermare l'impostazione, tenere premuto ENTER finché non appare "OK" sulla finestra del display.

Se sono state programmate 10 funzioni, appare "FULL" e l'impostazione viene automaticamente confermata.

Per uscire dal menu di configurazione, premere SETUP.



# Resettaggio delle configurazioni del telecomando

## Cancellazione delle configurazioni del telecomando

È possibile cancellare delle configurazioni del telecomando selezionando un tipo di impostazioni o eliminare tutte le configurazioni del telecomando.

## Premere SETUP.

Eseguire ogni punto che segue entro 30 secondi.

In caso contrario, l'impostazione verrà annullata. In tal caso, ripetere le operazioni a partire dal Punto 1.

Utilizzare i tasti cursore ( $\Delta/\nabla$ ) per selezionare "CLEAR" e premere ENTER.

# CLEAR

Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare le impostazioni da eliminare e quindi premere ENTER.

# PRESET

EARN	Elimina le funzioni apprese da altri telecomandi.
PRESET	Ripristina le impostazioni del codice predefinito del telecomando.
RENAME	Ripristina le impostazioni predefinite del nome del dispositivo.
/IACRO	Elimina le impostazioni delle macro operazioni.
RESET	Elimina tutte le configurazioni del telecomando e ripristina le impostazioni predefinite.

Nella finestra del display appare "ALL".

ALL

Per applicare la selezione a tutti i tasti corrispondenti, procedere al Punto 5.

Per applicare la selezione a un tasto specifico, procedere al Punto 4.

 Quando viene selezionato "RESET", vengono eliminate tutte le configurazioni del telecomando. Non è possibile selezionare un tasto specifico. Andare al Punto 5.

# Premere un tasto a cui viene applicato il processo selezionato.

Quando viene selezionato "LEARN" o "PRESET": premere il tasto di selezione ingresso o TV ().

Quando viene selezionato "RENAME": premere il tasto di selezione ingresso, RECEIVER ⊕, TV ⊕ o SCENE.

Quando viene selezionato "MACRO": premere il tasto di macro operazioni (tasto di selezione ingresso o RECEIVER 也).

# 5 Tenere premuto ENTER finché non appare "OK" sulla finestra del display.

Se appare "NG" o "ERROR" l'eliminazione non è riuscita. Ripetere la procedura a partire dal Punto 2.

# 6 Per uscire dal menu di configurazione, premere SETUP.



# Cancellazione di una funzione assegnata a ciascun tasto per apprendimento

È possibile cancellare una funzione assegnata a ciascun tasto mediante l'apprendimento e il ripristino delle assegnazioni predefinite dei tasti.

### Premere SETUP.

Eseguire ogni punto che segue entro 30 secondi.

In caso contrario, l'impostazione verrà annullata. In tal caso, ripetere le operazioni a partire dal Punto 1.

2 Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "ERASE" e premere ENTER.



3 Premere uno dei tasti seguenti per selezionare il dispositivo per cui verranno eliminate le assegnazioni.

Per dispositivo di riproduzione: premere il tasto di selezione ingresso.

Per la TV: premere TV 🕛.

# Premere ENTER.

# 5 Tenere premuto il tasto da ripristinare finché non appare "OK" sulla finestra del display.

Se appare "NG" o "ERROR" l'eliminazione non è riuscita. Ripetere la procedura a partire dal Punto 2.

- 6 Ripetere i Punti dal 3 al 5 finché non sono stati cancellati tutti gli assegnamenti.
- 7 Per uscire dal menu di configurazione, premere SETUP.



# Aggiornamento del firmware dell'unità attraverso la rete

A seconda delle esigenze, verranno pubblicati nuovi firmware con funzioni aggiuntive o miglioramenti del prodotto. Se l'unità è collegata a Internet, è possibile scaricare il firmware dalla rete e aggiornarlo.

### Nota

- Non utilizzare l'unità o scollegare il cavo di alimentazione o di rete durante l'aggiornamento del firmware. L'aggiornamento del firmware richiede circa 20 minuti o più, a seconda della velocità della connessione Internet.
- Se l'unità è collegata alla rete wireless, potrebbe non essere possibile aggiornare la rete a seconda dello stato della connessione wireless. In questo caso, aggiornare il firmware mediante un dispositivo di memorizzazione USB (pag. 148).
- · Per dettagli sull'aggiornamento, visitare il sito web Yamaha.

# 

Tasti cursore

ENTER

 È possibile anche aggiornare il firmware utilizzando il dispositivo di memorizzazione USB dal menu "ADVANCED SETUP" (pag. 148).

Un aggiornamento del firmware è disponibile se, dopo aver premuto ON SCREEN, compare il messaggio riportato di seguito.



- Leggere la descrizione visualizzata sullo schermo.
- Per avviare l'aggiornamento del firmware, utilizzare i tasti cursore per selezionare "AVVIO" e premere ENTER.

Il display sullo schermo viene disattivato.

### 3 Se sul display anteriore compare "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!", premere MAIN ZONE () sul pannello anteriore.

L'aggiornamento del firmare è completato.

 Per aggiornare il firmware in un secondo momento, selezionare "CHIUDI" al Punto 2. Il simbolo "!" (punto esclamativo) compare in alto a destra rispetto alle icone "Informazioni" e "Sistema" e un messaggio verrà visualizzato nella schermata "Sistema" (pag. 145). È possibile aggiornare il firmware dell'unità premendo ENTER nella schermata "Sistema".





# APPENDICE

# **Domande frequenti**

# Il nuovo sistema di diffusori non produce un bilanciamento ottimale dell'audio...

Se i diffusori sono stati cambiati oppure si dispone di un nuovo sistema di diffusori, utilizzare "Config. auto" per ottimizzare di nuovo le impostazioni dei diffusori (pag. 45). Se si desidera regolare manualmente le impostazioni dei diffusori, utilizzare "Config. manuale" nel menu "Configurazione" (pag. 124).

## Poiché in casa vivono bambini piccoli, si desidera impostare dei limiti al controllo del volume...

Se un bambino utilizza per errore i controlli dell'unità principale o del telecomando, il volume potrebbe aumentare all'improvviso. Ciò potrebbe causare lesioni o danneggiare l'unità o i diffusori. Si consiglia di utilizzare "Volume massimo" nel menu "Configurazione" per impostare in anticipo il volume massimo dell'unità (pag. 129). È possibile anche impostare il volume massimo per Zone2 o Zone3 (pag. 138).

# A volte il volume è inaspettatamente molto alto quando si accende l'unità...

Per impostazione predefinita, viene applicato automaticamente il volume al livello in uso l'ultima volta che l'unità è entrata in modalità standby. Se si desidera correggere il volume, utilizzare "Volume iniziale" nel menu "Configurazione" per impostare il volume da applicare quando si accende il ricevitore (pag. 129). È possibile anche impostare il volume iniziale per Zone2 o Zone3 (pag. 138).

# Se le differenze di volume sono fastidiose quando si passa a una nuova sorgente di ingresso...

È possibile correggere le differenze di volume tra le diverse sorgenti di ingresso utilizzando "Regola ingr." nel menu "Opzione" (pag. 111).

# Sono stati effettuati i collegamenti HDMI, ma il controllo HDMI non funziona...

Per utilizzare il controllo HDMI, occorre configurare il collegamento Controllo HDMI (pag. 177). Dopo aver collegato all'unità dispositivi compatibili con il controllo HDMI (ad esempio lettori BD/DVD), attivare la funzione Controllo HDMI su ogni dispositivo e

configurare il collegamento del controllo HDMI. Questa configurazione è richiesta ogni volta che si aggiunge al sistema un nuovo dispositivo compatibile con il controllo HDMI. Per informazioni sul funzionamento del controllo HDMI tra TV e dispositivi di riproduzione, fare riferimento ai manuali di istruzioni di ogni dispositivo.

# Si desidera disattivare i messaggi visualizzati sullo schermo durante le operazioni...

Per impostazione predefinita, brevi messaggi vengono visualizzati sullo schermo della TV quando si utilizza l'unità (ad esempio selezione dell'ingresso e regolazione del volume). Se questi messaggi pregiudicano la visione di film o trasmissioni sportive, configurare "Breve messaggio" (pag. 140) nel menu "Configurazione" in modo da disattivarli.

# Si desidera impedire che le impostazioni vengano modificare per errore...

È possibile proteggere le impostazioni configurate nell'unità (ad esempio le impostazioni dei diffusori) utilizzando "Controllo memoria" nel menu "Configurazione" (pag. 142).

# Il telecomando dell'unità controlla contemporaneamente un altro prodotto e l'unità...

Se si utilizzano più prodotti Yamaha, è possibile che il telecomando controlli un altro prodotto oppure che un altro telecomando controlli l'unità. Se ciò si verifica, è necessario registrare ID di telecomando diversi per i dispositivi da controllare con ciascun telecomando (pag. 146).

# Desidero riprodurre video/audio sul dispositivo video anche quando l'unità è in modalità standby...

Se all'unità è connesso un dispositivo video via HDMI, è possibile riprodurre sulla TV contenuti audio/video presenti sul dispositivo quando l'unità è in modalità standby. Per utilizzare la funzione, impostare "Standby via" (pag. 134) nel menu "Configurazione" su "On" o "Auto". Inoltre, è possibile cambiare sorgente d'ingresso con il telecomando dell'unità quando questa funzione è attivata.

# **Risoluzione dei problemi**

Se l'unità non funzionasse a dovere, consultare la tabella seguente.

Se il problema riscontrato non fosse presente nell'elenco o se i rimedi proposti non fossero di aiuto, spegnere l'unità e l'amplificatore, scollegare il cavo di alimentazione e mettersi in contatto col rivenditore autorizzato o centro assistenza Yamaha più vicino.

## Controllare in primo luogo quanto segue:

- 1 i cavi di alimentazione dell'unità, dell'amplificatore, della TV e dei dispositivi di riproduzione (ad esempio i lettori BD/DVD) sono ben collegati alle prese di corrente;
- 2 l'unità, l'amplificatore, il subwoofer, la TV e i dispositivi di riproduzione (ad esempio i lettori BD/DVD) sono accesi;
- ③ i connettori di ogni cavo sono inseriti saldamente nelle prese di ogni dispositivo.

Problema	Causa	Rimedio
L'unità non si accende.	Il circuito di protezione è entrato in funzione 3 volte di seguito. Se l'unità è in questa condizione, l'indicatore di standby dell'unità lampeggia quando si cerca di eseguire l'accensione.	La funzione di accensione dell'unità viene disattivata come misura di sicurezza. Contattare il rivenditore Yamaha o il centro d'assistenza più vicino per riparare l'unità.
L'unità non si spegne.	Il microprocessore interno si è bloccato a causa di una scarica elettrica (ad esempio un fulmine ed elettricità statica eccessiva) o a causa di una caduta di tensione.	Tenere premuto MAIN ZONE ひ sul pannello anteriore per più di10 secondi per inizializzare e riavviare l'unità. (Se il problema persiste, collegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e ricollegarlo.)
L'unità ontra automaticamento in modelità	È stato attivato lo spegnimento via timer.	Accendere l'unità e riprendere la riproduzione.
standby.	È stata attivata la funzione standby automatico poiché l'unità non è stata utilizzata per il tempo specificato.	Per disattivare la funzione di standby automatico, impostare "Standby automatico" nel menu "Configurazione" su "Off" (pag. 142).
L'unità non reagisce.	Il microprocessore interno si è bloccato a causa di una scarica elettrica (ad esempio un fulmine ed elettricità statica eccessiva) o a causa di una caduta di tensione.	Tenere premuto MAIN ZONE () sul pannello anteriore per più di 10 secondi per inizializzare e riavviare l'unità. (Se il problema persiste, collegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e ricollegarlo.)

## Alimentazione, sistema e telecomando

Problema	Causa	Rimedio
Non è possibile controllare l'unità con il telecomando.	L'unità è al di fuori della distanza operativa.	Utilizzare il telecomando entro la distanza operativa (pag. 5).
	Le batterie si stanno esaurendo.	Sostituire le batterie con altre nuove.
	Il sensore del telecomando dell'unità è esposto alla luce solare diretta o a un'illuminazione intensa.	Regolare l'angolo di illuminazione o spostare l'unità.
	Il telecomando è impostato per controllare dispositivi esterni.	Premere SOURCE/RECEIVER per impostare il telecomando in modo che controlli l'unità (il tasto diventa di colore arancione).
	Gli ID telecomando dell'unità principale e del telecomando non corrispondono.	Modificare l'ID dell'unità principale o del telecomando (pag. 146).
Non è possibile controllare i dispositivi esterni con il telecomando.	Il telecomando è impostato in modo da controllare l'unità.	Premere SOURCE/RECEIVER per impostare il telecomando in modo che controlli i dispositivi esterni (il tasto diventa di colore verde).
	Il codice di telecomando corrispondente non è impostato correttamente.	Impostare di nuovo il codice di telecomando (pag. 149). Anche se il codice di telecomando è stato registrato correttamente, è possibile che alcuni prodotti non rispondano alle operazioni con il telecomando.
Il telecomando non apprende nuove funzioni.	Le batterie del telecomando dell'unità e/o del dispositivo esterno sono scariche.	Sostituire le batterie con altre nuove.
	La distanza tra i due telecomandi non è corretta.	Collocare i telecomandi ad una distanza appropriata (pag. 152).
	La codifica del segnale o la modulazione dell'altro telecomando non è compatibile con il telecomando.	L'apprendimento in questo caso è impossibile.
	La capacità di memoria è esaurita.	Eliminare le assegnazioni non necessarie per liberare dello spazio nella memoria per nuove funzioni (pag. 158).

# Audio

Problema	Causa	Rimedio
Non viene emesso alcun suono.	È selezionata un'altra sorgente di ingresso.	Selezionare una sorgente di ingresso appropriata con i tasti di selezione ingresso.
	Vengono emessi segnali che l'unità non è in grado di riprodurre.	Alcuni formati di audio digitale non possono essere riprodotti sull'unità. Per controllare il formato audio del segnale ricevuto, utilizzare "Segnale audio" nel menu "Informazioni" (pag. 144).
	Il cavo che collega l'unità e il dispositivo di riproduzione è difettoso.	Se il collegamento non presenta problemi, utilizzare un altro cavo.
	È impostato il volume massimo.	Utilizzare "Volume massimo" nel menu "Configurazione" per regolare il volume massimo (pag. 129).
Non e possiblle aumentare il volume.	Un dispositivo collegato alle prese di uscita dell'unità non è acceso.	Accendere tutti i dispositivi collegati alle prese di uscita dell'unità.
Non viene emesso alcun suono da un diffusore specifico.	La sorgente di riproduzione non contiene un segnale per il canale.	Per effettuare il controllo, utilizzare "Segnale audio" nel menu "Informazioni" (pag. 144).
	Il programma sonoro o il decodificatore selezionato non utilizza il diffusore.	Per effettuare il controllo, utilizzare "Tono di prova" nel menu "Configurazione" (pag. 128).
	L'uscita audio del diffusore è disattivata.	Eseguire "Config. auto" (pag. 45) oppure utilizzare "Configurazione" nel menu "Configurazione" per modificare le impostazioni del diffusore (pag. 124).
	Il volume del diffusore è impostato su un valore troppo basso.	Eseguire "Config. auto" (pag. 45) oppure utilizzare "Livello" nel menu "Configurazione" per regolare il volume del diffusore (pag. 127).
	Il cavo del diffusore che collega l'amplificatore e il diffusore è difettoso.	Se il collegamento non presenta problemi, utilizzare un altro cavo del diffusore.
	Il diffusore non funziona correttamente.	Per effettuare il controllo, utilizzare un altro diffusore. Se il problema persiste, l'amplificatore potrebbe avere dei difetti di funzionamento.
Il subwoofer non produce alcun suono.	La sorgente di riproduzione non contiene LFE o segnali a bassa frequenza.	Per controllare se il subwoofer funziona correttamente, utilizzare "Tono di prova" nel menu "Configurazione" (pag. 128).
	L'uscita del subwoofer è disattivata.	Eseguire "Config. auto" (pag. 45) o impostare "Subwoofer 1" o "Subwoofer 2" nel menu "Configurazione" su "Usa" (pag. 125).
	Il volume del subwoofer è troppo basso.	Regolare il volume del subwoofer.
	Il subwoofer è stato spento dalla relativa funzione di standby automatico.	Disattivare la funzione di standby automatico del subwoofer o regolarne il livello di sensibilità.

Problema	Causa	Rimedio
Il dispositivo di riproduzione collegato all'unità mediante HDMI non emette alcun suono.	La TV non supporta la funzione HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Consultare il manuale di istruzioni della TV e controllare i dati tecnici della TV.
	L'unità è impostata in modo da non trasmettere l'ingresso audio attraverso le prese HDMI dai terminali SPEAKERS.	In "Uscita audio" del menu "Configurazione", impostare "Amp" su "On" (pag. 133).
	Il numero di dispositivi collegati alla presa HDMI OUT supera il limite consentito.	Scollegare alcuni dispositivi HDMI.
	La TV è impostata per la trasmissione dell'audio dai diffusori della TV.	Modificare l'impostazione di uscita audio della TV in modo che l'audio della TV venga trasmesso dai diffusori collegati all'unità.
La TV non produce cleur quene (ce si une il	Una TV che non supporta la funzione ARC è collegata all'unità solo con un cavo HDMI.	Usare un cavo ottico digitale per stabilire un collegamento audio (pag. 33).
La TV non produce alcun suono (se si usa il controllo HDMI).	(Se la TV è collegata all'unità con un cavo audio) L'impostazione dell'ingresso audio della TV non corrisponde al collegamento effettivo.	Utilizzare "Ingresso audio TV" nel menu "Configurazione" per selezionare la presa di ingresso audio corretta (pag. 133).
	(Se si sta tentando di utilizzare la funzione ARC) La funzione ARC è disattivata sull'unità o sulla TV.	Impostare "ARC" nel menu "Configurazione" su "On" (pag. 133). Inoltre, Abilitare ARC sulla TV.
La TV in Zone2 collegata all'unità mediante HDMI non emette alcun suono.	La trasmissione dell'audio dalla presa HDMI OUT 2 (ZONE OUT) è disattivata.	Impostare "Uscita audio" nel menu "Configurazione" su "On" (pag. 139).
Solo i diffusori anteriori funzionano su un segnale audio multicanale.	Il dispositivo di riproduzione è impostato in modo da emettere solo un audio a 2 canali (ad esempio PCM).	Per effettuare il controllo, utilizzare "Segnale audio" nel menu "Informazioni" (pag. 144). Se necessario, modificare l'impostazione di uscita dell'audio digitale del dispositivo di riproduzione.
Presento di sumoro di fondo o sontio	L'unità è troppo vicina a un altro dispositivo digitale o che emette frequenze radio.	Allontanare l'unità dal dispositivo.
Presenza di rumore di fondo o ronzio.	Il cavo che collega l'unità e il dispositivo di riproduzione è difettoso.	Se il collegamento non presenta problemi, utilizzare un altro cavo.
	Il volume dell'unità è troppo alto.	Abbassa il volume.
Il suono è distorto.	Il livello del segnale di ingresso è troppo alto quando si seleziona AUDIO 4 (XLR) come sorgente di ingresso.	Regolare il livello del segnale di uscita sul dispositivo di riproduzione o usare "Attenuat. ingresso bilanciato" nel menu "Input" (pag. 114).
	Un dispositivo collegato alle prese di uscita dell'unità non è acceso.	Accendere tutti i dispositivi collegati alle prese di uscita dell'unità.
Il suono è interrotto.	Se la presa HDMI OUT 2 (ZONE OUT) è assegnata alla Zone2 o a Zone4, la trasmissione dell'audio via HDMI potrebbe interrompersi durante alcune operazioni nelle zone, a causa della commutazione di circuiti interni.	Per maggiori dettagli, vedere "Collegamento di un dispositivo compatibile con HDMI per riprodurre video/audio" (pag. 98).

# Video

Problema	Causa	Rimedio
	Sull'unità è selezionata un'altra sorgente di ingresso.	Selezionare una sorgente di ingresso appropriata con i tasti di selezione ingresso.
	Sulla TV è selezionata un'altra sorgente di ingresso.	Cambiare l'ingresso della TV in modo da visualizzare il segnale video proveniente dall'unità.
	L'uscita del segnale video dall'unità non è supportata dalla TV.	Impostare "MONITOR CHECK" nel menu "ADVANCED SETUP" su "YES" (pag. 147).
	Il cavo che collega l'unità e la TV o il dispositivo di riproduzione è difettoso.	Se il collegamento non presenta problemi, utilizzare un altro cavo.
	L'ingresso del segnale video (risoluzione) non è supportato dall'unità.	Per controllare le informazioni sul segnale video corrente (risoluzione), utilizzare "Segnale video" nel menu "Informazioni" (pag. 144). Per informazioni sui segnali video supportati dall'unità, vedere "Compatibilità del segnale HDMI" (pag. 179).
Il dispositivo di riproduzione collegato all'unità mediante HDMI non emette alcun segnale video.	La TV non supporta la funzione HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Consultare il manuale di istruzioni della TV e controllare i dati tecnici della TV. Se si desidera riprodurre contenuti che richiedono dispositivi compatibili HDCP 2.2, sia il televisore che il dispositivo di riproduzione devono supportare HDCP 2.2.
	Il dispositivo di riproduzione che supporta HDCP 2.2 è connesso a una presa diversa da VIDEO AUX (HDMI IN).	Per riprodurre contenuti che richiedono dispositivi compatibili HDCP 2.2, collegare il dispositivo di riproduzione alla presa (AV 1–7) (pag. 35).
	Il numero di dispositivi collegati alla presa HDMI OUT supera il limite consentito.	Scollegare alcuni dispositivi HDMI.
II menu dell'unità non viene visualizzato sulla TV.	La TV non è collegata all'unità tramite HDMI.	Il menu dell'unità può essere visualizzato sulla TV solo se il collegamento è stato stabilito con un cavo HDMI. Se necessario, utilizzare un cavo HDMI per il collegamento (pag. 33).
	Sulla TV è selezionata un'altra sorgente di ingresso.	Cambiare l'ingresso della TV in modo da visualizzare il segnale video proveniente dall'unità (presa HDMI OUT).
Si verificano interruzioni del video.	(Se si utilizzano 2 TV nella zona principale) L'altra TV viene spenta quando è selezionato "HDMI OUT 1+2".	Selezionare "HDMI OUT 1" o "HDMI OUT 2" per trasmettere i segnali solo alla TV che si sta utilizzando (pag. 66).
	(Se la presa HDMI OUT 2 è assegnata a Zone2 o Zone4) La trasmissione dell'audio via HDMI potrebbe interrompersi durante alcune operazioni nelle zone a causa dell'attivazione dei circuiti interni.	Per maggiori dettagli, vedere "Collegamento di un dispositivo compatibile con HDMI per riprodurre video/audio" (pag. 98).

# Radio FM/AM

Problema	Causa	Rimedio
La ricezione della radio in FM è debole o disturbata.	Ci sono interferenze dovute a percorsi multipli.	Regolare l'altezza o l'orientamento dell'antenna FM oppure spostarla.
	L'unità è troppo lontana dal ripetitore della stazione FM.	Impostare "Mod. FM" nel menu "Opzione" su "Mono" per selezionare la ricezione radio FM mono (pag. 111).
		Utilizzare un'antenna FM esterna. Si consiglia di utilizzare un'antenna multielemento sensibile.
La ricezione della radio in AM è debole o disturbata.	l rumori potrebbero essere stati causati da luci a fluorescenza, motori, termostati oppure altri dispositivi elettrici.	È difficile eliminare completamente i disturbi. È tuttavia possibile ridurli utilizzando un'antenna AM.
Le stazioni radio non possono essere selezionate automaticamente.	L'unità è troppo lontana dal ripetitore della stazione FM.	Selezionare manualmente la stazione (pag. 75).
		Utilizzare un'antenna esterna. Si consiglia di utilizzare un'antenna multielemento sensibile.
	Il segnale della radio AM è debole.	Regolare l'orientamento dell'antenna AM.
		Selezionare manualmente la stazione (pag. 75).
		Utilizzare un'antenna AM esterna. Collegarla alla presa ANTENNA (AM) insieme all'antenna AM in dotazione.
Non è possibile registrare stazioni radio AM come preselezionate.	È stato utilizzato Preselezione auto.	Preselezione auto consente di registrare solo le stazioni radio FM. Registrare manualmente le stazioni radio AM (pag. 76).

# Bluetooth

Problema	Causa	Rimedio
Impossibile stabilire una connessione <i>Bluetooth</i> .	La funzione <i>Bluetooth</i> dell'unità è disattivata.	Attivare la funzione <i>Bluetooth</i> (pag. 137).
	Un altro dispositivo <i>Bluetooth</i> è già collegato all'unità.	Terminare la connessione <i>Bluetooth</i> corrente, quindi stabilirne una nuova (pag. 79).
	L'unità e il dispositivo <i>Bluetooth</i> sono troppo distanti.	Avvicinare il dispositivo <i>Bluetooth</i> all'unità.
	Nelle vicinanze è presente un dispositivo (come per esempio un forno a microonde o una LAN wireless) che produce segnali nella banda di frequenza dei 2,4 GHz.	Allontanare l'unità da tale dispositivo.
	II dispositivo Bluetooth non supporta A2DP.	Utilizzare un dispositivo Bluetooth che supporti A2DP.
	Per qualche ragione, le informazioni di connessione registrate sul dispositivo <i>Bluetooth</i> non funzionano.	Eliminare le informazioni di connessione sul dispositivo <i>Bluetooth</i> e quindi ristabilire una connessione tra il dispositivo <i>Bluetooth</i> e l'unità (pag. 79).

Problema	Causa	Rimedio			
	Il volume del dispositivo <i>Bluetooth</i> è impostato su un valore troppo basso.	Aumentare il volume del dispositivo Bluetooth.			
	Il dispositivo <i>Bluetooth</i> non è impostato per inviare segnali audio all'unità.	Impostare l'uscita audio del dispositivo <i>Bluetooth</i> sull'unità.			
Non viene generato alcun suono o il suono si interrompe durante la riproduzione.	La connessione <i>Bluetooth</i> è stata terminata.	Stabilire nuovamente una connessione <i>Bluetooth</i> tra il dispositivo <i>Bluetooth</i> e l'unità (pag. 79).			
	L'unità e il dispositivo <i>Bluetooth</i> sono troppo distanti.	Avvicinare il dispositivo <i>Bluetooth</i> all'unità.			
	Nelle vicinanze è presente un dispositivo (come per esempio un forno a microonde o una LAN wireless) che produce segnali nella banda di frequenza dei 2,4 GHz.	Allontanare l'unità da tale dispositivo.			

# USB e rete

Problema	Causa	Rimedio				
L'unità non rilova il dispositivo USP	Il dispositivo USB non è collegato saldamente alla presa USB.	Spegnere l'unità, ricollegare il dispositivo USB e riaccendere l'unità.				
L'unità non meva il dispositivo 036.	Il file system del dispositivo USB non è FAT 16 o FAT 32.	Utilizzare un dispositivo USB con formato FAT 16 o FAT 32.				
Non è possibile visualizzare le cartelle e i file nel dispositivo USB.	I dati nel dispositivo USB sono protetti da crittografia.	Utilizzare un dispositivo USB senza funzione di crittografia.				
I file nel dispositivo USB non possono essere riprodotti in maniera continua.	La cartella selezionata contiene file non supportati dall'unità.	Se durante la riproduzione, l'unità rileva una serie di file non supportati (ad esempio immagini e file nascosti), la riproduzione si interrompe automaticame Non memorizzare file non supportati nella cartella di riproduzione.				
La funzione di rete non è attiva.	I parametri di rete (indirizzo IP) non sono stati ottenuti correttamente.	Attivare la funzione del server DHCP sul router e impostare "DHCP" nel menu "Configurazione" su "On" sull'unità (pag. 135). Se si desidera configurare manualmente i parametri di rete, assicurarsi di utilizzare un indirizzo IP non utilizzato da altri dispositivi nella rete (pag. 135).				
	Il router wireless (punto di accesso) è spento.	Accendere il router.				
L'unità non riesce a connettersi a Internet via un router wireless (punto di accesso).	Il router wireless (punto di accesso) è spento.	Avvicinarli.				
	C'è un ostacolo tra l'unità e il router wireless (punto di accesso).	Spostare l'unità e il router in un luogo primo di ostacoli tra loro.				
La rata wiralago non funzione	Potrebbero esserci delle interferenze da parte di forni a microonde o altri dispositivi wireless nelle vicinanze.	Spegnere questi dispositivi.				
	L'accesso alla rete è limitato dalle impostazioni del firewall del router wireless (punto di accesso).	Verificare le impostazioni del firewall sul router.				

Problema	Causa	Rimedio			
	L'impostazione di condivisione multimediale è errata.	Configurare l'impostazione di condivisione e selezionare l'unità come dispositivo con cui vengono condivisi i contenuti musicali (pag. 87).			
	Alcuni software di protezione installati sul PC potrebbero bloccare l'accesso dell'unità al PC.	Controllare le impostazioni del software di protezione installato sul PC.			
L'unità non rileva il PC.	L'unità e il PC non si trovano sulla stessa rete.	Controllare i collegamenti di rete e le impostazioni del router per connettere unità e PC sulla stessa rete.			
	Il filtro dell'indirizzo MAC è attivo sull'unità.	In "Filtro indir. MAC" nel menu "Configurazione", disattivare il filtro dell'indirizzo MAC o specificare l'indirizzo MAC del PC affinché il PC possa accedere all'unità (pag. 136).			
I file nel PC non possono essere visualizzati o riprodotti.	l file non sono supportati dall'unità o dal server multi-mediale.	Utilizzare file con un formato supportato sia dall'unità che dal server multi-mediale. Per informazioni sui segnali video supportati dall'unità, vedere "Riproduzione di brani musicali memorizzati sui server multi-mediali (PC/NAS)" (pag. 87).			
I file nel PC non possono essere visualizzati o riprodotti in maniera continua.	La cartella selezionata contiene file non supportati dall'unità.	Se durante la riproduzione, l'unità rileva una serie di file non supportati (ad esempio immagini e file nascosti), la riproduzione si interrompe automatican Non memorizzare file non supportati nella cartella di riproduzione.			
	La stazione radio Internet selezionata non è momentaneamente disponibile.	È possibile che si sia presentato un problema di rete per la stazione radio, o che il servizio sia stato interrotto. Provare a sintonizzarsi più tardi o scegliere un'altra stazione.			
Non è possibile riprodurre la radio su Internet.	La stazione radio Internet selezionata trasmette solo silenzio.	Alcune stazioni radio su Internet trasmettono solo silenzio in determinati orari de giorno. Provare a sintonizzarsi più tardi o scegliere un'altra stazione.			
	L'accesso alla rete è limitato dalle impostazioni del firewall nei dispositivi di rete (per es. il router).	Controllare le impostazioni del firewall nei dispositivi di rete. La radio su Interi può essere riprodotta solo se passa attraverso la porta indicata da ciascuna stazione radio. Il numero della porta varia a seconda della stazione radio.			
L'iPod non riconosce l'unità utilizzando AirPlay.	L'unità è connessa a un router con più SSID.	L'accesso all'unità potrebbe essere limitato dalla funzione di separazione della rete del router. Collegare l'iPod all'SSID in grado di accedere all'unità.			
L'applianzione per emertabone/tablet "AV	L'unità e lo smartphone/tablet non si trovano sulla stessa rete.	Controllare i collegamenti di rete e le impostazioni del router per connettere unità e smartphone/tablet sulla stessa rete.			
CONTROLLER" non rileva l'unità.	Il filtro dell'indirizzo MAC è attivo sull'unità.	In "Filtro indir. MAC" nel menu "Configurazione", disattivare il filtro dell'indirizzo MAC o specificare l'indirizzo MAC dello smartphone/tablet affinché possa accedere all'unità (pag. 136).			
L'aggiornamento del firmware attraverso la rete non è riuscito.	A seconda delle condizioni della rete, è possibile che questa funzione non sia supportata.	Aggiornare di nuovo il firmware attraverso la rete oppure usare un dispositivo di memorizzazione USB (pag. 148).			

# Indicazioni di errore sul display anteriore

Message	Causa	Rimedio			
Access denied	Accesso negato al PC.	Configurare le impostazioni di condivisione e selezionare l'unità come dispositivo con cui vengono condivisi i contenuti musicali (pag. 87).			
	L'unità non è in grado di accedere al dispositivo USB.	Spegnere l'unità e ricollegare il dispositivo USB. Se il problema persiste, provare a utilizzare un altro dispositivo USB.			
	L'unità non è in grado di accedere all'iPod.	Spegnere e riaccendere l'iPod.			
Access error	L'iPod collegato non è supportato dall'unità.	Utilizzare un iPod supportato dall'unità (pag. 80).			
	Si è verificato un problema con il percorso di segnale nel	Verificare che il router e il modem siano accesi.			
	collegamento dalla rete all'unità.	Controllare il collegamento tra l'unità e il router o l'hub (pag. 40).			
Internal Error	Si è verificato un errore interno.	Contattare il rivenditore Yamaha o il centro di assistenza autorizzato più vicino.			
No content	La cartella selezionata non contiene file riproducibili.	Selezionare una cartella che contiene file supportati dall'unità.			
No device	L'unità non è in grado di rilevare il dispositivo USB.	Spegnere l'unità e ricollegare il dispositivo USB. Se il problema persiste, provare a utilizzare un altre dispositivo USB.			
	L'unità non è in grado di rilevare l'iPod.	Spegnere e riaccendere l'iPod.			
Please wait	L'unità si sta preparando per il collegamento alla rete.	Aspettare fino alla scomparsa del messaggio. Se il messaggio persiste oltre 3 minuti, spegnere e riaccendere l'unità.			
RemID Mismatch	Gli ID telecomando dell'unità principale e del telecomando non corrispondono.	Modificare l'ID dell'unità principale o del telecomando (pag. 146).			
Remote Off	L'unità non può essere utilizzata tramite telecomando in quanto il sensore del telecomando sull'unità principale è disattivato.	Utilizzare i controlli sul pannello anteriore. Per utilizzare il telecomando impostare "REMOTE SENSOR" nel menu "ADVANCED SETUP" su "ON" (pag. 146).			
	L'unità non è in grado di riprodurre i brani memorizzati sul dispositivo USB.	Controllare i dati dei brani musicali. Se non possono essere riprodotti su un altro dispositivo, è possibile che i dati o l'area di memorizzazione siano danneggiati.			
Unable to play	L'unità non è in grado di riprodurre i brani memorizzati nell'iPod.	Controllare i dati dei brani musicali. Se non possono essere riprodotti sull'iPod stesso, è possibile che dati o l'area di memorizzazione siano danneggiati.			
	L'unità non è in grado di riprodurre i brani musicali memorizzati sul PC.	Controllare se il formato dei file che si tenta di riprodurre è supportato dall'unità. Per informazioni sui formati supportati dall'unità, vedere "Riproduzione di brani musicali memorizzati sui server multi-mediali (PC/NAS)" (pag. 87). Se il formato del file è supportato dall'unità eppure non è possibile riprodurre alcun file, la rete potrebbe essere sovraccarica a causa di un traffico eccessivo.			
USB Overloaded	Nel dispositivo USB si è verificata una sovracorrente.	Spegnere l'unità e ricollegare il dispositivo USB. Se il problema persiste, provare a utilizzare un altro dispositivo USB.			
Version error	L'aggiornamento del firmware non è riuscito.	Aggiornare di nuovo il firmware.			

## Informazioni audio

## Formato di decodifica audio

### **Dolby Atmos**

Introdotto prima nel cinema, Dolby Atmos rivoluziona la percezione della dimensione e dell'immersione dell'home theater. Dolby Atmos è un formato adattabile e scalabile basato su oggetti che riproduce l'audio come suoni indipendenti (oggetti appunto) che possono essere accuratamente posizionati e spostati dinamicamente nello spazio tridimensionale d'ascolto durante la riproduzione. Un ingrediente fondamentale di Dolby Atmos è l'introduzione del piano di altezza sonora sopra l'ascoltatore.

### **Dolby AtmosStream**

Il contenuto Dolby Atmos verrà trasmesso al ricevitore AV con funzione Dolby Atmos tramite Dolby Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD su disco Blu-ray, file scaricabili e media in streaming. Il flusso Dolby Atmos contiene speciali metadati che descrivono la posizione dei suoni all'interno della stanza. I dati audio oggetto vengono decodificati dal ricevitore AV Dolby Atmos e ridimensionati per una riproduzione ottimale tramite il sistema di diffusori home theater di qualsiasi dimensione e configurazione.

### **Dolby Digital**

Dolby Digital è un formato audio digitale compresso sviluppato da Dolby Laboratories, Inc. che supporta audio a 5.1 canali. Questa tecnologia viene utilizzata per l'audio sulla maggior parte dei dischi DVD.

### **Dolby Digital EX**

Dolby Digital EX crea audio a 6.1 canali in totale da sorgenti a 5.1 canali registrate con Dolby Digital Surround EX. Questo decodificatore aggiunge un suono posteriore surround al suono a 5.1 canali originale.

### **Dolby Digital Plus**

Dolby Digital Plus è un formato audio digitale compresso sviluppato da Dolby Laboratories, Inc. che supporta audio a 7.1 canali. Dolby Digital Plus rimane completamente compatibile con i sistemi audio multicanale esistenti che supportano Dolby Digital. Questa tecnologia viene utilizzata per l'audio su BD (dischi Blu-ray).

### **Dolby Enabled Speaker**

Una comoda alternativa ai diffusori integrati nel soffitto, i prodotti che utilizzano la tecnologia dei diffusori Dolby utilizzano il soffitto sopra l'ascoltatore come superficie riflettente per riprodurre audio sul piano dell'altezza sopra l'ascoltatore. I Dolby enabled speakers dispongono di un originale driver rivolto verso l'alto e di una speciale elaborazione del segnale che può essere integrata nei diffusori tradizionali o nei moduli indipendenti con un impatto minimo sulle dimensioni complessive dell'impianto dei diffusori. Il tutto fornisce un'esperienza d'ascolto coinvolgente durante la riproduzione Dolby Atmos e Dolby surround.

### Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II consente la riproduzione a 5 canali da sorgenti a 2 canali. Sono disponibili tre modalità: "Music mode" per le sorgenti di musica, "Movie mode" per le sorgenti di film e "Game mode" per le sorgenti di giochi.

### Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx consente la riproduzione a 7 canali da sorgenti a 2 canali o multicanale. Sono disponibili tre modalità: "Music mode" per le sorgenti di musica, "Movie mode" per le sorgenti di film e "Game mode" per le sorgenti di giochi (solo per sorgenti a 2 canali).

### **Dolby Surround**

Dolby surround è la nuova generazione di tecnologia surround che miscela con intelligenza contenuti stereo, e quelli a 5.1. e 7.1 canali per riprodurli tramite l'impianto di diffusione surround. Dolby surround è compatibile con il posizionamento tradizionale dei diffusori oltre che con i sistemi di riproduzione Dolby Atmos che impiegano diffusori nel soffitto o prodotti con tecnologia dei diffusori Dolby.

### Dolby TrueHD

Dolby TrueHD è un formato audio lossless avanzato sviluppato dai Dolby Laboratories, Inc. per offrire un'esperienza home theater ad alta definizione con la qualità del master da studio. Dolby TrueHD supporta fino a otto canali audio da 96kHz/24 bit (fino a 6 canali audio 192kHz/24 bit) simultanei. Questa tecnologia viene utilizzata per l'audio su BD (dischi Blu-ray).

### **DSD (Direct Stream Digital)**

La tecnologia DSD (Direct Stream Digital) memorizza i segnali audio su supporti di memorizzazione digitali, quali i SACD (Super Audio CDs). I segnali vengono memorizzati a una frequenza di campionamento alta (2,8224 MHz e 5,6448 MHz). La risposta di frequenza massima è uguale o superiore a 100 kHz, con una gamma dinamica di 120 dB. Questa tecnologia offre una qualità audio migliore di quella utilizzata per i CD.

### DTS 96/24

DTS 96/24 è un formato audio digitale compresso che supporta audio a 5.1 canali e da 96 kHz/24 bit. Questo formato rimane completamente compatibile con i sistemi audio multicanale esistenti che supportano DTS Digital Surround. Questa tecnologia viene utilizzata per i DVD musicali e simili.

### **DTS Digital Surround**

DTS Digital Surround è un formato audio digitale compresso sviluppato da DTS che supporta audio a 5.1 canali. Questa tecnologia viene utilizzata per l'audio sulla maggior parte dei dischi DVD.

### DTS-ES

DTS-ES crea audio a 6.1 canali in totale da sorgenti a 5.1 canali registrate con DTS-ES. Questo decodificatore aggiunge un suono posteriore surround al suono a 5.1 canali originale. Con il formato DTS-ES Matrix 6.1 viene registrato un suono posteriore surround nei canali surround, mentre con il formato DTS-ES Discrete 6.1 viene registrato un canale posteriore surround discreto.

### **DTS Express**

DTS Express è un formato audio digitale compresso che supporta l'audio a 5.1 canali e consente una velocità di compressione più elevata del formato DTS Digital Surround sviluppato da DTS, Inc. Questa tecnologia è stata sviluppata per i servizi di streaming audio su Internet e l'audio secondario su BD (dischi Blu-ray).

#### **DTS-HD High Resolution Audio**

DTS-HD High Resolution Audio è un formato audio digitale compresso sviluppato da DTS, Inc. che supporta audio a 7.1 canali e 96kHz/24 bit. DTS-HD High Resolution Audio rimane completamente compatibile con i sistemi audio multicanale esistenti che supportano DTS Digital Surround. Questa tecnologia viene utilizzata per l'audio su BD (dischi Blu-ray).

### **DTS-HD Master Audio**

DTS-HD Master Audio è un formato audio senza perdita avanzato sviluppato da DTS, Inc. per offrire un'esperienza home theater ad alta definizione con la qualità dello studio- master. DTS-HD Master Audio è in grado di fornire contemporaneamente fino a 8 canali audio da 96 kHz/24 bit (fino a 6 canali audio da 192 kHz/24 bit). Questa tecnologia viene utilizzata per l'audio su BD (dischi Blu-ray).

### DTS Neo:6

DTS Neo:6 consente la riproduzione a 6 canali da sorgenti a 2 canali. Sono disponibili due modalità: "Music mode" per le sorgenti di musica e "Cinema mode" per le sorgenti di film. Questa tecnologia offre canali a matrice discreti con larghezza di banda completa di audio surround.

### DTS:X

DTS:X è la tecnologia DTS audio multidimensionale della prossima generazione basata su oggetti. Liberata dai canali, la tecnologia DTS:X trasmette il movimento fluido del suono per creare un paesaggio sonoro incredibilmente ricco, realistico e avvolgente - di fronte, dietro, a fianco e al di sopra dell'ascoltatore - con un'accuratezza mai sentita prima. DTS:X offre la possibilità di adattare automaticamente l'audio alla configurazione dei diffusori più adatta allo spazio, dai diffusori integrati di un televisore all'impianto home surround theater, fino a una dozzina di diffusori, o più, presenti in un cinema commerciale. Immergiti all'indirizzo www.dts.com/dtsx

### FLAC

FLAC è un formato di file per compressione di dati audio senza perdite. FLAC è inferiore ai formati di compressione di perdita a velocità di compressione ma fornisce audio di qualità superiore.

#### Frequenza di campionamento/Bit di quantizzazione

La frequenza di campionamento e i bit di quantizzazione indicano la quantità di informazioni durante la digitalizzazione di un segnale audio analogico. I valori vengono rappresentati in questo modo: "48 kHz/24-bit".

• Frequenza di campionamento

La frequenza di campionamento rappresenta il numero di volte in cui il segnale viene campionato al secondo. Più la frequenza di campionamento è alta, più ampia sarà la gamma delle frequenze riproducibili.

Bit di quantizzazione

Il numero di bit di quantizzazione indica il grado di accuratezza nella conversione del livello del suono in valore numerico. Quando il numero dei bit di quantizzazione è elevato, l'espressione del livello del suono è più accurata.

### MP3

Uno dei formati audio digitali compressi utilizzato da MPEG. Grazie alla tecnologie di psicoacustica, questo metodo di compressione garantisce un tasso di compressione elevato. Si dice sia in grado di comprimere la quantità di dati di circa 1/10 mantenendo un certo livello di qualità audio.

### MPEG-4 AAC

Uno standard audio MPEG-4. Viene è utilizzato per i telefoni cellulari, i lettori audio portatili e i servizi di streaming audio su Internet perché consente un tasso di compressione elevato garantendo tuttavia una qualità audio migliore di MP3.

### Neural:X

Neural:X è la nuovissima tecnologia DTS di downmixing / upmixing e di rimappatura spaziale. È integrata nella DTS:X per fornire l'upmix di dati Neural:X codificati e non (PCM). In DTS:X per AVR e soundbar, Neural:X può produrre fino a 11.x canali.

### PCM (Pulse Code Modulation)

PCM è un formato di segnale in cui il segnale audio analogico viene digitalizzato, registrato e trasmesso. Questa tecnologia costituisce la base di tutti gli altri formati audio. Viene utilizzata come formato audio senza perdita definito Linear PCM su vari tipi di supporto, compresi i CD e i BD (dischi Blu-ray).

### WAV

Il formato standard dei file audio Windows che definisce il metodo di registrazione di dati digitali ottenuti dalla conversione di segnali audio. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il metodo PCM (senza compressione), ma è possibile utilizzare anche altri metodi di compressione.

### WMA (Windows Media Audio)

Uno dei formati audio digitali compressi sviluppato da Microsoft Corporation. Grazie alla tecnologie di psicoacustica, questo metodo di compressione garantisce un tasso di compressione elevato. Si dice sia in grado di comprimere la quantità di dati di circa 1/20 mantenendo un certo livello di qualità audio.

## 📕 Altri

### Canale LFE (Low Frequency Effects) 0.1

Questo canale riproduce segnali a bassa frequenza con una gamma di frequenze compresa tra 20 Hz e 120 Hz. Viene aggiunto ai canali per tutte le bande con Dolby Digital o DTS per migliorare gli effetti audio a bassa frequenza. Viene etichettato come canale 0.1 perché è limitato all'audio a bassa frequenza.

### Lip sync

A volte l'uscita video risulta in ritardo rispetto all'uscita audio a causa della complessità dell'elaborazione del segnale provocata dall'aumento della capacità del segnale video. Lip sync è una tecnica che consente di correggere automaticamente il ritardo tra l'uscita audio e l'uscita video.

# HDMI e informazioni video

### Deep Color

Deep Color è una tecnologia supportata dallo standard HDMI. Deep Color aumenta il numero di colori disponibili entro i limiti stabiliti per gli spazi di colore RGB e YCbCr. I sistemi colore convenzionali elaborano il colore utilizzando 8 bit. Deep Color elabora il colore con 10, 12 o 16 bit. Questa tecnologia consente agli HDTV ed altri tipi di schermo di passare da milioni a miliardi di colori eliminando le fasce di colore e producendo transizioni morbide e sottili gradazioni di colore.

### HDCP

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) è un sistema di protezione da copia digitale che impedisce la copia di contenuti digitali dato che viaggia sui collegamenti (come per esempio HDMI).

### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è l'interfaccia standard mondiale per la trasmissione dei segnali audio/video digitali. Questa interfaccia è in grado di trasmettere i segnali audio e video digitali mediante un solo cavo e senza perdita di alcun genere. HDMI è conforme alle norme HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e offre un'interfaccia audio/video sicura. Per ulteriori informazioni su HDMI, visitare il sito HDMI "http://www.hdmi.org/".

### Segnale video a componenti

In un sistema con segnale video a componenti, il segnale video viene scisso in segnale Y per la luminanza e segnali Pb e Pr per la crominanza. Il colore viene riprodotto più fedelmente con questo sistema dato che i segnali sono tutti indipendenti.

### Segnale video composito

Con il sistema a segnali video composito, i segnali dei dati di colore, luminosità e sincronizzazione vengono riuniti e trasmessi mediante un solo cavo.

### x.v.Color

"x.v.Color" è una tecnologia supportata dallo standard HDMI. È uno spazio colore più ampio rispetto all'sRGB e consente un'espressione di colori senza precedenti. Oltre a rimanere compatibile con gli standard di colore dell'sRGB, "x.v.Color" espande lo spazio colore fornendo quindi immagini più vivide e naturali.

# Informazioni sulla rete

### SSID

SSID (Service Set Identifier) è il nome che identifica un particolare punto di accesso LAN wireless.

### Wi-Fi

Il Wi-Fi (Wireless Fidelity) è una tecnologia che consente a un dispositivo elettronico di scambiare dati o di connettersi a Internet senza fili usando le onde radio. Il Wi-Fi offre il vantaggio di eliminare la complessità della realizzazione di collegamenti tramite cavi di rete utilizzando una connessione senza fili. Solo i prodotti che superano i test di interoperabilità Wi-Fi Alliance possono fregiarsi del marchio "Wi-Fi Certified".

### WPS

II WPS (Wi-Fi Protected Setup) è uno standard della Wi-Fi Alliance che consente di creare facilmente una rete wireless casalinga.

# **Tecnologie Yamaha**

#### CINEMA DSP (processore di campi sonori digitali)

Poiché sono stati originariamente progettati per l'uso nei cinema, i sistemi Dolby Surround e DTS risultano più efficaci in un cinema dotato di numerosi diffusori progettati per la riproduzione di effetti acustici. In casa, invece, le dimensioni dell'ambiente, il materiale delle pareti e il numero dei diffusori possono variare considerevolmente e causare differenze nella resa acustica. Basato su una grande quantità di dati effettivamente misurati, CINEMA DSP, la tecnologia DSP originale Yamaha, è in grado di riprodurre in casa l'esperienza audiovisiva di un cinema.

### **CINEMA DSP 3D**

I dati di campo sonoro misurati effettivamente contengono le informazioni dell'altezza delle immagini sonore. La funzione CINEMA DSP 3D raggiunge la riproduzione dell'altezza precisa dell'immagine sonora di modo da creare campi sonori stereoscopici precisi e intensi in un ambiente di ascolto.

### CINEMA DSP HD<sup>3</sup>

I dati di campo sonoro misurati effettivamente contengono le informazioni dell'altezza delle immagini sonore. La funzione CINEMA DSP HD<sup>3</sup> raggiunge la riproduzione dell'altezza precisa dell'immagine sonora di modo da creare campi sonori stereoscopici precisi e intensi in un ambiente di ascolto.

#### **Compressed Music Enhancer**

La funzione Compressed Music Enhancer compensa l'armonica mancante nei formati musicali con compressione (ad esempio MP3). Vengono così garantite prestazioni migliori per l'intero sistema audio.

### SILENT CINEMA

Yamaha ha sviluppato un algoritmo DSP per cuffie che produce un suono naturale e realistico. I parametri per la cuffia sono stati impostati per ciascun programma sonoro in modo che tutti i programmi sonori siano accuratamente riprodotti anche in cuffia.

### Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP consente al sistema di riprodurre in modo virtuale il campo sonoro dei diffusori surround con i diffusori anteriori sinistro e destro. L'unità crea un campo sonoro realistico nell'ambiente di ascolto anche se i diffusori surround non sono collegati.

### Virtual CINEMA FRONT

Virtual CINEMA FRONT consente al sistema di riprodurre in modo virtuale il campo sonoro dei diffusori surround con i diffusori anteriori. L'unità crea un campo sonoro realistico nell'ambiente di ascolto anche se i diffusori surround sono posizionati solo nella parte anteriore.

### Virtual Presence Speaker (VPS)

Virtual Presence Speaker consente al sistema di riprodurre in modo virtuale l'altezza del campo sonoro tridimensionale senza diffusori di presenza. L'unità crea un campo sonoro 3D nell'ambiente di ascolto anche se i diffusori di presenza non sono collegati.

### Virtual Surround Back Speaker(VSBS)

Virtual Surround Back Speaker consente al sistema di riprodurre in modo virtuale il campo sonoro dei diffusori surround con i diffusori posteriori. Anche se i diffusori surround posteriori non sono connessi, l'unità dà un senso di profondità al campo sonoro posteriore CINEMA DSP.

# Dispositivi e formati di file supportati

## Dispositivi supportati

### Bluetooth Dispositivo Bluetooth

- L'unità supporta dispositivi Bluetooth compatibili A2DP o AVRCP.
- A seconda del modello del dispositivo *Bluetooth*, alcune funzioni potrebbero non essere compatibili o l'unità potrebbe non rilevare il dispositivo.

## Dispositivi USB

- L'unità supporta i dispositivi di memorizzazione di massa USB in formato FAT16 o FAT32 (p. es. memorie flash o lettori audio portatili).
- Non collegare dispositivi diversi dai dispositivi di memorizzazione di massa USB (come per esempio caricatori o hub USB, PC, lettori di schede, dischi esterni ecc.)
- I dispositivi USB con crittografia non possono essere utilizzati.
- A seconda del modello o del produttore del dispositivo di memorizzazione USB, alcune funzioni potrebbero non essere compatibili.

## 🗆 iPod

### Made for.

iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

iPod touch (2nd, 3rd, 4th and 5th generation)

iPod nano (2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th generation)

(a luglio 2015)

• A seconda del modello o della versione software dell'iPod, alcune funzioni potrebbero non essere compatibili o l'unità potrebbe non rilevare l'iPod.

## AirPlay

AirPlay funziona con iPhone, iPad e iPod touch con iOS 4.3.3 o versione successiva, Mac con OS X Mountain Lion o versione successiva, e Mac e PC con iTunes 10.2.2 o versione successiva.

(a luglio 2015)

# Formati di file

### USB/PC (NAS)

File	Frequenza di campionamento (kHz)	Bit rate quantizzazione (bit)	Bit rate	ll numero di canali	Riproduzione senza intoppi
WAV *	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192	16/24	_	2	~
MP3	32/44,1/48	_	Da 8 a 320	2	_
WMA	32/44,1/48		Da 8 a 320	2	_
MPEG-4 AAC	32/44,1/48	_	Da 8 a 320	2	_
FLAC	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192	16/24	_	2	V
ALAC	32/44,1/48/88,2/96	16/24	_	2	~
AIFF	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192	16/24	_	2	~
DSD	2,8 MHz/5,6 MHz	1	_	2	_

\* Solo formato PCM lineare



 Per riprodurre i file FLAC memorizzati su un PC, occorre installare il software server che supporta la condivisione dei file FLAC via DLNA sul PC o utilizzare un server NAS che supporti i file FLAC.

• Non è possibile riprodurre contenuti DRM (Digital Rights Management).

# Flusso del segnale video

Di seguito si riportano i segnali video inviati da un dispositivo video all'unità e trasmessi sulla TV.

# Tabella di conversione video

È possibile selezionare la risoluzione e il formato applicati all'elaborazione dei segnali video trasmessi con HDMI in "Mod. video" (pag. 131) nel menu "Configurazione".

• L'unità non converte i segnali video a 480 e 576 linee in segnali in modo intercambiabile.

Dispositivo video	Unità	_	TV				Uscita H	IDMI					Uscita C	OMPON	ENT VIDI	EO		Uscita VIDEO
<u></u> ∧						Risoluzione	480i/ 576i	480p/ 576p	720p	1080i	1080p	4K	480i/ 576i	480p/ 576p	720p	1080i	1080p	480i/ 576i
$\square$			$\int$	]		480i/576i	+	1			1							
						480p/576p		+			1							
						720p					1							
	Ingresso HDMI	Uscita HDMI	->		Ingresso	1080i			-	-	1							
				1080p/ 50, 60 Hz					1	<b>→</b>								
					1080p/24 Hz					1	-							
						4K						-						
	Ingresso COMPONENT VIDEO	Uscita COMPONENT VIDEO				480i/576i	1	1	+	+	1	+	1					
CONSIDER Pa		CONSTRUCT P+	Pa (			480p/576p		ļ	-	-	1	-		ļ				
		> P4				720p			-	-	1	-			ļ			
						1080i			-	+	1	-				+		
	Ingresso VIDEO	Uscita VIDEO				1080p											1	
			->	<u>}</u>	Ingresso VIDEO	480i/576i	1	1	-	-	+	-						+

---->: disponibile

## Uscita audio

Uscita	Prese ZC	ONE OUT	Presa HDMI OUT 2 (ZONE OUT)					
Ingresso	Zone2	Zone3	Zone2 (*1)	Zone4 (*2)				
Audio digitale (HDMI)			(*4)	<b>(</b> *5)				
Audio digitale (COAXIAL/OPTICAL)	<b>→→</b> (*6)	<b>→</b> (*6)	<b>→</b> (*6)					
Audio analogico (AUDIO)								
USB (incluso iPod) (*7)	$\rightarrow$							
Sorgenti di rete (*7)	+	+	+					
TUNER	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>					

---->: disponibile

- \*1 Disponibile quando "Assegn. HDMI OUT2" (pag. 139) nel menu "Configurazione" è impostato su "Zone2" (Uscita audio: On)
- \*2 Disponibile quando "Assegn. HDMI OUT2" (pag. 139) nel menu "Configurazione" è impostato su "Zone4"
- \*3 Disponibile se vengono ricevuti segnali PCM a 2 canali (uscita stereo convogliata su 2 canali quando è selezionata la sorgente di ingresso nella zona principale) Disponibile quando "Assegn. HDMI OUT2" (pag. 139) nel menu "Configurazione" è impostato su "Zone2"
- Disponibile quando "Assegn. HDMI OU 12" (pag. 139) nel menu "Configurazione" e impostato su "2one2" \*4 Disponibile quando vengono ricevuti in ingresso segnali PCM a 2 canali (uscita stereo [downmix a 2 canali quando la sorgente di ingresso è selezionata nella zona principale)
- \*5 Pass-through dell'audio HDMI (uscita stereo convogliata su 2 canali quando è selezionata la sorgente di ingresso nella zona principale)
- \*6 Disponibile quando vengono ricevuti in ingresso segnali PCM a 2 canali
- \*7 Per riprodurre audio DSD in Zone2/Zone3, selezionare "Main Zone Sync" come ingresso Zone2/Zone3 con il controllo web (pag. 103) oppure usare la modalità party (pag. 101)

### Uscita video

Uscita	Prese MONITOR (*	OUT/ZONE OUT 8)	Prese HDMI OUT 2 (ZONE OUT)				
Ingresso	COMPONENT VIDEO VIDEO		(*9)				
	Zone2/3	Zone2/3	Zone2	Zone4			
Video HDMI			$\rightarrow$	$\rightarrow$			
Video a componenti	1						
Video composito		$\rightarrow$					
Display sullo schermo (ricerca/riproduzione)							

\*8 Disponibile se "Assegn. uscita monitor" (pag. 139) nel menu "Configurazione" è impostato su "Zone2" o "Zone3"

\*9 Disponibile se "Assegn. HDMI OUT2" (pag. 139) nel menu "Configurazione" è impostato su "Zone2" o "Zone4"

# **Informazioni su HDMI**

# **Controllo HDMI**

Il controllo HDMI consente di utilizzare i dispositivi esterni tramite HDMI. Collegando all'unità una TV che supporta il controllo HDMI mediante un cavo HDMI, è possibile controllare l'unità (accensione e volume) tramite operazioni effettuate con il telecomando della TV. È inoltre possibile controllare i dispositivi di riproduzione (ad esempio i lettori BD/DVD compatibili con il controllo HDMI) collegati all'unità mediante un cavo HDMI.

Per dettagli sulla connessione, vedere "Collegamento di una TV" (pag. 33) e "Collegamento di dispositivi video (ad esempio lettori BD/DVD)" (pag. 35).

### Operazioni disponibili con il telecomando della TV

- Sincronizzazione standby
- Controllo del volume, disattivazione (mute) compresa
- Attivazione dell'ingresso audio della TV quando l'ingresso della TV passa al sintonizzatore incorporato
- Attivazione dell'ingresso video/audio dal dispositivo di riproduzione selezionato
- Attivazione dei vari dispositivi di uscita audio (l'unità o i diffusori della TV)

### (Esempio)



### Operazioni disponibili con il telecomando dell'unità

- Avvio della riproduzione sul dispositivo di riproduzione e accensione della TV insieme alla selezione di una scena (pag. 67)
- Attivazione dell'ingresso della TV per visualizzare il menu sullo schermo (quando si preme ON SCREEN)
- Controllo del dispositivo di riproduzione (operazioni di riproduzione e dei menu) senza dover registrare i codici di telecomando (pag. 151)

### (Esempio)



Per utilizzare la funzione di controllo HDMI, occorre configurare il collegamento Controllo HDMI dopo aver collegato la TV e i dispositivi di riproduzione.

Per maggiori dettagli sulle impostazioni e il funzionamento della TV, fare riferimento al manuale di istruzioni della TV.

1

- Questa configurazione è richiesta ogni volta che si aggiunge al sistema un nuovo dispositivo compatibile con il controllo HDMI.
- Accendere l'unità, la TV e i dispositivi di riproduzione.

### 2 Configurare le impostazioni dell'unità.

① Cambiare l'ingresso della TV in modo da visualizzare il segnale video proveniente dall'unità.

2 Premere ON SCREEN.



3 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Configurazione" e premere ENTER.



### (4) Utilizzare i tasti cursore ( $\triangleleft$ / $\triangleright$ ) per selezionare "HDMI".



⑤ Utilizzare i tasti cursore (△/▽) per selezionare "Controllo HDMI" e premere ENTER.
⑥ Utilizzare i tasti cursore per selezionare "On".

(7) Premere ON SCREEN.

- 3 Attivare il controllo HDMI sulla TV e sui dispositivi di riproduzione (ad esempio il lettore BD/DVD compatibile con il controllo HDMI).
- 4 Spegnere la TV, l'unità e i dispositivi di riproduzione.
- Accendere l'unità e i dispositivi di riproduzione, quindi accendere la TV.
- 6 Cambiare l'ingresso della TV in modo da visualizzare il segnale video proveniente dall'unità.
- 7 Controllare quanto segue.

Sull'unità: se l'ingresso al quale è collegato il dispositivo di riproduzione è selezionato. In caso contrario, selezionare la sorgente d'ingresso manualmente.

Sulla TV: se il segnale video del dispositivo di riproduzione è visualizzato.

8 Controllare che l'unità sia sincronizzata correttamente con la TV spegnendo la TV oppure regolandone il volume con il telecomando della TV.

# !

- Se il controllo HDMI non funziona correttamente, provare a scollegare la TV nel passo 3 e a ricollegarla nel
  passo 4. Ciò potrebbe risolvere il problema. Inoltre, è possibile che il controllo HDMI non funzioni se il
  numero di dispositivi HDMI collegati supera il limite consentito. In questo caso, disattivare il controllo HDMI
  sui dispositivi non in uso.
- Se l'unità non è sincronizzata con le operazioni di accensione e spegnimento della TV, controllare la priorità dell'impostazione di uscita audio sulla TV.
- Si consiglia di utilizzare TV e dispositivi di riproduzione dello stesso produttore affinché il controllo HDMI funzioni correttamente.
- Non è assicurato il funzionamento di tutti i dispositivi compatibili con il controllo HDMI.

# **Audio Return Channel (ARC)**

ARC consente di trasmettere l'audio della TV all'unità via un cavo HDMI che trasmette il segnale video alla TV.

Verificare quanto segue dopo le impostazioni del controllo HDMI.

### Selezionare un programma TV con il telecomando della TV.

### Verificare che la sorgente di ingresso dell'unità passi automaticamente a "AUDIO 1" e l'audio della TV venga riprodotto sull'unità.

Se non si riesce a sentire l'audio della TV, verificare quanto segue:

- "ARC" (pag. 133) nel menu "Configurazione" è impostato su "On".
- Il cavo HDMI è collegato alla presa HDMI compatibile ARC della TV (presa HDMI indicata con "ARC").

Alcune prese HDMI della TV non sono compatibili con ARC. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni della TV.

- Se si verificano interruzioni dell'audio durante l'uso della funzione ARC, impostare "ARC" (pag. 133) nel menu "Configurazione" su "Off" e utilizzare un cavo audio (ottico digitale o RCA) per trasmettere l'audio della TV all'unità (pag. 33).
- Per utilizzare ARC, collegare una TV con un cavo HDMI che supporti ARC.

 Secondo l'impostazione di fabbrica, "AUDIO 1" è l'ingresso audio TV predefinito. Se alle prese AUDIO 1 è stato collegato un dispositivo esterno qualsiasi, utilizzare "Ingresso audio TV" (pag. 133) nel menu "Configurazione" per modificare l'assegnazione dell'ingresso dell'audio della TV. Per utilizzare la funzione SCENE (pag. 68), è inoltre necessario modificare l'assegnazione dell'ingresso per SCENE (TV).

# Compatibilità del segnale HDMI

### Segnali audio

Tipo di segnale audio	Formato del segnale audio	Supporti compatibili (esempio)
Lineare 2ch PCM	2ch, da 32 a 192 kHz, 16/20/24 bit	CD, DVD-Video, DVD-Audio
PCM lineare multicanale	8 can., da 32 a 192 kHz, 16/20/24 bit	DVD-Audio, BD (Blu-ray Disc), HD DVD
DSD	Da 2 a 5.1 canali, 2,8224 MHz,1 bit	SACD
Bitstream	Dolby Digital, DTS	DVD-Video
Bitstream (audio ad alta definizione)	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express	BD (Blu-ray disc), HD DVD

### Segnali video

L'unità è compatibile con i segnali video delle seguenti risoluzioni:

• VGA

• 720p/60 Hz, 50 Hz

- 480i/60 Hz 1080i/60 Hz, 50 Hz
- 576i/50 Hz
- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
  4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 480p/60 Hz
- 576p/50 Hz

# [

- Se si riproducono DVD audio con protezione della copia CPPM, alcuni lettori DVD potrebbero non leggere correttamente i segnali video e audio.
- L'unità non è compatibile con dispositivi HDMI o DVI non compatibili con il protocollo HDCP. Per ulteriori
  informazioni, fare riferimento al manuale di ogni dispositivo.
- Per decodificare i segnali audio in bitstream sull'unità, impostare il dispositivo della sorgente di ingresso correttamente in modo che emetta direttamente segnali audio in bitstream (senza che vengano decodificati sul dispositivo di riproduzione). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del dispositivo di riproduzione.

# Schema di riferimento (pannello posteriore)



# 

• L'area circostante le prese di uscita audio/video è contrassegnata in bianco sul prodotto reale per impedire collegamenti errati.
## Marchi di fabbrica

# 

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Pro Logic, Surround EX e il simbolo con la doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, visitare http://patents.dts.com. Prodotto su licenza DTS, Inc. DTS, il Simbolo, DTS combinato con il Simbolo, DTS:X e il logo DTS:X sono marchi depositati o marchi DTS, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



"Made for iPod", e "Made for iPhone" indicano che un accessorio elettronico è stato progettato specificatamente per essere collegato all'iPod o all'iPhone e che lo sviluppatore ne certifica la conformità agli standard Apple.

Apple non è responsabile per l'uso di questo dispositivo né per la rispettiva conformità agli standard di sicurezza e normativi. L'uso di questo accessorio con l'iPod, l'iPhone potrebbe influire negativamente sulle prestazioni wireless.

iTunes, AirPlay, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch e Safari sono marchi di fabbrica di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

# Bluetooth®

Il termine e i loghi Bluetooth<sup>®</sup> sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Yamaha Corporation avviene su licenza.

#### Bluetooth protocol stack (Blue SDK)

Copyright 1999-2014 OpenSynergy GmbH Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti non pubblicati riservati.



Il ricevitore supporta collegamenti di rete.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

#### x.v.Color™

"x.v.Color" è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.



DLNA™ e DLNA CERTIFIED™ sono marchi o marchi registrati di Digital Living Network Alliance. Tutti i diritti riservati. L'uso non autorizzato è severamente proibito.

#### Windows™

Windows è un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli USA ed in altri paesi.

Internet Explorer, Windows Media Audio e Windows Media Player sono marchi depositati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri Paesi

#### Android<sup>™</sup> Google Play<sup>™</sup>

Android e Google Play sono marchi di fabbrica di Google Inc.

Blu-ray è un marchio di fabbrica di Blu-ray Disc Association.





Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

II logo di identificazione Wi-Fi Protected Setup™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

SILENT ™ CINEMA

"SILENT CINEMA" è un marchio di fabbrica di Yamaha Corporation.

#### Font Google Noto

Copyright © 2012 Google Inc. Tutti i diritti riservati. Su licenza Apache versione 2.0 (d'ora in poi, la "Licenza"); il file non può essere utilizzato se non in conformità con la Licenza. Una copia della licenza è reperibile su

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Se non diversamente richiesto dalla legge applicabile o previo accordo scritto, il software distribuito con la Licenza, è distribuito "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, esplicite o implicite.

Leggere la Licenza per le parti specifiche inerenti i permessi e le limitazioni da essa derivati.

#### Spiegazioni sulla GPL

Questo prodotto utilizza in alcune sezioni del software open source con licenza GPL/LGPL. L'utente ha il diritto di ottenere, duplicare, modificare e redistribuire soltanto questo codice open source. Per informazioni sul software open source GPL/LGPL e la licenza GPL/LGPL, consultare il sito web Yamaha Corporation (http://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/).

## Dati tecnici

#### Prese di ingresso

Audio analogico

Audio (sbilanciato) x 9 (AV 1–4, AUDIO 1–3, PHONO, V-AUX) Audio (bilanciato) x 1 (AUDIO 4) (1: Massa, 2: Positivo (caldo), 3: Negativo (freddo) MULTI CH INPUT x 1 (8 can) (FRONT L/R\*, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, SUBWOOFER) \* scambio su AUDIO 3

- Audio digitale (frequenze supportate: da 32 kHz a 96 kHz) Ottiche x 3 (AV 3, AUDIO 1–2) Coassiale x 3 (AV 1–2, AUDIO 3)
- Video Composito x 5 (AV 1–4, V-AUX) Componente x 3 (AV 1–3)
- Ingresso HDMI HDMI x 8 (AV 1–7, V-AUX)
- Altri USB x 1 (USB2.0) NETWORK x 1 (100Base-TX/10Base-T)

#### Prese di uscita

- Audio analogico
- Uscita preampl. (sbilanciata) × 11 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, F.PRESENCE L/R, R.PRESENCE L/R)
- Uscita preamplif. (bilanciata) x 11 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, F.PRESENCE L/R, R.PRESENCE L/R) (1:GND, 2: HOT, 3: COLD)
- Uscita subwoofer (sbilanciata) x 2
   (SUBWOOFER 1–2, Stereo/Anteriore e posteriore/Monox2)
- Uscita subwoofer (bilanciata) x 2
   (SUBWOOFER 1–2, Stereo/Anteriore e posteriore/Monox2)
- ZONE OUT x 2 (ZONE2/ZONE3)
- Cuffie x 1

#### • Video

- MONITOR OUT/ZONE OUT
- Composito x 1
- Componenti x 1
- Uscita HDMI HDMI OUT x 2 (HDMI OUT 1–2) \*scambio su ZONE OUT (ZONE2/ZONE4)

#### Altre prese

- YPAO MIC x 1
- REMOTE IN x 1
- REMOTE OUT x 1
- TRIGGER OUT x 2
- RS-232C x 1

#### HDMI

- Funzioni HDMI Deep Color, "x.v.Color," Auto Lip Sync, ARC (Audio Return Channel), 3D, 4K Ultra HD
- Formato video (modalità ripetitore)
- VGA
- 480i/60 Hz
- 576i/50 Hz
- 480p/60 Hz
- 576p/50 Hz
- 720p/60 Hz, 50 Hz
- 1080i/60 Hz, 50 Hz
- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

- Formato audio
- Dolby Atmos
- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS Express
- DTS
- DSD da 2 a 6 canali
- PCM da 2 a 8 canali (Max. 192 kHz/24 bit)
- Protezione contenuto: compatibile con HDCP (HDMI [AV 1–7]: compatibile HDCP 2.2)
- Funzione collegamento: supportata tramite CEC

## TUNER

 Sintonizzatore analogico [Modelli per GB ed Europa]
 FM/AM con Radio Data System x 1 (TUNER) [Altri modelli]
 FM/AM x 1 (TUNER)

#### USB

- Adatto per iPod, dispositivi di archiviazione di massa USB
- Capacità di alimentazione corrente: 1 A

#### Bluetooth

- Funzione destinazione:
   Da dispositivo sorgete ad AVR (p.es. Smartphone/Tablet)
- in grado di avviare e arrestare la riproduzione dal dispositivo di destinazione

- Codec supportato ......SBC, AAC
- Distanza massima di comunicazione ...... 10 m

#### Rete

- Funzione client PC
- Compatibile con DLNA vers. 1.5
- AirPlay supportato
- Radio Internet
- Funzione Wi-Fi
- WPS con metodo PIN e pulsante
- In grado di condividere dispositivi iOS via connessione wireless e USB
- Connessione diretta con dispositivi mobili
- Metodi di sicurezza disponibili: WEP, WPA2-PSK (AES), Modalità mista
- Banda di frequenza radio: 2,4 GHz
- Standard per reti wireless: IEEE 802.11 b/g/n

#### Formati di decodifica compatibile

- Formato di decodifica
- Dolby Atmos
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
- Dolby Digital, Dolby Digital EX
- DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
- DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1
- DTS Digital Surround
- Formato di post decodifica
- Dolby Pro Logic
- Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Game
- Dolby Pro Logic IIx Music, Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic IIx Game
- Dolby Surround
- DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

#### Sezione audio

Livello di uscita nominale/Impedenza

(Pre-selezionato esterno splianciato RCA)	
Anteriore S/D	1,0 V/470 Ω
Centrale	1,0 V/470 Ω
Surround S/D	1,0 V/470 Ω
Posteriore surround S/D	1,0 V/470 Ω
Presenza anteriore S/D	1,0 V/470 Ω
Presenza posteriore S/D	1,0 V/470 Ω
Subwoofer 1–2	1,0 V/470 Ω
Zone2/Zone3	1,0 V/470 Ω
(Pre-selezionato esterno bilanciato XLR)	
Anteriore S/D	2,0 V/470 Ω
Centrale	2,0 V/470 Ω
Surround S/D	2,0 V/470 Ω
Posteriore surround S/D	2,0 V/470 Ω
Presenza anteriore S/D	2,0 V/470 Ω
Presenza posteriore S/D	2,0 V/470 Ω
Subwoofer 1–2	2,0 V/470 Ω

- Livello di uscita massimo (0,06% THD)
- (Pre-selezionato esterno sbilanciato RCA)

Anteriore S/D	4,0 V o più
Centrale	4,0 V o più
Surround S/D	4,0 V o più
Posteriore surround S/D	4,0 V o più
Presenza anteriore S/D	4,0 V o più
Presenza posteriore S/D	4,0 V o più
Subwoofer 1–2	6,5 V o più
Zone2/Zone3	4,0 V o più
(Pre-selezionato esterno bilanciato XLR)	
Anteriore S/D	8,0 V o più
Centrale	8,0 V o più
Surround S/D	8,0 V o più
Posteriore surround S/D	8,0 V o più
Presenza anteriore S/D	8,0 V o più
Presenza posteriore S/D	8,0 V o più
Subwoofer 1–2	13,0 V o più

- AUDIO 2 ecc. (da 10 Hz a 100 kHz).....+0/-3 dB
- Deviazione equalizzazione RIAA PHONO (da 20 Hz a 20 kHz).....0±0,5 dB
  Distorsione armonica complessiva (DAC)
- (Pure Direct, 1 V) PHONO a uscita preampl. (RCA sbilanciata) (1 kHz)

- Rumore residuo (rete IHF-A) Uscita preampl. (RCA sbilanciata) ......2,5 μV o meno Uscita preampl. (XLR bilanciata) ......5,0 μV o meno
   Separazione canali
- PHONO (Ingresso 1 k $\Omega$  in corto, 1 kHz/10 kHz)

	86 dB/68 dB o più
ALIDIO 2 ecc. (Ingresso 1 kO in corto 1	kHz/10 kHz)

AUDIO 2 ecc. (Ingresso 1 k $\Omega$ in corto, 1 kHz/	10 kHz)			
	6 dB/68	dB	úia o	

Sezione video	
L.P.F. (Subwoofer)	.24 dB/ott.
H.P.F. (anteriore, centrale, surround, surround posteric	ore: Piccolo) 12 dB/ott.
• Caratteristiche di filtro (fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)	
Turnover alti	3,5 kHz
±6,0 dB/20 kHz (pass	i di 0,5 dB)
Iurnover passi Potenziamento/riduzione alti	350 HZ
±6,0 dB/50 Hz (passi	i di 0,5 dB)
Potenziamento/riduzione bassi	
Zone2/Zone3	
±6,0 dB/20 kHz (pass Turnover alti	i di 0,5 dB) 3,5 kHz
Potenziamento/riduzione alti	
Turnover bassi	350 Hz
±6,0 dB/50 Hz (pass	i di 0,5 dB)
Zona principale Potenziamento/riduzione bassi	
Caratteristiche di comando tono	
	i ai 0,5 dB)
Zone2/Zone3	
Controllo del volume Zona principaleMUTE, da -80 dB a +16,5 dB (pass)	i di 0,5 dB)
Oscita preampi.zone2/zone3	14 dB
Guadagno massimo (Volume: massimo)     Uscita preampl. zona princ.	14 dB

• Tipo di segnale video NTSC/PAL/SECAM
Livello segnale video
Composito 1 Vp-p/75 $\Omega$
Component
Y1 Vp-p/75 Ω
Pb/Pr0,7 Vp-p/75 $\Omega$

#### Sezione FM

#### Sezione AM

•	Gamma di sintonia
	[Modelli per USA e Canada]Da 530 kHz a 1710 kHz
	[Modelli per Asia] Da 530/531 kHz a 1710/1611 kHz
	[Altri modelli]Da 531 kHz a 1611 kHz

## Generale

•	Alimentazione	
	[Modelli per USA e Canada]	C.A. a 120 V, 60 Hz
	[Modello per Taiwan]	C.A. da 110 a 120 V, 50/60 Hz
	[Modello per Cina]	C.A. a 220 V, 50 Hz
	[Modello per Corea]	C.A. a 220 V, 60 Hz
	[Altri modelli]	C.A. da 220 a 240 V, 50/60 Hz
•	Assorbimento di corrente	65 W
•	Assorbimento di corrente (ness	un segnale)35 W

#### · Consumo in modalità standby Controllo HDMI Off, Standby via Off, Standby rete Off .....0,1 W Controllo HDMI On, Standby via On, Standby rete Off (Nessun segnale HDMI)..... 1,5 W Controllo HDMI Off, Standby via Off, Standby rete On, Standby Bluetooth Off Wireless (Wi-Fi) ......2,2 W Controllo HDMI Off, Standby via Off, Standby rete On (cablata), Standby Bluetooth On Controllo HDMI On, Standby via On, Standby rete On (Wireless Direct), Standby Bluetooth On • Dimensioni (L x H x P)......435 x 192 x 474 mm \* inclusi piedi e sporgenze • Dimensioni di riferimento (L x H x P) (con antenna wireless in verticale)......435 x 247 x 474 mm

#### \*Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.

## Indice

## Simboli

Punto esclamativo (!) 145, 159 Icona lucchetto (1) 142

## Voci numeriche

 11 can Stereo
 72

 2ch Stereo
 72

 4K Ultra HD
 179

## A

Adaptive DRC 108 ADVANCED SETUP 145 Aggiornamento del firmware 148, 159 AirPlay 94 Amplificatore 30 ARC (Audio Return Channel) 33, 178 Assegn. HDMI OUT2 139 Assegnazione della presa d'ingresso 140 Audio Decoder (Informazioni sul display anteriore) 106

## В

Bassi extra 109 Bluetooth 79 Breve messaggio 140

## С

Casuale 83, 86, 90 CINEMA DSP 9, 70 CINEMA DSP 3D Mode 130 Compatibilità del segnale HDMI 179 Compressed Music Enhancer 74 Configurazione di base dei diffusori 22 Connessione bilanciata 30, 31 Connessione rete 134 Connessione sbilanciata 31, 32 Controllo dispositivi esterni (telecomando) 149 Controllo memoria 142 Controllo tono 108 Controllo web 103 Cuffie 72

## D

Decoder Off (Informazioni sul display anteriore) 106 Decodifica diretta 73 Decodificatore surround 73 Dialogo 109, 144 Disattivazione dell'audio 66, 101 DLNA 87 DMC 113 Dolby Atmos 22, 44, 69, 130 DSP Program (Informazioni sul display anteriore) 106

## Ε

ECO 142 EQ Parametrico 127 Errore, indicatore (display anteriore) 169

## F

Filtro indir. MAC 136 Funzione SCENE 67

## G

Giradischi 37

## Η

HDCP 38, 164, 165 HDMI, selezione uscita 66

#### I

ID telecomando 146
Impostazione per la frequenza di crossover (subwoofer) 45
Impostazioni dei passi di frequenza 75, 147
Informazioni di rete 144
Informazioni sul display anteriore 106
Informazioni sul segnale 144

#### L

Labiale 128

Luminosità (display front.) 140

## Μ

Menu Configurazione 120 Menu Opzione 107 Mod. Hi-Res 110

## Ν

Nome rete 136

## Ρ

Party, modalità 101 Prese XLR 29 Preselezione auto (Radio AM) 78 Programma sonoro 70, 71 Pure Direct 74

#### R

Radio AM 75 Radio FM 75 Radio Internet 91 Regola ingr. (Regola ingr.) 111 Regola SWFR 109 Rinomina 113, 116, 137 Ripeti 83, 86, 90 Ripristino delle impostazioni predefinite 148 Ripristino e backup delle impostazioni 148 Riproduzione dei contenuti dell'iPod 80 Riproduzione dei contenuti dell'iPod (AirPlay) 94 Riproduzione dei contenuti di un dispositivo di memorizzazione USB 84 Riproduzione dei contenuti NAS 87 Riproduzione multi-zona 96

## S

Scorciatoia (registrazione delle voci preferite) 102 Segnalibro 93 Selezione del formato di segnale HDMI 4K 147 Selezione della lingua dei menu 43 Selezione di stazioni preselezionate (radio FM/AM) 76 Sfondo 141 Sintonizzazione Radio Data System 77 Sistema a 11.2 canali 22 Sistema a 2.1 canali 26 Sistema a 7.1 canali 23 Sistema a 9.2 canali 22 Spegnimento via timer 101 spegnimento via timer 19 Standby automatico 142 Standby Bluetooth 137 Standby rete 135 Standby via 134

## Т

Telecomando 18 Tono di prova 128 Trigger, funzione 41, 141

## V

Virtual CINEMA FRONT 25, 72 Virtual Presence Speaker (VPS) 23, 130 Virtual Surround Back Speaker (VSBS) 22, 130 Volume iniziale 129, 138 Volume massimo 129, 138 Volume YPAO 108

## W

 Wireless (Wi-Fi)
 58, 134

 Wireless Direct
 64, 134

 WPS
 60, 172

## Y

YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer) 45

## Ζ

Zone 96, 137

# **YAMAHA**

YAMAHA CORPORATION

© 2015 Yamaha Corporation YH133A0/IT