

piagggero

NP-V80 NP-V60

Data List
Datenliste
Liste des données
Lista de datos

Contents

Scores

Noten	
Partitions	
Partituras	2

Voice List (NP-V80)

Voice-Liste	
Liste des voix	
Lista de voces	8

Voice List (NP-V60)

Voice-Liste	
Liste des voix	
Lista de voces	14

Drum Kit List

Drum Kit-Liste	
Liste des kits de percussion	
Lista de juegos de batería	19

Style List (NP-V80)

Style-Liste	
Liste des styles	
Lista de estilos	22

Style List (NP-V60)

Style-Liste	
Liste des styles	
Lista de estilos	23

Song List (NP-V80)

Liste der Songs	
Liste des morceaux	
Lista de canciones	24

Song List (NP-V60)

Liste der Songs	
Liste des morceaux	
Lista de canciones	25

Arpeggio List (NP-V80 Only)

Liste der Arpeggios	
Liste des arpèges	
Lista de arpeggios	26

Music Database List

Musikdatenbankliste	
Liste des bases de données musicales	
Lista de la base de datos musical	27

Effect Type List

Effekttypliste	
Liste des types d'effets	
Lista de tipos de efectos	29

Songs Provided On the Supplied CD-ROM

Songs auf der beiliegenden CD-ROM	
Morceaux disponibles sur le CD-ROM fourni	
Canciones incluidas en el CD-ROM proporcionado	31

Scores / Noten / Partitions / Partituras

This demo is an example of how the Easy Song Arranger can be used to change styles throughout a piece.

Song No.

♩ = 123

(Function Demo for Easy Song Arranger)

Hallelujah Chorus

Melody

Style Progression

Intro

<Clubdance>

A D G/D D

1st time Main

2nd time <Hard Rock> Main

5/23 D G/D D G/D D G/D D A7 D A D/A A

Fill Main

9/27 A D/A A D/A A D/A A D A/C# E7/B A B A A/G

<Disco Philly> Main

<Rumba Flamenco> Main

13/31 D/F# Bm7 E7sus4 E7 A D/A A D/A A D/A A D/A A

Fill Main <Bluegrass> Fill

17/35

D D/C G/B Em7 A7sus4 A7 D G/D D G/D D

Main

<Tango> Main Fill Main

21/39

G/D D G/D D C D 8va G/D D D G/D D

Fill

<Dream Dance> Main

42

G/D D G/D D A7 D D

(8va)

Fill Ending

10

This score is provided with the intent that the pitch will be corrected by the performance assistant technology feature. If you play the “Play These Notes” part using the performance assistant technology feature, the part will be corrected and played so that it matches the backing part.

Song No. 10

♩ = 61

(Function Demo for performance assistant technology)

Ave Maria

Melody

Play These Notes

P.A.T. Chord Symbols

These Notes Will Sound

Turn **(P.A.T.) ON**
Type = CHORD

Your Turn.

Repeatedly Play the Same Key.

C Dm7/C G7/B C

9

Am/C + D7/C + G/B + CM7/B

13

Am7 + D7 + G

This score is provided with the intent that the pitch will be corrected by the performance assistant technology feature. If you play the "Play These Notes" part using the performance assistant technology feature, the part will be corrected and played so that it matches the backing part.

Song No. **11**

♩ = 108

(Function Demo for performance assistant technology)

Nocturne op.9-2

Turn **P.A.T.** ON
type = CHD/FREE
2nd time only

1/5

Play These Notes

P.A.T. Chord Symbols

These Left-hand Notes Will Sound

9/25

You Can Even Play the Same Keys!

F + B^bm/F + F + Am/E + D7

14/30

D7 + Am^b5/G + Gm + C7 + A7/C#

19/35

Dm + Bdim7 + C7sus4 + C7

1. 2.

23

F + F + F + F + F

42

rit.

F + F + F + F + F

Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces

Maximum Polyphony

The instrument has 32-note maximum polyphony. This means that it can play a maximum of up to 32 notes at once, regardless of what functions are used. Auto accompaniment uses a number of the available notes, so when auto accompaniment is used the total number of available notes for playing on the keyboard is correspondingly reduced. The same applies to the Split Voice and Song functions. If the maximum polyphony is exceeded, earlier played notes will be cut off and the most recent notes have priority (last note priority).

Maximale Polyphonie

Das Instrument verfügt über eine maximale Polyphonie von 32 Noten. Dies bedeutet, daß das Instrument unabhängig von den aktivierten Funktionen maximal 32 Noten gleichzeitig spielen kann. Eine bestimmte Anzahl der verfügbaren Noten wird von der automatischen Begleitung belegt; bei deren Einsatz verringert sich somit die Anzahl der für das Spiel auf der Klaviatur verfügbaren Noten entsprechend. Das Gleiche gilt für Split Voices und Song-Funktion. Wenn die maximale Polyphonie überschritten wird, werden die am frühesten gespielten Noten ausgeschaltet und die zuletzt gespielten Noten haben Vorrang (Last Note Priority).

Polyphonie maximale

Le NP-V80/60 dispose d'une polyphonie maximale de 32 notes. Cela signifie que l'instrument peut reproduire un nombre maximal de 32 voix à la fois, indépendamment des fonctions utilisées. L'accompagnement automatique fait appel à un certain nombre de notes disponibles. Il s'ensuit que lorsque l'accompagnement automatique est utilisé, le nombre total de notes disponibles pour l'interprétation au clavier est réduit en conséquence. Cela s'applique aussi aux fonctions Split Voice (Voix partagées) et Song (Morceau). Lorsque la polyphonie maximale est dépassée, les notes jouées en premier ne produisent aucun son ; seules les notes interprétées en dernier sont audibles (priorité à la dernière note).

Polifonía máxima

El instrumento tiene una polifonía máxima de 32 notas. Esto significa que puede tocar un máximo de 32 notas a la vez, independientemente de las funciones que se usen. El acompañamiento automático utiliza una parte de las notas disponibles, de forma que cuando éste se utiliza el número de notas disponibles se reduce proporcionalmente. Lo mismo puede aplicarse a las funciones Split Voice (Voz de división) y Song (Canción). Si se excede la polifonía máxima, las notas tocadas con anterioridad se cortan y se da prioridad a las notas más recientes (prioridad de la última nota).

NOTE

- The Voice List includes MIDI program change numbers for each voice. Use these program change numbers when playing the instrument via MIDI from an external device.
- Program change numbers are often specified as numbers "0-127". Since this list uses a "1-128" numbering system, in such cases it is necessary to subtract 1 from the transmitted program change numbers to select the appropriate sound: e.g. to select No. 2 in the list, transmit program change number 1.
- Some voices may sound continuously or have a long decay after the notes have been released while the sustain pedal (footswitch) is held.

HINWEIS

- In der Voice-Liste sind für jede Voice MIDI-Programmwechsellnummern enthalten. Verwenden Sie diese Programmwechsellnummern, wenn Sie das Instrument über MIDI von einem externen Gerät aus ansteuern.
- Programmwechsellnummern werden häufig als Nummern von 0 bis 127 angegeben. Da diese Liste ein Nummerierungssystem von 1 bis 128 verwendet, muss in diesen Fällen von den gesendeten Programmwechsellnummern eine 1 abgezogen werden, damit der entsprechende Sound ausgewählt wird: Wenn Sie z. B. Nr. 2 aus der Liste auswählen möchten, dann senden Sie die Programmwechsellnummer 1.
- Solange der Sustain-Fußschalter gedrückt ist, ertönen einige Voices nach dem Loslassen der Taste eventuell kontinuierlich oder mit einer langen Abklingzeit (Decay).

NOTE

- La liste des voix comporte des numéros de changement de programme MIDI pour chaque voix. Utilisez ces derniers pour commander le NP-V80/60 à partir d'un périphérique MIDI.
- Les numéros de changement de programme sont souvent spécifiés comme étant de « 0 à 127 ». Dans la mesure où cette liste utilise un système de numérotation allant de « 1 à 128 », il est nécessaire de soustraire 1 des numéros de changement de programme afin de sélectionner le son approprié : par exemple, pour sélectionner le n° 2 dans la liste ci-dessous, transmettez le numéro de changement de programme 1.
- Certaines voix peuvent avoir une sonorité prolongée ou un long déclin après le relâchement des touches, et ceci pendant la durée de maintien de la pédale de sustain (sélecteur au pied).

NOTA

- La lista de voces incluye números de cambio de programa MIDI para cada voz. Utilice estos números de cambio de programa cuando toque el instrumento a través del MIDI desde un dispositivo externo.
- Los números de cambio de programa se especifican a menudo como números "del 0 al 127". Dado que esta lista utiliza un sistema de numeración "del 1 al 128", en dichos casos es necesario restar 1 de los números de cambio de programa para seleccionar el sonido apropiado: por ejemplo, para seleccionar el número 2 en la lista, transmita el número de cambio de programa 1.
- Algunas voces podrían sonar de forma continuada o presentar una larga disminución después de soltar las notas mientras se mantiene presionado el pedal de sostenido (interruptor de pedal).

NP-V80**Panel Voice List / Verzeichnis der Bedienfeld-Voices /
Liste des voix de panneau / Lista de voces del panel**

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
PIANO				
1	0	113	1	Live! Grand Piano
2	0	114	1	Live! Warm Grand Piano
3	0	112	1	Grand Piano
4	0	112	2	Bright Piano
5	0	112	7	Harpsichord
6	0	112	4	Honky-tonk Piano
7	0	112	3	MIDI Grand Piano
8	0	113	3	CP 80
E.PIANO				
9	0	114	5	Cool! Galaxy Electric Piano
10	0	118	5	Cool! Suitcase Electric Piano
11	0	119	5	Cool! Electric Piano
12	0	113	6	Hyper Tines
13	0	112	5	Funky Electric Piano
14	0	112	6	DX Modern Electric Piano
15	0	114	6	Venus Electric Piano
16	0	114	8	E.Clavichord
17	0	112	8	Clavi
ORGAN				
18	0	118	19	Cool! Organ
19	0	117	19	Cool! Rotor Organ
20	0	112	17	Jazz Organ 1
21	0	113	17	Jazz Organ 2
22	0	112	19	Rock Organ
23	0	114	19	Purple Organ
24	0	112	18	Click Organ
25	0	116	17	Bright Organ
26	0	127	19	Theater Organ
27	0	121	20	16'+2' Organ
28	0	120	20	16'+4' Organ
29	0	113	20	Chapel Organ
30	0	112	20	Church Organ
31	0	112	21	Reed Organ
ACCORDION				
32	0	112	22	Musette Accordion
33	0	113	22	Traditional Accordion
34	0	113	24	Bandoneon
35	0	113	23	Modern Harp
36	0	112	23	Harmonica
GUITAR				
37	0	112	25	Classical Guitar
38	0	112	26	Folk Guitar
39	0	112	27	Jazz Guitar
40	0	117	28	60's Clean Guitar
41	0	113	26	12Strings Guitar
42	0	112	28	Clean Guitar
43	0	113	27	Octave Guitar
44	0	112	29	Muted Guitar
45	0	112	30	Overdriven Guitar
46	0	112	31	Distortion Guitar
BASS				
47	0	112	34	Finger Bass
48	0	112	33	Acoustic Bass
49	0	112	35	Pick Bass
50	0	112	36	Fretless Bass

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
51	0	112	37	Slap Bass
52	0	112	39	Synth Bass
53	0	113	39	Hi-Q Bass
54	0	113	40	Dance Bass
STRINGS				
55	0	116	50	Live! Orchestra
56	0	112	49	String Ensemble
57	0	112	50	Chamber Strings
58	0	113	50	Slow Strings
59	0	112	45	Tremolo Strings
60	0	112	51	Synth Strings
61	0	112	46	Pizzicato Strings
62	0	112	41	Violin
63	0	112	43	Cello
64	0	112	44	Contrabass
65	0	112	47	Harp
66	0	112	106	Banjo
67	0	112	56	Orchestra Hit
CHOIR				
68	0	112	53	Choir
69	0	113	53	Vocal Ensemble
70	0	112	55	Air Choir
71	0	112	54	Vox Humana
SAXOPHONE				
72	0	117	67	Sweet! Tenor Sax
73	0	113	65	Sweet! Soprano Sax
74	0	114	72	Sweet! Clarinet
75	0	118	67	Growl Sax
76	0	112	67	Tenor Sax
77	0	112	66	Alto Sax
78	0	112	65	Soprano Sax
79	0	112	68	Baritone Sax
80	0	114	67	Breathy Tenor Sax
81	0	112	72	Clarinet
82	0	112	69	Oboe
83	0	112	70	English Horn
84	0	112	71	Bassoon
TRUMPET				
85	0	115	57	Sweet! Trumpet
86	0	117	58	Sweet! Trombone
87	0	114	60	Sweet! Muted Trumpet
88	0	112	57	Trumpet
89	0	112	58	Trombone
90	0	113	58	Trombone Section
91	0	112	60	Muted Trumpet
92	0	112	61	French Horn
93	0	112	59	Tuba
BRASS				
94	0	112	62	Brass Section
95	0	113	62	Big Band Brass
96	0	113	63	80's Brass
97	0	119	62	Mellow Horns
98	0	114	63	Techno Brass
99	0	112	63	Synth Brass
FLUTE				
100	0	114	74	Sweet! Flute
101	0	113	76	Sweet! Pan Flute
102	0	112	74	Flute

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
103	0	112	73	Piccolo
104	0	112	76	Pan Flute
105	0	112	75	Recorder
106	0	112	80	Ocarina
SYNTH LEAD				
107	0	112	81	Square Lead
108	0	112	82	Sawtooth Lead
109	0	115	82	Analogon
110	0	119	82	Fargo
111	0	112	99	Star Dust
112	0	112	86	Voice Lead
113	0	112	101	Brightness
SYNTH PAD				
114	0	118	89	SweetHeaven
115	0	112	92	Xenon Pad
116	0	112	95	Equinox
117	0	112	89	Fantasia
118	0	113	90	Dark Moon
119	0	113	101	Bell Pad
PERCUSSION				
120	0	112	12	Vibraphone
121	0	112	13	Marimba
122	0	112	14	Xylophone
123	0	112	115	Steel Drums
124	0	112	9	Celesta
125	0	112	11	Music Box
126	0	112	15	Tubular Bells
127	0	112	48	Timpani
DRUM KITS				
128	127	0	1	Standard Kit 1
129	127	0	2	Standard Kit 2
130	127	0	9	Room Kit
131	127	0	17	Rock Kit
132	127	0	25	Electronic Kit
133	127	0	26	Analog Kit
134	127	0	113	Dance Kit
135	127	0	33	Jazz Kit
136	127	0	41	Brush Kit
137	127	0	49	Symphony Kit
138	126	0	1	SFX Kit 1
139	126	0	2	SFX Kit 2

**XGlite Voice/XGlite Optional Voice* List /
 Liste der XGlite-Voices/optionale XGlite-Voices* /
 Voix XGlite/liste des voix* XGlite en option /
 Lista de voces de XGlite/voces opcionales de XGlite***

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
XG PIANO				
140	0	0	1	Grand Piano
141	0	1	1	Grand Piano KSP
142	0	40	1	Piano Strings
143	0	41	1	Dream
144	0	0	2	Bright Piano
145	0	1	2	Bright Piano KSP
146	0	0	3	Electric Grand Piano
147	0	1	3	Electric Grand Piano KSP
148	0	32	3	Detuned CP80
149	0	0	4	Honky-tonk Piano
150	0	1	4	Honky-tonk Piano KSP
151	0	0	5	Electric Piano 1
152	0	1	5	Electric Piano 1 KSP
153	0	32	5	Chorus Electric Piano 1
154	0	0	6	Electric Piano 2
155	0	1	6	Electric Piano 2 KSP
*156	0	32	6	Chorus Electric Piano 2
157	0	41	6	DX + Analog Electric Piano
158	0	0	7	Harpsichord
159	0	1	7	Harpsichord KSP
160	0	35	7	Harpsichord 2
161	0	0	8	Clavi
162	0	1	8	Clavi KSP
XG CHROMATIC				
163	0	0	9	Celesta
164	0	0	10	Glockenspiel
165	0	0	11	Music Box
166	0	64	11	Orgel
167	0	0	12	Vibraphone
168	0	1	12	Vibraphone KSP
169	0	0	13	Marimba
170	0	1	13	Marimba KSP
171	0	64	13	Sine Marimba
172	0	97	13	Balimba
173	0	98	13	Log Drums
174	0	0	14	Xylophone
175	0	0	15	Tubular Bells
176	0	96	15	Church Bells
177	0	97	15	Carillon
178	0	0	16	Dulcimer
179	0	35	16	Dulcimer 2
180	0	96	16	Cimbalom
181	0	97	16	Santur
XG ORGAN				
182	0	0	17	Drawbar Organ
183	0	32	17	Detuned Drawbar Organ
184	0	33	17	60's Drawbar Organ 1
185	0	34	17	60's Drawbar Organ 2
186	0	35	17	70's Drawbar Organ 1
187	0	37	17	60's Drawbar Organ 3
188	0	40	17	16+2'2/3
189	0	64	17	Organ Bass

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
190	0	65	17	70's Drawbar Organ 2
191	0	66	17	Cheezy Organ
192	0	67	17	Drawbar Organ 2
193	0	0	18	Percussive Organ
194	0	24	18	70's Percussive Organ
195	0	32	18	Detuned Percussive Organ
196	0	33	18	Light Organ
197	0	37	18	Percussive Organ 2
198	0	0	19	Rock Organ
199	0	64	19	Rotary Organ
200	0	65	19	Slow Rotary
201	0	66	19	Fast Rotary
202	0	0	20	Church Organ
203	0	32	20	Church Organ 3
204	0	35	20	Church Organ 2
205	0	40	20	Notre Dame
206	0	64	20	Organ Flute
207	0	65	20	Tremolo Organ Flute
208	0	0	21	Reed Organ
209	0	40	21	Puff Organ
210	0	0	22	Accordion
211	0	0	23	Harmonica
212	0	32	23	Harmonica 2
213	0	0	24	Tango Accordion
214	0	64	24	Tango Accordion 2
XG GUITAR				
215	0	0	25	Nylon Guitar
216	0	43	25	Velocity Guitar Harmonics
217	0	96	25	Ukulele
218	0	0	26	Steel Guitar
219	0	35	26	12-string Guitar
220	0	40	26	Nylon & Steel Guitar
221	0	41	26	Steel Guitar with Body Sound
222	0	96	26	Mandolin
223	0	0	27	Jazz Guitar
224	0	32	27	Jazz Amp
225	0	0	28	Clean Guitar
226	0	32	28	Chorus Guitar
227	0	0	29	Muted Guitar
228	0	40	29	Funk Guitar
229	0	41	29	Muted Steel Guitar
230	0	45	29	Jazz Man
231	0	0	30	Overdriven Guitar
232	0	43	30	Guitar Pinch
233	0	0	31	Distortion Guitar
234	0	40	31	Feedback Guitar
235	0	41	31	Feedback Guitar 2
236	0	0	32	Guitar Harmonics
237	0	65	32	Guitar Feedback
238	0	66	32	Guitar Harmonics 2
XG BASS				
239	0	0	33	Acoustic Bass
240	0	40	33	Jazz Rhythm
241	0	45	33	Velocity Crossfade Upright Bass
242	0	0	34	Finger Bass
243	0	18	34	Finger Dark
244	0	40	34	Bass & Distorted Electric Guitar
245	0	43	34	Finger Slap Bass

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
246	0	45	34	Finger Bass 2
247	0	65	34	Modulated Bass
248	0	0	35	Pick Bass
249	0	28	35	Muted Pick Bass
250	0	0	36	Fretless Bass
251	0	32	36	Fretless Bass 2
252	0	33	36	Fretless Bass 3
253	0	34	36	Fretless Bass 4
254	0	0	37	Slap Bass 1
255	0	32	37	Punch Thumb Bass
256	0	0	38	Slap Bass 2
257	0	43	38	Velocity Switch Slap
258	0	0	39	Synth Bass 1
259	0	40	39	Techno Synth Bass
260	0	0	40	Synth Bass 2
261	0	6	40	Mellow Synth Bass
262	0	12	40	Sequenced Bass
263	0	18	40	Click Synth Bass
264	0	19	40	Synth Bass 2 Dark
*265	0	40	40	Modular Synth Bass
266	0	41	40	DX Bass
XG STRINGS				
267	0	0	41	Violin
268	0	8	41	Slow Violin
269	0	0	42	Viola
270	0	0	43	Cello
271	0	0	44	Contrabass
272	0	0	45	Tremolo Strings
273	0	8	45	Slow Tremolo Strings
274	0	40	45	Suspense Strings
275	0	0	46	Pizzicato Strings
276	0	0	47	Orchestral Harp
277	0	40	47	Yang Chin
278	0	0	48	Timpani
XG ENSEMBLE				
279	0	0	49	Strings 1
280	0	3	49	Stereo Strings
281	0	8	49	Slow Strings
282	0	35	49	60's Strings
283	0	40	49	Orchestra
284	0	41	49	Orchestra 2
285	0	42	49	Tremolo Orchestra
286	0	45	49	Velocity Strings
287	0	0	50	Strings 2
288	0	3	50	Stereo Slow Strings
289	0	8	50	Legato Strings
290	0	40	50	Warm Strings
291	0	41	50	Kingdom
292	0	0	51	Synth Strings 1
293	0	0	52	Synth Strings 2
294	0	0	53	Choir Aahs
295	0	3	53	Stereo Choir
296	0	32	53	Mellow Choir
297	0	40	53	Choir Strings
298	0	0	54	Voice Oohs
299	0	0	55	Synth Voice
300	0	40	55	Synth Voice 2
301	0	41	55	Choral

Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
302	0	64	55	Analog Voice
303	0	0	56	Orchestra Hit
304	0	35	56	Orchestra Hit 2
305	0	64	56	Impact
XG BRASS				
306	0	0	57	Trumpet
307	0	32	57	Warm Trumpet
308	0	0	58	Trombone
309	0	18	58	Trombone 2
310	0	0	59	Tuba
311	0	0	60	Muted Trumpet
312	0	0	61	French Horn
313	0	6	61	French Horn Solo
314	0	32	61	French Horn 2
315	0	37	61	Horn Orchestra
316	0	0	62	Brass Section
317	0	35	62	Trumpet & Trombone Section
318	0	0	63	Synth Brass 1
319	0	20	63	Resonant Synth Brass
320	0	0	64	Synth Brass 2
321	0	18	64	Soft Brass
322	0	41	64	Choir Brass
XG REED				
323	0	0	65	Soprano Sax
324	0	0	66	Alto Sax
325	0	40	66	Sax Section
326	0	0	67	Tenor Sax
327	0	40	67	Breathy Tenor Sax
328	0	0	68	Baritone Sax
329	0	0	69	Oboe
330	0	0	70	English Horn
331	0	0	71	Bassoon
332	0	0	72	Clarinet
XG PIPE				
333	0	0	73	Piccolo
334	0	0	74	Flute
335	0	0	75	Recorder
336	0	0	76	Pan Flute
337	0	0	77	Blown Bottle
338	0	0	78	Shakuhachi
339	0	0	79	Whistle
340	0	0	80	Ocarina
XG SYNTH LEAD				
341	0	0	81	Square Lead
342	0	6	81	Square Lead 2
343	0	8	81	LM Square
344	0	18	81	Hollow
345	0	19	81	Shroud
346	0	64	81	Mellow
347	0	65	81	Solo Sine
348	0	66	81	Sine Lead
349	0	0	82	Sawtooth Lead
350	0	6	82	Sawtooth Lead 2
351	0	8	82	Thick Sawtooth
352	0	18	82	Dynamic Sawtooth
353	0	19	82	Digital Sawtooth
354	0	20	82	Big Lead
355	0	96	82	Sequenced Analog

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
356	0	0	83	Calliope Lead
357	0	65	83	Pure Lead
358	0	0	84	Chiff Lead
359	0	0	85	Charang Lead
360	0	64	85	Distorted Lead
361	0	0	86	Voice Lead
362	0	0	87	Fifths Lead
363	0	35	87	Big Five
364	0	0	88	Bass & Lead
365	0	16	88	Big & Low
366	0	64	88	Fat & Perky
367	0	65	88	Soft Whirl
XG SYNTH PAD				
368	0	0	89	New Age Pad
369	0	64	89	Fantasy
370	0	0	90	Warm Pad
371	0	0	91	Poly Synth Pad
372	0	0	92	Choir Pad
373	0	66	92	Itopia
374	0	0	93	Bowed Pad
375	0	0	94	Metallic Pad
376	0	0	95	Halo Pad
377	0	0	96	Sweep Pad
XG SYNTH EFFECTS				
378	0	0	97	Rain
379	0	65	97	African Wind
380	0	66	97	Carib
381	0	0	98	Sound Track
382	0	27	98	Prologue
383	0	0	99	Crystal
384	0	12	99	Synth Drum Comp
385	0	14	99	Popcorn
386	0	18	99	Tiny Bells
387	0	35	99	Round Glockenspiel
388	0	40	99	Glockenspiel Chimes
389	0	41	99	Clear Bells
390	0	42	99	Chorus Bells
391	0	65	99	Soft Crystal
392	0	70	99	Air Bells
393	0	71	99	Bell Harp
394	0	72	99	Gamelimba
395	0	0	100	Atmosphere
396	0	18	100	Warm Atmosphere
397	0	19	100	Hollow Release
398	0	40	100	Nylon Electric Piano
399	0	64	100	Nylon Harp
400	0	65	100	Harp Vox
401	0	66	100	Atmosphere Pad
402	0	0	101	Brightness
403	0	0	102	Goblins
404	0	64	102	Goblins Synth
405	0	65	102	Creeper
406	0	67	102	Ritual
407	0	68	102	To Heaven
408	0	70	102	Night
409	0	71	102	Glisten
410	0	96	102	Bell Choir
411	0	0	103	Echoes

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
412	0	0	104	Sci-Fi
XG WORLD				
413	0	0	105	Sitar
414	0	32	105	Detuned Sitar
415	0	35	105	Sitar 2
416	0	97	105	Tamboura
417	0	0	106	Banjo
418	0	28	106	Muted Banjo
419	0	96	106	Rabab
420	0	97	106	Gopichant
421	0	98	106	Oud
422	0	0	107	Shamisen
423	0	0	108	Koto
424	0	96	108	Taisho-kin
425	0	97	108	Kanoon
426	0	0	109	Kalimba
427	0	0	110	Bagpipe
428	0	0	111	Fiddle
429	0	0	112	Shanai
XG PERCUSSIVE				
430	0	0	113	Tinkle Bell
431	0	96	113	Bonang
432	0	97	113	Altair
433	0	98	113	Gamelan Gongs
434	0	99	113	Stereo Gamelan Gongs
435	0	100	113	Rama Cymbal
436	0	0	114	Agogo
437	0	0	115	Steel Drums
438	0	97	115	Glass Percussion
439	0	98	115	Thai Bells
440	0	0	116	Woodblock
441	0	96	116	Castanets
442	0	0	117	Taiko Drum
443	0	96	117	Gran Cassa
444	0	0	118	Melodic Tom
445	0	64	118	Melodic Tom 2
446	0	65	118	Real Tom
447	0	66	118	Rock Tom
448	0	0	119	Synth Drum
449	0	64	119	Analog Tom
450	0	65	119	Electronic Percussion
451	0	0	120	Reverse Cymbal
XG SOUND EFFECTS				
452	0	0	121	Fret Noise
453	0	0	122	Breath Noise
454	0	0	123	Seashore
455	0	0	124	Bird Tweet
456	0	0	125	Telephone Ring
457	0	0	126	Helicopter
458	0	0	127	Applause
459	0	0	128	Gunshot
460	64	0	1	Cutting Noise
461	64	0	2	Cutting Noise 2
462	64	0	4	String Slap
463	64	0	17	Flute Key Click
464	64	0	33	Shower
465	64	0	34	Thunder
466	64	0	35	Wind

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
467	64	0	36	Stream
468	64	0	37	Bubble
469	64	0	38	Feed
470	64	0	49	Dog
471	64	0	50	Horse
472	64	0	51	Bird Tweet 2
473	64	0	56	Maou
474	64	0	65	Phone Call
475	64	0	66	Door Squeak
476	64	0	67	Door Slam
477	64	0	68	Scratch Cut
478	64	0	69	Scratch Split
479	64	0	70	Wind Chime
480	64	0	71	Telephone Ring 2
481	64	0	81	Car Engine Ignition
482	64	0	82	Car Tires Squeal
483	64	0	83	Car Passing
484	64	0	84	Car Crash
485	64	0	85	Siren
486	64	0	86	Train
487	64	0	87	Jet Plane
488	64	0	88	Starship
489	64	0	89	Burst
490	64	0	90	Roller Coaster
491	64	0	91	Submarine
492	64	0	97	Laugh
493	64	0	98	Scream
494	64	0	99	Punch
495	64	0	100	Heartbeat
496	64	0	101	Footsteps
497	64	0	113	Machine Gun
498	64	0	114	Laser Gun
499	64	0	115	Explosion
500	64	0	116	Firework

The voice number with an asterisk (*) is XGlite optional voice.

Voice-Nummern mit einem Stern (*) sind optionale Xglite-Voices.

Le numéro de voix porteur d'un astérisque (*) est une voix XGlite en option.

El número de voz con un asterisco (*) es una voz opcional de XGlite.

NP-V60

Panel Voice List / Verzeichnis der Bedienfeld-Voices / Liste des voix de panneau / Lista de voces del panel

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
PIANO				
1	0	112	1	Grand Piano
2	0	112	2	Bright Piano
3	0	112	7	Harpsichord
4	0	112	4	Honky-tonk Piano
5	0	112	3	MIDI Grand Piano
6	0	113	3	CP 80
E.PIANO				
7	0	114	5	Cool! Galaxy Electric Piano
8	0	113	6	Hyper Tines
9	0	112	5	Funky Electric Piano
10	0	112	6	DX Modern Electric Piano
11	0	114	6	Venus Electric Piano
12	0	112	8	Clavi
ORGAN				
13	0	118	19	Cool! Organ
14	0	117	19	Cool! Rotor Organ
15	0	112	17	Jazz Organ 1
16	0	113	17	Jazz Organ 2
17	0	112	19	Rock Organ
18	0	114	19	Purple Organ
19	0	112	18	Click Organ
20	0	116	17	Bright Organ
21	0	127	19	Theater Organ
22	0	121	20	16'+2' Organ
23	0	120	20	16'+4' Organ
24	0	113	20	Chapel Organ
25	0	112	20	Church Organ
26	0	112	21	Reed Organ
ACCORDION				
27	0	112	22	Musette Accordion
28	0	113	22	Traditional Accordion
29	0	113	24	Bandoneon
30	0	113	23	Modern Harp
31	0	112	23	Harmonica
GUITAR				
32	0	112	25	Classical Guitar
33	0	112	26	Folk Guitar
34	0	112	27	Jazz Guitar
35	0	117	28	60's Clean Guitar
36	0	113	26	12Strings Guitar
37	0	112	28	Clean Guitar
38	0	113	27	Octave Guitar
39	0	112	29	Muted Guitar
40	0	112	30	Overdriven Guitar
41	0	112	31	Distortion Guitar
BASS				
42	0	112	34	Finger Bass
43	0	112	33	Acoustic Bass
44	0	112	35	Pick Bass
45	0	112	36	Fretless Bass
46	0	112	37	Slap Bass
47	0	112	39	Synth Bass
48	0	113	39	Hi-Q Bass
49	0	113	40	Dance Bass

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
STRINGS				
50	0	112	49	String Ensemble
51	0	112	50	Chamber Strings
52	0	113	50	Slow Strings
53	0	112	45	Tremolo Strings
54	0	112	51	Synth Strings
55	0	112	46	Pizzicato Strings
56	0	112	41	Violin
57	0	112	43	Cello
58	0	112	44	Contrabass
59	0	112	47	Harp
60	0	112	106	Banjo
61	0	112	56	Orchestra Hit
CHOIR				
62	0	112	53	Choir
63	0	113	53	Vocal Ensemble
64	0	112	55	Air Choir
65	0	112	54	Vox Humana
SAXOPHONE				
66	0	117	67	Sweet! Tenor Sax
67	0	113	65	Sweet! Soprano Sax
68	0	112	67	Tenor Sax
69	0	112	66	Alto Sax
70	0	112	65	Soprano Sax
71	0	112	68	Baritone Sax
72	0	114	67	Breathy Tenor Sax
73	0	112	72	Clarinet
74	0	112	69	Oboe
75	0	112	70	English Horn
76	0	112	71	Bassoon
TRUMPET				
77	0	115	57	Sweet! Trumpet
78	0	112	57	Trumpet
79	0	112	58	Trombone
80	0	113	58	Trombone Section
81	0	112	60	Muted Trumpet
82	0	112	61	French Horn
83	0	112	59	Tuba
BRASS				
84	0	112	62	Brass Section
85	0	113	62	Big Band Brass
86	0	113	63	80's Brass
87	0	119	62	Mellow Horns
88	0	114	63	Techno Brass
89	0	112	63	Synth Brass
FLUTE				
90	0	114	74	Sweet! Flute
91	0	113	76	Sweet! Pan Flute
92	0	112	74	Flute
93	0	112	73	Piccolo
94	0	112	76	Pan Flute
95	0	112	75	Recorder
96	0	112	80	Ocarina
SYNTH LEAD				
97	0	112	81	Square Lead
98	0	112	82	Sawtooth Lead
99	0	115	82	Analogon
100	0	119	82	Fargo

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
101	0	112	99	Star Dust
102	0	112	86	Voice Lead
103	0	112	101	Brightness
SYNTH PAD				
104	0	112	92	Xenon Pad
105	0	112	95	Equinox
106	0	112	89	Fantasia
107	0	113	90	Dark Moon
108	0	113	101	Bell Pad
PERCUSSION				
109	0	112	12	Vibraphone
110	0	112	13	Marimba
111	0	112	14	Xylophone
112	0	112	115	Steel Drums
113	0	112	9	Celesta
114	0	112	11	Music Box
115	0	112	15	Tubular Bells
116	0	112	48	Timpani
DRUM KITS				
117	127	0	1	Standard Kit 1
118	127	0	2	Standard Kit 2
119	127	0	9	Room Kit
120	127	0	17	Rock Kit
121	127	0	25	Electronic Kit
122	127	0	26	Analog Kit
123	127	0	113	Dance Kit
124	127	0	33	Jazz Kit
125	127	0	41	Brush Kit
126	127	0	49	Symphony Kit
127	126	0	1	SFX Kit 1
128	126	0	2	SFX Kit 2

**XGlite Voice/XGlite Optional Voice* List /
 Liste der XGlite-Voices/optionale XGlite-Voices* /
 Voix XGlite/liste des voix* XGlite en option /
 Lista de voces de XGlite/voces opcionales de XGlite***

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
XG PIANO				
129	0	0	1	Grand Piano
130	0	1	1	Grand Piano KSP
131	0	40	1	Piano Strings
132	0	41	1	Dream
133	0	0	2	Bright Piano
134	0	1	2	Bright Piano KSP
135	0	0	3	Electric Grand Piano
136	0	1	3	Electric Grand Piano KSP
137	0	32	3	Detuned CP80
138	0	0	4	Honky-tonk Piano
139	0	1	4	Honky-tonk Piano KSP
140	0	0	5	Electric Piano 1
141	0	1	5	Electric Piano 1 KSP
142	0	32	5	Chorus Electric Piano 1
143	0	0	6	Electric Piano 2
144	0	1	6	Electric Piano 2 KSP
*145	0	32	6	Chorus Electric Piano 2
146	0	41	6	DX + Analog Electric Piano
147	0	0	7	Harpsichord
148	0	1	7	Harpsichord KSP
149	0	35	7	Harpsichord 2
150	0	0	8	Clavi
151	0	1	8	Clavi KSP
XG CHROMATIC				
152	0	0	9	Celesta
153	0	0	10	Glockenspiel
154	0	0	11	Music Box
155	0	64	11	Orgel
156	0	0	12	Vibraphone
157	0	1	12	Vibraphone KSP
158	0	0	13	Marimba
159	0	1	13	Marimba KSP
160	0	64	13	Sine Marimba
161	0	97	13	Balimba
162	0	98	13	Log Drums
163	0	0	14	Xylophone
164	0	0	15	Tubular Bells
165	0	96	15	Church Bells
166	0	97	15	Carillon
167	0	0	16	Dulcimer
168	0	35	16	Dulcimer 2
169	0	96	16	Cimbalom
170	0	97	16	Santur
XG ORGAN				
171	0	0	17	Drawbar Organ
172	0	32	17	Detuned Drawbar Organ
173	0	33	17	60's Drawbar Organ 1
174	0	34	17	60's Drawbar Organ 2
175	0	35	17	70's Drawbar Organ 1
176	0	37	17	60's Drawbar Organ 3
177	0	40	17	16+2'2/3
178	0	64	17	Organ Bass

Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
179	0	65	17	70's Drawbar Organ 2
180	0	66	17	Cheezy Organ
181	0	67	17	Drawbar Organ 2
182	0	0	18	Percussive Organ
183	0	24	18	70's Percussive Organ
184	0	32	18	Detuned Percussive Organ
185	0	33	18	Light Organ
186	0	37	18	Percussive Organ 2
187	0	0	19	Rock Organ
188	0	64	19	Rotary Organ
189	0	65	19	Slow Rotary
190	0	66	19	Fast Rotary
191	0	0	20	Church Organ
192	0	32	20	Church Organ 3
193	0	35	20	Church Organ 2
194	0	40	20	Notre Dame
195	0	64	20	Organ Flute
196	0	65	20	Tremolo Organ Flute
197	0	0	21	Reed Organ
198	0	40	21	Puff Organ
199	0	0	22	Accordion
200	0	0	23	Harmonica
201	0	32	23	Harmonica 2
202	0	0	24	Tango Accordion
203	0	64	24	Tango Accordion 2
XG GUITAR				
204	0	0	25	Nylon Guitar
205	0	43	25	Velocity Guitar Harmonics
206	0	96	25	Ukulele
207	0	0	26	Steel Guitar
208	0	35	26	12-string Guitar
209	0	40	26	Nylon & Steel Guitar
210	0	41	26	Steel Guitar with Body Sound
211	0	96	26	Mandolin
212	0	0	27	Jazz Guitar
213	0	32	27	Jazz Amp
214	0	0	28	Clean Guitar
215	0	32	28	Chorus Guitar
216	0	0	29	Muted Guitar
217	0	40	29	Funk Guitar
218	0	41	29	Muted Steel Guitar
219	0	45	29	Jazz Man
220	0	0	30	Overdriven Guitar
221	0	43	30	Guitar Pinch
222	0	0	31	Distortion Guitar
223	0	40	31	Feedback Guitar
224	0	41	31	Feedback Guitar 2
225	0	0	32	Guitar Harmonics
226	0	65	32	Guitar Feedback
227	0	66	32	Guitar Harmonics 2
XG BASS				
228	0	0	33	Acoustic Bass
229	0	40	33	Jazz Rhythm
230	0	45	33	Velocity Crossfade Upright Bass
231	0	0	34	Finger Bass
232	0	18	34	Finger Dark
233	0	40	34	Bass & Distorted Electric Guitar
234	0	43	34	Finger Slap Bass

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
235	0	45	34	Finger Bass 2
236	0	65	34	Modulated Bass
237	0	0	35	Pick Bass
238	0	28	35	Muted Pick Bass
239	0	0	36	Fretless Bass
240	0	32	36	Fretless Bass 2
241	0	33	36	Fretless Bass 3
242	0	34	36	Fretless Bass 4
243	0	0	37	Slap Bass 1
244	0	32	37	Punch Thumb Bass
245	0	0	38	Slap Bass 2
246	0	43	38	Velocity Switch Slap
247	0	0	39	Synth Bass 1
248	0	40	39	Techno Synth Bass
249	0	0	40	Synth Bass 2
250	0	6	40	Mellow Synth Bass
251	0	12	40	Sequenced Bass
252	0	18	40	Click Synth Bass
253	0	19	40	Synth Bass 2 Dark
*254	0	40	40	Modular Synth Bass
255	0	41	40	DX Bass
XG STRINGS				
256	0	0	41	Violin
257	0	8	41	Slow Violin
258	0	0	42	Viola
259	0	0	43	Cello
260	0	0	44	Contrabass
261	0	0	45	Tremolo Strings
262	0	8	45	Slow Tremolo Strings
263	0	40	45	Suspense Strings
264	0	0	46	Pizzicato Strings
265	0	0	47	Orchestral Harp
266	0	40	47	Yang Chin
267	0	0	48	Timpani
XG ENSEMBLE				
268	0	0	49	Strings 1
269	0	3	49	Stereo Strings
270	0	8	49	Slow Strings
271	0	35	49	60's Strings
272	0	40	49	Orchestra
273	0	41	49	Orchestra 2
274	0	42	49	Tremolo Orchestra
275	0	45	49	Velocity Strings
276	0	0	50	Strings 2
277	0	3	50	Stereo Slow Strings
278	0	8	50	Legato Strings
279	0	40	50	Warm Strings
280	0	41	50	Kingdom
281	0	0	51	Synth Strings 1
282	0	0	52	Synth Strings 2
283	0	0	53	Choir Aahs
284	0	3	53	Stereo Choir
285	0	32	53	Mellow Choir
286	0	40	53	Choir Strings
287	0	0	54	Voice Oohs
288	0	0	55	Synth Voice
289	0	40	55	Synth Voice 2
290	0	41	55	Choral

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
291	0	64	55	Analog Voice
292	0	0	56	Orchestra Hit
293	0	35	56	Orchestra Hit 2
294	0	64	56	Impact
XG BRASS				
295	0	0	57	Trumpet
296	0	32	57	Warm Trumpet
297	0	0	58	Trombone
298	0	18	58	Trombone 2
299	0	0	59	Tuba
300	0	0	60	Muted Trumpet
301	0	0	61	French Horn
302	0	6	61	French Horn Solo
303	0	32	61	French Horn 2
304	0	37	61	Horn Orchestra
305	0	0	62	Brass Section
306	0	35	62	Trumpet & Trombone Section
307	0	0	63	Synth Brass 1
308	0	20	63	Resonant Synth Brass
309	0	0	64	Synth Brass 2
310	0	18	64	Soft Brass
311	0	41	64	Choir Brass
XG REED				
312	0	0	65	Soprano Sax
313	0	0	66	Alto Sax
314	0	40	66	Sax Section
315	0	0	67	Tenor Sax
316	0	40	67	Breathy Tenor Sax
317	0	0	68	Baritone Sax
318	0	0	69	Oboe
319	0	0	70	English Horn
320	0	0	71	Bassoon
321	0	0	72	Clarinet
XG PIPE				
322	0	0	73	Piccolo
323	0	0	74	Flute
324	0	0	75	Recorder
325	0	0	76	Pan Flute
326	0	0	77	Blown Bottle
327	0	0	78	Shakuhachi
328	0	0	79	Whistle
329	0	0	80	Ocarina
XG SYNTH LEAD				
330	0	0	81	Square Lead
331	0	6	81	Square Lead 2
332	0	8	81	LM Square
333	0	18	81	Hollow
334	0	19	81	Shroud
335	0	64	81	Mellow
336	0	65	81	Solo Sine
337	0	66	81	Sine Lead
338	0	0	82	Sawtooth Lead
339	0	6	82	Sawtooth Lead 2
340	0	8	82	Thick Sawtooth
341	0	18	82	Dynamic Sawtooth
342	0	19	82	Digital Sawtooth
343	0	20	82	Big Lead
344	0	96	82	Sequenced Analog

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
345	0	0	83	Calliope Lead
346	0	65	83	Pure Lead
347	0	0	84	Chiff Lead
348	0	0	85	Charang Lead
349	0	64	85	Distorted Lead
350	0	0	86	Voice Lead
351	0	0	87	Fifths Lead
352	0	35	87	Big Five
353	0	0	88	Bass & Lead
354	0	16	88	Big & Low
355	0	64	88	Fat & Perky
356	0	65	88	Soft Whirl
XG SYNTH PAD				
357	0	0	89	New Age Pad
358	0	64	89	Fantasy
359	0	0	90	Warm Pad
360	0	0	91	Poly Synth Pad
361	0	0	92	Choir Pad
362	0	66	92	Itopia
363	0	0	93	Bowed Pad
364	0	0	94	Metallic Pad
365	0	0	95	Halo Pad
366	0	0	96	Sweep Pad
XG SYNTH EFFECTS				
367	0	0	97	Rain
368	0	65	97	African Wind
369	0	66	97	Carib
370	0	0	98	Sound Track
371	0	27	98	Prologue
372	0	0	99	Crystal
373	0	12	99	Synth Drum Comp
374	0	14	99	Popcorn
375	0	18	99	Tiny Bells
376	0	35	99	Round Glockenspiel
377	0	40	99	Glockenspiel Chimes
378	0	41	99	Clear Bells
379	0	42	99	Chorus Bells
380	0	65	99	Soft Crystal
381	0	70	99	Air Bells
382	0	71	99	Bell Harp
383	0	72	99	Gamelimba
384	0	0	100	Atmosphere
385	0	18	100	Warm Atmosphere
386	0	19	100	Hollow Release
387	0	40	100	Nylon Electric Piano
388	0	64	100	Nylon Harp
389	0	65	100	Harp Vox
390	0	66	100	Atmosphere Pad
391	0	0	101	Brightness
392	0	0	102	Goblins
393	0	64	102	Goblins Synth
394	0	65	102	Creeper
395	0	67	102	Ritual
396	0	68	102	To Heaven
397	0	70	102	Night
398	0	71	102	Glisten
399	0	96	102	Bell Choir
400	0	0	103	Echoes

Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
401	0	0	104	Sci-Fi
XG WORLD				
402	0	0	105	Sitar
403	0	32	105	Detuned Sitar
404	0	35	105	Sitar 2
405	0	97	105	Tamboura
406	0	0	106	Banjo
407	0	28	106	Muted Banjo
408	0	96	106	Rabab
409	0	97	106	Gopichant
410	0	98	106	Oud
411	0	0	107	Shamisen
412	0	0	108	Koto
413	0	96	108	Taisho-kin
414	0	97	108	Kanoon
415	0	0	109	Kalimba
416	0	0	110	Bagpipe
417	0	0	111	Fiddle
418	0	0	112	Shanai
XG PERCUSSIVE				
419	0	0	113	Tinkle Bell
420	0	96	113	Bonang
421	0	97	113	Altair
422	0	98	113	Gamelan Gongs
423	0	99	113	Stereo Gamelan Gongs
424	0	100	113	Rama Cymbal
425	0	0	114	Agogo
426	0	0	115	Steel Drums
427	0	97	115	Glass Percussion
428	0	98	115	Thai Bells
429	0	0	116	Woodblock
430	0	96	116	Castanets
431	0	0	117	Taiko Drum
432	0	96	117	Gran Cassa
433	0	0	118	Melodic Tom
434	0	64	118	Melodic Tom 2
435	0	65	118	Real Tom
436	0	66	118	Rock Tom
437	0	0	119	Synth Drum
438	0	64	119	Analog Tom
439	0	65	119	Electronic Percussion
440	0	0	120	Reverse Cymbal
XG SOUND EFFECTS				
441	0	0	121	Fret Noise
442	0	0	122	Breath Noise
443	0	0	123	Seashore
444	0	0	124	Bird Tweet
445	0	0	125	Telephone Ring
446	0	0	126	Helicopter
447	0	0	127	Applause
448	0	0	128	Gunshot
449	64	0	1	Cutting Noise
450	64	0	2	Cutting Noise 2
451	64	0	4	String Slap
452	64	0	17	Flute Key Click
453	64	0	33	Shower
454	64	0	34	Thunder
455	64	0	35	Wind

Voice No.	Bank Select		MIDI Program Change# (1-128)	Voice Name
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
456	64	0	36	Stream
457	64	0	37	Bubble
458	64	0	38	Feed
459	64	0	49	Dog
460	64	0	50	Horse
461	64	0	51	Bird Tweet 2
462	64	0	56	Maou
463	64	0	65	Phone Call
464	64	0	66	Door Squeak
465	64	0	67	Door Slam
466	64	0	68	Scratch Cut
467	64	0	69	Scratch Split
468	64	0	70	Wind Chime
469	64	0	71	Telephone Ring 2
470	64	0	81	Car Engine Ignition
471	64	0	82	Car Tires Squeal
472	64	0	83	Car Passing
473	64	0	84	Car Crash
474	64	0	85	Siren
475	64	0	86	Train
476	64	0	87	Jet Plane
477	64	0	88	Starship
478	64	0	89	Burst
479	64	0	90	Roller Coaster
480	64	0	91	Submarine
481	64	0	97	Laugh
482	64	0	98	Scream
483	64	0	99	Punch
484	64	0	100	Heartbeat
485	64	0	101	Footsteps
486	64	0	113	Machine Gun
487	64	0	114	Laser Gun
488	64	0	115	Explosion
489	64	0	116	Firework

The voice number with an asterisk (*) is XGlite optional voice.

Voice-Nummern mit einem Stern (*) sind optionale Xglite-Voices.

Le numéro de voix porteur d'un astérisque (*) est une voix XGlite en option.

El número de voz con un asterisco (*) es una voz opcional de XGlite.

Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de percussion / Lista de juegos de batería

- “” indicates that the drum sound is the same as “Standard Kit 1”.
- Each percussion voice uses one note.
- The MIDI Note # and Note are actually one octave lower than keyboard Note # and Note. For example, in “Standard Kit 1”, the “Seq Click H” (Note# 36/Note C1) corresponds to (Note# 24/Note C0).
- Key Off: Keys marked “O” stop sounding the instant they are released.
- Voices with the same Alternate Note Number (*1 ... 4) cannot be played simultaneously. (They are designed to be played alternately with each other.)

- „“ bedeutet, dass der Schlagzeugklang gleich „Standard Kit 1“ ist.
- Jede Perkussionsnote belegt eine Note.
- Die MIDI-Note # und Note sind in Wirklichkeit eine Octave tiefer als hier aufgeführt. Beispiel: In „Standard Kit 1“ entspricht die „Seq Click H“ (Note# 36/Note C1) der Note (Note# 24/Note C0).
- Key Off: Mit „O“ bezeichnete Tasten hören sofort auf zu klingen, sobald sie losgelassen werden.
- Stimmen mit derselben Alternate Note Number (*1 ... 4) können nicht gleichzeitig gespielt werden. (Diese Stimmen sind dazu gedacht, wechselweise gespielt zu werden.)

- « » indique que les sonorités de percussion sont identiques à celles de « Standard Kit 1 ».
- Chaque voix de percussion utilise une note unique.
- Le numéro de note MIDI (Note #) et la note MIDI se situent en réalité à une octave inférieure à celle qui est indiquée dans la liste. Par exemple, dans « Standard Kit 1 », « Seq Click H » (Note# 36/Note C1) correspond à (Note# 24/Note C0).
- Key Off : pour les touches signalées par « O », l’émission de sons s’arrête instantanément aussitôt que les touches sont relâchées.
- Les voix portant un même numéro de note alternative (*1 ... 4) ne peuvent pas être jouées simultanément. (Elles sont en effet conçues pour être interprétées en alternance).

- “” indica que el sonido de batería es el mismo que el “Standard Kit 1”.
- Cada sonido de percusión utiliza una nota.
- La nota MIDI # y la nota son en realidad una octava menos de lo que aparece en la lista. Por ejemplo, en “Standard Kit 1”, el “Seq Click H” (Nota# 36/Nota C1) corresponde a (Nota# 24/Nota C0).
- Tecla desactivada: las teclas marcadas con “O” dejan de sonar en el momento en que se sueltan.
- Los sonidos con el mismo número alterno de nota (*1 ... 4) no pueden tocarse simultáneamente. (Están diseñados para tocarse alternativamente el uno con el otro.)

Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de percussion / Lista de juegos de batería

Voice No. (NP-V80)				128		129		130		131		132		133	
Voice No. (NP-V60)				117		118		119		120		121		122	
MSB/LSB/PC				127/000/001		127/000/002		127/000/009		127/000/017		127/000/025		127/000/026	
Keyboard		MIDI		Key Off	Alternate Group	Standard Kit 1		Standard Kit 2		Room Kit		Rock Kit		Electronic Kit	
Note#	Note	Note#	Note			Standard Kit 1		Standard Kit 2		Room Kit		Rock Kit		Electronic Kit	
25	C#	0	13	C#	-1	3	Surdo Mute								
26	D	0	14	D	-1	3	Surdo Open								
27	D#	0	15	D#	-1		Hi Q								
28	E	0	16	E	-1		Whip Slap								
29	F	0	17	F	-1	4	Scratch H								
30	F#	0	18	F#	-1	4	Scratch L								
31	G	0	19	G	-1		Finger Snap								
32	G#	0	20	G#	-1		Click Noise								
33	A	0	21	A	-1		Metronome Click								
34	A#	0	22	A#	-1		Metronome Bell								
35	B	0	23	B	-1		Seq Click L								
36	C	1	24	C	0		Seq Click H								
37	C#	1	25	C#	0		Brush Tap								
38	D	1	26	D	0	O	Brush Swirl								
39	D#	1	27	D#	0		Brush Slap								
40	E	1	28	E	0	O	Brush Tap Swirl						Reverse Cymbal		Reverse Cymbal
41	F	1	29	F	0	O	Snare Roll	Snare Roll 2							
42	F#	1	30	F#	0		Castanet					Hi Q 2			Hi Q 2
43	G	1	31	G	0		Snare Soft	Snare Soft 2			Snare Noisy	Snare Snappy Electro			Snare Noisy 4
44	G#	1	32	G#	0		Sticks								
45	A	1	33	A	0		Kick Soft				Kick Tight 2	Kick 3			Kick Tight 2
46	A#	1	34	A#	0		Open Rim Shot	Open Rim Shot H Short							
47	B	1	35	B	0		Kick Tight	Kick Tight Short			Kick 2	Kick Gate	Kick Analog Short		Kick Analog Short
48	C	2	36	C	1		Kick	Kick Short			Kick Gate	Kick Gate Heavy	Kick Analog		Kick Analog
49	C#	2	37	C#	1		Side Stick						Side Stick Analog		Side Stick Analog
50	D	2	38	D	1		Snare	Snare Short	Snare Snappy	Snare Rock	Snare Noisy 2				Snare Analog
51	D#	2	39	D#	1		Hand Clap								
52	E	2	40	E	1		Snare Tight	Snare Tight H	Snare Tight Snappy	Snare Rock Rim	Snare Noisy 3	Snare Analog 2			Snare Analog 2
53	F	2	41	F	1		Floor Tom L	Tom Room 1	Tom Room 1	Tom Rock 1	Tom Electro 1	Tom Analog 1			Tom Analog 1
54	F#	2	42	F#	1	1	Hi-Hat Closed					Hi-Hat Closed Analog			Hi-Hat Closed Analog
55	G	2	43	G	1		Floor Tom H	Tom Room 2	Tom Room 2	Tom Rock 2	Tom Electro 2	Tom Analog 2			Tom Analog 2
56	G#	2	44	G#	1	1	Hi-Hat Pedal					Hi-Hat Closed Analog 2			Hi-Hat Closed Analog 2
57	A	2	45	A	1		Low Tom	Tom Room 3	Tom Room 3	Tom Rock 3	Tom Electro 3	Tom Analog 3			Tom Analog 3
58	A#	2	46	A#	1	1	Hi-Hat Open					Hi-Hat Open Analog			Hi-Hat Open Analog
59	B	2	47	B	1		Mid Tom L	Tom Room 4	Tom Room 4	Tom Rock 4	Tom Electro 4	Tom Analog 4			Tom Analog 4
60	C	3	48	C	2		Mid Tom H	Tom Room 5	Tom Room 5	Tom Rock 5	Tom Electro 5	Tom Analog 5			Tom Analog 5
61	C#	3	49	C#	2		Crash Cymbal 1					Crash Analog			Crash Analog
62	D	3	50	D	2		High Tom	Tom Room 6	Tom Room 6	Tom Rock 6	Tom Electro 6	Tom Analog 6			Tom Analog 6
63	D#	3	51	D#	2		Ride Cymbal 1								
64	E	3	52	E	2		Chinese Cymbal								
65	F	3	53	F	2		Ride Cymbal Cup								
66	F#	3	54	F#	2		Tambourine								
67	G	3	55	G	2		Splash Cymbal								
68	G#	3	56	G#	2		Cowbell								Cowbell Analog
69	A	3	57	A	2		Crash Cymbal 2								
70	A#	3	58	A#	2		Vibraslap								
71	B	3	59	B	2		Ride Cymbal 2								
72	C	4	60	C	3		Bongo H								
73	C#	4	61	C#	3		Bongo L								
74	D	4	62	D	3		Conga H Mute								Conga Analog H
75	D#	4	63	D#	3		Conga H Open								Conga Analog M
76	E	4	64	E	3		Conga L								Conga Analog L
77	F	4	65	F	3		Timbale H								
78	F#	4	66	F#	3		Timbale L								
79	G	4	67	G	3		Agogo H								
80	G#	4	68	G#	3		Agogo L								
81	A	4	69	A	3		Cabasa								
82	A#	4	70	A#	3		Maracas								Maracas 2
83	B	4	71	B	3	O	Samba Whistle H								
84	C	5	72	C	4	O	Samba Whistle L								
85	C#	5	73	C#	4		Guiro Short								
86	D	5	74	D	4	O	Guiro Long								
87	D#	5	75	D#	4		Claves								Claves 2
88	E	5	76	E	4		Wood Block H								
89	F	5	77	F	4		Wood Block L								
90	F#	5	78	F#	4		Cuica Mute					Scratch H 2			Scratch H 2
91	G	5	79	G	4		Cuica Open					Scratch L 2			Scratch L 3
92	G#	5	80	G#	4	2	Triangle Mute								
93	A	5	81	A	4	2	Triangle Open								
94	A#	5	82	A#	4		Shaker								
95	B	5	83	B	4		Jingle Bells								
96	C	6	84	C	5		Bell Tree								
97	C#	6	85	C#	5										
98	D	6	86	D	5										
99	D#	6	87	D#	5										
100	E	6	88	E	5										
101	F	6	89	F	5										
102	F#	6	90	F#	5										
103	G	6	91	G	5										

Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de percussion / Lista de juegos de batería

Voice No. (NP-V80)				128	134	135	136	137	138	139
Voice No. (NP-V60)				117	123	124	125	126	127	128
MSB/LSB/PC				127/000/001	127/000/113	127/000/033	127/000/041	127/000/049	126/000/001	126/000/002
Keyboard		MIDI		Key Off	Alternate Group					
Note#	Note	Note#	Note							
25	C#	0	13	C#	-1	3	Surdo Mute			
26	D	0	14	D	-1	3	Surdo Open			
27	D#	0	15	D#	-1		Hi Q			
28	E	0	16	E	-1		Whip Slap			
29	F	0	17	F	-1	4	Scratch H			
30	F#	0	18	F#	-1	4	Scratch L			
31	G	0	19	G	-1		Finger Snap			
32	G#	0	20	G#	-1		Click Noise			
33	A	0	21	A	-1		Metronome Click			
34	A#	0	22	A#	-1		Metronome Bell			
35	B	0	23	B	-1		Seq Click L			
36	C	1	24	C	0		Seq Click H			
37	C#	1	25	C#	0		Brush Tap			
38	D	1	26	D	0	O	Brush Swirl			
39	D#	1	27	D#	0	O	Brush Slap			
40	E	1	28	E	0	O	Brush Tap Swirl	Reverse Cymbal		
41	F	1	29	F	0	O	Snare Roll			
42	F#	1	30	F#	0		Castanet	Hi Q 2		
43	G	1	31	G	0		Snare Soft	Snare Techno	Snare Jazz H	Brush Slap 2
44	G#	1	32	G#	0		Sticks			
45	A	1	33	A	0		Kick Soft	Kick Techno Q		Kick Soft 2
46	A#	1	34	A#	0		Open Rim Shot	Rim Gate		
47	B	1	35	B	0		Kick Tight	Kick Techno L		Gran Cassa
48	C	2	36	C	1		Kick	Kick Techno	Kick Jazz	Kick Small
49	C#	2	37	C#	1		Side Stick	Side Stick Analog		Gran Cassa Mute
50	D	2	38	D	1		Snare	Snare Clap	Snare Jazz L	Brush Slap 3
51	D#	2	39	D#	1		Hand Clap			Band Snare
52	E	2	40	E	1		Snare Tight	Snare Dry	Snare Jazz M	Brush Tap 2
53	F	2	41	F	1		Floor Tom L	Tom Analog 1	Tom Jazz 1	Tom Brush 1
54	F#	2	42	F#	1	1	Hi-Hat Closed	Hi-Hat Closed Analog3		Tom Jazz 1
55	G	2	43	G	1		Floor Tom H	Tom Analog 2	Tom Jazz 2	Tom Brush 2
56	G#	2	44	G#	1	1	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Closed Analog 4		Tom Jazz 2
57	A	2	45	A	1		Low Tom	Tom Analog 3	Tom Jazz 3	Tom Brush 3
58	A#	2	46	A#	1	1	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open Analog 2		Tom Jazz 3
59	B	2	47	B	1		Mid Tom L	Tom Analog 4	Tom Jazz 4	Tom Brush 4
60	C	3	48	C	2		Mid Tom H	Tom Analog 5	Tom Jazz 5	Tom Brush 5
61	C#	3	49	C#	2		Crash Cymbal 1	Crash Analog		Hand Cymbal
62	D	3	50	D	2		High Tom	Tom Analog 6	Tom Jazz 6	Tom Brush 6
63	D#	3	51	D#	2		Ride Cymbal 1			Hand Cymbal Short
64	E	3	52	E	2		Chinese Cymbal			Flute Key Click
65	F	3	53	F	2		Ride Cymbal Cup			Car Engine Ignition
66	F#	3	54	F#	2		Tambourine			Car Tires Squeal
67	G	3	55	G	2		Splash Cymbal			Car Passing
68	G#	3	56	G#	2		Cowbell	Cowbell Analog		Car Crash
69	A	3	57	A	2		Crash Cymbal 2		Hand Cymbal 2	Siren
70	A#	3	58	A#	2		Vibraslap			Train
71	B	3	59	B	2		Ride Cymbal 2		Hand Cymbal 2 Short	Jet Plane
72	C	4	60	C	3		Bongo H			Starship
73	C#	4	61	C#	3		Bongo L			Burst
74	D	4	62	D	3		Conga H Mute	Conga Analog H		Roller Coaster
75	D#	4	63	D#	3		Conga H Open	Conga Analog M		Submarine
76	E	4	64	E	3		Conga L	Conga Analog L		
77	F	4	65	F	3		Timbale H			
78	F#	4	66	F#	3		Timbale L			
79	G	4	67	G	3		Agogo H			
80	G#	4	68	G#	3		Agogo L			
81	A	4	69	A	3		Cabasa			Shower
82	A#	4	70	A#	3		Maracas	Maracas 2		Thunder
83	B	4	71	B	3	O	Samba Whistle H			Wind
84	C	5	72	C	4	O	Samba Whistle L			Stream
85	C#	5	73	C#	4		Guiro Short			Bubble
86	D	5	74	D	4	O	Guiro Long			Feed
87	D#	5	75	D#	4		Claves	Claves 2		
88	E	5	76	E	4		Wood Block H			
89	F	5	77	F	4		Wood Block L			
90	F#	5	78	F#	4		Cuica Mute	Scratch H 2		
91	G	5	79	G	4		Cuica Open	Scratch L 3		
92	G#	5	80	G#	4		Triangle Mute			
93	A	5	81	A	4	2	Triangle Open			
94	A#	5	82	A#	4		Shaker			
95	B	5	83	B	4		Jingle Bells			
96	C	6	84	C	5		Bell Tree			Dog
97	C#	6	85	C#	5					Horse
98	D	6	86	D	5					Bird Tweet 2
99	D#	6	87	D#	5					Explosion
100	E	6	88	E	5					Firework
101	F	6	89	F	5					
102	F#	6	90	F#	5					
103	G	6	91	G	5				Maou	

Style List / Style-Liste / Liste des styles / Lista de estilos

NP-V80

Style No.	Style Name
8BEAT	
1	Std 8Bt
2	ChtPnoPp
3	BritRock
4	8BtModrn
5	Class8Bt
6	60sGtPop
7	8BtAdria
8	60s8Beat
9	BblgumPp
10	BritPpSw
11	Off Beat
12	60s Rock
13	HardRock
14	RockShfl
15	8Bt Rock
16BEAT	
16	16Beat
17	PnoShfl
18	PopShf 1
19	PopShf 2
20	Gtr Pop
21	16Bt Up
22	KoolShfl
23	JazzRock
24	HH Light
BALLAD	
25	Glam Pno
26	80sPnoBd
27	LightBld
28	ChtPnoBd
29	Gtr Bld
30	80s Bld
31	PianoBld
32	LoveSong
33	68Modern
34	68SlowRk
35	68OrcBld
36	OrganBld
37	Pop Bld
38	16Bld 1
39	16Bld 2
DANCE	
40	ClubBeat
41	Electron
42	FunkyHse
43	MellowHH
44	EuTrance
45	Ibiza
46	DreamDnc
47	TcnPolis
48	Clubdanc
49	Club Ltn
50	Garage
51	UK Pop
52	HHGroove
53	Hip Shfl
54	HipHopPp
DISCO	
55	70sDsc 1
56	70sDsc 2
57	LatinDsc
58	DscPhily
59	SatNight
60	DscChoco

Style No.	Style Name
61	DscHands
SWING&JAZZ	
62	JzGtClub
63	TradPno1
64	TradPno2
65	PnoBlues
66	BB Fast
67	BBMedium
68	BBBallad
69	BB Shfl
70	JazzClub
71	Swing 1
72	Swing 2
73	OrchSwng
74	FiveFour
75	Jazz Bld
76	Dixie
77	Ragtime
78	AfroCubn
79	Charlstrn
R&B	
80	Soul
81	DetPop 1
82	60s R&R
83	6/8 Soul
84	CroTwist
85	Rck&Roll
86	DetPop 2
87	Boogie 1
88	Boogie 2
89	6/8Blues
COUNTRY	
90	70sCntry
91	Cntry8Bt
92	CntryPop
93	CntrySwg
94	CntryBld
95	Cntry2/4
96	CowboyBg
97	CntryShf
98	Blgrass
LATIN	
99	BrzSamba
100	Bossa
101	SlowBosa
102	PopBossa
103	Tijuana
104	DscLatin
105	Mambo
106	Salsa
107	Beguine
108	GtrRumba
109	Flamenco
110	RmbIsInd
111	Reggae
BALLROOM	
112	VienWltz
113	EngWaltz
114	Slowfox
115	Foxtrot
116	Quickstp
117	Tango
118	Pasodobl
119	Samba
120	ChaCha

Style No.	Style Name
121	Rumba
122	Jive
TRADITIONAL	
123	US March
124	6/8March
125	GerMarch
126	PolkaPop
127	OberPlka
128	Trntella
129	Showtune
130	Xmas Swg
131	XmasWltz
132	Reel
133	Hawaiian
WALTZ	
134	ItalyWlz
135	MriacWlz
136	Serenade
137	SwingWlz
138	Jz Wlz 1
139	Jz Wlz 2
140	CntryWlz
141	OberWltz
142	Musette
CHILDREN	
143	Learn2/4
144	Learn4/4
145	Learn6/8
146	Fun 3/4
147	Fun 4/4
PIANIST	
148	Stride
149	PnoBls 1
150	PnoBls 2
151	Pno Rag
152	Pno R&R
153	PnoBoogi
154	PnoJzWlz
155	PnoJzBld
156	Arpeggio
157	Musical
158	Habanera
159	SlowRock
160	8Pno Bld
161	PnoMarch
162	68PnoMrc
163	PnoWaltz
164	PnoBguin
165	PnoSwing

NP-V60

Style No.	Style Name
8BEAT	
1	Std 8Bt
2	ChtPnoPp
3	BritRock
4	8BtModrn
5	Class8Bt
6	60sGtPop
7	8BtAdria
8	60s8Beat
9	BblgumPp
10	BritPpSw
11	Off Beat
12	60s Rock
13	HardRock
14	RockShfl
15	8Bt Rock
16BEAT	
16	16Beat
17	PnoShfl
18	PopShf 1
19	PopShf 2
20	Gtr Pop
21	16Bt Up
22	KoolShfl
23	JazzRock
24	HH Light
BALLAD	
25	ChtPnoBd
26	Gtr Bld
27	80s Bld
28	PianoBld
29	LoveSong
30	68Modern
31	68SlowRk
32	68OrcBld
33	OrganBld
34	Pop Bld
35	16Bld 1
36	16Bld 2
DANCE	
37	ClubBeat
38	Electron
39	FunkyHse
40	MellowHH
41	EuTrance
42	Ibiza
43	DreamDnc
44	TcnPolis
45	Clubdanc
46	Club Ltn
47	Garage
48	UK Pop
49	HHGroove
50	Hip Shfl
51	HipHopPp
DISCO	
52	70sDsc 1
53	70sDsc 2
54	LatinDsc
55	DscPhily
56	SatNight
57	DscChoco
58	DscHands
SWING&JAZZ	
59	TradPno1

Style No.	Style Name
60	TradPno2
61	PnoBlues
62	BB Fast
63	BBMedium
64	BBBallad
65	BB Shfl
66	JazzClub
67	Swing 1
68	Swing 2
69	OrchSwng
70	FiveFour
71	Jazz Bld
72	Dixie
73	Ragtime
74	AfroCubn
75	Charlstn
R&B	
76	Soul
77	DetPop 1
78	60s R&R
79	6/8 Soul
80	CroTwist
81	Rck&Roll
82	DetPop 2
83	Boogie 1
84	Boogie 2
85	6/8Blues
COUNTRY	
86	70sCntry
87	Cntry8Bt
88	CntryPop
89	CntrySwg
90	CntryBld
91	Cntry2/4
92	CowboyBg
93	CntryShf
94	Blgrass
LATIN	
95	BrzSamba
96	Bossa
97	PopBossa
98	Tijuana
99	DscLatin
100	Mambo
101	Salsa
102	Beguine
103	GtrRumba
104	Flamenco
105	RmbIsInd
106	Reggae
BALLROOM	
107	VienWltz
108	EngWaltz
109	Slowfox
110	Foxtrot
111	Quickstp
112	Tango
113	Pasodobl
114	Samba
115	ChaCha
116	Rumba
117	Jive
TRADITIONAL	
118	US March
119	6/8March

Style No.	Style Name
120	GerMarch
121	PolkaPop
122	OberPika
123	Trntella
124	Showtune
125	XmasSwg
126	XmasWltz
127	Reel
128	Hawaiian
WALTZ	
129	ItalyWlz
130	MriacWlz
131	Serenade
132	SwingWlz
133	Jz Wlz 1
134	Jz Wlz 2
135	CntryWlz
136	OberWltz
137	Musette
CHILDREN	
138	Learn2/4
139	Learn4/4
140	Learn6/8
141	Fun 3/4
142	Fun 4/4
PIANIST	
143	Stride
144	PnoBls 1
145	PnoBls 2
146	Pno Rag
147	Pno R&R
148	PnoBoogi
149	PnoJzWlz
150	PnoJzBld
151	Arpeggio
152	Musical
153	Habanera
154	SlowRock
155	8Pno Bld
156	PnoMarch
157	68PnoMrc
158	PnoWaltz
159	PnoBguin
160	PnoSwing

Song List / Liste der Songs / Liste des morceaux / Lista de canciones

NP-V80

Category	Song No.	Song Name	Composer
Main Demo	1 CHORD	New Dawn	Original
	2 CHORD	Winter Serenade	Original
	3 CHORD	Take off	Original
Voice Demo	4 CHORD	Live! Grand Demo	Original
	5 CHORD	Live! Orchestra Demo	Original (J.S. Bach)
	6 CHORD	Cool! Organ Demo	Original
	7 CHORD	Cool! Galaxy Electric Piano Demo	Original
Function Demo	8 CHORD	Modern Harp & Sweet! Soprano Demo	Original
	9 CHORD	Hallelujah Chorus	G. F. Händel
	10 CHORD	Ave Maria	J. S. Bach / C. F. Gounod
Piano Solo	11 CHORD	Nocturne op.9-2	F. Chopin
	12	For Elise	L. v. Beethoven
	13	Maple Leaf Rag	S. Joplin
	14	Jeanie with the Light Brown Hair	S. C. Foster
Piano Ensemble	15	The Last Rose of Summer	Traditional
	16 CHORD	Amazing Grace	Traditional
	17 CHORD	Die Lorelei	F. Silcher
	18	Piano Concerto No.21 2nd mov.	W. A. Mozart
	19 CHORD	Scarborough Fair	Traditional
Piano Accompaniment	20 CHORD	Old Folks at Home	S. C. Foster
	21 CHORD	Ep Ballad	Original
	22 CHORD	Boogie Woogie	Original
	23 CHORD	Rock Piano	Original
	24 CHORD	Salsa	Original
	25 CHORD	Country Piano	Original
	26 CHORD	Gospel R&B	Original
	27 CHORD	Medium Swing	Original
	28 CHORD	Jazz Waltz	Original
29 CHORD	Medium Bossa	Original	
	30 CHORD	Slow Rock	Original

CHORD : Includes chord data.
: Enthält Akkorddaten.
: comporte des données d'accord.
: Incluye datos de acordes.

NP-V60

Category	Song No.	Song Name	Composer
Main Demo	1 CHORD	New Dawn	Original
	2 CHORD	Winter Serenade	Original
	3 CHORD	Take off	Original
Voice Demo	4 CHORD	Grand Piano Demo	Original
	5 CHORD	Sweet! Tenor Sax Demo	Original
	6 CHORD	Cool! Organ Demo	Original
	7 CHORD	Cool! Galaxy Electric Piano Demo	Original
Function Demo	8 CHORD	Modern Harp & Sweet! Soprano Demo	Original
	9 CHORD	Hallelujah Chorus	G. F. Händel
	10 CHORD	Ave Maria	J. S. Bach / C. F. Gounod
Piano Solo	11 CHORD	Nocturne op.9-2	F. Chopin
	12	For Elise	L. v. Beethoven
	13	Maple Leaf Rag	S. Joplin
	14	Jeanie with the Light Brown Hair	S. C. Foster
Piano Ensemble	15	The Last Rose of Summer	Traditional
	16 CHORD	Amazing Grace	Traditional
	17 CHORD	Die Lorelei	F. Silcher
	18	Piano Concerto No.21 2nd mov.	W. A. Mozart
	19 CHORD	Scarborough Fair	Traditional
Piano Accompaniment	20 CHORD	Old Folks at Home	S. C. Foster
	21 CHORD	Ep Ballad	Original
	22 CHORD	Boogie Woogie	Original
	23 CHORD	Rock Piano	Original
	24 CHORD	Salsa	Original
	25 CHORD	Country Piano	Original
	26 CHORD	Gospel R&B	Original
	27 CHORD	Medium Swing	Original
	28 CHORD	Jazz Waltz	Original
29 CHORD	Medium Bossa	Original	
	30 CHORD	Slow Rock	Original

CHORD : Includes chord data.
: Enthält Akkorddaten.
: comporte des données d'accord.
: Incluye datos de acordes.

Arpeggio List / Liste der Arpeggios / Liste des arpèges / Lista de arpeggios

NP-V80 Only
Nur NP-V80
NP-V80 Uniquement
Sólo NP-V80

Arpeggio No.	Arpeggio Name
1	PfArp1
2	PfArp2
3	PfArp3
4	PfArp4
5	PfClub
6	PfBallad
7	Pf6/8R&B
8	PfChd8th
9	PfSuhfle
10	PfRock
11	PfSlowfl
12	PfSoul
13	PfLatin
14	PfSalsa
15	EPArp
16	EPBallad
17	Clavi
18	Reggae1
19	Reggae2
20	Harp
21	Strings1
22	Strings2
23	Strings3
24	StrngDwn
25	StrngUp
26	OrcheStr
27	Jupiter
28	Pizz
29	Strum1
30	Strum2
31	Strum3
32	Pickin1
33	Pickin2
34	Funky
35	GtrChrd1
36	GtrChrd2
37	GtrArp
38	FngrPck1
39	FngrPck2
40	CmbJazB1
41	CmbJazB2
42	FngrBass
43	SlapBass
44	DreamBas
45	BrasSec1
46	BrasSec2
47	SoulReed
48	SynArp
49	DrRock
50	DrClubHs

Music Database List / Musikdatenbankliste / Liste des bases de données musicales / Lista de la base de datos musical

MDB No.	MDB Name
ALL TIME HITS	
1	Jude Hey
2	New UK
3	MyLoving
4	All OK
5	Buttercp
6	JustCall
7	CheepChp
8	Daddy's
9	Dance?
10	GetBack
11	GtrWheel
12	HighTide
13	IWasBorn
14	Sailing
15	BluJeans
16	Holiday
17	Imagine
18	LoveMe
19	LetItBld
20	LdyMdon
21	YelowSub
22	Marriage
23	MovinOut
24	My Shell
25	NowNever
26	DoLoveMe
27	TcktRide
28	SeeClear
29	Masachus
30	Hard Day
31	USA Pie
32	Norway
33	YesterBd
34	My Song
MODERN POP	
35	Watches
36	SoundMPH
37	Hold Us
38	Unfound
39	NeedSome
40	PrtTmLvr
41	MoonShdw
42	NikitSng
43	Sure of
44	Off Day
45	Tell Her
46	GirlsMne
47	NeedLove
POP CLASSICS	
48	Penny
49	Standing
50	RainLaff
51	Sunshine
52	ForNamdo
53	ThankFor
54	ManPiano
55	CoinLane
56	LovesYou
57	Tmbourin
58	Alone
59	GldField
60	Raindrop
61	SultanSw
62	Life'sWk

MDB No.	MDB Name
63	TopWorld
64	WatchGrI
POP BALLAD	
65	NeverLov
66	WnderLnd
67	CanIStop
68	EvryTime
69	IvoryAnd
70	TheWorld
71	LovWoman
72	Dolannes
73	Madigan
74	Paradise
75	Whisper
BALLAD	
76	AllOdds
77	AtonalFI
78	Hero
79	Woman
80	RunToYou
81	LoveOfAI
82	CndleWnd
83	Cavatina
84	Cherish
85	ToLoveMe
86	YouKnow
87	Evrythng
88	EyesOfBI
89	Hello
90	BeThere
91	FlyAway
92	LoveYou
93	NeverLet
94	JustOnce
95	IfYouGo
96	SavingAI
97	InTheDrk
98	LovePwr
99	Vision
100	Beautifl
101	AllAlone
102	Opposite
103	BeHonest
104	SayYou
105	SayNthng
106	Stranger
107	OneDay
108	TheBayou
109	ThisSong
110	Distance
111	ThisWay
112	LoveGone
113	Inspirng
114	TrueColr
ROCK & ROLL	
115	ShakenUp
116	Beethovn
117	HurryLov
118	BeCruel
119	Jumping
120	Countdwn
121	SuePeggy
122	Champion
123	Jailhous
124	BlueShoe






















MDB No.	MDB Name
125	Rockin24
126	Shouting
127	Rock&Rll
128	HonkyTnk
OLDIES	
129	Daydream
130	Sumertme
131	Diana's
132	Uptown
133	Apache
134	IGottI
135	Tonight
136	MyPillow
137	NoRain
138	FinalDan
139	SipnLion
140	Ghetto
141	LipsLcky
142	PrettyWm
143	TikiGr
144	TurnThre
145	Sherry
DANCE & DISCO	
146	Babylon
147	Goodbye
148	Catch22
149	DISCO
150	Survival
151	TheNavy
152	DontHide
153	Celebrat
154	LondonRU
155	10,2 Sun
156	ShakeYou
157	Believe
158	BoySumer
159	I'mSexy
160	StuffHot
SWING & JAZZ	
161	MoonOf
162	Patrol
163	Charles
164	GiveLove
165	HallOfMe
166	Rhythm
167	LOVE
168	LeroyBad
169	Caraban
170	Misbehav
171	Safari
172	Smiling
173	SoWhats
174	TimeGone
175	TasteHny
176	Sandman
177	Tunisian
178	TwoFoot
179	MyBaby
R&B	
180	AsPlayed
181	BabyGro
182	Highwy66
183	SweetCHI
184	JustU&Me
185	ManLoves

MDB No.	MDB Name
186	OurLove
187	Wish I
COUNTRY	
188	OnTheRd
189	Breathe
190	InMyMind
191	ContryHw
192	GreenGrs
193	EverNeed
194	Lonesome
195	Lucille
196	HomeRng
197	Tennesse
LATIN	
198	Bananabt
199	DanceMng
200	DntWorry
201	Jamaica
202	FleaSpa
203	I'mPola
204	MamboJm
205	OneNote
206	PasoCani
207	SayNoMor
208	Beguine
209	Tijuana
210	Picture
ENTERTAINMENT	
211	OnTheHil
212	Barnacle
213	Califrag
214	DadClock
215	DanceLd
216	DnceFire
217	BigCntry
218	Cabaret
219	OdeToJoy
220	Mi-Re-Do
221	MyPrince
222	Necesary
223	NoBuiZ
224	NoisyOld
225	Sleigh
226	RockBaby
227	Magnifiq
228	Magnfcnt
229	SilentNt
230	Nabucco
231	Standing
232	SummerPl
233	Christms
234	Favorite
235	Tubbie
236	Turkish
237	12OClock
WALTZ & TRAD	
238	Blk&Whte
239	CanCan
240	Charmain
241	Musicbox
242	Clementn
243	Doodah!
244	Dreamer
245	EnterRag
246	Birthday

MDB No.	MDB Name
247	MaryLamb
248	Donald's
249	MoonWlZ
250	MoulinHt
251	Sunshine
252	PieceOf
253	GreenSlv
254	TakeFour
255	TexRose
256	ThePolka
257	Scarboro
258	Edelweis
259	AroundWd
260	Whatever
261	Yankee's
WORLD	
262	Hawaii
263	D'amor
264	EiCondor
265	GoodbyRm
266	ILandOn
267	ItalyBel
268	Cucarumb
269	Puntuali
270	Cielito
271	ItalySun
272	SantaLuc
273	Trumpetr
274	VanMass
PIANIST	
275	ItalySun
276	BeGood
277	Chaie's
278	Flower
279	Frenetic
280	Highwy66
281	Leaves
282	Miload
283	Cabaret
284	Wonderfl
285	Submarin
286	Mi-Re-Do
287	MoreRhum
288	NoBuiZ
289	Beatiful
290	OhBlah
291	Charades
292	Sally's
293	Nabucco
294	Spanish
295	SunnyStr
296	MistyFln
297	LdnBridg
298	GrndClck
299	Importnc
300	Snowman
301	Favorite
302	SugerSpn
303	Washngtn
304	ThisWay
305	ZipperD

Effect Type List / Effekttypliste / Liste des types d'effets / Lista de tipos de efectos

Harmony Types / Harmony-Typen / Types d'effets Harmony / Tipos de armonía

No.	Harmony Type	Description	
01	Duet	Harmony types 01–05 are pitch-based and add one-, two- or three-note harmonies to the single-note melody played in the right hand. These types sound when chords are played in the auto accompaniment range of the keyboard. These Harmony types will also work when playing songs that contain chord data.	
02	Trio	Die Harmony-Typen 01 bis 05 sind Tonhöheneffekte und bereichern eine monophon im rechten Tastaturbereich gespielte Melodie um ein-, zwei- oder dreistimmige Harmonien. Diese Typen werden nur erzeugt, wenn Akkorde im Tastaturbereich für die Begleitung gespielt werden.	
03	Block	Les types d'effets Harmony 01–05 sont des effets basés sur la hauteur et ajoutent des harmonies à une, deux ou trois notes à la mélodie à une seule note jouée de la main droite. Ces effets ne sont audibles que lorsque des accords sont joués dans la section d'accompagnement automatique du clavier.	
04	Country	Los tipos de armonía 01–05 se basan en el tono y añaden armonías de una, dos o tres notas a la melodía de una sola nota tocada en la parte de la mano derecha. Estos tipos sólo suenan cuando se tocan acordes en la sección del acompañamiento automático del teclado.	
05	Octave		
06	Trill 1/4 note		<p>Types 6–26 are rhythm-based effects and add embellishments or delayed repeats in time with the auto accompaniment. These types sound whether the auto accompaniment is on or not; however, the actual speed of the effect depends on the Tempo setting. The individual note values in each type let you synchronize the effect precisely to the rhythm. Triplet settings are also available: 1/6 = quarter-note triplets, 1/12 = eighth-note triplets, 1/24 = sixteenth-note triplets.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Trill effect Types (06–12) create two-note trills (alternating notes) when two notes are held. • The Tremolo effect Types (13–19) repeat all held notes (up to four). • The Echo effect Types (20–26) create delayed repeats of each note played. <p>Die Harmony-Typen 6 bis 26 sind Rhythmus-effekte und erzeugen im Takt zur Begleitautomatik Verzerrungen oder verzögerte Wiederholungen. Der jeweilige Harmony-Effekt wird sowohl bei eingeschalteter als auch bei ausgeschalteter automatischer Bass/Akkord-Begleitung erzeugt; die Effektgeschwindigkeit hängt jedoch stets von der aktuellen Tempoeinstellung ab. Dank der spezifischen Notenwerte der einzelnen Harmony-Typen können Sie den Effekt präzise mit dem Rhythmus synchronisieren. Es gibt auch Triolen-Einstellungen: 1/6 = Viertelnotentriolen, 1/12 = Achtelnotentriolen, 1/24 = Sechzehntelnotentriolen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Triller-Effekttypen (06 bis 12) erzeugen Triller (zwei Töne in schnellem Wechsel), wenn zwei Tasten gehalten werden. • Mit den Tremolo-Effekttypen (13 bis 19) werden alle gehaltenen Noten (maximal vier Töne) wiederholt. • Die Echo-Effekttypen (20 bis 26) erzeugen verzögerte Wiederholungen jeder gespielten Note. <p>Les types 6–26 sont des effets reposant sur le rythme qui ajoutent des embellissements ou des répétitions retardées synchronisées avec l'accompagnement automatique. Ces types d'effets sont audibles que l'accompagnement automatique soit activé ou non. Cependant, la vitesse réelle de l'effet dépend du réglage du tempo. La valeur individuelle des notes pour chaque type vous permet de synchroniser avec précision l'effet sur le rythme. Des réglages de triole sont également disponibles : 1/6 = trioles de noires, 1/12 = trioles de croches, 1/24 = trioles de doubles croches.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les types d'effet Trill (06–12) créent des trilles à deux notes (notes alternées) lorsque deux notes sont maintenues enfoncées. • Les types d'effets Tremolo (13–19) répètent toutes les notes maintenues (jusqu'à quatre notes). • Les types d'effets Echo (20–26) créent des répétitions retardées de chaque note jouée. <p>Los tipos 6 a 26 son efectos basados en el ritmo y añaden embellecimientos o repeticiones retardadas en sincronización con el acompañamiento automático. Estos tipos suenan tanto si el acompañamiento automático está activado como si no; sin embargo, la velocidad real del efecto depende del ajuste de tempo. Los valores de las notas individuales en cada tipo le permiten sincronizar el efecto y el ritmo con una gran precisión. También hay disponibles ajustes de tresillos: 1/6 = tresillos de notas negras, 1/12 = tresillos de corcheas, 1/24 = tresillos de semicorcheas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los tipos de efectos de trino (6 a 12) crean trinos de dos notas (notas alternadas) cuando se mantienen pulsadas dos teclas. • Los tipos de efectos de trémolo (13 a 19) repiten todas las notas que se mantienen pulsadas (hasta cuatro). • Los tipos de efectos de eco (20 a 26) crean repeticiones retardadas de cada nota tocada.
07	Trill 1/6 note		
08	Trill 1/8 note		
09	Trill 1/12 note		
10	Trill 1/16 note		
11	Trill 1/24 note		
12	Trill 1/32 note		
13	Tremolo 1/4 note		
14	Tremolo 1/6 note		
15	Tremolo 1/8 note		
16	Tremolo 1/12 note		
17	Tremolo 1/16 note		
18	Tremolo 1/24 note		
19	Tremolo 1/32 note		
20	Echo 1/4 note		
21	Echo 1/6 note		
22	Echo 1/8 note		
23	Echo 1/12 note		
24	Echo 1/16 note		
25	Echo 1/24 note		
26	Echo 1/32 note		

Reverb Types / Reverb-Typen / Types d'effets Reverb / Tipos de reverberación

No.	Reverb Type	Description
01-03	Hall 1-3	Concert hall reverb. Nachhall in einem Konzertsaal. Réverbération d'une salle de concert. Reverberación de sala de conciertos.
04-05	Room 1-2	Small room reverb. Nachhall in einem kleineren Raum. Réverbération d'une petite salle. Reverberación de sala pequeña.
06-07	Stage 1-2	Reverb for solo instruments. Halleffekte für Soloinstrumente. Réverbération pour instruments solo. Reverberación para instrumentos solistas.
08-09	Plate 1-2	Simulated steel plate reverb. Simulation des Halls in einer Stahlplatte. Simulation de la réverbération d'une plaque d'acier. Reverberación de plancha de acero simulada.
10	Off	No effect. Kein Halleffekt. Pas d'effet. Sin efecto.

Chorus Types / Chorus-Typen / Types d'effets Chorus / Tipos de coro

No.	Chorus Type	Description
01-02	Chorus 1-2	Conventional chorus program with rich, warm chorusing. Herkömmlicher Chorus-Effekt mit vollem und warmem Klang. Programme de chœur classique avec un effet de chœur riche et chaud. Programa de coros convencionales con coros cálidos y complejos.
03-04	Flanger 1-2	Pronounced three-phase modulation with a slight metallic sound. Deutliche, dreiphasige Modulation mit leicht metallischem Klang. Modulation triphasée prononcée avec un son légèrement métallique. Modulación de tres fases pronunciada con un sonido un poco metálico.
05	Off	No effect. Kein Effekt. Pas d'effet. Sin efecto.

Songs Provided On the Supplied CD-ROM / Songs auf der beiliegenden CD-ROM / Morceaux disponibles sur le CD-ROM fourni / Canciones incluidas en el CD-ROM proporcionado

File Name	Song Name	Composer
001Nutcr.mid	Danse des Mirlitons from "The Nutcracker"	P.I. Tchaikovsky
002Orphe.mid	"Orphée aux Enfers" Overture	J. Offenbach
003Slavo.mid	Slavonic Dances op.72-2	A. Dvořák
004Prima.mid	La Primavera (from Le Quattro Stagioni)	A. Vivaldi
005Medit.mid	Méditation (Thais)	J. Massenet
006Guill.mid	Guillaume Tell	G. Rossini
007Frühl.mid	Frühlingslied	F. Mendelssohn
008Ungar.mid	Ungarische Tänze Nr.5	J. Brahms
009Frühl.mid	Frühlingsstimmen	J. Strauss II
010Dolly.mid	Dolly's Dreaming and Awakening	T.Oesten
011Cande.mid	La Candeur	J.F.Burgmüller
012Arabe.mid	Arabesque	J.F.Burgmüller
013Pasto.mid	Pastorale	J.F.Burgmüller
014Petit.mid	Petite Réunion	J.F.Burgmüller
015Innoc.mid	Innocence	J.F.Burgmüller
016Progr.mid	Progrès	J.F.Burgmüller
017Taren.mid	Tarentelle	J.F.Burgmüller
018Cheva.mid	La Chevaleresque	J.F.Burgmüller
019Etu.de.mid	Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	F.Chopin
020Marci.mid	Marcia alla Turca	L.v. Beethoven
021Turki.mid	Turkish March	W.A. Mozart
022Valse.mid	Valse op.64-1 "Petit Chien"	F.Chopin
023Menue.mid	Menuett	L. Boccherini
024Momen.mid	Moments Musicaux op.94-3	F. Schubert
025Enter.mid	The Entertainer	S. Joplin
026Prelu.mid	Prelude (Wohltemperierte Klavier 1-1)	J.S. Bach
027Violl.mid	La Violette	L.Streabbog
028Angel.mid	Angels Serenade	Traditional
029Saraf.mid	Krasnyj Sarafan	Traditional
030Ameri.mid	America the Beautiful	S.A. Ward
031Brown.mid	Little Brown Jug	Traditional
032Lomon.mid	Loch Lomond	Traditional
033Bonni.mid	My Bonnie	Traditional
034Londo.mid	Londonderry Air	Traditional
035Banjo.mid	Ring de Banjo	S.C. Foster
036Vogle.mid	Wenn ich ein Vöglein wär ?	Traditional
037Lorel.mid	Die Lorelei	F. Silcher
038Funic.mid	Funiculi Funicula	L. Denza
039Turke.mid	Turkey in the Straw	Traditional
040Campt.mid	Camptown Races	S.C. Foster
041Jingl.mid	Jingle Bells	J.S. Pierpont
042Muss.mid	Muss i denn	F. Silcher
043Liebe.mid	Liebesträume Nr.3	F. Liszt
044Jesu.mid	Jesu, Joy Of Man's Desiring	J.S. Bach
045Joy.mid	Ode to Joy	L.v. Beethoven
046Pearl.mid	Pearl Fisher	G. Bizet
047Gavot.mid	Gavotte	F.J. Gossec
048Seren.mid	Serenade/Haydn	F.J. Haydn
049Menue.mid	Menuett BWV. Anh. 114	J.S. Bach
050Canon.mid	Canon in D	J. Pachelbel
051Vogel.mid	Der Vogelfänger Bin Ich Ja "Die zauberflöte"	W.A. Mozart
052Piano.mid	Piano Sonate No.14 op.27-2 "Mondschein"	L.v. Beethoven
053Surpr.mid	The "Surprise" Symphony No.94	F.J. Haydn
054WildR.mid	To a Wild Rose	E.A. MacDowell
055Chans.mid	Chanson du Toreador	G. Bizet
056Babbi.mid	O Mio Babbino Caro	G. Puccini
057RowRo.mid	Row Row Row Your Boat (DUET)	Traditional
058Smoky.mid	On Top of Old Smoky (DUET)	Traditional
059WeWis.mid	We Wish You A Merry Christmas (DUET)	Traditional
060ImMai.mid	Im Mai (DUET)	Traditional
061Chris.mid	O Christmas Tree (DUET)	Traditional
062MaryH.mid	Mary Had a Little Lamb (DUET)	Traditional
063TenLi.mid	Ten Little Indians (DUET)	S. Winner
064PopGo.mid	Pop Goes The Weasel (DUET)	Traditional
065Twink.mid	Twinkle Twinkle Little Star (DUET)	Traditional
066Close.mid	Close Your Hands, Open Your Hands (DUET)	J.J. Rousseau
067Cucko.mid	The Cuckoo (DUET)	Traditional
068Augus.mid	O du lieber Augustin (DUET)	Traditional
069Londo.mid	London Bridge (DUET)	Traditional
070Three.mid	Three Blind Mice (DUET)	Traditional



U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2010 Yamaha Corporation

WT62010 XXXPOXXX.X-01A0
Printed in China