

# **Supplemento per JUKE**

# Utilizzo del servizio JUKE

Visitare juke.com per maggiori informazioni sui servizi nella propria area.

Il servizio JUKE di music streaming offre l'accesso a una delle più ampie librerie musicali al mondo. Sono disponibili più di 40 Milioni di brani di tutti i generi

di oltre 80.000 etichette. Potrai ascoltare I tuoi brani preferiti nella migliore gualità

audio grazie alla tecnologia Dolby, e ascoltare musica ovunque e in qualsiasi momento.

JUKE funziona come app sul tuo smartphone e tablet, oppure in internet, al sito juke.com.

JUKE offre un periodo di prova gratuito e non vincolante di 7 giorni a chiunque si registri per la prima volta su JUKE.

Per continuare a utilizzare JUKE dopo il periodo di prova, è possibile sottoscrivere un abbonamento JUKE.

Per maggiori informazioni, visitare **juke.com**.

- Se non si possiede un account JUKE, aprirne uno prima registrandosi sul sito web JUKE.
- Per utilizzare questa funzionalità, questa unità deve essere registrata utilizzando l'app MusicCast CONTROLLER. Vedere il Manuale di istruzioni per dettagli.
- Le informazioni effettivamente visualizzate possono differire dalle immagini qui utilizzate a seconda del modello.
- In questa guida, vengono utilizzate come esempi le schermate dei menu in lingua inglese.

# Accesso all'account JUKE

Se non è già stato effettuato l'accesso all'account JUKE, apparirà la relativa schermata una volta selezionato "JUKE". Per iniziare a utilizzare il servizio sull'unità, attenersi alla seguente procedura per accedere all'account JUKE.

#### App MusicCast CONTROLLER



# **Riproduzione di contenuti JUKE**

Procedere come segue per utilizzare e riprodurre i contenuti JUKE.

### Premere ripetutamente NET per selezionare "JUKE" come sorgente di ingresso.

Sulla TV compare la schermata di ricerca.

	Search	
	New & Recommended	<b></b>
	- MyJUKE	<b>—</b> ^
24	Charts	
(Q -	Public Playlists	<b></b>
	Radios	<b>i</b>
2	Genres	÷
2		

Cerca Utilizzare la tastiera software per cercare la voce desiderata (artista, album e brano) tramite parola chiave.

Nuovo e consigliato	Selezionare gli album pubblicati di recente da JUKE.	
MyJUKE	Selezionare un brano dalle voci (artista, album, ecc.) aggiunte a "MyJUKE". È possibile modificare le playlist "My Mixtapes" sul sito web JUKE.	
Charts	Selezionare gli album e i brani TOP.	
Playlist Pubbliche	Selezionare una playlist di JUKE (o qualsiasi altro utente).	
Stazioni Radio	zioni Radio Selezionare una stazione radiofonica dagli elenchi dei canali forniti da JUKE	
Generi	Selezionare un album o un brano dai vari generi.	

IT

NOTA

- Se è in corso la riproduzione dei contenuti JUKE, compare la schermata di riproduzione.
- Per tornare alla schermata principale, tenere premuto RETURN.

### Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER.

Se è selezionato un brano musicale o una stazione radiofonica, ha inizio la riproduzione e compare la schermata di riproduzione.



NOTA

- Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN.
- Le voci come il titolo del brano vengono anche visualizzate sul display anteriore. A ciascuna pressione di INFO, la voce visualizzata cambia.

# Schermata di ricerca



#### Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o shuffle e lo stato della riproduzione (in esecuzione, in pausa).

#### Nome elenco

#### Elenco contenuti

Visualizza l'elenco di contenuti JUKE.

#### O Numero di voci/voci totali

#### 6 Menu operativo

Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER per confermare la selezione. Per chiudere il sottomenu, premere RETURN.

Menu	Sottomenu	Funzione	
≣	Riproduci brano (Riproduci album) (Riproduci playlist)	Avvia la riproduzione del brano, album o playlist selezionati.	
	Aggiungi brano a MyJUKE	Aggiunge il brano selezionato nell'elenco a "MyJUKE".	
	Aggiungi album a MyJUKE	Aggiunge l'album selezionato nell'elenco a "MyJUKE".	
^		Passa alla pagina successiva o precedente dell'elenco.	
$\sim$			
*		Avanza o indietreggia di 10	
♦		pagine.	

Menu	Sottomenu	Funzione
Ð		Torna all'elenco di livello superiore.
♪		Passa alla schermata di riproduzione.
×		Chiude la schermata e mostra lo sfondo. Premere uno dei tasti operativi del menu per visualizzarlo di nuovo.

#### NOTA

- Aggiungendo i contenuti JUKE preferiti a "MyJUKE", è possibile accedervi da "MyJUKE".
- Per rimuovere le voci da "MyJUKE", selezionare la voce in "MyJUKE", quindi "Rimuovi brano da MyJUKE" o "Rimuovi album da MyJUKE" in "
- I sottomenu presenti in " 🧧 " variano a seconda dell'elenco.

# Schermata di riproduzione



#### Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o shuffle e lo stato della riproduzione (in esecuzione, in pausa).

#### Informazioni sulla riproduzione

Visualizza nome dell'artista, nome dell'album, titolo del brano e tempo trascorso e rimanente.

#### Copertina album

#### Menu operativo

Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER per confermare la selezione. Per chiudere il sottomenu, premere RETURN.

Menu	Sottomenu	Funzione
≣	Aggiungi brano a MyJUKE	Aggiunge il brano corrente a "MyJUKE".
	Aggiungi album a MyJUKE	Aggiunge l'album corrente a "MyJUKE".

NOTA

• È anche possibile utilizzare i tasti operativi del dispositivo esterno (▶, ■, ■, ■, ►►) sul telecomando per controllare la riproduzione.

## Impostazioni riproduzione shuffle/ripetuta

È possibile configurare le impostazioni della riproduzione shuffle/ripetuta dei contenuti JUKE.

- Dopo aver selezionato "JUKE" come sorgente di ingresso, premere OPTION.
- 2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Ripeti" o "Shuffle" e premere ENTER.
- 3 Utilizzare i tasti cursore (⊲/▷) per selezionare un'impostazione.



JUKE e il logo JUKE sono marchi di fabbrica registrati di Media-Saturn-Holding GmbH.

Manual Development Group © 2017 Yamaha Corporation

Published 02/2017 IP-A0

