



Manuale aggiuntivo di M7CL V3.5

Questo manuale aggiuntivo spiega le funzioni aggiunte o modificate nel firmware M7CL V3.5. Leggerlo insieme al manuale di istruzioni di M7CL V3.

Modifiche principali

Supporto per AuviTran Network ASIO Streamer (M7CL-48ES)

• Collegando la [3rd] porta di M7CL-48ES a un computer tramite un cavo LAN, è possibile eseguire la registrazione diretta o effettuare un soundcheck durante la riproduzione dal software DAW (p. 2).

Supporto per funzionamento in remoto di un head amplifier esterno collegato su uno slot (M7CL-48ES)

• Adesso è possibile azionare in remoto un head amplifier esterno collegato tramite lo slot 1 di M7CL-48ES (p. 4).

■ Funzione ALTERNATE aggiunta

• Tenendo premuto un tasto definito dall'utente al quale è assegnata la funzione ALTERNATE e azionando un encoder nell'area SELECTED CHANNEL, è possibile eseguire operazioni, come l'attivazione/disattivazione di un parametro (p. 6).

■ Utilizzabilità EQ migliorata

- L'encoder EQ [Q] ora consente di commutare tra i tipi peaking e shelving (p. 7).
- Il valore del parametro PEQ "Q" aumenta fino a 16.

■ Aggiunta di un'opzione File Load (M7CL-48ES)

• Quando si carica un file di impostazioni M7CL (*.M7C), adesso è possibile scegliere se le impostazioni AUTO CONFIGURE saranno applicate alla console (p. 7).

Supporto per l'utilizzo di encoder HA per controllare i valori di attenuazione

• HA KNOB FUNCTION è stato aggiunto alla pagina PREFERENCE della finestra a comparsa USER SETUP e consente di scegliere se, ruotando l'encoder HA dell'area SELECTED CHANNEL, verrà controllato il guadagno dell'head amplifier o l'attenuazione digitale. Queste impostazioni saranno applicate alla schermata OVERVIEW.

■ Altro

- Lo stato PRE/POST adesso è indicato dal colore di indice delle manopole SEND LEVEL (p. 7).
- Adesso è possibile accedere alla finestra a comparsa CH LINK MODE premendo contemporaneamente due tasti [SEL] dei canali di ingresso.
- ATT è stato aggiunto ai parametri CH LINK.
- Anche se un altro utente ha bloccato la console, adesso può essere sbloccata da una password amministratore.

Supporto per AuviTran Network ASIO Streamer

Collegando la [3rd] porta di M7CL-48ES a un computer (sul quale è installato il driver AuviTran Network ASIO Streamer) tramite un cavo LAN, eseguendo la registrazione diretta o effettuando un soundcheck mediante la riproduzione dal software DAW (da ora in avanti chiamato "soundcheck" in questo documento). Eseguendo prima la registrazione diretta, sarà possibile effettuare un soundcheck o simulare una prova utilizzando tale sorgente sonora.

Scegliere la modalità FROM STAGE BOX per la registrazione diretta oppure la modalità FROM DAW per effettuare un soundcheck.

Per inviare e ricevere segnali audio da e verso un computer, è necessario aggiornare il firmware alle seguenti versioni.

- Console M7CL-48ES: V3.5 o successiva
- Modulo EtherSound: 0C18 o successivo

Per informazioni aggiornate sui moduli EtherSound e AuviTran Network ASIO Streamer, fare riferimento al sito Web di AuviTran Corporation.

http://www.auvitran.com/

È necessario che sul computer sia installato anche il seguente software.

- AuviTran Network ASIO Streamer: V1.2.5 o successiva
- Software DAW compatibile con ASIO

NOTA

- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del computer e sulla modalità di utilizzo del software, fare riferimento al manuale di istruzioni di AuviTran Network ASIO Streamer e al manuale di istruzioni del software DAW in uso.
- Se si sceglie la modalità FROM DAW, nell'area di visualizzazione dell'ora dell'area di accesso alle funzioni sarà alternata la visualizzazione dell'ora e di [FROM DAW].
- L'assegnazione all'interno del modulo EtherSound viene modificata automaticamente tramite AuviTran Network ASIO Streamer, tuttavia l'assegnazione di M7CL-48ES non cambia.
- ES OUT 1-24 sono sempre trasmesse a STAGE BOX.

Registrazione diretta

Per eseguire la registrazione in un computer, modificare le impostazioni di M7CL-48ES come segue.

1 Premere il pulsante SETUP per accedere alla schermata SETUP.

2 Premere i pulsanti ASIO STREAMER e FROM STAGE BOX, accendendoli.



3 Premere il pulsante SETUP per chiudere la schermata SETUP.

Con queste impostazioni, il computer riceve segnali audio immessi nell'ingresso ES IN 1–48 di M7CL-48ES e segnali audio emessi dall'uscita ES OUT 1–16 di M7CL-48ES.

L'unità M7CL-48ES riceverà i segnali audio da STAGE BOX in ES IN 1–48.

FROM STAGE BOX



Soundcheck

Per eseguire un soundcheck utilizzando l'audio registrato precedentemente su un computer, modificare le impostazioni di M7CL-48ES come segue.

NOTA

 Si verificherà un leggero ritardo audio in modalità FROM DAW, poiché i segnali audio passano attraverso il computer. Al termine del soundcheck, passare alla modalità FROM STAGE BOX o premere il pulsante ASIO STREAMER per disattivarlo (spegnerlo).

- **1** Premere il pulsante SETUP per accedere alla schermata SETUP.
- 2 Premere i pulsanti ASIO STREAMER e FROM DAW, accendendoli.



3 Premere il pulsante SETUP per chiudere la schermata SETUP.

Con queste impostazioni, il computer riceve segnali audio immessi nell'ingresso ES IN 1–48 di M7CL-48ES e segnali audio emessi dall'uscita ES OUT 1–16 di M7CL-48ES.

L'unità M7CL-48ES riceverà segnali audio dal computer in ES IN 1–48.

FROM DAW



NOTA

 Se la console viene riavviata in modalità FROM DAW, passerà alla modalità FROM STAGE BOX, quindi si avvierà.

Supporto per controllo in remoto di un head amplifier esterno collegato su uno slot

Adesso è possibile controllare in remoto un head amplifier esterno collegato sullo slot 1 di M7CL-48ES. Utilizzando questa funzione insieme alla porta EtherSound incorporata in M7CL-48ES, è possibile controllare in

remoto fino a dodici unità AD8HR o fino a sei unità SB168-ES.

NOTA

- Se il controllo viene eseguito tramite uno slot, utilizzare AVS-ESMonitor per configurare le impostazioni EtherSound.
- Se si desidera utilizzare anche la porta EtherSound, impostarla come una rete EtherSound separata. Se viene impostata come la stessa rete EtherSound, il word clock non verrà sincronizzato e non sarà possibile eseguire il controllo remoto.

Collegamento di un AD8HR tramite lo slot di M7CL-48ES

Per controllare in remoto l'AD8HR tramite lo slot M7CL-48ES, installare la scheda EtherSound di MY16-ES64 nello slot 1 di M7CL-48ES e utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta EtherSound [OUT] di MY16-ES64 alla porta EtherSound [IN] di NAI48-ES. Per inviare i segnali immessi nell'unità AD8HR all'unità M7CL-48ES, utilizzare un cavo D-sub a 25 pin AES/EBU per collegare la porta DIGITAL OUT A (o B) dell'unità AD8HR alla porta AES/EBU del dispositivo NAI48-ES. I segnali vengono inviati e ricevuti dall'unità NAI48-ES all'unità M7CL-48ES mediante EtherSound. È inoltre possibile collegare a "margherita" più unità AD8HR per controllarle quindi in modalità remota contemporaneamente. A tale scopo, collegare la porta HA REMOTE 2 dell'unità AD8HR alla porta HA REMOTE 1 della seconda unità AD8HR. Se si utilizza un'unità NAI48-ES, è possibile collegare un massimo di sei unità AD8HR.

M7CL-48ES 1111111 ••••• 88 00 ¦∰∰ Slot 1 MY16-MY16-MY16-**FS64** FX FX Connettore [IN] EtherSound NAI48-ES Connettore HA REMOTE Connettori AES/EBU DIGITAL OUT Connettore A Connettore HA REMOTE 1 AD8HR 1 Connettore HA REMOTE 2

> DIGITAL OUT Connettore A

DIGITAL OUT

Connettore A

AD8HR 2

AD8HR 3

Connettore HA REMOTE 1

Connettore HA REMOTE 2

Connettore HA REMOTE 1

Connettore HA REMOTE 2

Fino a sei unità

Segnali audio -

Segnali in remoto ----->

Collegamento di un SB168-ES tramite lo slot di M7CL-48ES

Per controllare in remoto un SB168-ES tramite uno degli slot di M7CL-48ES, installare una scheda EtherSound MY16-ES64 nello slot 1 di M7CL-48ES e utilizzare un cavo Ethernet per collegarlo a SB168-ES. Collegando a margherita o ad anello più unità SB168-ES e installando due schede di espansione MY16-EX negli slot di M7CL-48ES, è possibile controllare in remoto fino a tre unità SB168-ES contemporaneamente.

NOTA

 Se si utilizza anche la porta EtherSound della console, non connettere ad anello contemporaneamente le due reti EtherSound, poiché altrimenti non è possibile eseguire la sincronizzazione del word clock.

• Connessioni a margherita



Connessioni ad anello

Segnali audio ------

Segnali in remoto -----+



Controllo remoto di un head amplifier esterno collegato a uno slot

Per controllare in remoto un head amplifier esterno collegato tramite lo slot di M7CL-48ES, è stata aggiunta una scheda EXTERNAL HA alla finestra VIRTUAL RACK visualizzata quando si preme il pulsante RACK.



1 COMM PORT

Consente di specificare se l'head amplifier esterno collegato tramite lo slot di M7CL-48ES sarà controllato in remoto. Per consentire il controllo in remoto, premere il pulsante [SLOT 1] per accenderlo. Se non si desidera utilizzare il controllo in remoto, premere il pulsante [NONE] per accenderlo.

NOTA

- Il controllo in remoto non può essere eseguito se la porta che trasmette o riceve i messaggi MIDI è indicata come SLOT 1. Per consentire il controllo in remoto, assegnare la porta MIDI a uno slot diverso da SLOT 1.
- Per ulteriori informazioni sul funzionamento, fare riferimento a "Controllo remoto di un head amplifier esterno" nel manuale di istruzioni di M7CL V3.

Funzione ALTERNATE aggiunta

Adesso è possibile eseguire operazioni come l'attivazione/ la disattivazione azionando un encoder e tenendo contemporaneamente premuto un tasto definito dall'utente al quale è assegnata la funzione ALTERNATE.

La modalità ALTERNATE è lo stato in cui è stato premuto il tasto definito dall'utente al quale è assegnata la funzione ALTERNATE (ovvero, lo stato di attivazione).

NOTA

- La funzione ALTERNATE consente di scegliere LATCH o UNLATCH. Se è selezionato UNLATCH, la modalità ALTERNATE sarà solo attivata quando si tiene premuto il tasto definito dall'utente. Se è selezionato LATCH, la modalità ALTERNATE sarà alternativamente attivata/disattivata, consentendo l'utilizzo della funzione senza la necessità di tenere premuto il tasto definito dall'utente.
- La modalità ALTERNATE si disattiverà quando ci si sposta tra le schermate OVERVIEW e SELECTED CHANNEL VIEW, se viene visualizzata una finestra a comparsa e così via.
- In modalità ALTERNATE, "ALT" sarà visualizzato come nome utente nell'area di accesso alle funzioni.

In modalità ALTERNATE, il funzionamento dei seguenti encoder cambierà come descritto.

• Encoder [HA]

Ruotare l'encoder per regolare il valore di attenuazione. Se è selezionato [ATT] per HA KNOB FUNCTION nella pagina PREFERENCE della finestra a comparsa USER SETUP, l'encoder regolerà il guadagno dell'head amplifier.

• Encoder [MIX/MATRIX]

Ruotare l'encoder per commutare il livello di mandata corrispondente tra PRE/POST.

Premere l'encoder per attivare/disattivare la mandata.

• Encoder [HPF]

Premere l'encoder per attivare/disattivare il filtro passa-alto.

• Encoder [DYNAMICS 1]

Premere l'encoder per attivare/disattivare DYNAMICS 1.

• Encoder [DYNAMICS 2]

Premere l'encoder per attivare/disattivare DYNAMICS 2.



 In modalità ALTERNATE, le funzioni dell'encoder nella sezione SELECTED CHANNEL diverse da quelle elencate sopra sono disattivate.

Funzionamento EQ migliorato

Se è stata selezionata una banda LOW o HIGH che consente la modifica del tipo, è possibile cambiare il tipo ruotando l'encoder EQ [Q] mentre lo si preme, quando Q è impostato sul valore massimo o minimo.

Banda LOW:

- Quando Q è sul valore minimo, è possibile passare allo shelving LOW ruotando l'encoder verso destra premendolo.
- Quando Q è sul valore massimo, è possibile passare la banda al filtro passa-alto ruotando l'encoder verso sinistra premendolo (solo canali MIX, MATRIX, STEREO e MONO).

Banda HIGH:

- Quando Q è sul valore minimo, è possibile passare allo shelving HIGH ruotando l'encoder verso destra premendolo.
- Quando Q è sul valore massimo, è possibile cambiare la banda in filtro passa-basso ruotando l'encoder verso sinistra premendolo.

Per shelving, filtro passa-alto e filtro passa-basso, è possibile cambiare il tipo ruotando l'encoder mentre lo si preme.

Aggiunta di un'opzione File Load

Adesso è possibile scegliere se le impostazioni AUTO CONFIGURE saranno applicate alla console durante il caricamento di un file di impostazioni M7CL (*.M7C). Questa sezione è valida anche quando si utilizza la finestra di dialogo STAGE BOX DATA CONVERSION per convertire e caricare un file.



1 Pulsante [WITH AUTO CONFIGURE SETTING]

Se si preme questo pulsante per attivarlo, le impostazioni AUTO CONFIGURE in un file di impostazioni M7CL (*.M7C) saranno applicate alla console quando il file viene caricato.

Altro

Modificato il colore di indice delle manopole nella schermata

Lo stato PRE/POST ora è indicato dal colore di indice delle manopole SEND LEVEL mostrate nella schermata OVERVIEW, nella schermata SELECTED CHANNEL VIEW e nella finestra a comparsa MIX/MATRIX SEND.







Yamaha Pro Audio global web site: http://www.yamahaproaudio.com/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

> U.R.G., Pro Audio Division ©2010 Yamaha Corporation

> > 012POTO-A0 Printed in Japan

