

Utilizzo del servizio Deezer

IT

Tutta la tua musica preferita. Sempre con te.


Deezer ti permette di ascoltare la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Scegli tra oltre 40 milioni di brani e ascolta sul tuo computer, tablet, o smartphone. La tua musica sarà tutta nello stesso posto, e potrai portare con te tutta la musica che vuoi. Scegli tu la colonna sonora della tua giornata. Crea playlist per ogni momento, importa i tuoi mp3, e segui l'attività dei tuoi artisti preferiti. Ascolta tutti i dettagli della tua musica con audio in alta qualità. Con il tuo Flow, ascolti tutta la musica che ami. Flow conosce la tua libreria e seleziona per te brani che vuoi ascoltare. Di a Flow cosa ti piace e cosa non ti piace e si adatterà ai tuoi gusti, come per magia.

Dopo aver registrato questa unità nell'app MusicCast CONTROLLER, utilizzare il servizio Deezer come segue.

1. Accesso all'account Deezer

Per iniziare a utilizzare il servizio Deezer sull'unità, accedere al proprio account mediante l'app MusicCast CONTROLLER installata sul dispositivo mobile e attenersi alle istruzioni che appaiono sulla schermata dell'app.

App MusicCast CONTROLLER



È richiesto un account Deezer. Visita il sito web Deezer per dettagli.

www.deezer.com/

NOTA

- Se non si possiede un account Deezer, aprirne uno prima registrandosi sul sito web Deezer.
- Per utilizzare questa funzione, l'unità deve essere collegata a Internet. Per maggiori dettagli sui collegamenti e le impostazioni di rete, consultare "Manuale di istruzioni".

2. Riproduzione del contenuto di Deezer

Utilizzare l'app MusicCast CONTROLLER installata sul proprio dispositivo mobile per selezionare il contenuto Deezer.

NOTA

- La schermata di riproduzione è visualizzata sul TV collegato all'unità.

■ Informazioni su questo servizio

- Il servizio è limitato ad alcune aree.
- Questo servizio potrebbe non essere disponibile per unità acquistate in alcune regioni.
- Il servizio potrebbe cambiare o essere interrotto senza preavviso.



Deezer e il logo Deezer sono marchi di fabbrica internazionali depositati di Deezer S.A., in Francia e negli altri Paesi.

Manual Development Group
© 2017 Yamaha Corporation

Published 02/2017 IP-A0

AV16-0129